


Land of kids

!!Schakel eerst de desbetreffende elektriciteitsgroep uit in de meterkast.
Controleer met een spanningsmeter nog even of de stroom ook daadwerkelijk van de zwarte (of bruine) draad af is.

1. Deze plafondlamp is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis, maar niet in de badkamer of andere vochtige ruimtes.
2. Niet geschikt voor montage op brandbare oppervlakten.
3. Het armatuur is enkel geschikt voor montage aan het plafond.
4. Gebruik maximaal een 60Watt lamp met e27 fitting, bij voorkeur een ledlamp. Voor een gelijkmatige verlichting adviseren wij een heldere lamp te gebruiken van maximaal 6-7 cm.
5. Strip de elektriciteitsdraden uit de centraaldoos in het plafond door met een tang ongeveer 1 centimeter van het plastic te verwijderen.
6. Draai de onderste ring van de fitting. Houd hierbij de fitting aan de bovenkant vast zodat deze niet meedraait.
7. Zet de draden aan de achterkant van de fitting, stevig vast. Zorg ervoor dat ze niet los kunnen schieten.
8. Monteer de plafondfitting met 2 schroeven (niet meegeleverd) aan het plafond.
9. Plaats de ring van de lampenkap om de fitting en draai deze vast met de onderste ring. (niet te strak vastdraaien).
10. **Verwijder het beschermfolie van de kunststof onderplaat.**
Duw de onderplaat schuin naar binnen en laat hem zachtjes op de onderste ring zakken.



Land of kids

!! First, switch off the relevant electricity group in the fuse box.
Check with a voltage meter whether the current is actually off the
black (or brown) wire.

1. This ceiling lamp is only suitable for indoor use, but not in the bathroom or other damp rooms.
2. Not suitable for mounting on flammable surfaces.
3. The fixture is only suitable for ceiling mounting.
4. Use a maximum of 60Watt bulb with e27 fitting, preferably an LED bulb. For uniform illumination, we recommend using a clear bulb of maximum 6-7 cm.
5. Strip the electrical wires from the fuse box in the ceiling by removing about 1 centimetre of the plastic, using pliers.
6. Turn the bottom ring of the fitting. Hold the fitting at the top so that it does not rotate.
7. Secure the wires at the back of the fitting. Make sure they cannot come out.
8. Mount the ceiling fitting to the ceiling with 2 screws (not supplied).
9. Place the ring of the lampshade around the fitting and tighten it with the bottom ring. (do not overtighten).
- 10. Remove the protective foil from the plastic bottom plate.**
Push the bottom plate in at an angle and gently lower it onto the bottom ring.

!!Schalten Sie zuerst die entsprechende Leistungsgruppe im Zählerschrank aus.
Prüfen Sie mit einem Spannungsmesser, ob der Strom tatsächlich aus dem
schwarzen (oder braunen) Kabel fließt.

1. Diese Deckenleuchte ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet, nicht jedoch im Badezimmer oder anderen feuchten Räumen.
2. Nicht geeignet für die Montage auf brennbaren Oberflächen.
3. Die Leuchte ist lediglich für die Deckenmontage geeignet.
4. Verwenden Sie eine Lampe mit maximal 60 Watt und e27-Fassung, vorzugsweise eine LED-Lampe. Für eine gleichmäßige Beleuchtung empfehlen wir die Verwendung einer helleren Lampe von maximal 6-7 cm.
5. Entfernen Sie die elektrischen Kabel von der Anschlussdose in der Decke, indem Sie etwa 1 cm des Kunststoffs mit einer Zange entfernen.
6. Drehen Sie den unteren Ring der Fassung. Halten Sie die Fassung hierbei an der Oberseite fest, damit sie sich nicht mitdreht.
7. Befestigen Sie die Kabel an der Rückseite der Fassung. Stellen Sie sicher, dass sie sich nicht lösen können.
8. Befestigen Sie die Deckenfassung mit 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Decke.
9. Setzen Sie den Ring des Lampenschirms um die Fassung und ziehen Sie ihn mit dem unteren Ring fest. (Nicht zu stark anziehen).
- 10. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kunststoffbodenplatte.**
Drücken Sie die Bodenplatte diagonal nach innen und senken Sie sie vorsichtig auf den unteren Ring ab.