

PHILIPS

Wet & Dry elektrisch
scheerapparaat, 3000-serie

Shaver series 3000

5D Pivot & Flex-scheerhoofden

PowerCut-mesjes

60 minuten scheren, 1 uur
opladen

Reisetui



S3233/52



Gladde scheerbeurt, meer comfort

Met de Philips Shaver Series 3000 kunt u zich gemakkelijk scheren. De 5D Pivot & Flex-scheerhoofden, het PowerCut-messysteem en de natte en droge functie zorgen voor een glad, prettig aanvoelend resultaat.

Een comfortabele scheerbeurt

- 5D Pivot & Flex-scheerhoofden volgen uw contouren voor een comfortabele scheerbeurt
- PowerCut-mesjes zijn ontworpen voor een consistente, gladde scheerbeurt
- Nat of droog te gebruiken voor een prettig droog of verfrissend nat scheerresultaat
- 27 zelfslijpende mesjes zorgen voor een consistent, glad scheerresultaat

Gebruiksvriendelijk

- Open met één druk op de knop en daardoor eenvoudig te reinigen
- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Batterij-indicator met 3 niveaus om het beste uit het scheerapparaat te halen
- Ergonomische handgreep voor eenvoudig gebruik
- Rubberen greep voor comfortabel antislipgebruik
- Reisetui om het scheerapparaat eenvoudig thuis of onderweg op te bergen

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Snel opladen in 5 minuten biedt voldoende vermogen voor 1 volledige scheerbeurt
- Uitklapbare trimmer voor snor en bakkebaarden

Kenmerken

5D Pivot & Flex-scheerhoofden



Geniet van een gladde scheerbeurt waarbij de contouren van uw gezicht worden gevolgd met draaiende, meebuigende en zwevende bewegingen in 5 richtingen. Het scheerhoofd glijdt onder de juiste hoek over uw gezicht en past zich aan de contouren van uw gezicht en hals aan, waarbij zacht contact met uw huid wordt gemaakt.

PowerCut-mesjes



Ervaar consistente scheerresultaten met zelfslijpende mesjes die nauwkeurig zijn ontworpen voor een prettig, glad scheerresultaat.

Nat of droog scheren



Een prettig droog of en verfrissend nat scheerresultaat met gel of scheerschuim, zelfs onder de douche.

60 minuten draadloos scheren



Scheer tot wel 60 minuten na 1 uur opladen. Het scheerapparaat werkt alleen wanneer het niet aan de lader zit.

Open met één druk op de knop



Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

Batterij-indicator met 3 niveaus



Gebruik de intuïtieve indicator om het resterende batterijvermogen in 3 fasen te zien. Ook kunt u gemakkelijk zien of de batterij bijna leeg is, wordt opgeladen of snel wordt opgeladen.

Snel opladen in 5 minuten



Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

27 zelfslijpende mesjes



Altijd een glad scheerresultaat, elke keer opnieuw met de 27 zelfslijpende, nauwkeurig ontworpen mesjes.

Uitklapbare trimmer



Maak uw look compleet met de ingebouwde trimmer. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: PowerCut-messysteem

Contourvolgend: 5D Pivot & Flex-scheerhoofden

Accessoires

Etui: Reisetui

Onderhoud: Beschermkap

Gebruiksgemak

Display: Batterij-indicator met 3 niveaus

Nat en droog: Nat of droog scheren

Reiniging: Open met één druk op de knop,

Volledig afspoelbaar

Bediening: Loskoppelen voor gebruik, Alleen draadloos te gebruiken

Ontwerp

Kleur: Dark Moon

Handvat: Ergonomische grip en hantering, Rubberen antisliphandvat

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 60 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

2 jaar garantie

