

# FUNCTIES VAN LUCY & LOLA

## Interacties LUCY & LOLA

Als Lola en Lucy\* samen zijn en Lucy bepaalde acties uitvoert, zal Lola ook mee willen doen. Met de volgende acties van Lucy (zie afbeeldingen), zal Lola meedoen (\* Lucy wordt separaat verkocht)



"Sprakkommando: "GEEF ME EEN KUS"  
Beschrijving: Lucy staat op en springt naar voren om te kussen. Lola beweegt haar hoofd en staart en kust je."



"Sprakkommando: "BLAF"  
Beschrijving: Lucy blaft een paar keer en staat stil. Lola staat stil en blaft."



"Sprakkommando: "DANS"  
Beschrijving: Lucy strekt zich uit op de grond en danst. Lola beweegt haar hoofd en staart en zingt."



"Sprakkommando: "ZOEK"  
Beschrijving: Lucy snuffelt op de grond. Lola beweegt haar hoofd en staart en zoekt."



"Sprakkommando: "HALLO"  
Beschrijving: Lucy blaft en is dan stil. Lola beweegt haar hoofd en staart en blaft."

# Lola



94802\_V0\_Spectron

GEBRUIKSAANWIJZING

## LOLA



GEPATENTEERD DESIGN ©IMC TOYS

Gemaakt in China

Batterijen

3x LR03 (AAA) 1.5V



IMC TOYS, S.A. · Pare Llaurador, 172 · 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN  
Tel. 0034 937 888 992 · Fax 0034 937 332 833 · e-mail: [info@imc.es](mailto:info@imc.es) ·  
[www.imctoys.com](http://www.imctoys.com) · Servicio Posventa e-mail: [sat@imc.es](mailto:sat@imc.es)



"Imported by: Spectron B.V. Solingenstraat 53 NL-7421 ZR Deventer  
Helpdesk: [helpdesk@spectrontoys.com](mailto:helpdesk@spectrontoys.com)"

94802IM3 · EAN: 8421134094802 · 080618

## LOLA



## FUNCTIE'S VAN LOLA



Spraakcommando's: "KOM HIER"  
Actie: Ze snuffelt op de grond en beweegt haar staart.



Spraakcommando's: "HOUD JE VAN MIJ?"  
Actie: Ze beweegt haar hoofd en staart en kust je.



Spraakcommando's: "EET"  
Actie: Ze maakt eetgeluiden.



Spraakcommando's: "BEN JE BLIJ?"  
Actie: Ze blaft drie keer en loopt terwijl ze haar staart beweegt.



Spraakcommando's: "LOOP ROND"  
Actie: Ze loopt en stopt twee keer terwijl ze haar staart beweegt en twee keer blaft.

# UITLEG VOOR HET GEBRUIK

## PRODUKT EIGENSCHAPPEN LOLA

Reageert op 5 gesproken commando's. Ze loopt, blaft en beweegt haar hoofd en staart. Ze geeft ook knipjes.

## GEBRUIK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

Alle producten van IMC TOYS ondergaan strenge productie controles om het plezier en de veiligheid van kinderen te garanderen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en te bedienen. Producten van IMC Toys zullen kinderen gegarandeerd veel plezier verschaffen. Hartelijk dank voor de aandacht van een van onze producenten. Om onze uitgebreide productencatalogus te raadplegen, kunt u terecht op onze website: [www.imc.es](http://www.imc.es).

## WERKT OP BATTERIJEN

### BELANGRIJKE GEVEGENS OPMERKING VOOR VOLWASSENEN

Verwijder alle onderdelen waarmee het product is vastgezet in de verpakking, alvorens het product aan uw kind te geven. (plastic onderdelen, labels, draden etc.)

### Vervanging en installatie

Dit product vereist 3 LR03 (AAA) 1.5V Alkaline batterijen (niet-opeenvolgend). Allereerst opent u de klittenband sluiting en zet u de schakelaar in de stand OFF (zie fig. 1). Verwijder de veiligheidschroef bij de deksel van het batterij compartiment (zie fig. 2). Haal de lege batterijen eruit en vervuil deze. De juiste plaatsing van de batterijen wordt getoond in de afbeelding (zie fig. 2). Plaats ze in de aangegeven positie met de gewenste polariteit.

Schroef het deksel weer op zijn plaats om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen en sluit dan de klittenbandsluiting.

**Waarschuwing!** Batterijen dienen altijd onder toezicht van of door een volwassene te worden vervangen.

### Werkwijze

Schuif de keuzeschakelaar op ON en ga verder als volgt, indien je een andere naam wilt opnemen dan de naam "LOLA".

- 1) Druk in het rechteroor van de puppy (A) (zie fig. 3). Ze zal twee keer blaffen.
- 2) Zeg de naam die u voor haar hebt gekozen. Bijvoorbeeld: "Kitty". Ze zal twee keer blaffen.
- 3) Zeg dan opnieuw haar naam. Als ze twee keer blaft, kun je naar de volgende stap gaan. Als ze niet twee keer heeft geblaft, begin dan weer opnieuw bij 1.
- 4) Herhaal vervolgens opnieuw dezelfde naam. Als ze twee keer blaft en haar staart beweegt, dan heeft ze haar nieuwe naam opgeslagen. Als ze dit niet doet, herhaal haar naam dan totdat ze dit wel doet. Nu zal ze de naam herkennen, die je haar hebt gegeven.

**Belangrijk!** Zorg ervoor dat je het opnemen van de nieuwe naam doet in een stille omgeving met geen omgevingsgeluid. Onthoud de nieuwe naam en op welke wijze je het hebt ingesproken. Als voorzorg en om problemen te voorkomen, LOLA zal altijd weer op haar originele naam reageren, ook al heb je een andere naam geprogrammeerd.

### Gesproken instructies of commando's

Om gesproken commando's te kunnen geven, moet je eerst haar naam zeggen om haar duidelijk te maken dat zij naar je moet luisteren (bijvoorbeeld "Lola"). Als ze je heeft begrepen, zal ze één keer blaffen. Je kunt haar nu een commando geven, die ze daarna zal uitvoeren. Je moet wachten tot ze uitgeblaft is, alvorens haar een nieuw commando te geven. Als ze een spraakcommando niet herkent, herhaal haar naam, wacht tot ze blaft en geef haar de opdracht opnieuw. Om haar te helpen je bevel te begrijpen, moet er niet te veel lawaai of omgevingsgeluid in de omgeving zijn, tijdens het geven van de spraakopdrachten.

### Energiebesparende modus

Als je Lola een aantal seconden geen opdracht of instructie meer geeft, zal ze gaan janken en gaan slapen. Druk op de (A) knop om haar weer te activeren. Na het spelen, is het raadzaam om de schakelaar op OFF te zetten en ervoor te zorgen dat ze volledig uitgeschakeld is.

### Tips voor correct gebruik

#### Probleem oplossen

Als LOLA niet reageert, als het geluidsvolume verminderd of de bewegingen grillig zijn, is dit een teken dat de batterijen leeg zijn en vervangen moeten worden.

### ONDERHOUD

**Schoonmaken** Alleen de oppervlakte van het product mag met de hand gewassen worden. Onthoud dat de mechanismen en elektronische schakelingen in het product beschadigd kunnen raken wanneer het in contact met water komt. Gebruik daarom een doek die je licht bevochtigt met water of -indien nodig- droog schuim en neem het daarna onmiddellijk af met een droge doek of laat het binnenshuis drogen, zonder bloot te stellen aan zonlicht of directe warmtebronnen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Gebruik het speelgoed niet totdat het volledig droog is. Als de apparatuur toch nat wordt, zet het product uit en verwijder de batterijen onmiddellijk. Droog het batterij compartiment met een droge doek. Laat het batterij vak open tot het volledig gedroogd is. Eventueel door gebruik te maken van een haardroger om dit proces te versnellen. Laat het speelgoed dan uit staan tot dat het volledig droog is.

### AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN VOOR BESCHERMING VAN HET MILIEU

Doel alle verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de afvalcontainers in uw buurt. Gebruik oplaadbare batterijen indien mogelijk. Vergeet niet om het speelgoed uit te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je er voor een langere tijd niet mee zult spelen. Als je het speelgoed niet meer wilt hebben, maar het werkt nog steeds, gooi het dan niet weg. Vergeet niet dat andere mensen er nog steeds van kunnen genieten en geef het aan instanties of verenigingen die er nog gebruik van kunnen maken.

Aan het einde van de levensduur van dit product, mag het niet als normaal huishoudelijk afval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt ingeleverd worden voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Raadpleeg het symbool op het product, in de gebruikshandleiding of op de verpakking voor meer informatie. De materialen zijn recyclebaar in overeenstemming met hun markeringen. Als je ervoor zorgt dat materialen gerecycled of hergebruikt worden, lever je een aanzienlijke bijdrage om het milieu te beschermen. Raadpleeg het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of lokale overheden.

### ! Waarschuwingen!

- Let op! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Het bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Verstikkingsgevaar.
- Bewaar de verpakking voor de toekomst, het bevat zeer belangrijke informatie.
- Houdt u er rekening mee dat als gevolg van technische verbeteringen het product kan afwijken van de afbeelding op de verpakking.
- Dit product werkt met 3 x 1.5 V LR03 / AAA batterijen (niet-opeenvolgend).
- Dit product wordt gedistribueerd met 3 x LR03 / AAA batterijen voor de "Try Me" functie. Voor normaal gebruik van het product, is het noodzakelijk de batterijen te vervangen.
- De batterijen of accu moeten worden geplaatst volgens de aangegeven polariteit in de afbeelding.
- Gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed worden verwijderd, als dat niet gebeurt kan dit schade veroorzaken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Gebruik alleen batterijen die aanbevolen worden door de fabrikant of equivalenten.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit opgeladen worden.
- De accupolen mogen niet worden overbrugd of kortgesloten.
- Het gebruik of het verwijderen van batterijen moet altijd onder toezicht van een volwassene worden uitgevoerd.
- Verwijder de batterijen uit het compartiment als het apparaat voor een lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Houd rekening met het milieu en gooi gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde afvalbakken.
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het product alvorens te worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Dit product behaalt de beste prestaties met behulp van alkalische batterijen.
- Lees de instructies voor gebruik, volg deze en bewaar ze als naslag.
- In een omgeving met radio frequentie, kan er een storing ontstaan, en zal normaal worden hersteld na verwijdering van de storing.
- In een omgeving met elektrostatische ontlading, zal het artikel niet werken en moet het door de gebruiker opnieuw worden ingesteld/gereset.
- In een snel bewegende omgeving, zal het artikel niet werken en moet het door de gebruiker opnieuw worden ingesteld/gereset.
- Verwijder alle elementen, die ter beweging en bescherming tijdens het transport zijn ontworpen (stukjes plastic, labels, draden, etc.), voordat u het aan uw kinderen geeft.

Als u een claim heeft, neem dan contact op met de geautoriseerde distributeur.