

Dynter.

WIJ WAARDEREN HET
ALS U EEN REVIEW
ACHTERLAAT

1

Stroomvoorziening

De luchtkoeler is voorzien van een accu die u kunt opladen via een USB kabel. De luchtkoeler kan bijvoorbeeld via uw laptop worden gebruikt. Gebruikt u liever het stopcontact, met een USB stekker kunt u de airco via het stopcontact opladen.

Water

Vul de tank met ongeveer 100ml koud water, optioneel kun je dit met ijskoud water vullen. De watertank bevindt zich bij het schuifje aan de zijkant

2

Gebruik

Aanzetten:

- Druk op de knop met het ventilator symbool.

Nachtlampje aanzetten:

- Houd de menu knop voor tenminste 2 seconde ingedrukt.

Interval:

- Druk 1 keer op de M (menu) knop voor luchtkoeling met intervallen (wanneer de luchtkoeler ventileert)

3

De luchtkoeler gaat niet aan.

- Druk nogmaals op de ventilator-knop
- Wissel van stopcontact of usb-poort.
- Wissel van USB stekker

Werking

De luchtkoeler zuigt warme en droge lucht aan die langs een nat rooster wordt gevoerd. De afgekoelde en bevochtigde lucht wordt weer in de ruimte geblazen. De warme lucht die nodig is voor de verdamping wordt aan de omgeving onttrokken, zodat deze lucht afkoelt.

4

Veel gestelde vragen.

Waarom stopt de luchtkoeler af en toe?

Klik eenmaal op de M knop (tijdens ventilatie) om te switchen naar de constante modus.

Waar kan ik de luchtkoeler opladen?

Het oplaadpunt zit rechtsonder op de achterkant van de luchtkoeler.

Hoe kan ik ijsklontjes toevoegen?

Zet de luchtkoeler uit, draai de luchtkoeler met de achterkant naar u toe. Druk vervolgens de watertank voorzichtig van u af.

