Handleiding voor de AJ-Sports Walking Pad

Product model: AJ-370A

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de loopband installeert.

Indien de specificaties in deze handleiding niet overeenkomen met het product, gelift het daarbetreffende product uit bedrijf.

Is het laden van duurzame scheidslijnen kan het product indien nodig worden ge-Ladent, zonder dat

Inhoudsopgave

- Productintroductie 1-2
- Veiligheidsinstructies en installatiehandleiding 3-5
- Oefentips en richtlijnen 6-7
- Beschrijving van functies en gebruik 8-11
- Onderhoud en verzorging van het product 11-12
- Servicegarantie 13

Product Profiel

1. Treadmill



Main technical parameters

Number	Name	Description	Number	Name	Description
1	Power Switching	220V/110V AC	6	Power Cord	1.2/1.5Meter
2	Treadmill Frame	50/60Hz	7	Tightweight	40.00+/-5% inches
3	Treadmill Motor	2HP	8	Ofmanufacturer	3.0Years
4	Surfacethickness	1.5/0.8GOOD	9	Calorie burnt	0.999 cards
5	Treadmill Control Panel	1Inch*19Rows			

Inhoud Verpakking

Naam van item	Naam	aan	Item valt in	Naam van item	Naam	aan	Item valt in
1	Walking Pad	PCS	1	6	remote controller	PCS	1
2	Attachment tool Set	PCS	1	7	Connector	PCS	1
3	Snoermodel voor loopbat	PCS	1				

Nummer	Onderdeel	Nummer	Onderdeel
1	Basis	7	Voetbeschermer
2	Loopband	8	stijgtijn
3	Motorkap	9	Back Arm
4	Onderzijde Motorkap	10	Motiton fort pads
5	Transportwieltje	11	Gatchfrankchem
6	Hoofdbedieelder		

2. Veiligheidsinstructies en Waarschuwingen

- **Lees dit zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt:** Om ernstige letsel te voorkomen de aangehaalde te voorkomen, is het belangrijk dit en a de instructies grondig doorlezen voor gebruik en de op de volgende aandachtspunten:
- **Algemene veiligheidsinformatie:**
  - Dit product is uitsluitend het uitsluitende voor volgbeid, maar lees onderstaande instructies goed door en volg deze op. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
  - Plaats de loopband **uitsluitend binnenshuis**, op een vloge plek. Voorkom dat er water op het apparaat komt. Houd de loopband vrij van overtollig
  - **Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand.** Houd kinderen tot minimaal 3m **meter veiligheid** voor een veilige werking.
  - **Droog altijd grondlers sportkleding en sportschoenen.** Oefen niet op blote voeten en draag geen hoge hakken tijdens het sporten.
  - De **uitsluitend/al-toest goed geaard zijn** en aangesloten zijn op een **zigen stroomgroep**.
  - **Houd kinderen of de** loopband buiten gebruik.
  - Gebruik het apparaat niet op een hellend oppervlak, schade aan motor an motorkoken te voorkomen. Regelmatig onderhoud is aanbevolen.
  - **Reparb stofvorming** in de ruimte en houd een normale luchtvochtigheid aan om statische elektriciteit te voorkomen.
  - **Schakel de loopband uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.**
  - **Zorg voor voldoende ventilatie** in de kamer tijdens gebruik.
  - Gebruik het apparat **niet voor commerciële doeleinden** of meerdere personen.
  - Houd **allenenstede** kleine kinde- en huisdieren uit de buurt.
- **Waarschuwingen om ongelukken te voorkomen:**
  - Controleer of uw kleding niet in bra zit of op enige oplevert voor verwikkeling.
  - **Verwijd lose kleding of accessoires** die in beweegende delen verstrikt kunnen raken.
  - **Houd uw handen uit de buurt van bewegende delen.**
  - **Gebruik de loopband nooit laten.**
  - **Koppel de stroom of voorkt u het apparaat verplaatst.**
  - **Gebruik uitsluitend** de meegeleverde **stroomkabel.**
  - De loopband is bedoeld voor gebruik op een **maximaal 10A groep.**
  - **Verwijderde** het **gewone** regelgij gebruiken, tot een gevolgde van **TIA** gebruiken.
  - **Gebruik** het apparaat niet langdurig achter elkaar. **pauzes zijn verplicht om oververhitting te voorkomen.**
- **Bijzonders veiligheidsinstructies:**
  - Plaats de loopband veilig aan goed bezichtbaar stopcontact.
  - Stel de **stekker stevig na verbinden/ea aan.**

- Gebruik alleen een **geschikt geaard stopcontact**. Pluit de stekker niet, laat een elektricien een passend stopcontact installeren.
- Gebruik **nooit beschadigde snoeren of kabels.**
- **Bij storingen** of onregelmatigheden onmiddellijk het apparaat uit verzorging.
- **Bij twijfelachtige aandoeningen** gebruik alleen en overleg met een arts.

Handgreep aan/uit-aan-uit-knop

- Rings / rails of gezwichtsbeschaften
- Kinnen, jade of zonnepanelen
- Harc- en vaatziekten
- Gebruik van pacemakers
- Gebruik van pacemakers
- Kanker, tromboses of bezuidenelen
- Ernstige ademhalingsproblemen
- Kortrij, trombo of overgewicht
- Revalidatie, overmge overmeddelend of verzijdachtige gezondheid

Belangrijke gebruiksvoorschriften:

- Stop bij pijn, duizeligheid of hartkloppingen.
- Bruw en storing verlig en de band direct nadat het een zondite.
- Laat het apparaat **niet gebruiken door kinderen** of mensen met een verstandelijke beperking zonder toezicht.
- Zorg dat er **minimaal vrij en bedekte vrij het apparaat te de haart te** tijdens gebruik of transport.
- Niet geschikt voor professioneel, medisch of intensief commercieel gebruik.

- **Verboden handelingen:**
  - Gebruik niet bij zichtbare schade aan de behuizing of kenmerken.
  - Spring nooit op of van de loopband tijdens gebruik.
  - Gebruik niet met natte handen of op een natte vloer.
  - Verwijd direct zonlicht, hitteknonnen en verwarmingsapparaten.
  - Gebruik geen beschadigde stekkers of kabels. **Berg of draad de kabel niet gebroeerd.**
  - Gebruik niet met verlengsnoer of meerdere stekkers.
  - Gebruik niet onder invloed van alcohol, niet volg slaag of in vermoeide toestand.
  - Houd harde voorwerpen of bewakkaliën.
  - Houd de **stekker** en het **snoer** uit de buurt van hete oven tanks.
  - Trek de stekker uit bij langdurige afstand en kortdurig of bend te voorkomen.

- **Aarding:**
  - De loopband **moet geaard zijn**. De voorkomt gevaar bij elektrische storingen.
  - Gebruik alleen geaarde stopcontacten. Bij twijfel: laat een erkend elektricien dit controleren.
  - Gebruik geen verlengsnoeren. Bij schade aan het snoer: laat deze vervangen door een erkende monteur.

- **Algemene gebruiksinstructies:**
  - Controleer voor elk gebruik of alle schroeven en moeten goed vastzitten.
  - Houg voudes spoelverking tijdens gebruik.
  - Plaats het apparaat op een vlakke, schone ondergrond.
  - Houd de loopband schoon en vrij van stof en vuil voor optimale prestaties.
  - Gebruik enkel originele onderdelen. Wijg niets zelf.

- **Montage-instructies (samengevat):**
  1. Leun over de montarties.
  2. Sluit de stroomkabel aan op de controleur de telmaal.
  3. Volg de handleiding stap voor stap.
  4. Gebruik gereedschap volg en zonder kracten.
  5. Laat de loopband na montage enkele minuten onbelast zijn voor kinderen.
  6. Monteer zoals getoond in de figuren.

  A. Haal de loopband uit de verpakking en leg deze plat op de grond.

Figure 1

7. Sluit aan op stroom, zet de loopband aan en begin met trainen.

- **Gezondheidsadvies vóór gebruik:**
  - Raadpleeg een arts voor intensieve of herhaalde training.
  - Houd de **stekker** en het **snoer** uit de buurt van hete oven tanks.
  - Zorg altijd voor voorzicht als het apparaat in de haart van kinderen of handicaten staat

- **Waarschuwing:**

Sensdoor het apparaat niet zorg om schade of letsel te voorkomen.

- Neem rust en verbreekheid tegen een meer voor balans.
- Pak uw linker enkel met de linkerhand en trek de hiel naar uw bil.
- Houd deze positie 15 seconden aan.
- Herhaal met de rechterkant.

6. Hamstand dijen stretchen

- Ga rechtop staan met uw voeten samen.
- Buig langzaam voorover met uw handen naar uw tenen.
- Houd de knieën langzaam verlenging de rekac.
- Houd deze positie 15 seconden vast

6. Kuitspierstretch

- Ga rechtop staan met uw voeten samen.
- Houd de loopband stevig vast met beide handen.
- Stap langzaam voorover met beide handen richting de stationsvast van u apparaat.
- Houd 15 seconden vast en herhaal met het andere been.

7. Romp afwisselend strekken

- Neem een breder handen tegen een muur.
- Plaats het Schouder onder een hoek van 45 graden.
- Houd de **stekker** en het **snoer** uit de buurt van hete oven tanks.
- Houd de rekac een paar haar vast om de hamstrings en kuiten los te maken.

Deze oefeningen zijn uitsluitend om blessures te voorkomen en uw verlenging te verlig en efficiënt mogelijk te maken en te herhalingen. Neem altijd de tijd om goed op te warmen en af te koelen.

Als u twijfelt aan gezondheidsvragen of medische vragen heeft over deze oefeningen, laat het dan gerust weten!

3. Sportadvies en Trainingsheid

1. Warming-up en Cooling-down

Een effectief trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen:

1. Warming-up
2. Aerobe training
3. Cooling down (ontspannende oefeningen)

De **warming-up** is essentieel om meer **altijd vier dit trainingsmomente** worden uitgevoerd. Deze kan helpt het lichaam op temperatuur te komen, spieren te activeren en het lichaam voor te bereiden op inspanning.

Een liefste herhaling van deze oefeningen **na elkaap van de training** bevordert het herstel en helpt spierpijn voorkomen.

2. Aanbevolen Oefeningen (volgorde volgens Illustraties):

1. Hoofdstretch

- Trek een houtlij rustig naar de rechter schouder, zodat de linkerkant van de nek wordt gerekt.
- Houd langzaam met de klok mee.
- Houd de **stekker** en het **snoer** uit de buurt van hete oven tanks.
- Herhaal meerdere keren totdag.

2. Schouderrollen

- Til uw linker schouder op en draai deze 5 keer in cirkels naar achteren.
- Herhaal dit met de rechter schouder.
- Wissel af en blijf rustig ademhalen.

3. Armstrekking cheststretch

- Strek beide armen brede het hardt.
- Pak met uw linkerhand de rechterpols van de rek zachtjes omhoog tot u spanning.
- Houd deze positie 15 seconden vast.
- Wissel van zijde en herhaal.

4. Quadriceps Stretch (hersteken voorkant)

4. Functiebeschrijving van het Product

1. Overzicht

Gebruiken tetsen in deze bandmeling:

- **Evaudaftparameters:** "Snelheid"
- **Trainingsparameters:** "Afstand", "Calorieën", "Tijd"
- **Trainingsmodi:** Handmatig, Automatisch

Hoofdknoppen: Gebruik deze voeden onder meerd' ingestelde trainingsdoelen.

Afsluitmodus: Een modus met 'veend' ingestelde doelen zoals tijd, afstand of calorieën.

2. Parameterdoelinties (afhankelijk van de trainingsmodus):

- Minimale snelheid: 1.0 km/u
- Maximale snelheid: 6.0 km/u
- Min. tijd in afstandsmodus: 60 minuten
- Min. tijd in tijd-afstelmodus: 5 minuten
- Min. afstand in afstand-afstelmodus: 0.5 km
- Min. afstand in afstand-afstelmodus: 0,5 km
- Min. calorieverbruik in calorie-afstelmodus: 990 calorieën
- Min. calorieverbruik in calorie-afstelmodus: 20 calorieën

3. Functieinstelling voor optimale prestaties:

- **Speed** = **Speed** = Verhoogt of verlaagt de snelheid
- **Mode / Mode** = Wissel van modus of pauzeert
- **Start/Stop** / Start of stopt de loopband

- **4. Bedieningsinstructies afstandsbediening**

Start/Stop-toets

Functie: Start of stopt de motor **Bediening:**

1. In handmatige modus: druk om de motor te starten
2. In afstandsmodus: druk om de ingestelde training te starten
3. Tijdens training: druk om te stoppen

Modi-toets

Functie: Selecteert of pauzeert een afstelmodus **Bediening:**

1. Druk in handmatige modus om een afstelinstelling te gaan
2. Selecteer tijd, afstand of calorie-afstelmodus (as aan via Speed +/-
3. Tijdens training: druk op Modo om te pauzeren (gegevens blijven bewaard)

Speed +/-

Functie: Past snelheid of parameters aan **Bediening:**

1. Tijdens gebruik: leer druktijen +0,2 km/u, lang drukken +0,5 km/u
2. Tijdens instelling: gebruik om doelwaarden aan te passen

- **5. Bescherjtving trainingsmodi**

A. Handmatige modus

Activeren: Bij opstarten zonder instellingen komt u direct in handmatige modus. Druk op Start om te beginnen. **Startvoorzien**

- Snelheid: 1.0 km/u
- Tijd, afstand en calorieën beginnen bij nul
- Loopband bevat 100 minuten stoppt de loopband automatisch

B. schotmodi

1. Tijd-afstelmodus

- Druk in handmatige modus op Modo
- Startwaarde: 10 minuten (instelbaar van 1 tot 60 minuten)
- Druk op Start om te beginnen

2. Afstand-afstelmodus

- Druk op Modo, selecteer afstandsafstelling
- Startwaarde: 1,0 km (instelbaar van 0,5 tot 99 km)
- Druk op Start om te beginnen

3. Calorie-afstelmodus

- Druk op Modo, selecteer calorie-afstelling
- Startwaarde: 50 calorieën (instelbaar van 20 tot 990 calorieën)
- Druk op Start om te beginnen

- **6. Sluipstand**

Als de loopband langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het scherm automatisch uit (sluipstand). Druk op any willekeurige toets om it activeren. Het scherm toont het alle gegevens en hoeft dan terug naar de hoptstand.

5. Onderhoud en Verzorging van het Product

- **Reinigings/ds**

Veb altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert.

- **Reiniging**

Een grondige en regelmatige schoonmaak verlengt de levensduur van uw elektrische loopband:

- Verwijder stof regelmatig om stofophoen schoon te houden.
- Reinig vooral de ruimten delne van de loopband, ons opbouing van vuil onder de band te voorkomen.
- Houd uw loopbaschoon schoon om te voorkomen dat stof of overmijn het loopbaanoppervlak en de band beschadigt.
- Gebruik een vochtige doek om het stof en vuil te verwijderen. Gebruik nooit olie- of vetbevattende reinigingsmiddelen.
- Controleer en verwijder zichtbaar vuil van de band.
- Reinig de motorkap en de onderzijde van de loopband met een vochtige doek.
- Verwijder stof en vuil van de voeten van de loopband.
- Controleer de voedingskabel op beschadigingen.

- **Smering van de loopband**

De loopband wordt gesmeerd met een gemiddeld, in te vullen door de dealer.

- Verwijder de motorkap door de 4 schroeven te verwijderen met een kruiskopschroevendraaier.