



Prato Music System CD / DAB+

Ref. nr.: 102.215; 102.216; 102.217



INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

ENGLISH	7
UNPACKING INSTRUCTION	8
FRONTPANEL	8
BACKPANEL	8
REMOTE	9
GETTING STARTED	9
USAGE	9
TIME SETTINGS	9
TIMER	10
SET TIME	10
SLEEP TIME	10
EQ OPERATION	10
RESET	10
DAB+ MODE	10
MANUAL SEARCH FOR A STATION	11
DRC	11
REMOVE INACTIVE CHANNELS	11
SOFTWARE INFORMATION	11
OTHER SETTINGS	11
MEMORY STORE	11
DAB DISPLAY	11
FM MODE	12
SCAN SETTINGS	12
AUDIO SETTINGS	12
STATION STORE	12
FM-DISPLAY	12
CD MODE	12
PLAY CD	12
BT-MODUS	13
USB MODE	13
AUX MODE	13
USB CHARGING	13
CLEANING AND MAINTENANCE	14
NEDERLANDS	15
UITPAKKEN	16
VOORAANZICHT	16
ACHTERAANZICHT	16
AFSTANDBEDIENING	17
IN BEDRIJFNAME	17
GEBRUIK	17
TIJD INSTELLINGEN	17
TIMER	18
TIJD INSTELLEN	18
SLAAPTijd	18
EQ BEDIENING	18
RESET	18
DAB+-MODUS	18
HANDMATIG ZOEKEN NAAR EEN STATION	19
DRC	19
VERWIJDEREN VAN ZENDERS	19
SOFTWARE-INFORMATIE	19
OVERIGE INSTELLINGEN	19
ZENDER OPSLAAN	19
DAB-DISPLAY	19
FM-MODUS	20
SCAN INSTELLINGEN	20
AUDIO INSTELLINGEN	20
ZENDER OPSLAAN	20
FM-DISPLAY	20
CD-MODUS	20
CD AFspeLEN	20
BT-MODUS	21
USB-MODUS	21
AUX-MODUS	21
USB-LAADPOORT	22
REINIGING EN ONDERHOUD	22
DEUTSCH	23
AUSPACKEN	24

VORDERSEITE	24
RÜCKSEITE	24
FERNBEDIENUNG	25
INBETRIEBNAHME	25
VERWENDUNG	25
ZEIT EINSTELLEN	25
TIMER	26
TIMER EINSTELLEN	26
SCHLAF-TIMER	26
EQ-KONTROLLE	26
ZURÜCKSETZEN	26
DAB+-MODUS	26
MANUELLE SENDERSUCHE	27
DRC	27
ENTFERNEN NICHT AKTIVER SENDER	27
SOFTWARE INFORMATION	27
WEITERE EINSTELLUNGEN	27
SENDER SPEICHERN	27
DAB-DISPLAY	27
FM-MODUS	28
SCAN-EINSTELLUNGEN	28
AUDIO-EINSTELLUNGEN	28
SENDER SPEICHERN	28
FM-DISPLAY	28
CD-MODUS	28
CD ABSPIELEN	28
BT-MODUS	29
USB-MODUS	29
AUX-MODUS	29
USB-AUFLADE-ANSCHLUSS	30
REINIGUNG UND PFLEGE	30
ESPAÑOL	31
INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE	32
PANEL FRONTAL	32
PANEL TRASERO	32
MANDO A DISTANCIA	33
EMPEZANDO	33
USO	33
AJUSTE DE HORA	33
TEMPORIZADOR	34
AJUSTE DE TIEMPO	34
TEMPORIZADOR DE APAGADO	34
ECUALIZADOR	34
RESET	34
MODO DAB+	34
BÚSQUEDA MANUAL DE EMISORA	35
DRC	35
ELIMINAR CANALES INACTIVOS	35
INFORMACIÓN DE SOFTWARE	35
OTROS AJUSTES	35
ALMACENAR MEMORIA	35
DISPLAY DAB	35
MODO FM	36
AJUSTES DE ESCANEEO	36
AJUSTES DE AUDIO	36
ALMACENAR EMISORAS	36
DISPLAY FM	36
MODO CD	36
REPRODUCIR CD	36
MODO BT	37
MODO USB	37
AUX MODE	37
CARGA USB	37
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	38
FRANÇAIS	39
DEBALLAGE	40
PRESENTATION FACE AVANT	40
FACE ARRIERE	40
TELECOMMANDE	41
ETAPE 1	41

USAGE	41
REGLAGES HEURES	41
TIMER	42
REGLAGE HEURE	42
VEILLE	42
MODE EQ	42
RESET	42
MODE DAB+	42
RECHERCHE MANUELLE D'UNE STATION	43
DRC	43
SUPPRESSION CANAUX INACTIFS	43
INFORMATION SOFTWARE	43
AUTRES REGLAGES	43
MEMORY STORE	43
AFFICHAGE DAB	43
MODE FM	44
REGLAGES SCAN	44
REGLAGES AUDIO	44
MEMORISATION STATION	44
AFFICHAGE FM	44
MODE CD	44
LECTURE CD	44
MODE BT	45
MODE USB	45
MODE AUX	45
CHARGE USB	45
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	46
POLSKI	47
INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA	48
ZASILANIE	48
PANEL PRZEDNI	48
PANEL TYLNY	48
ZDALNY	49
ROZPOCZĘCIE PRACY	49
UŻYTKOWANIE	49
RĘCZNE USTAWIENIA CZASU	49
TIMER	50
USTAWIANIE CZASU	50
SLEEP TIME	50
OBSŁUGA KOREKTORA	50
RESET	50
TRYB DAB+	50
RĘCZNE WYSZUKIWANIE STACJI	51
DRC	51
USUWANIE NIEAKTYWNYCH KANAŁÓW	51
INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU	51
INNE USTAWIENIA	51
ZAPIS W PAMIĘCI	51
WYŚWIETLACZ DAB	51
TRYB FM	52
USTAWIENIA WYSZUKIWANIA	52
USTAWIENIA AUDIO	52
ZAPIS STACJI	52
WYŚWIETLACZ FM	52
CD MODE	52
ODTWARZANIE CD	52
BT-MODUS	53
TRYB USB	53
TRYB AUX	53
ŁADOWANIE PRZEZ USB	53
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	54
ČESKY	55
POKYNY PO VYBALENÍ	56
NAPÁJENÍ	56
PŘEDNÍ PANEL	56
ZADNÍ PANEL	56
ZDALNY	57
ZAČÍNÁME	57
POUŽITÍ	57
NASTAVENÍ ČASU	57

ČASOVAČ	58
NASTAVENÍ ČASU.....	58
ČAS SPÁNKU	58
OBSLUHA EQ	58
RESET	58
REŽIM DAB+	58
RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ STANICE	59
DRC.....	59
ODSTRANIT NEAKTIVNÍ KANÁLY	59
INFORMACE O SOFTWARE	59
DALŠÍ NASTAVENÍ	59
ULOŽENÍ DO PAMĚTI.....	59
DISPLEJ DAB	59
REŽIM FM.....	59
NASTAVENÍ VYHLEDÁVÁNÍ	60
NASTAVENÍ AUDIO	60
STATION STORE (ULOŽENÍ STANICE)	60
FM-DISPLAY	60
CD MODE.....	60
PŘEHRÁVÁNÍ CD	60
BT-MODUS	61
REŽIM USB	61
REŽIM AUX	61
NABÍJENÍ USB	61
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	62
TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	63

ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Audizio product. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit fully from all features.

Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.

- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit. This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or damaged mains lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a longer period of time, unplug it from the mains. The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room temperature before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or outdoors.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Do not force the controls.
- This unit is with speaker inside which can cause magnetic field. Keep this unit at least 60cm away from computer or TV.
- If this product have a built-in lead-acid rechargeable battery. Please recharge the battery every 3 months if you are not going to use the product for a long period of time. Otherwise the battery may be permanently damaged.
- If the battery is damaged please replace with same specifications battery. And dispose the damaged battery environment friendly.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet match. If you travel, make sure that the mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can transport the unit in safe conditions.



This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard.



This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.

The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their guarantee!

NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.


Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Audizio cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UNPACKING INSTRUCTION


CAUTION! Immediately upon receiving the product, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damaged from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packing materials. In the event that the product must be returned to the factory, it is important that the product be returned in the original factory box and packing.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

FRONTPANEL



1. Play/Pause button
2. Preset 1
3. AUX-input
4. USB-connector
5. Preset 2
6. Stop/Select-button
7. Volume
8. Prev-button
9. Preset 3
10. USB-charge-connector
11. Headphone input
12. Preset 4+
13. Next-button
14. Speaker left
15. Power
16. IR-receiver
17. Menu-buttons
18. LCD-Display
19. CD-tray
20. Function-button
21. CD Eject
22. Speaker right




23. Power cable
24. Antenna


BACKPANEL

REMOTE

1. Standby
2. Number keys
3. Repeat
4. EQ-button
5. Prev.-button
6. X-Bass
7. FM Mono/Stereo
8. DAB/FM
9. CD/USB
10. DAB/FM Info
11. DAB/FM Scan
12. Display/Pairing
13. Stop
14. CD tray open / close
15. Memory
16. Timer / Clock
17. Sleep timer
18. Random
19. Preset up
20. Next track
21. Enter
22. Folder
23. Preset down
24. Mute
25. BT/AUX
26. Volume up
27. DAB/FM Menu
28. Volume down
29. Play/Pause



Note: A type CR2025 battery is already installed in the remote control. Before use, remove the insulation sheet from the battery as shown below.



GETTING STARTED

1. Unpack the digital radio and remove all packing materials.
2. Completely unwind the power cord and plug it into the wall outlet.
3. Pull out the antenna completely.

USAGE

1. Press the **[POWER]**-button on the remote control or directly on the radio to turn on the unit.
2. Turn the **[VOLUME]**-knob on the radio or use the remote control volume buttons for the desired sound level.

Note:

1. If the digital radio is not used for 15 minutes, it will automatically enter into standby mode.
2. AUX mode is used for more than 4 hours, the unit will switch to standby mode. 10 minutes before entering standby mode, you will be notified with "AUTO-OFF" flashing on the display. To extend the AUX mode you can press RANDOM button."

TIME SETTINGS

Manual time setting

1. In standby mode, press the **[TIMER/CLOCK]**-button on the remote control.
2. Set the hour with the **[>>]** or **[<<]**-button. Press the **[TIMER/CLOCK]** button to confirm the hour.
3. Set the minutes using the **[>>]** or **[<<]**-button. Press the **[TIMER/CLOCK]** button to confirm.

Note: Set the time manually if you are not receiving DAB+ signal. As soon as the radio receives DAB+ signal, the time will be set automatically.

TIMER

Use **"Timer On"** to set a time for your radio to turn on automatically. Use **"Timer Off"** to set the time the radio turns off again.

SET TIME

1. In standby mode, press the **[TIMER/CLOCK]** button for about 3 seconds until the following message appears on the display:



On Timer
00:00

2. Set the hour with the **[>>>]** or **[<<<]** button and confirm with the **[TIMER/CLOCK]**-button.

3. Set the minute using the **[>>>]** or **[<<<]** button and confirm with the **[TIMER/CLOCK]**-button.

4. The display now shows the following message:



Off Timer
00:00

5. Set the hour with the **[>>>]** or **[<<<]** button and confirm with the **[TIMER/CLOCK]** button.

6. Set the minute using the **[>>>]** or **[<<<]** button and confirm with the **[TIMER/CLOCK]** button.

7. Set the desired function (DAB / FM / DISC / USB) using the **[>>>]** or **[<<<]** button. Confirm with the **[TIMER/CLOCK]** key.

8. Adjust the desired volume using the **[>>>]** or **[<<<]** button. Confirm with the **[TIMER/CLOCK]** button.

9. Press the **[TIMER/CLOCK]** button for 3 seconds. Select **"Timer On"** or **"Timer Off"**.

SLEEP TIME

Set a time for your radio to turn off automatically.

1. To set the sleep time, press the **[SLEEP]** button on the remote control repeatedly to select the desired sleep timer. You can select 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 or 10 minutes switch off.

2. The time is now set

3. To cancel the sleep time, press the **[SLEEP]** button repeatedly to select **"Sleep OFF"**.

EQ OPERATION


Press the **[EQ]** button to switch between Flat, Classic, Rock, Pops and Jazz modes.

RESET

1. Set your radio to DAB+ mode.

2. Open the CD tray using the eject button on the remote control or on your radio.

3. Press and hold the **[STOP]** button until the following message appears on the display.



Restarting...
FACTORY RESET

4. After the radio is reset, the DAB+ mode will be selected automatically.

Note: Please note that all programs will be deleted after the reset.

DAB+ MODE


When the radio is connected to the power supply for the first time, the DAB+ mode will be switched on automatically. The radio will automatically scan for suitable stations.

When station search is complete, you can use the **[>>>]** or **[<<<]**-button to tune in the individual stations. The stations are displayed alphabetically. To select a station, press the **[ENTER]** key.

Full Scan

The "Full Scan" searches all DAB+ and Band III channels. After searching for a channel, the found channels are listed alphabetically and the first channel is played back.

1. To activate the scan, press the **[SCAN]** button until the display shows



Scanning... 0

2. All found stations are automatically saved. Use the **[>>>]** or **[<<<]**-button to find the desired station and press the **[ENTER]** button on the remote control to select the station.

MANUAL SEARCH FOR A STATION

In addition to automatic station search, you can also manually search for a station.

1. Press the **[MENU]** button on the remote controller.
2. Press the **[>>]** or **[<<]**-button until **"Manual tune"** appears.
3. Now press the **[ENTER]** key.
4. Press the **[>>]** or **[<<]**-key to scan channels 5A to 13F. Press the **[ENTER]** key to select a channel.
5. Press the **[MENU]** button again to record the channel.

DRC

You can adjust the transmitter's compression level to eliminate differences in dynamic range or sound level between radio stations.

1. In DAB+ mode, press the **[MENU]** button on the remote control.
2. Press the **[>>]** or **[<<]**-button until **"DRC"** appears on the display.
Press the **[ENTER]** button on the remote control.
4. Use the **[>>]** or **[<<]**-buttons to select whether the DRC should be off, high or low.
5. Press the **[ENTER]** key to confirm.

REMOVE INACTIVE CHANNELS

You can remove inactive channels from the list.

1. In DAB+ mode, press the **[MENU]** button on the remote control.
2. Press the **[>>]** or **[<<]**-key until **"Prune"** appears on the display.
3. Press the **[ENTER]** key to confirm.
4. Use the **[>>]** or **[<<]**-key to select **"Yes"** and press the **[ENTER]** key to confirm whether you want to remove the inactive stations from the list or use the **[>>]** or **[<<]**-key to select **"No"** and press the **[ENTER]** key to confirm whether you want to cancel remove the inactive stations from the list.

SOFTWARE INFORMATION

1. In DAB+ mode, press the **[MENU]** button on the remote control.
2. Press the **[>>]** or **[<<]**-buttons until **"SW-version"** appears on the display.
3. Press the **[ENTER]** key to confirm. The display shows the software version.
4. Press the **[MENU]** button again to exit.

OTHER SETTINGS

1. In the DAB+ mode, press the **[MENU]** button on the remote control.
2. Select with the **[>>]** or **[<<]**-buttons and confirm with the **[ENTER]** button.

Time	Set Time / Date, Auto Update, Set 12/24 Hour, Set Date Notation
Language	German, Spanish, Dutch, French, English
Factory reset	Yes, No

MEMORY STORE

1. Press the **[MEMORY]** button for about 3 seconds.
2. Select the number where you want to store the station using the **[PRESET]** keys and confirm with the **[ENTER]** key.
3. The station is stored in a few seconds and the display shows **"Preset #Stored"**.
4. Once a station has been stored, you can recall the station by pressing the **[MEMORY]** button.
5. Use the **[PRESET]** buttons to scroll through the presets and press the **[ENTER]** button to select the desired station.

DAB DISPLAY

Press the **[INFO]** button on the remote control. The following information appears on the display successively:

Signal strength	The display shows an indicator showing the signal strength.
Program Type	The style or genre of the program is displayed.
Ensemble	The name of the multiplex to which the station belongs is displayed.
Frequency	The frequency is displayed.
Signal error	If an error occurs, a number is displayed. 0 does not represent any error.
Audio Bit Rate	The Audio Bit Rate is displayed.
Time/Date	The current date and time are shown on the display.
DLS	Information about the program is displayed.

FM MODE

Switch from DAB+ mode to FM mode by pressing the function button and selecting FM or by pressing the DAB/FM button on the remote control. The display will show the frequency.

Automatic station search

Press the **[SCAN]** button on the remote control or **[PLAY/PAUSE]** button on the radio to start the automatic station search. When a station is found, the scan stops automatically.

Manual station search

Press the **[PREV/NEXT]** buttons to manually select a station.

SCAN SETTINGS

Set whether you want to search all stations or only those with a strong signal.

1. Press the **[MENU]** button on the remote control and select **"Scan Settings"** using the **[▶▶]** or **[◀◀]**-buttons.
2. Select **"All Stations"** with the **[▶▶]** or **[◀◀]**-buttons and confirm with **[ENTER]** key if you want to include all stations in the channel scan or select **"Strong Stations Only"** and confirm with **[ENTER]** if you want to include only strong stations in the channel scan.

AUDIO SETTINGS

The radio automatically switches between stereo and mono, but you can manually set whether you want to listen to the radio in stereo or mono.

1. Press the **[MENU]** button on the remote control and select **"Audio Settings"** using the **[▶▶]** or **[◀◀]**-buttons. Confirm with **[ENTER]**-button.
2. Select Stereo or Mono mode using the **[▶▶]** or **[◀◀]**-buttons and confirm with **[ENTER]**.

STATION STORE

You can store up to 40 stations, 20 stations in DAB+ mode and 20 stations in FM mode.

1. Set the desired station.
2. Press the **[MEMORY]** button for about 3 seconds.
3. Use **[PRESET]** buttons to select the number where you want to store the station and press **[ENTER]** button to confirm.
4. Confirmation appears on the display.
5. Once a station has been stored, you can recall the station by pressing the **"Memory"** button.
6. Use the **[PRESET]** buttons to scroll through the preset stations and press the **[ENTER]** button to select the desired station.

FM-DISPLAY

Press the **[INFO]** button on the remote control. The following information appears in succession on the display:

Radio text	The display shows an indicator showing the signal strength.
Program Type	The style or genre of the program is displayed.
Frequency	The frequency is displayed.
Audio-Type	The display indicates whether the station is playing in stereo or monaural.
Time/Date	The current date and time are shown on the display.

CD MODE

Switch the CD mode by pressing the **[FUNCTION]** button to select CD or by pressing the **[CD/USB]** button on the remote control. In CD mode, you can read CDs, CD-Rs, CD-RWs and 8cms.

1. Press the **[EJECT]** button to open the CD tray and insert a CD.
2. Press the **[EJECT]** button to close the CD tray.
3. If there is no CD in the CD compartment or the CD cannot be read, **"No Disc"** or **"Unknown Disc"** appears on the display.
4. When the CD is being read, the track number appears on the display.

PLAY CD

1. After loading a CD in the steps above, the disc will be read and playback will begin automatically from track 01.
2. Press the **[PLAY/PAUSE]** key to pause a CD.
3. Press the **[STOP]** button to stop playback.
4. To skip a track, press the **[▶▶]** key.
5. To return to a previous track, press the **[◀◀]** key.

Repeat numbers

1. To repeat a track, press the **[REPEAT]** button on the remote control. You can select whether to repeat only one track or all tracks on the CD. Select **"REP_ONE"** or **"REP_ALL"**.
2. Press the **[REPEAT]** button again to deactivate the function.

Random playback

The tracks on the CD can be played back in random sequence.

1. Press the **[RANDOM]** button on the remote control unit while the CD is playing. The tracks are now played back randomly.
2. You can skip tracks or skip back to tracks using the **[▶▶]** or **[◀◀]**-buttons. They are also random.
3. After all tracks have been played back, the CD stops automatically.
4. To stop playback in random sequence, press the **[RANDOM]** key again in this mode. The CD will now be played back in the correct order.

Storing numbers

32 tracks can be played in CD mode and 64 tracks in MP3 mode.

Note: Storing tracks is only available in stop mode.

1. Press the **[MEMORY]** button to save the tracks
2. Press the **[▶▶]** or **[◀◀]**-buttons to select the track you want to store.
3. Press the **[MEMORY]** button again to confirm.
4. Repeat steps 2 to 3 to store more tracks.
5. When all desired tracks have been stored, press the **[PLAY/PAUSE]** button to play back the stored tracks.

Deleting stored numbers

To delete a stored number, press the **[STOP]** button twice or open the CD tray with the **[EJECT]** button and close it again.

BT-MODUS

You can connect a mobile device to your radio via BT. Switch to BT mode by pressing the **[FUNCTION]** button and selecting BT or pressing the BT/AUX button on the remote control.

1. Turn on the BT function of your mobile device and search for the BT's Audizio name.
2. If a password is required, enter the "0000".
3. Play the desired audio file from your mobile device. It will be sent to your radio automatically and will sound over the speakers.
4. To disconnect the connection between your mobile device and your radio, turn off the BT function on your mobile device or change the mode of your radio by pressing the **[FUNCTION]** button.

Note: If the signal is weak, make sure there is no interference between your mobile device and the radio. Some mobile devices may disconnect on incoming calls.

USB MODE

Switch to USB mode by pressing the **[FUNCTION]** button and selecting USB or pressing the **[CD/USB]** button on the remote control.

1. Insert a USB stick containing MP3 audio files into the USB port. The audio files are played automatically.
2. Press the **[▶▶]** or **[◀◀]**-buttons to switch between tracks.

AUX MODE

Connect a mobile device to the radio using AUX.

Switch to AUX mode by pressing the **[FUNCTION]** button and selecting "AUX" or pressing the **[BT/AUX]** button on the remote control.

1. Connect a mobile device to your radio using an AUX cable (not supplied).
2. Play the desired audio file from your mobile device.
3. Adjust the volume using the volume control or **[VOLUME]** buttons on the remote control.

The AUX terminal allows you to connect various devices such as an MP3 player, cassette player, minidisc player, DVD player, etc. to the AUX terminal.

Note: If the radio has been in AUX mode for more than 4 hours, it will automatically switch to standby mode. 10 minutes before the radio goes into standby, the display will show "AUTO-OFF". Press the **[RANDOM]** button on the remote control to deactivate the AUTO-OFF function.

USB CHARGING

In each mode, you can connect a device, such as your mobile device, to your radio for charging using a suitable USB cable (not included). Use the USB charging port. Remove the USB cable once the device is fully charged.

CLEANING AND MAINTENANCE

Radio

- Clean the radio with a slightly moistened cloth. The cloth must not be wet! Do not use aggressive cleaning agents!
- Do not place the radio in a hot, humid or dusty place.
- Keep your radio away from devices that generate heat or emit electrical signals.

CDs

- Descriptions or do not cover the bottom side of the CD.
- If a CD cannot be played correctly, it may be dirty. Remove fingerprints and other dirt from the CD by wiping gently with a soft cloth. Wipe the discs from the center outward in a straight motion.
- Do not use chemicals to clean the discs.
- Always insert CDs carefully into the CD tray of the radio with the printed side up.
- Only touch the outside of the CD. Hold them carefully.
- Always put CDs back in their cases to protect them from scratches and dirt.
- Do not place CDs in direct sunlight or in a place subject to high humidity or extreme temperatures.
- Do not write on or label the bottom of the disc.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Audizio product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Indien dit apparaat beschikt over een loodaccu, dient deze tenminste elke 3 maanden opgeladen te worden indien deze voor een langere periode niet wordt gebruikt anders bestaat de kans dat de accu permanent beschadigd.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl


Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Audizio geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor schade van welke aard ook.

UITPAKKEN


LET OP! Onmiddellijk na ontvangst, zorgvuldig uitpakken van de doos, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en zijn in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport), schakel het apparaat niet onmiddellijk in. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voeding stekker in het stopcontact/wandcontactdoos.

VOORAANZICHT



1. Afspeel/pauzeknop
2. Voorkeurtoets 1
3. AUX-ingang
4. USB-Aansluiting
5. Voorkeurtoets 2
6. Stop / Select
7. Volumeregelaar
8. Vorige-toets
9. Voorkeurtoets 3
10. USB-Laadaansluiting
11. Hoofdtelefooningang
12. Voorkeurtoets 4+
13. Volgende-toets
14. Luidspreker links
15. Aan/uit-knop
16. IR-Ontvanger
17. Menu-Toets
18. LCD-Display
19. CD-lade
20. Functietoets
21. CD Uitwerptoets
22. Luidspreker rechts




ACHERAANZICHT


23. Stroomkabel
24. Antenne

AFSTANDSBEDIENING

1. Aan/uit-knop
2. Nummertoeetsen
3. Herhaal
4. EQ-Toets
5. Vorige muzieknummer
6. X-Bass
7. FM Mono/Stereo
8. DAB/FM
9. CD/USB
10. DAB/FM Info
11. DAB/FM Scan
12. Display/Pairing
13. Stop
14. CD lade openen en sluiten
15. Geheugen
16. Timer / Clock
17. Slaapfunctie
18. Willekeurig afspelen
19. Voorkeurselectie omhoog
20. Volgende muzieknummer
21. Enter
22. Folder
23. Voorkeurselectie omlaag
24. Geluid dempen
25. BT/AUX
26. Volume omhoog
27. DAB/FM Menu
28. Volume omlaag
29. Afspelen/Pauze



Opmerking: Er is al een type CR2025 batterij geïnstalleerd in de afstandsbediening. Trek vóór gebruik het isolatievelletje van de batterij af, zoals hieronder staat afgebeeld



IN BEDRIJFNAME

1. Haal de digitale radio uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Rol de stroomkabel volledig af en steek de stekker in het stopcontact.
3. Trek de antenne volledig uit.

GEBRUIK

1. Druk op de **[POWER]**-knop van de afstandsbediening of direct op de radio om het apparaat aan te zetten.
2. Draai aan de **[VOLUME]**-knop op de radio of gebruik de volumeknoppen van de afstandsbediening voor het gewenste geluidsniveau.

Opmerking:

1. Als de digitale radio gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt, gaat hij automatisch in de stand-bymodus.
2. Als de AUX-modus meer dan 4 uur wordt gebruikt, schakelt het toestel over naar de stand-bymodus. 10 minuten voordat de standby-modus wordt geactiveerd, wordt u gewaarschuwd door het knipperen van "AUTO-OFF" op het display. Om de AUX-modus uit te breiden kunt u op de RANDOM-toets drukken.

TIJD INSTELLINGEN

Handmatige tijdstelling

1. Druk in de standby-modus, op de **[TIMER/CLOCK]**-toets van de afstandsbediening.
2. Stel het uur in met de toets **[>>>]** of **[<<<]**. Druk op de knop **[TIMER/CLOCK]** om het uur te bevestigen.
3. Stel de minuten in met de toets **[>>>]** of **[<<<]**. Druk op de knop **[TIMER/CLOCK]** om te bevestigen.

Opmerking: Stel de tijd handmatig in als u geen DAB+ signaal ontvangt. Zodra de radio een DAB+ signaal ontvangt, wordt de tijd automatisch ingesteld.

HANDMATIG ZOEKEN NAAR EEN STATION

Naast het automatisch zoeken naar een zender, kunt u ook handmatig zoeken naar een zender.

1. Druk op de **[MENU]**-toets van de afstandsbediening.
2. Druk op de **[>>]** of **[<<]**-toets tot "**Manual tune**" (handmatig instellen) verschijnt.
3. Druk nu op de **[ENTER]**-toets.
4. Druk op de **[>>]** of **[<<]**-toets om kanalen 5A tot 13F te scannen. Druk op de **[ENTER]**-toets om een kanaal te selecteren.
5. Druk nogmaals op de knop **[MENU]**-toets om het kanaal op te nemen.

DRC

U kunt het compressieniveau van de zender aanpassen om de verschillen in dynamisch bereik of geluidsniveau tussen radiozenders te elimineren.

1. Druk in de DAB+ modus op de **[MENU]**-toets van de afstandsbediening.
2. Druk op de **[>>]** of **[<<]**-toets tot "**DRC**" op het display verschijnt.
3. Druk op de **[ENTER]**-toets van de afstandsbediening.
4. Gebruik de **[>>]** of **[<<]**-toetsen om te selecteren of de DRC uit, hoog of laag moet zijn.
5. Druk op de **[ENTER]**-toets om te bevestigen.

VERWIJDEREN VAN ZENDERS

U kunt inactieve kanalen uit de lijst verwijderen.

1. Druk in de DAB+ modus op de **[Menu]**-toets op de afstandsbediening.
2. Druk op de **[>>]** of **[<<]**-toets tot "**Prune**" op het display verschijnt.
3. Druk op **[ENTER]**-toets om te bevestigen.
4. Gebruik de **[>>]** of **[<<]**-toets om "**Yes**" te selecteren en druk op **[ENTER]**-toets om te bevestigen of u de inactieve zenders uit de lijst wilt verwijderen of gebruik de **[>>]** of **[<<]**-toetsen om "**No**" te selecteren en druk op **[ENTER]**-toets om te bevestigen of u de inactieve zenders niet uit de lijst wilt verwijderen.

SOFTWARE-INFORMATIE

1. Druk in de DAB+ modus op de **[MENU]**-toets van de afstandsbediening.
2. Druk op de **[>>]** of **[<<]**-toetsen tot "**SW-version**" op het display verschijnt.
3. Druk op **[ENTER]**-toets om te bevestigen. Het display toont de softwareversie.
4. Druk nogmaals op de **[MENU]**-toets om af te sluiten.

OVERIGE INSTELLINGEN

1. Druk in de DAB+ modus op de **[Menu]**-toets van de afstandsbediening.
2. Selecteer met de knoppen **[>>]** of **[<<]**-toetsen en bevestig met de **[ENTER]**-toets.

Tijd	Stel Tijd / Datum, Auto Update, Stel 12/24 Uur, Stel Datumnotatie in
Taal	Duits, Spaans, Nederlands, Frans, Engels
Fabrieksinstellingen	Ja, Nee

ZENDER OPSLAAN

1. Druk op de **[MEMORY]**-toets voor ongeveer 3 seconden
2. Selecteer het nummer waar u de zender wilt opslaan met behulp van de **[PRESET]**-toetsen en bevestig dit met de **[ENTER]**-toets.
3. Het station wordt in enkele seconden opgeslagen en het display toont dan "**Preset #Stored**".
4. Zodra een zender is opgeslagen, kunt u de zender oproepen door op de **[Memory]**-toets te drukken.
5. Gebruik de **[PRESET]**-toetsen om door de voorkeuzezenders te gaan en druk op de **[ENTER]**-toets om de gewenste zender te selecteren.

DAB-DISPLAY

Druk op de knop **[INFO]** op de afstandsbediening. De volgende informatie verschijnt achtereenvolgens op het display:

Signaalsterkte	Het display toont een indicator die de signaalsterkte aangeeft.
Programma-Type	De stijl of het genre van het programma wordt weergegeven.
Ensemble	De naam van de multiplex waartoe het station behoort wordt weergegeven.
Frequentie	De frequentie wordt weergegeven.
Signaalfout	Als er een fout optreedt, wordt er een getal weergegeven. 0 staat voor geen enkele fout.
Audio Bit Rate	De Audio Bit Rate wordt weergegeven.
Tijd/Datum	De huidige datum en tijd worden op het display weergegeven.
DLS	Informatie over het programma wordt weergegeven.

FM-MODUS

Schakel van de DAB+-modus naar de FM-modus door op de functietoets te drukken en FM te selecteren of door op de DAB/FM-knop op de afstandsbediening te drukken. Het display toont de frequentie.

Automatisch station zoeken

Druk op de knop **[SCAN]** van de afstandsbediening of op de knop **[PLAY/PAUSE]** op de radio om het automatisch zoeken naar zenders te starten. Wanneer een station wordt gevonden, stopt de scan automatisch.

Handmatig station zoeken

Druk op de knoppen **[PREV/NEXT]** om handmatig een zender te selecteren.

SCAN INSTELLINGEN

Stel in of u alle stations wilt doorzoeken of alleen die met een sterk signaal.

1. Druk op de **[MENU]**-toets van de afstandsbediening en selecteer **"Scan Settings"** met de **[>>]** of **[<<]**-toetsen.
2. Selecteer **"All Stations"** met de **[>>]** of **[<<]**-toetsen en bevestig met **[ENTER]**-toets als u alle zenders in de kanaalscan wilt opnemen of selecteer **"Strong Stations Only"** en bevestig met **[ENTER]** als u alleen sterke zenders in de kanaalscan wilt opnemen.

AUDIO INSTELLINGEN

De radio schakelt automatisch tussen stereo en mono, maar u kunt handmatig instellen of u naar de radio in stereo of mono wilt luisteren.

1. Druk op de **[MENU]**-toets van de afstandsbediening en selecteer **"Audio-instellingen"** met behulp van de **[>>]** of **[<<]**-toetsen. Bevestig met **[ENTER]**-toets.
2. Selecteer de Stereo- of de Mono-modus met de **[>>]** of **[<<]**-toetsen en bevestig met **[ENTER]**-toets.

ZENDER OPSLAAN

U kunt maximaal 40 zenders opslaan, 20 zenders in de DAB+ modus en 20 zenders in de FM-modus.

1. Stel het gewenste station in.
2. Houdt de **[MEMORY]**-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt.
3. Gebruik de **[PRESET]**-toetsen om het nummer te selecteren waar u de zender wilt opslaan en druk op de **[ENTER]**-toets om te bevestigen.
4. Er verschijnt een bevestiging op het display.
5. Zodra een zender is opgeslagen, kunt u de zender oproepen door op de toets **"Memory"** te drukken.
6. Gebruik de **[PRESET]**-toetsen om door de voorkeuzezenders te gaan en druk op de **[ENTER]**-toets om de gewenste zender te selecteren.

FM-DISPLAY

Druk op de knop **[INFO]** op de afstandsbediening. De volgende informatie verschijnt achtereenvolgens op het display:

Radiotekst	Het display toont een indicator die de signaalsterkte aangeeft.
Programma-Type	De stijl of het genre van het programma wordt weergegeven.
Frequentie	De frequentie wordt weergegeven.
Audio-Type	Het display geeft aan of de zender in stereo of mono wordt afgespeeld.
Tijd/Datum	De huidige datum en tijd worden op het display weergegeven.

CD-MODUS

Schakel over van de CD-modus door op de knop **[FUNCTION]**-toets te drukken en CD te selecteren of door op de knop **[CD/USB]** van de afstandsbediening te drukken. In CD-modus kunt u CD's, CD-R's, CD-RW's en 8cms lezen.

1. Druk op de **[EJECT]**-toets om de CD-lade te openen en plaats een CD.
2. Druk op de **[EJECT]**-toets om de CD-lade te sluiten.
3. Als er geen CD in het CD-vak zit of als de CD niet kan worden gelezen, verschijnt **"No Disc"** of **"Unknown Disc"** op het display.
4. Als de CD wordt gelezen, verschijnt het tracknummer op het display.

CD AFSPELEN

1. Na het laden van een CD in de bovenstaande stappen, wordt de disc gelezen en begint het afspelen automatisch vanaf track 01.
2. Druk op de **[PLAY/PAUSE]**-toets om een CD te pauzeren.
3. Druk op de **[STOP]**-toets om het afspelen te stoppen.
4. Als u een track wilt overslaan, drukt u op de **[>>]**-toets.
5. Om terug te keren naar een vorig nummer, drukt u op de **[<<]**-toets.

Herhaal nummers

1. Om een nummer te herhalen, drukt u op de **[REPEAT]**-toets van de afstandsbediening. U kunt kiezen of u slechts één nummer wilt herhalen of alle nummers op de CD. Selecteer "**REP_ONE**" of "**REP_ALL**".
2. Druk nogmaals op de **[REPEAT]**-toets om de functie uit te schakelen.

Willekeurig afspelen

De nummers op de CD kunnen in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

1. Druk op de **[RANDOM]**-toets van de afstandsbediening terwijl de CD wordt afgespeeld. De nummers worden nu willekeurig afgespeeld.
2. U kunt tracks overslaan of terug springen naar tracks met behulp van de **[>>]** of **[<<]**-toetsen. Deze zijn ook willekeurig.
3. Nadat alle nummers zijn afgespeeld, stopt de CD automatisch.
4. Om het afspelen in willekeurige volgorde te stoppen, drukt u in deze modus opnieuw op de **[RANDOM]**-toets. De CD zal nu in de juiste volgorde worden afgespeeld.

Nummers opslaan

32 nummers kunnen worden afgespeeld in de CD-modus en 64 nummers in de MP3-modus.

Opmerking: Het opslaan van tracks is alleen beschikbaar in de stopmodus.

1. Druk op de **[MEMORY]**-toets knop om de tracks op te slaan
2. Druk op de knoppen **[>>]** of **[<<]**-toetsen om de track te selecteren die u wilt opslaan.
3. Druk nogmaals op de **[MEMORY]**-toets om te bevestigen.
4. Herhaal stap 2 tot 3 om meer tracks op te slaan.
5. Wanneer alle gewenste tracks zijn opgeslagen, drukt u op de **[PLAY/PAUSE]**-knop om de opgeslagen tracks af te spelen.

Opgeslagen nummers verwijderen

Om een opgeslagen nummer te wissen, drukt u twee keer op de **[STOP]**-toets of opent u de CD-lade met de **[EJECT]**-toets en sluit u deze opnieuw.

BT-MODUS

U kunt een mobiel apparaat via BT op uw radio aansluiten. Schakel over naar de BT-modus door op de **[FUNCTIE]**-toets te drukken en BT te selecteren of door op de toets BT/AUX van de afstandsbediening te drukken.

1. Zet de BT-functie van uw mobiele apparaat aan en zoek naar de naam "Audizio" van de BT.
2. Indien nodig wordt een wachtwoord gevraagd, voer dan het "0000" in.
3. Het gewenste audiobestand af te spelen via uw mobiele apparaat. Het wordt automatisch naar uw radio gestuurd en klinkt over de luidsprekers.
4. Om de verbinding tussen uw mobiele apparaat en uw radio te verbreken, schakelt u de BT-functie op uw mobiele apparaat uit of wijzigt u de modus van uw radio door op de **[FUNCTIE]**-toets te drukken.

Opmerking: Als het signaal zwak is, zorg er dan voor dat er geen storing is tussen uw mobiele apparaat en de radio. Sommige mobiele apparaten verbreken de verbinding bij inkomende gesprekken.

USB-MODUS

Schakel over naar de USB-modus door op de **[FUNCTIE]**-toets te drukken en USB te selecteren of door op de **[CD/USB]**-toets van de afstandsbediening te drukken.

1. Steek een USB-stick met MP3-audiobestanden in de USB-poort. De audiobestanden worden automatisch afgespeeld.
2. Druk op de **[>>]** of **[<<]**-toetsen om te wisselen tussen de tracks.

AUX-MODUS

Sluit een mobiel apparaat aan op de radio met behulp van AUX.

Schakel over naar de AUX-modus door op de **[FUNCTIE]**-toets te drukken en "**AUX**" te selecteren of door op de **[BT/AUX]**-toets van de afstandsbediening te drukken.

1. Sluit een mobiel apparaat aan op uw radio met behulp van een AUX-kabel (niet meegeleverd).
2. Speel het gewenste audiobestand af vanaf uw mobiele apparaat.
3. Stel het volume in met de volumeregelaar of de **[VOLUME]**-toetsen op de afstandsbediening.

Via de AUX-aansluiting kunt u verschillende apparaten aansluiten, zoals een MP3-speler, cassettespeler, minidiscspeler, dvd-speler, enz.

Opmerking: Als de radio meer dan 4 uur in de AUX-modus staat, schakelt hij automatisch over op stand-by. 10 minuten voordat de radio op stand-by gaat, geeft het display "**AUTO-OFF**" aan. Druk op de **[RANDOM]**-toets van de afstandsbediening om de AUTO-OFF-functie uit te schakelen.

USB-LAADPOORT

In elke modus kunt u een apparaat, zoals uw mobiele apparaat, met een geschikte USB-kabel (niet meegeleverd) op uw radio aansluiten om het op te laden. Gebruik hiervoor de USB-laadpoort. Verwijder de USB-kabel zodra het apparaat volledig is opgeladen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Radio

- Maak de radio schoon met een licht bevochtigde doek. De doek mag niet nat zijn! Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen!
- Plaats de radio niet op een hete, vochtige of stoffige plaats.
- Houd uw radio uit de buurt van apparaten die opwarmen of elektrische signalen uitzenden.

CDs

- Beschriften oder bekleben Sie nicht die Unterseite der CD.
- Als een CD niet correct kan worden afgespeeld, kan deze vuil zijn. Verwijder vingerafdrukken en ander vuil van de CD door deze voorzichtig af te vegen met een zachte doek. Veeg de schijven in rechte bewegingen van het midden naar de buitenkant.
- Gebruik geen chemicaliën om de schijven te reinigen.
- Plaats CD's altijd voorzichtig in de CD-lade van de radio met de bedrukte zijde naar boven.
- Raak alleen de buitenkant van de CD aan. Hou ze voorzichtig vast.
- Stop CD's altijd terug in hun doosjes om ze te beschermen tegen krassen en vuil.
- Plaats CD's niet in direct zonlicht of op een plaats met een hoge vochtigheidsgraad of extreme temperaturen.
- Schrijf niet op en label de onderkant van de schijf niet.

Vielen Dank für den Kauf dieses Audizio gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können.

Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Dieses Gerät kann dazu führen Magnetfeld. Halten Sie das Gerät mindestens 60 cm vom Computer oder Fernseher.
- Wenn dieses Gerät eine Blei-Säure-Batterie hat, soll dies jede 3 Monate zumindest wieder aufgeladen werden, wenn es nicht für eine längere Zeit nicht benutzt wird, sonst ist es möglich, dass die Batterie dauerhaft beschädigt.
- Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C. liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüsse treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.



Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Audizio ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

AUSPACKEN

Packen Sie das Gerät sofort nach Empfang aus und prüfen Sie den Inhalt. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf. Falls ein Gerät ins Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass es in der Originalverpackung versandt wird.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

VORDERSEITE




1. Play/Pause-Taste
2. Preset 1 -Taste
3. AUX-Eingang
4. USB-Anschluss
5. Preset 2 -Taste
6. Stopp / Select Taste
7. Volume-Regler
8. Prev-Taste
9. Preset 3 -Taste
10. USB-Auflade-Anschluss
11. Kopfhörer-Eingang
12. Preset 4+ -Taste
13. Next-Taste
14. Lautsprecher links
15. Ein/Aus-Taste
16. IR-Empfang
17. Menu-Taste
18. LCD-Display
19. CD-Schublade
20. Funktion-Taste
21. Auswurf-Taste
22. Lautsprecher rechts

RÜCKSEITE


23. Stromkabel
24. Antenne

FERNBEDIENUNG

1. Ein/Aus-Taste
2. Zahlen-Tasten
3. Repeat-Taste
4. EQ-Taste
5. Prev-Taste
6. X-Bass-Taste
7. FM Mono/Stereo –Taste
8. DAB/FM-Taste
9. CD/USB-Taste
10. DAB/FM Info-Taste
11. DAB/FM Scan-Taste
12. Display/Pairing-Taste
13. Stopp-Taste
14. Auswurf-Taste
15. Memory-Taste
16. Timer/Clock-Taste
17. Sleep-Taste
18. Zufalls-Taste
19. Preset-hoch-Taste
20. Next-Taste
21. Enter-Taste
22. Folder-Taste
23. Preset-runter-Taste
24. Mute-Taste
25. BT/AUX-Taste
26. + Volume-Tasten
27. DAB/FM Menu-Taste
28. - Volume-Tasten
29. Play/Pause-Taste



Hinweis: Eine CR2025-Batterie ist in der Fernbedienung bereits enthalten. Ziehen Sie vor der Benutzung der Fernbedienung den Isolierstreifen von der Batterie ab, wie hier abgebildet.



INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie das Digitalradio aus der Verpackung und entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.
2. Rollen Sie das Stromkabel vollständig aus und schließen Sie es an einer Steckdose an.
3. Ziehen Sie die Antenne vollständig aus.

VERWENDUNG

1. Drücken Sie die **[POWER]**-Taste der Fernbedienung oder direkt am Radio, um das Radio einzuschalten.
2. Drehen Sie den **[VOLUME]**-Regler oder nutzen Sie die Volume-Tasten der Fernbedienung, um die Lautstärke zu regeln.

Bemerkung:

1. wenn das Digitalradio 15 Minuten lang nicht benutzt wird, geht es automatisch in den Bereitschaftsmodus über.
2. Wenn der AUX-Modus länger als 4 Stunden verwendet wird, schaltet das Gerät in den Standby-Modus. 10 Minuten vor dem Eintritt in den Bereitschaftsmodus werden Sie durch Blinken von **"AUTO-OFF"** auf dem Display benachrichtigt. Um den AUX-Modus zu verlängern, können Sie die **[RANDOM]**-Taste drücken.

ZEIT EINSTELLEN

Automatische Zeiteinstellung

Auf dem Display ist zunächst die –zeit 00:00 zu sehen. Sobald ein DAB+-Signal empfangen wird, wird die aktuelle –zeit im Display angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung

1. Drücken Sie im Standby-Modus die **[Timer/Clock]**-Taste der Fernbedienung.
2. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]** -Tasten die Stunde ein. Drücken Sie die **[Timer/Clock]**-Taste, um die Stunde zu bestätigen.
3. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]** die Minuten ein. Drücken Sie die **[Timer/Clock]**-Taste zum Bestätigen.


Hinweis: Stellen Sie die Zeit manuell ein, wenn Sie kein DAB+-Signal empfängt. Sobald das Radio ein DAB+-Signal empfangen wird, wird die Uhrzeit automatisch eingestellt.

TIMER

Stellen Sie bei **"Timer On"** eine Zeit ein, in der sich Ihr Radio automatisch einschaltet. Bei **"Timer Off"** stellen Sie die Uhrzeit ein, in der sich das Radio wieder ausschaltet.

TIMER EINSTELLEN

1. Drücken Sie im Standby-Modus die **[Timer/Clock]**-Taste für etwa 3 Sekunden, bis folgende Anzeige auf dem Display erscheint:



On Timer
00:00

2. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten die Stunde ein und bestätigen Sie diese mit der **[Timer/Clock]**-Taste.

3. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten die Minute ein und bestätigen Sie diese mit der **[Timer/Clock]**-Taste.

4. Im Display erscheint nun folgende Anzeige:



Off Timer
00:00

5. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten die Stunde ein und bestätigen Sie diese mit der **[Timer/Clock]**-Taste.

6. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten die Minute ein und bestätigen Sie diese mit der **[Timer/Clock]**-Taste.

7. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten die gewünschte Funktion (DAB / FM / DISC / USB) ein. Bestätigen Sie mit der **[Timer/Clock]**-Taste.

8. Stellen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten die gewünschte Lautstärke ein. Bestätigen Sie mit der **[Timer/Clock]**-Taste.

9. Drücken Sie die **[Timer/Clock]**-Taste 3 Sekunden lang. Wählen Sie **"Timer On"** oder **"Timer Off"**.

SCHLAF-TIMER

Stellen Sie eine Zeit ein, in der sich Ihr Radio automatisch ausschaltet.

1. Um die Einschlafzeit einzustellen, drücken Sie wiederholt die **[SLEEP]**-Taste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Einschlaf-Timer auszuwählen. Sie können 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 oder 10 Minuten wählen.

2. Die Zeit ist nun festgelegt

3. Um die Schlafzeit abubrechen, drücken Sie wiederholt die **[SLEEP]**-Taste, um "Sleep OFF" zu wählen.

EQ-KONTROLLE


Drücken Sie die **[EQ]**-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi Flat, Classic, Rock, Pops und Jazz zu wechseln.

ZURÜCKSETZEN

1. Stellen Sie Ihr Radio auf den DAB+-Modus.

2. Öffnen Sie das CD-Fach über die Auswurf-Taste der Fernbedienung oder Ihres Radios.

3. Halten Sie die **[STOP]**-Taste gedrückt, bis folgende Anzeige im Display erscheint:



Restarting...
FACTORY RESET

4. Nachdem das Radio zurückgesetzt wurde, wird automatisch der DAB+-Modus ausgewählt.

Hinweis: Beachten Sie, dass nach dem Zurücksetzen alle Programme gelöscht sind.

DAB+-MODUS


Sobald das Radio das erste Mal mit dem Strom verbunden wird, schaltet sich der DAB+-Modus automatisch ein. Das Radio startet automatisch einen Suchlauf nach geeigneten Sendern.

Wenn der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, können Sie über die **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten die einzelnen Sender abrufen. Die Sender werden alphabetisch angezeigt. Um einen Sender auszuwählen, drücken Sie die **[ENTER]**-Taste.

Full Scan

Im Full Scan werden alle DAB+ und Band III – Channels gesucht. Nach dem Sendersuchlauf werden die gefundenen Sender alphabetisch angezeigt und der erste Sender wird abgespielt.

1. Um den Scan zu aktivieren, drücken Sie die **[SCAN]**-Taste, bis im Display folgende Anzeige erscheint:



Scanning... 0

2. Alle Stationen, die gefunden werden, werden automatisch gespeichert. Suchen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten den gewünschten Sender und drücken Sie die **[ENTER]**-Taste der Fernbedienung, um den Sender auszuwählen.

MANUELLE SENDERSUCHE

Zusätzlich zum automatischen Sendersuchlauf, können Sie auch manuell einen Sender suchen.

1. Drücken Sie die **[MENU]**-Taste der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **[>>]** oder **[<<]**-Tasten, bis "Manual tune" erscheint.
3. Drücken Sie nun die **[ENTER]**-Taste.
4. Suchen Sie nun mit den **[>>]** oder **[<<]**-Tasten die Channels 5A bis 13F durch. Drücken Sie die **[ENTER]**-Taste, um einen Channel auszuwählen.
5. Drücken Sie die **[MENU]**-Taste erneut, um den Channel aufzunehmen.

DRC

Sie können den Kompressionsgrad des Senders einstellen, um die Unterschiede im dynamischen Bereich oder beim Schallpegel zwischen den Radiosendern auszuschließen.

1. Drücken Sie im DAB+-Modus die Menu-Taste der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **[>>]** oder **[<<]**-Taste, bis „DRC“ im Display erscheint.
3. Drücken Sie die **[ENTER]**-Taste der Fernbedienung.
4. Wählen Sie mit den **[>>]** oder **[<<]**-Tasten aus, ob die DRC aus, „off“ / „high“ oder „low“.
5. Bestätigen Sie mit der **[ENTER]**-Taste.

ENTFERNEN NICHT AKTIVER SENDER

Sie können nicht aktive Sender von der Senderliste entfernen.

1. Drücken Sie im DAB+-Modus die **[MENU]**-Taste der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **[>>]** oder **[<<]**-Tasten, bis „Leeren“ im Display erscheint.
3. Drücken Sie **[ENTER]**-Taste zum Bestätigen.
4. Wählen Sie mithilfe der **[>>]** oder **[<<]**-Tasten „Ja“ aus und bestätigen Sie mit der **[ENTER]**-Taste, wenn Sie die nicht aktiven Sender aus der Liste entfernen wollen oder wählen Sie mithilfe der **[>>]** oder **[<<]**-Tasten „No“ aus und bestätigen Sie mit der **[ENTER]**-Taste, wenn Sie die nicht aktiven Sender nicht aus der Liste entfernen wollen.

SOFTWARE INFORMATION

1. Drücken Sie im DAB+-Modus die **[MENU]**-Taste der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **[>>]** oder **[<<]**-Tasten, bis „SW-Version“ im Display erscheint.
3. Drücken Sie **[ENTER]**-Taste zum Bestätigen. Im Display erscheint die Software-Version.
4. Drücken Sie die **[MENU]**-Taste erneut zum Verlassen.

WEITERE EINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie im DAB+-Modus die **[MENU]**-Taste der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den **[>>]** oder **[<<]**-Tasten und bestätigen Sie mit den **[ENTER]**-Tasten.

Uhrzeit	Zeit/Datum einstellen, Automatisches Update, 12/24 Std. einstellen, Datumsformat einstellen
Sprache	Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Englisch
Werkseinstellungen	Ja, Nein

SENDER SPEICHERN

1. Drücken Sie die **[MEMORY]**-Taste für ca. 3 Sekunden.
2. Wählen Sie mit den **[Preset]**-Tasten die Nummer, auf der Sie den Sender speichern wollen und bestätigen Sie mit der **[ENTER]**-Taste.
3. Der Sender wird in Sekunden gespeichert und das Display zeigt "Preset #Stored" an.
4. Ist ein Sender gespeichert, können Sie den Sender mithilfe der **[MEMORY]**-Taste aufrufen.
5. Wählen Sie mit den **[PRESET]**-Tasten durch die gespeicherten Sender und drücken Sie die **[ENTER]**-Taste, um den gewünschten Sender aufzurufen.

DAB-DISPLAY

Drücken Sie die **[INFO]**-Taste der Fernbedienung. Nacheinander erscheinen folgende Informationen auf dem Display:

Signalstärke	Auf dem Display erscheint eine Anzeige mit der Signalstärke.
Programm-Typ	Der Stil bzw. das Genre des Programmes wird angezeigt.
Ensemble	Der Name des Multiplex, dem der Sender angehört, wird angezeigt.
Frequenz	Die Frequenz wird angezeigt.
Signal Fehler	Falls ein Fehler auftaucht, erscheint eine Zahl. 0 steht für keine Fehler.
Audio Bit Rate	Die Audio Bit Rate wird angezeigt.
Uhrzeit/Datum	Aktuelles Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt.
DLS	Informationen über das Programm werden angezeigt.

FM-MODUS

Wechseln Sie vom DAB+-Modus in den FM-Modus, indem Sie die Function-Taste drücken und FM auswählen oder indem Sie die DAB/FM-Taste der Fernbedienung drücken. Auf dem Display wird die Frequenz angezeigt.

Automatischer Sendersuchlauf

Drücken Sie die Scan-Taste der Fernbedienung oder die **[PLAY/PAUSE]**-Taste des Radios, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Sobald ein Sender gefunden wird, stoppt der Suchlauf automatisch.

Manueller Sendersuchlauf

Drücken Sie die **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten, um manuell einen Sender auszuwählen.

SCAN-EINSTELLUNGEN

Stellen Sie ein, ob Sie alle Sender suchen möchten, oder nur solche mit starkem Signal.

1. Drücken Sie die Menu-Taste der Fernbedienung und wählen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten „Suchlaufeinstellungen“ aus.
2. Wählen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten „Alle Sender“ aus und bestätigen Sie mit **[ENTER]**-Taste, wenn Sie alle Sender im Sendersuchlauf berücksichtigen wollen oder wählen Sie „Nur starke Sender“ aus und bestätigen Sie mit **[ENTER]**-Taste, wenn Sie nur starke Sender im Sendersuchlauf berücksichtigen wollen.

AUDIO-EINSTELLUNGEN

Das Radio wechselt automatisch zwischen Stereo und Mono, sie können jedoch manuell einstellen, ob Sie im Stereo- oder Mono-Modus Radio hören wollen.

1. Drücken Sie die **[MENU]**-Taste der Fernbedienung und wählen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten „Audio-Einstellungen“ aus. Bestätigen Sie mit **[ENTER]**-Taste.
2. Wählen Sie mit den **[>>>]** oder **[<<<]**-Tasten den Stereo- bzw. Mono-Modus und bestätigen Sie mit **[Enter]**-Taste.

SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 40 Sender speichern, 20 Sender im DAB+-Modus und 20 Sender im FM-Modus.

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie die **[MEMORY]**-Taste für ca. 3 Sekunden.
3. Wählen Sie mit den **[PRESET]**-Tasten die Nummer, auf der Sie den Sender speichern wollen und bestätigen Sie mit der **[ENTER]**-Taste.
4. Auf dem Display erscheint eine Bestätigung.
5. Ist ein Sender gespeichert, können Sie den Sender mithilfe der **[Memory]**-Taste aufrufen.
6. Wählen Sie mit den Preset-Tasten durch die gespeicherten Sender und drücken Sie die **[ENTER]**-Taste, um den gewünschten Sender aufzurufen.

FM-DISPLAY

Drücken Sie die **[INFO]**-Taste der Fernbedienung. Nacheinander erscheinen folgende Informationen auf dem Display:

Radiotext	Auf dem Display erscheint eine Anzeige mit der Signalstärke.
Programm-Typ	Der Stil bzw. das Genre des Programmes wird angezeigt.
Frequenz	Die Frequenz wird angezeigt.
Audio-Typ	Im Display erscheint, ob der Sender in Stereo oder Mono abgespielt wird.
Uhrzeit/Datum	Aktuelles Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt.

CD-MODUS

Wechseln Sie vom CD-Modus, indem Sie die **[FUNCTION]**-Taste drücken und CD auswählen oder indem Sie die **[CD/USB]**-Taste der Fernbedienung drücken. Im CD-Modus können CDs, CD-Rs, CD-RWs und 8cms gelesen werden.

1. Drücken Sie die **[EJECT]**-Taste, um das CD-Fach zu öffnen und legen Sie eine CD ein.
2. Drücken Sie die **[EJECT]**-Taste, um das CD-Fach wieder zu schließen.
3. Wenn keine CD im CD-Fach ist oder die CD nicht gelesen werden kann, erscheint „No Disc“ oder „Unknown Disc“ im Display.
4. Wird die CD gelesen, erscheint die Nummer der Tracks im Display.

CD ABSPIELEN

1. Nachdem Sie eine CD wie oben beschrieben eingelegt haben, wird die CD eingelesen und die Wiedergabe beginnt automatisch mit Titel 01.
2. Drücken Sie die **[PLAY/PAUSE]**-Taste, wenn Sie eine CD pausieren wollen.
3. Drücken Sie die **[STOP]**-Taste, um das Abspielen zu beenden.
4. Wenn Sie einen Track überspringen wollen, drücken Sie den **[>>>]**-Taste.
5. Zum Zurückkehren zu einem vorherigen Track, drücken Sie den **[<<<]**-Taste.

Tracks wiederholen

1. Zum Wiederholen eines Tracks, drücken Sie die Repeat-Taste der Fernbedienung. Sie können auswählen, ob Sie nur einen Track oder alle Tracks der CD wiederholen wollen. Wählen Sie dafür „REP_ONE“ bzw. „REP_ALL“ aus.
2. Drücken Sie erneut die Repeat-Taste, um die Funktion auszuschalten.

Zufällige Wiedergabe

Die Tracks der CD können in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.

1. Drücken Sie während die CD abgespielt wird die **[RANDOM]**-Taste der Fernbedienung. Die Tracks werden nun zufällig abgespielt.
2. Sie können über die **[▶▶]** oder **[◀◀]**-Tasten Titel überspringen oder zu Titeln zurückspringen. Auch diese sind zufällig.
3. Nachdem alle Tracks abgespielt wurden, stoppt die CD automatisch.
4. Um die zufällige Wiedergabe zu beenden, drücken Sie in diesem Modus erneut die Random-Taste. Die CD wird nun in korrekter Reihenfolge abgespielt.

Tracks speichern

Im CD-Modus lassen sich 32, im MP3-Modus 64 Tracks abspielen.

Hinweis: Das Speichern von Tracks ist nur im Stopp-Modus verfügbar.

1. Drücken Sie die **[MEMORY]**-Taste, um Tracks zu speichern.
2. Drücken Sie die **[▶▶]** oder **[◀◀]**-Tasten, um den Track, den Sie speichern möchten auszuwählen.
3. Drücken Sie die **[MEMORY]**-Taste erneut zum Bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um mehr Tracks zu speichern.
5. Wenn alle gewünschten Tracks gespeichert sind, drücken Sie die **[PLAY/PAUSE]**-Taste, um die gespeicherten Tracks abzuspielen.

Gespeicherte Tracks löschen

Um einen gespeicherten Track zu löschen, drücken Sie die **[STOP]**-Taste zweimal oder öffnen Sie das CD-Fach über die **[EJECT]**-Taste und schließen es wieder.

BT-MODUS

Sie können über BT ein Mobilgerät mit Ihrem Radio verbinden. Wechseln Sie in den BT-Modus, indem Sie die **[FUNCTION]**-Taste drücken und BT wählen oder indem Sie die **[BT/AUX]**-Taste der Fernbedienung drücken.

1. Schalten Sie bei Ihrem Mobilgerät die BT-Funktion ein und suchen Sie nach dem BT-Namen „Audizio“
2. Gegebenenfalls wird ein Passwort angefordert. Geben Sie dann das Passwort „0000“ ein.
3. Spielen Sie über Ihr Mobilgerät die gewünschte Audio-Datei ab. Sie wird automatisch an Ihr Radio übertragen und ertönt über die Lautsprecher.
4. Um Ihr Mobilgerät von Ihrem Radio zu trennen, schalten Sie entweder bei Ihrem Mobil-Gerät die BT-Funktion aus, oder wechseln Sie bei Ihrem Radio den Modus, indem Sie die **[FUNCTION]**-Taste drücken.

Hinweis: Stellen Sie bei schwachem Signal sicher, dass sich keine Störer zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Radio befinden. Einige Mobilgeräte trennen die Verbindung bei eingehendem Anruf.

USB-MODUS

Wechseln Sie in den USB-Modus, indem Sie die **[FUNCTION]**-Taste drücken und USB wählen oder indem Sie die **[CD/USB]**-Taste der Fernbedienung drücken.

1. Stecken Sie einen USB-Stick, auf dem sich Audio-Dateien im MP3-Format befinden, in den USB-Anschluss. Die Audio-Dateien werden automatisch abgespielt.
2. Drücken Sie die **[▶▶]** oder **[◀◀]**-Tasten, um zwischen den Tracks zu wechseln.

AUX-MODUS

Verbinden Sie ein Mobilgerät von AUX mit dem Radio. Wechseln Sie in den AUX-Modus, indem Sie die **[FUNCTION]**-Taste drücken und AUX wählen oder indem Sie die **[BT/AUX]**-Taste der Fernbedienung drücken.

1. Schließen Sie ein Mobilgerät über ein AUX-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihr Radio an.
2. Spielen Sie über Ihr Mobilgerät die gewünschte Audio-Datei ein.
3. Regeln Sie die Lautstärke über den Volume-Regler oder über die **[Volume]**-Tasten der Fernbedienung.

Über die AUX-Verbindung können Sie verschiedene Geräte anschließen, wie z.B. MP3-Player, Kassettenspieler, Mini-Disc-Player, DVD-Player, etc.

Hinweis: Wenn sich das Radio für mehr als 4 Stunden im AUX-Modus befindet, schaltet es sich automatisch auf Standby. 10 Minuten, bevor sich das Radio auf Standby schaltet, wird im Display „**AUTO-OFF**“ angezeigt. Drücken Sie die Random-Taste der Fernbedienung, um die AUTO-OFF-Funktion abzuschalten.

USB-AUFLADE-ANSCHLUSS

Sie können in jedem Modus ein Gerät, z.B. Ihr Mobilgerät über ein geeignetes USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihrem Radio anschließen, um es aufzuladen. Nutzen Sie hierfür den USB-Auflade-Anschluss. Entfernen Sie das USB-Kabel sobald Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

Radio

- Reinigen Sie das Radio mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Das Tuch darf nicht nass sein! Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!
- Stellen Sie das Radio nicht an einen heißen, feuchten oder staubigen Ort.
- Halten Sie Ihr Radio fern von Geräten, die sich aufheizen oder elektrische Signale aussenden.

CDs

- Wenn eine CD nicht korrekt abgespielt werden kann, ist sie eventuell verschmutzt. Befreien Sie die CD von Fingerabdrücken und anderem Schmutz, indem Sie sie mit einem weichen Tuch vorsichtig abwischen. Wischen Sie die CDs von der Mitte bis nach außen in geraden Bewegungen.
- Nutzen Sie keine Chemikalien zum Säubern der CDs.
- Legen Sie CDs immer vorsichtig und mit der bedruckten Seite nach oben in das CDFach des Radios.
- Fassen Sie CDs nur außen an. Halten Sie sie vorsichtig.
- Legen Sie CDs immer in ihre Hülle zurück, um sie vor Kratzern und Schmutz zu schützen.
- Legen Sie CDs nicht in direktes Sonnenlicht oder an einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen.
- Beschriften oder bekleben Sie nicht die Unterseite der CD.

Felicitaciones a la compra de este producto Audizio. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.

sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Si este producto incorpora una batería recargable con base ácida, por favor recargue batería cada 3 meses si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado. En caso contrario la batería podría dañarse.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.

Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.



NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.

Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.




Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Audizio no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE


ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaqué cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que deba ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales.

Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.

PANEL FRONTAL



1. Botón Play/Pause
2. Preset 1
3. Entrada AUX
4. Conector USB
5. Preset 2
6. Botón Stop/Select
7. Volumen
8. Botón Prev
9. Preset 3
10. Conector carga USB
11. Entrada auriculares
12. Preset 4+
13. Botón Next
14. Altavoz izquierdo
15. Botón encendido
16. Receptor IR
17. Botones de Menu
18. LCD Display
19. Bandeja CD
20. Botón Función
21. CD Eject
22. Altavoz derecho




23. Cable alimentación
24. Antena


PANEL TRASERO

MANDO A DISTANCIA

1. Standby
2. Números
3. Repeat
4. Ecualizador
5. Previo/Anterior
6. X-Bass
7. FM Mono/Stereo
8. DAB/FM
9. CD/USB
10. DAB/FM Info
11. DAB/FM Scan
12. Display/Pairing
13. Stop
14. CD bandeja open / close
15. Memory
16. Timer / Clock
17. Sleep timer
18. Random
19. Preset up
20. Siguiente pista
21. Enter
22. Folder
23. Preset down
24. Mute
25. BT/AUX
26. Volume up
27. DAB/FM Menu
28. Volume down
29. Play/Pause



Nota: Una pila tipo CR2025 ya está instalada en el control remoto. Antes de usar, retire la lámina de aislamiento de la batería como se muestra a continuación.



EMPEZANDO

1. Desembale la radio digital y retire todos los materiales de embalaje.
2. Desenrolle completamente el cable de alimentación y conéctelo a la toma de corriente.
3. Saque la antena completamente.

USO

1. Presione el botón **[POWER]** en el mando a distancia o directamente en la radio para encender la unidad.
2. Ajuste el **[VOLUME]** en la radio o use el control remote para asignar el volumen deseado.

Nota:

1. Si la radio digital no se utiliza durante 15 minutos, entrará automáticamente en modo de espera.
 2. Si se utiliza el modo AUX durante más de 4 horas, la unidad pasará al modo de espera.
- 10 minutos antes de entrar en el modo de espera, se le notificará con "AUTO-OFF" parpadeando en la pantalla. Para prolongar el modo AUX puede pulsar el botón RANDOM

AJUSTE DE HORA

Ajuste manual

1. En modo standby, presione el botón **[TIMER/CLOCK]** en el control remoto.
2. Establezca la hora con los botones **[>>>]** o **[<<<]**. Presione el botón **[TIMER/CLOCK]** para confirmar la hora.
3. Establezca los minutos usando los botones **[>>>]** o **[<<<]**. Presione el botón **[TIMER/CLOCK]** para confirmar.


Nota: Configure la hora manualmente si no recibe la señal DAB +. Tan pronto como la radio reciba la señal DAB +, la hora se ajustará automáticamente.

TEMPORIZADOR


Use "Timer On" para establecer una hora para que su radio se encienda automáticamente. Use "Timer Off" para configurar la hora en que la radio se apaga nuevamente.

AJUSTE DE TIEMPO

1. En modo standby, presione el botón [TIMER/CLOCK] durante 3 segundos hasta que aparezca el siguiente mensaje en la pantalla:



2. Asigne la hora con los botones [▶▶] o [◀◀] y confirme con el botón [TIMER/CLOCK].
3. Asigne los minutos con los botones [▶▶] o [◀◀] y confirme con el botón [TIMER/CLOCK].
4. Ahora verá el siguiente mensaje en la pantalla:



5. Set the hour with the [▶▶] or [◀◀] button and confirm with the [TIMER/CLOCK] button.
6. Set the minute using the [▶▶] or [◀◀] button and confirm with the [TIMER/CLOCK] button.
7. Set the desired function (DAB / FM / DISC / USB) using the [▶▶] or [◀◀] button. Confirm with the [TIMER/CLOCK] key.
8. Adjust the desired volume using the [▶▶] or [◀◀] button. Confirm with the [TIMER/CLOCK] button.
9. Press the [TIMER/CLOCK] button for 3 seconds. Select "Timer On" or "Timer Off".

TEMPORIZADOR DE APAGADO

Establezca una hora para que su radio se apague automáticamente.


1. Para configurar el tiempo de reposo, presione el botón [SLEEP] en el control remoto varias veces para seleccionar el temporizador de reposo deseado. Puede seleccionar 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 o 10 minutos de apagado.
2. El tiempo ya está establecido
3. Para cancelar el tiempo de suspensión, presione el botón [SLEEP] repetidamente para seleccionar "Sleep OFF".

ECUALIZADOR

Presione el botón [EQ] para cambiar entre los modos Flat, Classic, Rock, Pops y Jazz.

RESET

1. Configure su radio en modo DAB +.
2. Abra la bandeja del CD usando el botón de expulsión en el control remoto o en su radio.
3. Mantenga presionado el botón [STOP] hasta que aparezca el siguiente mensaje en la pantalla:



4. Después de reiniciar la radio, el modo DAB + se seleccionará automáticamente.

Nota: Tenga en cuenta que todos los programas se eliminarán después del reinicio.

MODO DAB+


Cuando la radio se conecta a la fuente de alimentación por primera vez, el modo DAB + se encenderá automáticamente. La radio buscará automáticamente las estaciones adecuadas.

Cuando se completa la búsqueda de estaciones, puede usar los botones [▶▶] o [◀◀] para sintonizar las estaciones individuales. Las estaciones se muestran alfabéticamente. Para seleccionar una estación, presione la tecla [ENTER].

Full Scan

La "Exploración completa" busca todos los canales DAB + y Band III. Después de buscar un canal, los canales encontrados se enumeran alfabéticamente y se reproduce el primer canal.

1. Para activar el escaneo, presione el botón [SCAN] hasta que la pantalla muestre:



2. Todas las emisoras encontradas se guardan automáticamente. Use los botones [▶▶] o [◀◀] para encontrar la emisora deseada, luego presione el botón [ENTER] para seleccionar la emisora.

BÚSQUEDA MANUAL DE EMISORA

Además de la búsqueda automática de emisoras, también puede buscar manualmente una emisora.

1. Presione el botón **[MENU]** en el mando a distancia.
2. Presione los botones **[>>I]** o **[I<<<]** hasta que aparezca "Manual tune" en la pantalla.
3. Presione la tecla **[ENTER]**.
4. Presione los botones **[>>I]** o **[I<<<]** para escanear canales de 5A a 13F. Presione **[ENTER]** para seleccionar un canal.
5. Presione el botón **[MENU]** de nuevo para guardar el canal.

DRC

Puede ajustar el nivel de compresión del transmisor para eliminar las diferencias en el rango dinámico o el nivel de sonido entre las emisoras de radio..

1. En el modo DAB +, presione el botón **[MENU]** en el control remoto.
2. Presione los botones **[>>I]** o **[I<<<]** hasta que aparezca "DRC" en la pantalla.
3. Presione el botón **[ENTER]** en el control remoto.
4. Use los botones **[>>I]** o **[I<<<]** para seleccionar si el DRC debe estar apagado, alto o bajo.
5. Presione **[ENTER]** para confirmar.

ELIMINAR CANALES INACTIVOS

Puede eliminar canales inactivos de la lista.

1. En el modo DAB +, presione el botón **[MENU]** en el control remoto.
2. Presione los botones **[>>I]** o **[I<<<]** hasta que "Prune" aparezca en la pantalla.
3. Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar.
4. Utilice las teclas **[>>I]** o **[I<<<]** para seleccionar "Yes" y pulse la tecla **[ENTER]** para confirmar si desea eliminar las emisoras inactivas de la lista o utilice las teclas **[>>I]** o **[I<<<]** para seleccionar "No" y pulse la tecla **[ENTER]** para confirmar si desea cancelar la eliminación de las emisoras inactivas de la lista..

INFORMACIÓN DE SOFTWARE

1. En el modo DAB +, presione el botón **[MENU]** en el control remoto.
2. Presione los botones **[>>I]** o **[I<<<]** hasta que vea "SW-version" en la pantalla.
3. Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar. La pantalla muestra la versión del software.
4. Presione el botón **[MENU]** nuevamente para salir.

OTROS AJUSTES

1. En el modo DAB +, presione el botón **[MENU]** en el control remoto.
2. Select with the **[>>I]** or **[I<<<]**-buttons and confirm with the **[ENTER]** button.

Time (Tiempo): Establecer hora / fecha, Actualización automática, Establecer 12/24 horas, Establecer notación de fecha

Language (Idioma): Alemán, español, holandés, francés, inglés

Factory reset (Ajustes de fábrica): Yes, No

ALMACENAR MEMORIA

1. Presione el botón **[MEMORY]** durante unos 3 segundos.
2. Seleccione el número donde desea almacenar la emisora usando las teclas **[PRESET]** y confirme con la tecla **[ENTER]**.
3. La emisora se almacena en unos segundos y la pantalla muestra "Preset #Stored".
4. Una vez que se haya almacenado una emisora, puede recuperarla presionando el botón **[MEMORY]**.
5. Use los botones **[PRESET]** para desplazarse por las presintonías y presione el botón **[ENTER]** para seleccionar la emisora deseada.

DISPLAY DAB

Presione el botón **[INFO]** en el control remoto. La siguiente información aparece en la pantalla sucesivamente:

Signal strength	La pantalla muestra un indicador que muestra la fuerza de la señal.
Program Type	Se muestra el estilo o género del programa.
Ensemble	Se muestra el nombre del múltiplex al que pertenece la estación.
Frequency	Se muestra la frecuencia.
Signal error	Si ocurre un error, se muestra un número. 0 no representa ningún error.
Audio Bit Rate	Se muestra la velocidad de bits de audio.
Time/Date	La fecha y hora actuales se muestran en la pantalla.
DLS	Se muestra información sobre el programa.

MODO FM

Cambie del modo DAB + al modo FM presionando el botón de función y seleccionando FM o presionando el botón DAB / FM en el control remoto. La pantalla mostrará la frecuencia.

Búsqueda automática de emisoras

Presione el botón **[SCAN]** en el control remoto o el botón **[PLAY / PAUSE]** en la radio para iniciar la búsqueda automática de emisoras. Cuando se encuentra una emisora, la búsqueda se detiene automáticamente.

Búsqueda manual de estaciones

Presione los botones **[PREV / NEXT]** para seleccionar manualmente una emisora.

AJUSTES DE ESCANEO

Establezca si desea buscar todas las emisoras o solo aquellas con una señal fuerte.

1. Presione el botón **[MENÚ]** en el control remoto y seleccione **"Scan Settings"** usando los botones **[▶▶]** o **[◀◀]**.
2. Seleccione **"All Stations"** mediante los botones **[▶▶]** o **[◀◀]** y confirme con **[ENTER]** si quiere incluir todas las emisoras en el escaneo o seleccione **"Strong Stations Only"** y confirme con **[ENTER]** si solo quiere incluir las emisoras de señal más fuerte.

AJUSTES DE AUDIO

La radio cambia automáticamente entre estéreo y mono, pero puede configurar manualmente si desea escuchar la radio en estéreo o mono.

1. Presione el botón **[MENÚ]** en el control remoto y seleccione **"Audio Settings"** usando los botones **[▶▶]** o **[◀◀]**. Confirme con el botón **[ENTER]**.
2. Seleccione modo Stereo o Mono usando los botones **[▶▶]** o **[◀◀]** y confirme con **[ENTER]**.

ALMACENAR EMISORAS

Puede almacenar hasta 40 emisoras, 20 emisoras en modo DAB + y 20 emisoras en modo FM.

1. Configure la emisora deseada.
2. Presione el botón **[MEMORY]** durante unos 3 segundos.
3. Use los botones **[PRESET]** para seleccionar el número donde desea almacenar la emisora y presione el botón **[ENTER]** para confirmar.
4. La confirmación aparece en la pantalla.
5. Una vez que se ha almacenado una emisora, puede recuperarla presionando el botón **"Memory"**.
6. Use los botones **[PRESET]** para desplazarse por las emisoras preestablecidas y presione el botón **[ENTER]** para seleccionar la emisora deseada.

DISPLAY FM

Presione el botón **[INFO]** en el control remoto. La siguiente información aparece sucesivamente en la pantalla:

Radio text	La pantalla muestra un indicador que muestra la fuerza de la señal.
Program Type	Se muestra el estilo o género del programa.
Frequency	Se muestra la frecuencia.
Audio-Type	La pantalla indica si la estación se está reproduciendo en estéreo o mono.
Time/Date	La fecha y hora actuales se muestran en la pantalla.

MODO CD

Cambie el modo de CD presionando el botón **[FUNCTION]** para seleccionar CD o presionando el botón **[CD / USB]** en el control remoto. En modo CD, puede leer CD, CD-R, CD-RW y CDs de 8cms.

1. Presione el botón **[EJECT]** para abrir la bandeja del CD e inserte un CD.
2. Presione el botón **[EJECT]** para cerrar la bandeja de CD.
3. Si no hay ningún CD en el compartimento de CD o el CD no se puede leer, aparecerá **"No Disc"** o **"Unknown Disc"** en la pantalla.
4. Cuando se lee el CD, el número de pista aparece en la pantalla.

REPRODUCIR CD

1. Después de cargar un CD siguiendo los pasos anteriores, el disco se leerá y la reproducción comenzará automáticamente desde la pista 01.
2. Presione la tecla **[PLAY / PAUSE]** para pausar un CD.
3. Presione el botón **[STOP]** para detener la reproducción.
4. Para omitir una pista, presione la tecla **[▶▶]**
5. Para volver a una pista anterior, presione la tecla **[◀◀]**.

Repetir

1. Para repetir una pista, presione el botón **[REPEAT]** en el control remoto. Puede seleccionar si desea repetir solo una pista o todas las pistas del CD. Seleccione **"REP_ONE"** o **"REP_ALL"**.
2. Presione el botón **[REPEAT]** nuevamente para desactivar la función.

Random playback

Las pistas del CD se pueden reproducir en secuencia aleatoria.

1. Presione el botón **[RANDOM]** en el control remoto mientras se reproduce el CD. Las pistas ahora se reproducen aleatoriamente.
2. Puedes pasar pistas hacia atrás o hacia Adelante usando los botones **[>>]** o **[<<]**. También son cambios random.
3. Una vez que se han reproducido todas las pistas, el CD se detiene automáticamente.
4. Para detener la reproducción en secuencia aleatoria, presione la tecla **[RANDOM]** nuevamente en este modo. El CD ahora se reproducirá en el orden correcto.

Guardar pistas

Se pueden reproducir 32 canciones en modo CD y 64 canciones en modo MP3.

Nota El almacenamiento de pistas solo está disponible en el modo stop.

1. Presione el botón **[MEMORY]** para guardar las pistas
2. Presione los botones **[>>]** o **[<<]** para seleccionar la pista que desea almacenar.
3. Presione el botón **[MEMORY]** nuevamente para confirmar.
4. Repita los pasos 2 a 3 para almacenar más pistas.
5. Cuando se hayan almacenado todas las pistas deseadas, presione el botón **[PLAY / PAUSE]** para reproducir las pistas almacenadas.

Eliminar pistas almacenadas

Para elimina, presione el botón **[STOP]** dos veces o abra la bandeja del CD con el botón **[EJECT]** y ciérrelo nuevamente.

MODO BT

Puede conectar un dispositivo móvil a su radio a través de BT. Cambie al modo BT presionando el botón **[FUNCTION]** y seleccionando BT o presionando el botón BT / AUX en el control remoto.

1. Active la función BT de su dispositivo móvil y busque el nombre "Audizio" de BT.
2. Si se requiere una contraseña, ingrese el "0000".
3. Reproduzca el archivo de audio deseado desde su dispositivo móvil. Se enviará el sonido a su radio automáticamente y sonará por los altavoces.
4. Para desconectar la conexión entre su dispositivo móvil y su radio, apague la función BT en su dispositivo móvil o cambie el modo de su radio presionando el botón **[FUNCTION]**.

Nota: Si la señal es débil, asegúrese de que no haya interferencia entre su dispositivo móvil y la radio. Algunos dispositivos móviles pueden desconectarse en llamadas entrantes.

MODO USB

Cambie al modo USB presionando el botón **[FUNCTION]** y seleccionando USB o presionando el botón **[CD / USB]** en el control remoto.

1. Inserte una memoria USB que contenga archivos de audio MP3 en el puerto USB. Los archivos de audio se reproducen automáticamente.
2. Presione los botones **[>>]** o **[<<]** para cambiar entre pistas.

AUX MODE

Conecte un dispositivo móvil a la radio usando AUX.

Cambie al modo AUX presionando el botón **[FUNCTION]** y seleccionando "AUX" o presionando el botón **[BT/AUX]** en el mando a distancia.

1. Conecte un dispositivo a su radio usando el cable AUX (no suministrado).
2. Reproduzca el archivo de audio deseado desde su dispositivo móvil.
3. Ajuste el volumen usando el control de volumen o los botones **[VOLUME]** en el control remoto.

El terminal AUX le permite conectar varios dispositivos, como un reproductor de MP3, un reproductor de cassette, un reproductor de minidiscos, un reproductor de DVD, etc. al terminal AUX.

Nota: Si la radio ha estado en modo AUX durante más de 4 horas, cambiará automáticamente al modo de espera. 10 minutos antes de que la radio entre en espera, la pantalla mostrará "AUTO-OFF". Presione el botón **[RANDOM]** en el control remote para desactivar la función AUTO-OFF.

CARGA USB

En cada modo, puede conectar un dispositivo, como su dispositivo móvil, a su radio para cargarlo utilizando un cable USB adecuado (no incluido). Use el puerto de carga USB. Retire el cable USB una vez que el dispositivo esté completamente cargado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Radio

- Limpie la radio con un paño ligeramente humedecido. ¡La tela no debe estar mojada! ¡No utilice productos de limpieza agresivos!
- No coloque la radio en un lugar cálido, húmedo o polvoriento.
- Mantenga su radio lejos de dispositivos que generen calor o emitan señales eléctricas..

CDs

- Si un CD no se puede reproducir correctamente, puede estar sucio. Elimine las huellas dactilares y otra suciedad del CD frotando suavemente con un paño suave. Limpie los discos desde el centro hacia afuera en un movimiento recto.
- No utilice productos químicos para limpiar los discos.
- Inserte siempre los CD con cuidado en la bandeja de CD de la radio con el lado impreso hacia arriba.
- Solo toque el exterior del CD. Sosténgalos con cuidado.
- Siempre coloque los CD en sus estuches para protegerlos de arañazos y suciedad.
- No coloque los CD bajo la luz solar directa ni en lugares sujetos a alta humedad o temperaturas extremas.
- No escriba ni etiquete la parte inferior del disco.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Audizio. Veuillez lire la présente notice avant l'utilisation afin de pouvoir en profiter pleinement.

Veuillez lire la notice avant toute utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Avant d'utiliser l'appareil, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est possible qu'une odeur soit perceptible. C'est normal, l'odeur disparaîtra peu de temps après.
- L'appareil contient des composants porteurs de tension. N'OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur l'appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et dysfonctionnements..
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas l'appareil sur une surface vibrante. N'obtenez pas les ouïes de ventilation.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être endommagé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l'appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez pas l'appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS l'appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les réparations
- Branchez l'appareil à une prise secteur 220-240 Vac/50 Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'appareil du secteur.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, de la condensation peut être créée. Avant de l'allumer, laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Afin d'éviter tout accident en entreprise, vous devez respecter les conseils et instructions.
- N'allumez pas et n'éteignez pas l'appareil de manière répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas d'aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne forcez pas les réglages.
- L'appareil contient un haut-parleur pouvant engendrer des champs magnétiques. Tenez cet appareil à 60 cm au moins d'un téléviseur ou ordinateur.
- Si le produit comprend un accumulateur intégré plomb-acide, rechargez l'accumulateur tous les 3 mois en cas de non utilisation prolongée de l'appareil. Sinon, l'accumulateur pourrait être endommagé de manière permanente.
- Si l'accumulateur est endommagé, remplacez-le par un accumulateur de même type et déposez l'ancien accumulateur dans un container de recyclage adapté.
- Si l'appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de produits chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de tout équipement électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des pièces d'origine, sinon il y a risque de dommages graves et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les cordons avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas abîmé si des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute utilisation, vérifiez son état.
- La tension d'alimentation est de 220-240Vac/50 Hz. Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension d'alimentation du pays est compatible avec l'appareil.
- Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil, pouvant engendrer une décharge électrique.

Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.



Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d'effectuer toute modification sur l'appareil. La certification CE et la garantie deviendraient caduques !

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l'appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.



Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge. Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs actuelles peuvent varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.


N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non respect des consignes présentes dans cette notice. Audizio ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages auelle aue soit la forme.

DEBALLAGE


ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. Si l'appareil doit être retourné, faites-le dans l'emballage d'origine.

Si l'appareil a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l'appareil éteint le temps qu'il atteigne la température ambiante.

PRESENTATION FACE AVANT



1. Touche Play/Pause
2. Preset 1
3. Entrée AUX
4. Port USB
5. Preset 2
6. Touche Stop/Select
7. Volume
8. Touche Prev
9. Preset 3
10. Prise charge USB
11. Entrée casque
12. Preset 4+
13. Touche Next
14. Haut-parleur gauche
15. Power
16. Récepteur IR
17. Touches Menu
18. Affichage LCD
19. Tiroir CD
20. Touche Function
21. Touche éjection CD
22. Haut-parleur droit




FACE ARRIERE


23. Câble alimentation
24. Antenne

TELECOMMANDE

1. Standby
2. Touches numériques
3. Touche Répétition
4. Touche EQ-
5. Touche Prev.
6. X-Bass
7. FM Mono/Stéréo
8. DAB/FM
9. CD/USB
10. DAB/FM Info
11. DAB/FM Scan
12. Affichage/appairage
13. Stop
14. Ouverture/fermeture tiroir CD
15. Mémorisation
16. Timer / Clock
17. Timer veille
18. Random
19. Preset up
20. Voie suivante
21. Enter
22. Dossier
23. Preset down
24. Mute
25. BT/AUX
26. Volume up
27. Menu DAB/FM
28. Volume down
29. Play/Pause



Remarque : une batterie de type CR2025 est installée dans la télécommande. Avant toute utilisation, veuillez à retirer la feuille de protection comme indiqué ci-dessous.



ETAPE 1

1. Déballer la radio digitale et retirez tous les éléments d'emballage.
2. Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez-le à une prise secteur.
3. Dépliez totalement l'antenne.

USAGE

1. Appuyez sur la touche **[POWER]** sur la télécommande ou directement sur la radio pour allumer l'appareil.
2. Tournez le bouton **[VOLUME]** sur la radio ou utilisez les touches de réglage de volume sur la télécommande pour régler le volume sonore souhaité.

Note :

- 1 Si la radio numérique n'est pas utilisée pendant 15 minutes, elle se met automatiquement en mode veille.
2. Si le mode AUX est utilisé pendant plus de 4 heures, l'appareil passera en mode veille. 10 minutes avant d'entrer en mode veille, vous serez averti par le clignotement de "AUTO-OFF" sur l'écran. Pour prolonger le mode AUX, vous pouvez appuyer sur le bouton "RANDOM"

REGLAGES HEURES

Réglage manuel de l'heure

1. En mode veille, appuyez sur la touche **[TIMER/CLOCK]** de la télécommande.
2. Réglez l'heure avec **[>>>]** ou **[<<<]**. Appuyez sur **[TIMER/CLOCK]** pour confirmer l'heure.
3. Réglez les minutes à l'aide de la touche **[>>>]** ou **[<<<]**. Appuyez sur **[TIMER/CLOCK]** pour confirmer.


Remarque : Réglez l'heure manuellement si vous ne recevez pas de signal DAB+. Dès que la radio reçoit le signal DAB+, l'heure sera réglée automatiquement.

TIMER


Utilisez la fonction **"Timer On"** pour régler l'heure à laquelle votre radio s'allumera automatiquement. Utilisez **"Timer Off"** pour régler l'heure à laquelle la radio s'éteint à nouveau.

REGLAGE HEURE

1. En mode Standby, appuyez sur la touche **[TIMER/CLOCK]** pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

A rectangular box containing the text "On Timer" on the top line and "00:00" on the bottom line, both in a pixelated font.

2. Réglez l'heure avec la touche **[>>>]** ou **[<<<]** et confirmez avec la touche **[TIMER/CLOCK]**.
3. Réglez les minutes avec la touche **[>>>]** ou **[<<<]** et confirmez avec la touche **[TIMER/CLOCK]**.
4. L'affichage indique le message suivant :

A rectangular box containing the text "Off Timer" on the top line and "00:00" on the bottom line, both in a pixelated font.

5. Réglez l'heure avec la touche **[>>>]** ou **[<<<]** et confirmez avec la touche **[TIMER/CLOCK]**.
6. Réglez les minutes avec la touche **[>>>]** ou **[<<<]** et confirmez avec la touche **[TIMER/CLOCK]**.
7. Réglez la fonction souhaitée (DAB / FM / DISC / USB) avec la touche **[>>>]** ou **[<<<]**. Confirmez avec la touche **[TIMER/CLOCK]**.
8. Réglez le volume souhaité avec **[>>>]** ou **[<<<]**, confirmez avec **[TIMER/CLOCK]**.
9. Appuyez sur la touche **[TIMER/CLOCK]** pendant 3 secondes, sélectionnez **"Timer On"** ou **"Timer Off"**.

VEILLE

Fixez une heure pour que votre radio s'éteigne automatiquement.


1. Pour régler l'heure de mise en veille, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SLEEP]** de la télécommande pour sélectionner la minuterie de mise en veille souhaitée. Vous pouvez sélectionner 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes de désactivation.
2. L'heure est maintenant réglée.
3. Pour annuler la veille, appuyez plusieurs fois sur **[SLEEP]** pour sélectionner **"Sleep OFF"**.

MODE EQ

Appuyez sur la touche **[EQ]** pour commuter entre les modes Flat, Classic, Rock, Pops et Jazz.

RESET

1. Mettez la radio sur le mode DAB+.
2. Ouvrez le tiroir CD avec la touche Eject sur la télécommande ou sur l'appareil.
3. Appuyez sur **[STOP]** et maintenez enfoncé jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

A rectangular box containing the text "Restarting..." on the top line and "FACTORY RESET" on the bottom line, both in a pixelated font.

4. Une fois la radio réinitialisée, le mode DAB+ est automatiquement sélectionné.

Remarque : Tous les programmes seront effacés après une réinitialisation.

MODE DAB+


Lorsque la radio est connectée à l'alimentation électrique pour la première fois, le mode DAB+ s'enclenche automatiquement. La radio recherchera automatiquement les stations appropriées.

Lorsque la recherche de stations est terminée, vous pouvez utiliser la touche **[>>>]** ou **[<<<]** pour écouter les différentes stations. Les stations sont affichées par ordre alphabétique. Pour sélectionner une station, appuyez sur la touche **[ENTER]**.

Full Scan

Le mode "Full Scan" permet de rechercher toutes les stations DAB+ et Band III. Les stations trouvées sont liste par ordre alphabétique, la première station est jouée.

1. Pour activer le scan, appuyez sur le bouton **[SCAN]** jusqu'à ce que l'écran affiche

A rectangular box containing the text "Scanning..." on the top line, followed by a progress bar consisting of 10 small squares, and the number "0" on the right side.

2. Toutes les stations trouvées sont automatiquement mémorisées. Utilisez la touche **[>>>]** ou **[<<<]** pour trouver la station voulue et appuyez sur **[ENTER]** sur la télécommande pour sélectionner la station.

RECHERCHE MANUELLE D'UNE STATION

En plus de la recherche automatique, vous pouvez effectuer une recherche manuelle de station.

1. Appuyez sur la touche **[MENU]** sur la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[>>]** ou **[<<]** jusqu'à ce que " **Manual tune**" s'affiche.
3. Appuyez maintenant sur **[ENTER]**.
4. Avec la touche **[>>]** ou **[<<]** pour scanner les canaux 5A à 13F. Appuyez sur **[ENTER]** pour sélectionner un canal.
5. Appuyez à nouveau sur **[MENU]** pour mémoriser le canal.

DRC

Vous pouvez ajuster le niveau de compression de l'émetteur pour éliminer les différences de gamme dynamique ou de niveau sonore entre les stations de radio.

1. En mode DAB+, appuyez sur la touche **[MENU]** sur la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[>>]** ou **[<<]** jusqu'à ce que "DRC" s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **[ENTER]** sur la télécommande.
4. Utilisez les touches **[>>]** ou **[<<]** pour sélectionner si le DRC doit être désactivé, être faible ou fort.
5. Appuyez sur **[ENTER]** pour confirmer.

SUPPRESSION CANAUX INACTIFS

Vous pouvez supprimer les canaux inactifs de la liste.

1. En mode DAB+, appuyez sur la touche **[MENU]** sur la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[>>]** ou **[<<]** jusqu'à ce que " **Prune** " s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **[ENTER]** pour confirmer.
4. Avec la touche **[>>]** ou **[<<]** sélectionnez "Yes" et appuyez sur **[ENTER]** pour confirmer si vous voulez supprimer les canaux inactifs de la liste ou utilisez la **[>>]** or **[<<]** pour sélectionner "No" et appuyez sur **[ENTER]** pour confirmer la non suppression.

INFORMATION SOFTWARE

1. En mode DAB+, appuyez sur la touche **[MENU]** sur la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[>>]** ou **[<<]** jusqu'à ce que "SW-version" s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **[ENTER]** pour confirmer. L'affichage indique maintenant la version du software.
4. Appuyez sur la touche **[MENU]** à nouveau.

AUTRES REGLAGES

1. En mode DAB+ mode, appuyez sur la touche **[MENU]** sur la télécommande.
2. Avec **[>>]** ou **[<<]** sélectionnez et confirmez avec **[ENTER]**.

Time	réglage heure/date, mise à jour automatique, réglage 12/24 heures, date
Language	allemand, espagnol, hollandais, français, anglais
Factory reset (réglages usine)	oui / non

MEMORY STORE

1. Appuyez sur la touche **[MEMORY]** pendant 3 secondes environ.
2. Sélectionnez le numéro où vous voulez mémoriser la station avec les touches **[PRESET]** et confirmez avec **[ENTER]**.
3. La station est mémorisée en quelques secondes, l'affichage indique "Preset #Stored".
4. Une fois la station mémorisée, vous pouvez la rappeler en appuyant sur la touche **[MEMORY]**.
5. Utilisez les touches **[PRESET]** pour naviguer dans les presets et appuyez sur **[ENTER]** pour sélectionner la station voulue.

AFFICHAGE DAB

Appuyez sur la touche **[INFO]** de la télécommande ; les informations suivantes s'affichent successivement.

Signal strength	L'écran affiche un indicateur indiquant l'intensité du signal.
Program Type	Le style ou le genre du programme est affiché.
Ensemble	Le nom du multiplex auquel la station appartient est affiché.
Frequency	La fréquence est affichée.
Signal error	Si une erreur se produit, un nombre est affiché. 0 ne représente aucune erreur.
Audio Bit Rate	Le débit binaire audio est affiché
Time/Date	La date et l'heure actuelles sont affichées à l'écran.
DLS	Des informations sur le programme sont affichées.

MODE FM

Passez du mode DAB+ au mode FM en appuyant sur la touche de fonction et en sélectionnant FM ou en appuyant sur la touche DAB/FM de la télécommande. L'écran affichera la fréquence.

Recherche automatique de station

Appuyez sur la touche **[SCAN]** sur la télécommande ou sur **[PLAY/PAUSE]** sur la radio pour démarrer la recherche automatique. Lorsqu'une station est trouvée, la recherche s'arrête automatiquement.

Recherche manuelle de station

Appuyez sur les touches **[PREV/NEXT]** pour sélectionner manuellement une station.

REGLAGES SCAN

Définissez si vous voulez rechercher toutes les stations ou seulement celles qui ont un signal fort.

1. Appuyez sur la touche **[MENU]** sur la télécommande ou sélectionnez **"Scan Settings"** avec les touches **[>>>]** ou **[<<<]**.
2. Sélectionnez **"All Stations"** avec les touches **[>>>]** ou **[<<<]** et confirmez avec **[ENTER]** si vous voulez inclure toutes les stations dans le scan ou sélectionnez **"Strong Stations Only"** et confirmez avec **[ENTER]** si vous ne voulez inclure que les stations avec le signal le plus fort dans la recherche.

REGLAGES AUDIO

La radio passe automatiquement du mode stéréo au mode mono, mais vous pouvez régler manuellement si vous voulez écouter la radio en stéréo ou en mono.

1. Appuyez sur la touche **[MENU]** sur la télécommande et sélectionnez **"Audio Settings"** en utilisant les touches **[>>>]** ou **[<<<]**. Confirmez avec la touche **[ENTER]**.
2. Sélectionnez le mode stereo ou mono avec les touches **[>>>]** ou **[<<<]** et confirmez avec **[ENTER]**.

MEMORISATION STATION

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations, 20 stations en mode DAB+ et 20 en mode FM.

1. Réglez la station voulue.
2. Appuyez sur la touche **[MEMORY]** pendant trois seconds environ.
3. Utilisez les touches **[PRESET]** pour sélectionner le numéro sous lequel vous voulez mémoriser la station et appuyez sur **[ENTER]** pour confirmer.
5. Une fois la station mémorisée, vous pouvez la rappeler en appuyant sur la touche **"Memory"**.
6. Utilisez les touches **[PRESET]** pour faire défiler les stations mémorisées et appuyez sur **[ENTER]** pour sélectionner la station voulue.

AFFICHAGE FM

Appuyez sur la touche **[INFO]** sur la télécommande. Les informations suivantes s'affichent dans l'ordre :

Radio text	L'écran affiche un indicateur indiquant la puissance du signal.
Program Type	Le style ou le genre du programme est affiché.
Frequency	La fréquence est affichée.
Audio-Type	L'écran indique si la station est diffusée en stéréo ou en mono.
Time/Date	L'écran affiche la date et l'heure actuelles.

MODE CD

Passez en mode CD en appuyant sur la touche **[FUNCTION]** pour sélectionner le CD ou en appuyant sur la touche **[CD/USB]** de la télécommande. En mode CD, vous pouvez lire les CD, les CD-R, les CD-RW et les 8 cms.

1. Appuyez sur la touche **[EJECT]** pour ouvrir le tiroir CD et insérez un CD.
2. Appuyez sur la touche **[EJECT]** pour fermer le tiroir CD.
3. S'il n'y a pas de CD dans le compartiment, ou si le CD ne peut pas être lu, **"No Disc"** ou **"Unknown Disc"** s'affiche.
4. Une fois le CD reconnu, le numéro de la voie s'affiche.

LECTURE CD

1. Après avoir chargé un CD en suivant les étapes ci-dessus, le disque sera lu et la lecture commencera automatiquement à partir de la piste 01.
2. Appuyez sur la touche **[PLAY/PAUSE]** pour faire une pause sur le CD.
3. Appuyez sur la touche **[STOP]** pour arrêter la lecture.
4. Pour sauter une voie, appuyez sur la touche **[>>>]**.
5. Pour revenir à la voie précédente, appuyez sur la touche **[<<<]**.

Répétitions

1. Pour répéter une voie, appuyez sur la touche **[REPEAT]** sur la télécommande. Vous pouvez maintenant sélectionner la répétition d'une seule voie ou de toutes les voies. Sélectionnez entre **"REP_ONE"** ou **"REP_ALL"**.
2. Appuyez sur la touche **[REPEAT]** à nouveau pour désactiver la fonction.

Lecture aléatoire

Les voies sur le CD peuvent être lues de manière aléatoire.

1. Appuyez sur la touche **[RANDOM]** sur la télécommande pendant la lecture du CD. Les voies sont maintenant lues de manière aléatoire.
2. En utilisant les touches **[▶▶]** ou **[◀◀]**, vous pouvez sauter des voies vers l'avant ou l'arrière. Elles sont également aléatoires.
3. Une fois toutes les voies lues, le CD s'arrête automatiquement.
4. Pour arrêter la lecture en mode aléatoire, appuyez à nouveau sur la touche **[RANDOM]** en mode aléatoire. Le CD lira désormais dans l'ordre normal.

Mémoires

32 voies peuvent être lues en mode CD et 64 en mode MP3.

Remarque : Mémoire des voies n'est disponible qu'en mode Stop.

1. Appuyez sur la touche **[MEMORY]** pour mémoriser les voies.
2. Appuyez sur la touche **[▶▶]** ou **[◀◀]** pour sélectionner la voie à mémoriser.
3. Appuyez sur la touche **[MEMORY]** à nouveau pour confirmer.
4. Répétez les points 2 et 3 pour mémoriser d'autres voies.
5. Lorsque vous avez mémorisé toutes les voies souhaitées, appuyez sur **[PLAY/PAUSE]** pour démarrer la lecture de ces voies.

Effacer des mémoires

Pour effacer des mémoires, appuyez sur la touche **[STOP]** deux fois ou ouvrez le tiroir CD avec la touche **[EJECT]** et refermez-le.

MODE BT

Vous pouvez connecter un appareil mobile à votre radio via BT. Passez en mode BT en appuyant sur la touche **[FUNCTION]** et en sélectionnant BT ou en appuyant sur la touche BT/AUX de la télécommande.

1. Activez la fonction BT de votre appareil mobile et recherchez le nom "Audizio" de la BT.
2. Si un mot de passe est requis, entrez le "0000".
3. Lancez le fichier audio souhaité à partir de votre appareil mobile. Il sera automatiquement envoyé à votre radio et sera audible via les haut-parleurs.
4. Pour désactiver la connexion entre votre appareil mobile et votre radio, désactivez la fonction BT sur votre appareil mobile ou changez le mode de votre radio en appuyant sur la touche **[FUNCTION]**.

Remarque : si le signal est faible, assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence entre votre appareil mobile et la radio. Certains appareils mobiles peuvent se déconnecter lors d'appels entrants.

MODE USB

Commutez sur le mode USB en appuyant sur la touche **[FUNCTION]** et sélectionnez USB ou appuyez sur la touche **[CD/USB]** sur la télécommande.

1. Insérez la clé USB contenant les fichiers audio MP3 dans le port USB. Les fichiers audio sont lus automatiquement.
2. Appuyez sur les touches **[▶▶]** ou **[◀◀]** pour commuter entre les voies.

MODE AUX

Reliez un appareil mobile à la radio via AUX.

Commutez sur le mode AUX en appuyant sur la touche **[FUNCTION]** et sélectionnez "AUX" ou appuyez sur la touche **[BT/AUX]** sur la télécommande.

1. Connectez un appareil mobile à votre radio en utilisant un câble AUX (non fourni).
2. Lisez le fichier audio souhaité à partir de votre appareil mobile.
3. Réglez le volume à l'aide de la commande de volume ou des touches **[VOLUME]** de la télécommande.

Le bornier AUX vous permet de connecter divers appareils tels qu'un lecteur MP3, un lecteur de cassettes, un lecteur de minidisques, un lecteur de DVD, etc.

Remarque : si la radio est en mode AUX depuis plus de 4 heures, elle passe automatiquement en mode veille. 10 minutes avant que la radio ne se mette en veille, l'écran affichera ""**AUTO-OFF**". Appuyez sur la touche **[RANDOM]** de la télécommande pour désactiver la fonction AUTO-OFF.

CHARGE USB

Dans chaque mode, vous pouvez relier un appareil, tel que votre appareil mobile, à la radio pour le charger via un cordon USB adéquat (non livré). Utilisez le port de charge USB. Une fois l'appareil chargé, débranchez le cordon USB.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Radio

- Nettoyez la radio avec un chiffon légèrement humidifié. Le chiffon ne doit pas être mouillé ! N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs !
- Ne placez pas la radio dans un endroit chaud, humide ou poussiéreux.
- Tenez votre radio à l'écart des appareils qui génèrent de la chaleur ou émettent des signaux électriques.

CDs

- Les descriptions ne doivent pas couvrir pas la face inférieure du CD.
- Si un CD ne peut pas être lu correctement, il peut être sale. Enlevez les empreintes digitales et autres saletés du CD en l'essuyant doucement avec un chiffon doux. Essayez les disques du centre vers l'extérieur d'un mouvement direct.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer les disques.
- Insérez toujours les CD avec précaution dans le plateau CD de la radio, face imprimée vers le haut.
- Ne touchez que l'extérieur du CD. Tenez-les avec précaution.
- Remettez toujours les CD dans leur boîtier pour les protéger des rayures et de la saleté.
- N'exposez pas les CD à la lumière directe du soleil ou dans un endroit soumis à une forte humidité ou à des températures extrêmes.
- N'écrivez

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy Audizio. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje. Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie unieważnić gwarancji. Podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć pożaru i/lub porażenia prądem. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć porażenia prądem. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zasięgnąć porady specjalisty. Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i po chwili zniknie.
- Urządzenie zawiera części przewodzące napięcie. Dlatego NIE należy otwierać obudowy.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów ani wlewać płynów do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i nieprawidłowe działanie.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie umieszczać urządzenia na wibrującej powierzchni. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Należy zachować ostrożność z przewodem zasilającym i nie wolno go uszkodzić. Wadliwy lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym i wadliwe działanie.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka sieciowego należy zawsze wyciągać wtyczkę, a nie przewód.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód sieciowy są uszkodzone, należy je wymienić przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone w takim stopniu, że widoczne są części wewnętrzne, NIE podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego i NIE włączać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem i porażeniem prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Wszystkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka sieciowego (220-240Vac/50Hz) zabezpieczonego bezpiecznikiem 10-16A.
- Podczas burzy z piorunami lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Zasada jest taka sama: Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od sieci zasilającej.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, może dojść do kondensacji pary wodnej. Przed włączeniem urządzenie powinno osiągnąć temperaturę pokojową.
- Nigdy nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, należy postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami.
- Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać urządzenia. Skraca to żywotność urządzenia.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Do czyszczenia przełączników nie używać sprayów czyszczących. Pozostałości tych sprayów powodują osadzanie się kurzu i smaru. W przypadku awarii należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.
- Nie wolno wymuszać używania elementów sterujących.
- Wewnątrz urządzenia znajduje się głośnik, który może powodować pole magnetyczne. Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 60 cm od komputera lub telewizora.
- Jeśli ten produkt ma wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy. Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy okres czasu, ładuj go co 3 miesiące. W przeciwnym razie bateria może ulec trwałemu uszkodzeniu.
- Jeśli bateria jest uszkodzona, należy wymienić ją na baterię o tej samej specyfikacji. Uszkodzoną baterię należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Jeśli urządzenie upadło, przed ponownym włączeniem należy je sprawdzić przez wykwalifikowanego technika.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych. Uszkodzą one lakier. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Trzymać z dala od sprzętu elektronicznego, który może powodować zakłócenia.
- Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń i/lub niebezpiecznego promieniowania.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej i/lub innych urządzeń należy je wyłączyć. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie może zostać uszkodzony, gdy ludzie chodzą po nim. Przed każdym użyciem należy sprawdzić przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń i usterek!
- Napięcie sieciowe wynosi 220-240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdo zasilania pasuje. W przypadku podróży należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym kraju jest odpowiednie dla tego urządzenia.
- Należy zachować oryginalne opakowanie, aby umożliwić bezpieczny transport urządzenia.

Ten znak zwraca uwagę użytkownika do ważnych informacji, które znajdują się w instrukcji. Informacje te powinny być przeczytane oraz uwzględnione w codziennym użytkowaniu.



Urządzenie posiada certyfikat CE. **Nie wolno** wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Każda modyfikacja sprzętu spowoduje utratę certyfikatu CE oraz gwarancji!



UWAGA: Urządzenie może funkcjonować w pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 5°C/41°F oraz 35°C/95°F.



WAŻNA INFORMACJA: Urządzenia elektryczne muszą być składowane w miejscach do tego przeznaczonych. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższe centrum recyklingu. Specyfikacja techniczna poszczególnych urządzeniach może się nieznacznie różnić. Specyfikacja może ulec zmian bez powiadomień.

Nie próbuj dokonywać żadnych napraw samodzielnie, to spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, niezgodnie z instrukcją. Audizio nie jest odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu oraz kontuzje spowodowane niestosowaniem się do zaleceń bezpieczeństwa. Dotyczy to wszelakich uszkodzeń.

INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA

UWAGA! Po otrzymaniu przesyłki należy ostrożnie ją rozpakować. Sprawdzić zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały dostarczone w dobrym stanie. Jeśli jakiegolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub opakowanie nosi ślady niewłaściwego obchodzenia się z nimi, należy natychmiast powiadomić dostawcę i zachować materiały opakowaniowe. Należy zachować opakowanie i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, ważne jest, aby był zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu. Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne zmiany temperatury (np. po transporcie), nie należy go od razu włączyć. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostawić urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.



ZASILANIE

Na etykiecie znajdującej się na tylnej stronie produktu podany jest typ zasilania, który należy podłączyć. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada temu, wszystkie inne napięcia niż podane, urządzenie może zostać nieodwracalnie uszkodzone. Produkt musi być również bezpośrednio podłączony do sieci i może być używany. Brak ściemniacza lub regulowanego zasilania.



Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego obwodu (wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

PANEL PRZEDNI




1. Przycisk odtwarzania/wstrzymania
2. Preset 1
3. Wejście AUX
4. Złącze USB
5. Preset 2
6. Przycisk zatrzymania/select
7. Volume
8. Przycisk poprzedni
9. Preset 3
10. Złącze ładowania USB
11. Wejście słuchawkowe
12. Preset 4+
13. Przycisk następny
14. Głośnik w lewo
15. Zasilanie
16. Odbiornik podczerwieni
17. Przyciski menu
18. Wyświetlacz LCD
19. Tacka na płyty CD
20. Function
21. Wsuwanie płyty CD
22. Prawy głośnik

PANEL TYLNY


23. Kabel zasilający
24. Antena

ZDALNY

1. Standby
2. Przyciski numeryczne
3. Repeat
4. Przycisk EQ
5. Przycisk Prev.
6. X-Bass
7. FM Mono/Stereo
8. DAB/FM
9. CD/USB
10. DAB/FM info
11. DAB/FM Scan
12. Display/pairing
13. Stop
14. Open/close tacy CD
15. Memory
16. Timer / Clock
17. Sleep
18. Random
19. Preset
20. Następny utwór
21. Enter
22. Folder
23. Preset down
24. Wyciszenie
25. BT/AUX
26. Zwiększenie głośności
27. menu DAB/FM
28. Zmniejszanie głośności
29. Odtwarzanie/Pauza



Uwaga: W pilocie zdalnego sterowania zainstalowana jest bateria typu CR2025. Przed użyciem należy zdjąć folię izolacyjną z baterii, jak pokazano poniżej.



ROZPOCZĘCIE PRACY

1. Rozpakuj radio cyfrowe i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Całkowicie rozwin przewód zasilający i podłącz go do gniazdka ściennego.
3. Całkowicie wyciągnij antenę.

UŻYTKOWANIE

1. Naciśnij przycisk **[POWER]**-na pilocie zdalnego sterowania lub bezpośrednio na radiu, aby włączyć urządzenie.
2. Przekręć pokrętkę **[VOLUME]** na radiu lub użyj przycisków głośności na pilocie, aby ustawić żądany poziom dźwięku.

Uwaga:

1. Jeśli radio cyfrowe nie będzie używane przez 15 minut, automatycznie przejdzie w tryb czuwania.
 2. Jeśli tryb AUX jest używany przez ponad 4 godziny, urządzenie przełączy się w tryb czuwania.
- Na 10 minut przed przejściem w tryb czuwania na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat „AUTO-OFF”. Aby przedłużyć tryb AUX, można nacisnąć przycisk RANDOM.”

RĘCZNE USTAWIENIA CZASU

Ręczne ustawianie czasu

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **[TIMER/CLOCK]** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]**. Naciśnij przycisk **[TIMER/CLOCK]**, aby potwierdzić godzinę.
3. Ustaw minuty za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]**. Naciśnij przycisk **[TIMER/CLOCK]**, aby potwierdzić.


Uwaga: Ustaw godzinę ręcznie, jeśli nie odbierasz sygnału DAB+. Gdy tylko radio odbierze sygnał DAB+, godzina zostanie ustawiona automatycznie.

TIMER

Użyj opcji „**Timer On**”, aby ustawić czas automatycznego włączenia radia. Użyj opcji „**Timer Off**”, aby ustawić czas ponownego wyłączenia radia.

USTAWIANIE CZASU


1. W trybie gotowości naciśnij przycisk **[TIMER/CLOCK]** przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

A rectangular display box showing the text "On Timer" on the first line and "00:00" on the second line.

2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]** i potwierdź przyciskiem **[TIMER/CLOCK]**.

3. Ustaw minutę za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]** i potwierdź przyciskiem **[TIMER/CLOCK]**.

4. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

A rectangular display box showing the text "Off Timer" on the first line and "00:00" on the second line.

5. Ustaw godzinę za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]** i potwierdź przyciskiem **[TIMER/CLOCK]**.

6. Ustaw minutę za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]** i potwierdź przyciskiem **[TIMER/CLOCK]**.

7. Ustaw żądaną funkcję (DAB / FM / DISC / USB) za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]**. Potwierdź przyciskiem **[TIMER/CLOCK]**.

8. Ustaw żądaną głośność za pomocą przycisku **[>>>]** lub **[<<<]**. Potwierdź przyciskiem **[TIMER/CLOCK]**.

9. Naciśnij przycisk **[TIMER/CLOCK]** na 3 sekundy. Wybierz opcję „**Timer On**” lub „**Timer Off**”.

SLEEP TIME

Ustaw czas automatycznego wyłączenia radia.

1. Aby ustawić czas uśpienia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **[SLEEP]** na pilocie, aby wybrać żądany timer uśpienia. Można wybrać 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 lub 10 minut wyłączenia.

2. Czas został ustawiony

3. Aby anulować czas uśpienia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **[SLEEP]**, aby wybrać opcję „**Sleep OFF**”.

OBSŁUGA KOREKTORA


Naciśnij przycisk **[EQ]**, aby przełączać między trybami Flat, Classic, Rock, Pops i Jazz.

RESET

1. Ustaw radio na tryb DAB+.

2. Otwórz tackę na płycie CD za pomocą przycisku wysuwania na pilocie zdalnego sterowania lub na radiu.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[STOP]**, aż na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat.

A rectangular display box showing the text "Restarting..." on the first line and "FACTORY RESET" on the second line.

4. Po zresetowaniu radia tryb DAB+ zostanie wybrany automatycznie.

Uwaga: Należy pamiętać, że po zresetowaniu wszystkie programy zostaną usunięte.

TRYB DAB+


Gdy radio zostanie podłączone do zasilania po raz pierwszy, tryb DAB+ zostanie włączony automatycznie. Radio automatycznie wyszuka odpowiednie stacje.

Po zakończeniu wyszukiwania stacji można użyć przycisku **[>>>]** lub **[<<<]**, aby dostroić poszczególne stacje. Stacje są wyświetlane alfabetycznie. Aby wybrać stację, naciśnij przycisk **[ENTER]**.

Pełne skanowanie

Funkcja „Full Scan” (Pełne skanowanie) przeszukuje wszystkie kanały DAB+ i Band III. Po wyszukaniu kanału znalezione kanały są wyświetlane alfabetycznie i odtwarzany jest pierwszy kanał.

1. Aby aktywować skanowanie, naciśnij przycisk **[SCAN]**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat

A rectangular display box showing the text "Scanning..." on the first line, a progress bar consisting of 10 small squares on the second line, and the number "0" on the third line.

2. Wszystkie znalezione stacje zostaną automatycznie zapisane. Użyj przycisku **[>>>]** lub **[<<<]**, aby znaleźć żądaną stację i naciśnij przycisk **[ENTER]** na pilocie, aby ją wybrać.

RĘCZNE WYSZUKIWANIE STACJI

Oprócz automatycznego wyszukiwania stacji można również wyszukiwać stacje ręcznie.

1. Naciśnij przycisk **[MENU]** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk **[>>]** lub **[<<]**, aż pojawi się komunikat "Manual tune".
3. Naciśnij przycisk **[ENTER]**.
4. Naciśnij przycisk **[>>]** lub **[<<]**, aby przeskanować kanały od 5A do 13F. Naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby wybrać kanał.
5. Naciśnij ponownie przycisk **[MENU]**, aby nagrać kanał.

DRC

Można dostosować poziom kompresji nadajnika, aby wyeliminować różnice w zakresie dynamiki lub poziomie dźwięku między stacjami radiowymi.

1. W trybie DAB+ naciśnij przycisk **[MENU]** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk **[>>]** lub **[<<]**, aż na wyświetlaczu pojawi się „DRC”.
- Naciśnij przycisk **[ENTER]** na pilocie zdalnego sterowania.
4. Za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]** wybierz, czy funkcja DRC ma być wyłączona, wysoka czy niska.
5. Naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby potwierdzić.

USUWANIE NIEAKTYWNYCH KANAŁÓW

Nieaktywne kanały można usunąć z listy.

1. W trybie DAB+ naciśnij przycisk **[MENU]** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk **[>>]** lub **[<<]**, aż na wyświetlaczu pojawi się „Prune”.
3. Naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby potwierdzić.
4. Za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]** wybierz opcję „Yes” (Tak) i naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby potwierdzić, czy chcesz usunąć nieaktywne stacje z listy, lub za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]** wybierz opcję "No" (Nie) i naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby potwierdzić, czy chcesz anulować usuwanie nieaktywnych stacji z listy.

INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU

1. W trybie DAB+ naciśnij przycisk **[MENU]** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przyciski **[>>]** lub **[<<]**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SW-version”.
3. Naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania.
4. Naciśnij ponownie przycisk **[MENU]**, aby wyjść.

INNE USTAWIENIA

1. W trybie DAB+ naciśnij przycisk **[MENU]** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]** i potwierdź przyciskiem **[ENTER]**.

Czas	Ustawianie godziny/daty, automatyczna aktualizacja, ustawianie godziny 12/24, ustawianie daty
Język	Niemiecki, Hiszpański, Holenderski, Francuski, Angielski
Przywracanie ustawień fabrycznych	Tak, Nie.

ZAPIS W PAMIĘCI

1. Naciśnij przycisk **[MEMORY]** na około 3 sekundy.
2. Wybierz numer, pod którym chcesz zapisać stację, używając przycisków **[PRESET]** i potwierdź przyciskiem **[ENTER]**.
3. Stacja zostanie zapisana w ciągu kilku sekund, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Preset #Stored”.
4. Po zapisaniu stacji można ją przywołać, naciskając przycisk **[MEMORY]**.
5. Użyj przycisków **[PRESET]** do przewijania zaprogramowanych stacji i naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby wybrać żądaną stację.

WYŚWIETLACZ DAB

Naciśnij przycisk **[INFO]** na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawiają się kolejno następujące informacje:

Siła sygnału	Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik pokazujący siłę sygnału.
Typ programu	Wyświetlany jest styl lub gatunek programu.
Ensemble	Wyświetlana jest nazwa multipleksu, do którego należy stacja.
Częstotliwość	Wyświetlana jest częstotliwość.
Błąd sygnału	W przypadku wystąpienia błędu wyświetlana jest liczba. 0 nie oznacza żadnego błędu.
Audio Bit Rate	(Przepływność audio) Wyświetlana jest przepływność audio.
Godzina/Data	Na wyświetlaczu pokazywana jest bieżąca data i godzina.
DLS	Wyświetlane są informacje o programie.

TRYB FM

Przełącz z trybu DAB+ na tryb FM, naciskając przycisk funkcyjny i wybierając FM lub naciskając przycisk DAB/FM na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Naciśnij przycisk **[SCAN]** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **[PLAY/PAUSE]** na radiu, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Po znalezieniu stacji skanowanie zatrzyma się automatycznie.

Ręczne wyszukiwanie stacji

Naciśnij przyciski **[PREV/NEXT]**, aby ręcznie wybrać stację.

USTAWIENIA WYSZUKIWANIA

Określ, czy chcesz przeszukiwać wszystkie stacje, czy tylko te o silnym sygnale.

1. Naciśnij przycisk **[MENU]** na pilocie i wybierz opcję "Scan Settings" za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]**.
2. Wybierz "All Stations" za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]** i potwierdź przyciskiem **[ENTER]**, jeśli chcesz uwzględnić wszystkie stacje w skanowaniu kanałów lub wybierz „Strong Stations Only” i potwierdź przyciskiem **[ENTER]**, jeśli chcesz uwzględnić tylko stacje o silnym sygnale w skanowaniu kanałów.

USTAWIENIA AUDIO

Radio automatycznie przełącza się między trybem stereo i mono, ale można ręcznie ustawić, czy radio ma być słuchane w trybie stereo czy mono.

1. Naciśnij przycisk **[MENU]** na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję „Ustawienia audio” za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]**. Potwierdź przyciskiem **[ENTER]**.
2. Wybierz tryb Stereo lub Mono za pomocą przycisków **[>>]** lub **[<<]** i potwierdź przyciskiem **[ENTER]**.

ZAPIS STACJI

Można zapisać do 40 stacji, 20 stacji w trybie DAB+ i 20 stacji w trybie FM.

1. Ustaw żądaną stację.
2. Naciśnij przycisk **[MEMORY]** i przytrzymaj go przez około 3 sekundy.
3. Za pomocą przycisków **[PRESET]** wybierz numer, pod którym chcesz zapisać stację i naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby potwierdzić.
4. Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie.
5. Po zapisaniu stacji można ją przywołać, naciskając przycisk "Memory" (Pamięć).
6. Za pomocą przycisków **[PRESET]** przewiń zaprogramowane stacje i naciśnij przycisk **[ENTER]**, aby wybrać żądaną stację.

WYŚWIETLACZ FM

Naciśnij przycisk **[INFO]** na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno następujące informacje:

Radio text	Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik pokazujący siłę sygnału.
Typ programu	Wyświetlany jest styl lub gatunek programu.
Częstotliwość	Wyświetlana jest częstotliwość.
Audio-Type	Wyświetlacz wskazuje, czy stacja jest odtwarzana w trybie stereo czy monofonicznym.
Time/Date	Na wyświetlaczu pokazywana jest bieżąca data i godzina.

CD MODE

Przełącz tryb CD, naciskając przycisk **[FUNCTION]**, aby wybrać CD lub naciskając przycisk **[CD/USB]** na pilocie zdalnego sterowania. W trybie CD można odczytywać płyty CD, CD-R, CD-RW i 8 cm.

1. Naciśnij przycisk **[EJECT]**, aby otworzyć tackę na płyty CD i włożyć płytę CD.
2. Naciśnij przycisk **[EJECT]**, aby zamknąć tackę na płyty CD.
3. Jeśli w kieszeni na płytę CD nie ma płyty CD lub nie można jej odczytać, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "No Disc", lub „Unknown Disc”.
4. Podczas odczytywania płyty CD na wyświetlaczu pojawi się numer ścieżki.

ODTWARZANIE CD

1. Po włożeniu płyty CD w sposób opisany powyżej, płyta zostanie wczytana, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od ścieżki 01.
2. Naciśnij przycisk **[PLAY/PAUSE]**, aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD.
3. Naciśnij przycisk **[STOP]**, aby zatrzymać odtwarzanie.
4. Aby pominąć ścieżkę, naciśnij przycisk **[>>]**.
5. Aby powrócić do poprzedniej ścieżki, naciśnij przycisk **[<<]**.

Powtarzanie numerów

1. Aby powtórzyć utwór, naciśnij przycisk **[REPEAT]** na pilocie zdalnego sterowania. Można wybrać, czy ma być powtarzana tylko jedna ścieżka, czy wszystkie ścieżki na płycie CD. Wybierz opcję „REP_ONE” lub „REP_ALL”.
2. Naciśnij ponownie przycisk **[REPEAT]**, aby wyłączyć funkcję.

Odtwarzanie losowe

Utwory na płycie CD mogą być odtwarzane w kolejności losowej.

1. Naciśnij przycisk **[RANDOM]** na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania płyty CD. Utwory będą teraz odtwarzane losowo.
2. Ścieżki można pomijać lub przechodzić do nich wstecz za pomocą przycisków **[▶▶]** lub **[◀◀]**. Są one również odtwarzane losowo.
3. Po odtworzeniu wszystkich utworów płyta CD zostanie automatycznie zatrzymana.
4. Aby zatrzymać odtwarzanie w kolejności losowej, naciśnij ponownie przycisk **[RANDOM]** w tym trybie. Płyta CD będzie teraz odtwarzana w prawidłowej kolejności.

Zapisywanie numerów

W trybie CD można odtwarzać 32 ścieżki, a w trybie MP3 64 ścieżki.

Uwaga: Zapisywanie ścieżek jest dostępne tylko w trybie zatrzymania.

1. Naciśnij przycisk **[MEMORY]**, aby zapisać utwory
2. Naciśnij przycisk **[▶▶]** lub **[◀◀]**, aby wybrać utwór, który chcesz zapisać.
3. Naciśnij ponownie przycisk **[MEMORY]**, aby potwierdzić.
4. Powtórz kroki od 2 do 3, aby zapisać więcej utworów.
5. Po zapisaniu wszystkich żądanych utworów naciśnij przycisk **[PLAY/PAUSE]**, aby odtworzyć zapisane utwory.

Usuwanie zapisanych numerów

Aby usunąć zapisany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk **[STOP]** lub otwórz tacę CD za pomocą przycisku **[EJECT]** i zamknij ją ponownie.

BT-MODUS

Urządzenie mobilne można podłączyć do radia za pośrednictwem BT. Przejdź do trybu BT, naciskając przycisk **[FUNCTION]** i wybierając BT lub naciskając przycisk BT/AUX na pilocie zdalnego sterowania.

1. Włącz funkcję BT w urządzeniu mobilnym i wyszukaj nazwę „Audizio” BT.
2. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000”.
3. Odtwórz żądany plik audio z urządzenia mobilnego. Zostanie on automatycznie przesłany do radia i będzie odtwarzany przez głośniki.
4. Aby rozłączyć połączenie między urządzeniem mobilnym a radiem, wyłącz funkcję BT w urządzeniu mobilnym lub zmień tryb radia, naciskając przycisk **[FUNCTION]**.

Uwaga: Jeśli sygnał jest słaby, upewnij się, że między urządzeniem mobilnym a radiem nie występują żadne zakłócenia. Niektóre urządzenia mobilne mogą rozłączać się przy połączeniach przychodzących.

TRYB USB

Przełącz na tryb USB, naciskając przycisk **[FUNCTION]** i wybierając USB lub naciskając przycisk **[CD/USB]** na pilocie zdalnego sterowania.

1. Włóż pamięć USB zawierającą pliki audio MP3 do portu USB. Pliki audio zostaną odtworzone automatycznie.
2. Naciśnij przyciski **[▶▶]** lub **[◀◀]**, aby przełączać między utworami.

TRYB AUX

Podłącz urządzenie przenośne do radia za pomocą złącza AUX.

Przejdź do trybu AUX, naciskając przycisk **[FUNCTION]** i wybierając opcję „AUX” lub naciskając przycisk **[BT/AUX]** na pilocie zdalnego sterowania.

1. Podłącz urządzenie mobilne do radia za pomocą kabla AUX (brak w zestawie).
2. Odtwórz żądany plik audio z urządzenia przenośnego.
3. Wyreguluj głośność za pomocą przycisków regulacji głośności lub **[VOLUME]** na pilocie zdalnego sterowania.

Do złącza AUX można podłączyć różne urządzenia, takie jak odtwarzacz MP3, odtwarzacz kasetowy, odtwarzacz minidysków, odtwarzacz DVD itp.

Uwaga: Jeśli radio działało w trybie AUX przez ponad 4 godziny, automatycznie przełączy się w tryb czuwania. Na 10 minut przed przejściem radia w tryb czuwania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „AUTO-OFF”. Naciśnij przycisk **[RANDOM]** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć funkcję AUTO-OFF.

ŁADOWANIE PRZEZ USB

W każdym trybie można podłączyć urządzenie, takie jak urządzenie mobilne, do radia w celu ładowania za pomocą odpowiedniego przewodu USB (brak w zestawie). Użyj portu ładowania USB. Po całkowitym naładowaniu urządzenia należy odłączyć przewód USB.

Radio

- Radio należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką. Ściereczka nie może być mokra! Nie używaj agresywnych środków czyszczących!
- Nie umieszczaj radia w gorącym, wilgotnym lub zakurzonej miejscu.
- Radio należy trzymać z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub emitujących sygnały elektryczne.

Płyty CD

- Opisy lub nie zakrywają dolnej strony płyty CD.
- Jeśli płyta CD nie może być odtwarzana prawidłowo, może być zabrudzona. Usuń odciski palców i inne zabrudzenia z płyty CD, delikatnie przecierając ją miękką ściereczką. Płyty należy przecierać prostymi ruchami od środka na zewnątrz.
- Do czyszczenia płyt nie należy używać środków chemicznych.
- Płyty CD należy zawsze wkładać ostrożnie do tacki na płyty CD radioodbiornika zadrukowaną stroną do góry.
- Dotykaj tylko zewnętrznej strony płyty CD. Należy trzymać je ostrożnie.
- Płyty CD należy zawsze wkładać z powrotem do etui, aby chronić je przed zadrapaniami i zabrudzeniami.
- Nie należy umieszczać płyt CD w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscu narażonym na wysoką wilgotność lub ekstremalne temperatury.
- Nie należy pisać po spodniej stronie płyty ani umieszczać na niej etykiet.

Gratulujeme ke koupi tohoto produktu Audizio. Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod, abyste mohli plně využívat všechny jeho funkce.

Před použitím přístroje si přečtete tuto příručku. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo ke zneplatnění záruky. Přijměte veškerá preventivní opatření, abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

- Před použitím přístroje se poraďte s prodávajícím. Při prvním zapnutí jednotky může dojít k zápachu. To je normální a po chvíli to zmizí.
- Přístroj obsahuje části pod napětím. Proto neotvírejte jeho kryt.
- Neumísťujte do přístroje kovové předměty a nelijte na ni tekutiny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poruše.
- Neumísťujte jednotku do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory apod.
- Neumísťujte jednotku na vibrující povrch. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Jednotka není vhodná pro trvalé používání.
- S napájecím kabelem buďte opatrní a nepoškozuje jej. Vadný nebo poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem, nebo poruchu.
- Při odpojování zařízení od zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Nezapojujte a neodpojujte přístroj mokřima rukama.
- Pokud je poškozena zástrčka a / nebo napájecí kabel, musí být opraveny kvalifikovaným technikem.
- Pokud je jednotka poškozena do takové míry, že jsou vidět vnitřní části, NEZAPOJUJTE jednotku do zásuvky ani ji NEZAPÍNEJTE. Kontaktujte svého prodejce. NEPŘIPOJUJTE jednotku k reostatu nebo stmívači.
- Aby nedošlo k požáru, nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jednotku dešti a vlhkosti.
- Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Připojte přístroj k uzemněné síťové zásuvce (220 - 240 V, střídavý / 50 Hz) chráněné pojistkou 10 - 16 A.
- Během bouřky nebo pokud nebudete jednotku delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Než přístroj zapnete, nechejte jej dosáhnout pokojovou teplotu. Nikdy nepoužívejte jednotku ve vlhkých místnostech nebo venku.
- Abyste předešli nehodám na veřejnosti, musíte postupovat podle příslušných pokynů a instrukcí.
- Zařízení opakovaně nezapínejte a nevypínejte. Tím se zkracuje jeho životnost.
- Uchovávejte jednotku mimo dosah dětí. Nenechávejte jednotku bez dozoru.
- K čištění spínačů nepoužívejte čisticí spreje. Zbytky těchto sprejů způsobují, že se na spínačích usazuje prach a mastnota. V případě poruchy vždy vyhledejte radu od odborníka.
- Na ovládací prvky netlačte silou.
- Tato jednotka má uvnitř reproduktor, který může způsobit magnetické pole. Udržujte proto toto zařízení ve vzdálenosti alespoň 60 cm od počítače nebo televize.
- Pokud má tato jednotka vestavěnou dobíjecí baterii, tak ji dobijte alespoň 1x za 3 měsíce. Jinak může dojít k poškození baterie.
- Pokud je baterie poškozená, vyměňte ji za baterii se stejnými specifikacemi. Poškozenou baterii zlikvidujte ekologicky.
- Pokud Vám přístroj upadnul, nechte ho před opětovným zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- K čištění jednotky nepoužívejte chemikálie. Poškozuji lak. Jednotku čistěte pouze suchým hadříkem.
- Uchovávejte mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- K opravám používejte pouze originální náhradní díly, jinak může dojít k vážnému poškození nebo nebezpečnému záření.
- Před odpojením od sítě nebo od jiného zařízení přístroj vypněte. Před přemísťováním přístroje odpojte všechny napájecí i jiné kabely.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k poškození síťového kabelu, když po něm lidé kráčí. Před každým použitím zkontrolujte přívodní kabel, zda není poškozený nebo vadný!
- Síťové napětí je 220 – 240 V, AC / 50Hz. Zkontrolujte, zda se napětí v zásuvce shoduje. Pokud cestujete, zkontrolujte, zda je v dané zemi pro tuto jednotku vhodné síťové napětí.
- Uschovejte originální obalový materiál, abyste mohli jednotku v případě potřeby přepravit v bezpečných podmínkách.



Tento znak upozorňuje uživatele na vysokému napětí, které je uvnitř přístroje a které je dostatečně velké, aby způsobilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento znak upozorňuje uživatele na důležité pokyny obsažené v této příručce, kterou by si měl před používáním přečíst a dodržovat.

Jednotka má certifikát CE. Na jednotce je zakázáno provádět jakékoli změny. Certifikát CE by tím pozbyl platnost a zboží by přišlo o záruku!

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno, že jednotka bude fungovat normálně, musí být používána v místnostech s teplotou mezi 5 °C a 35 °C.



Elektrické výrobky se nesmí ukládat do domácího odpadu. Přineste je, prosím, do recyklačního centra. Zeptejte se místních úřadů nebo prodejce na postup. Specifikace jsou typické. Skutečné hodnoty se mohou z jedné jednotky na druhou mírně změnit. Specifikace lze změnit bez předchozího upozornění.

Nepokoušejte se sami provádět žádné opravy. To by zneplatnilo vaši záruku. Na jednotce neprovádějte žádné změny. Tím by také zanikla vaše záruka. Záruka se nevztahuje na nehody nebo škody způsobené nevhodným použitím nebo nerespektováním varování obsažených v této příručce. Power dynamics nemůže nést odpovědnost za zranění osob způsobená nerespektováním bezpečnostních doporučení a varování. To platí také pro všechny škody v jakékoli formě.

POKyny po vyBAlení

POZOR! Ihned po obdržení produktu pečlivě vybalte krabici, zkontrolujte obsah, zda jsou všechny součásti přítomny a zda jsou v bezvadném stavu. Okamžitě informujte přepravce i prodejce a uschovejte obal ke kontrole, pokud se objeví nějaké známky poškození, nebo pokud obal samotný vykazuje známky nesprávné manipulace. Ponechte si veškerý původní balicí materiál. V případě, že produkt bude muset být vrácen do továrny, je důležité, aby byl vrácen a zabalen v původní krabici. Pokud bylo zařízení vystaveno drastickým výkyvům teploty (např. v rámci přepravy), nezapínejte jej okamžitě. Vznikající kondenzovaná voda může poškodit vaše zařízení. Nechejte zařízení vypnuté, dokud nedosáhne pokojové teploty.



NAPÁJENÍ

Štítek na zadní/spodní straně výrobku udává síťové napětí, ke kterému musí být výrobek připojen. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá tomuto napětí. Jiné než uvedené napětí může způsobit neopravitelné poškození přístroje. Přístroj musí být také připojen přímo k síťovému napětí a nesmí být použit žádný stmívač nebo nastavitelný zdroj napájení.



Přístroj vždy připojujte k chráněnému obvodu (jistič nebo pojistka). Ujistěte se, že má zařízení vhodné elektrické uzemnění, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

PŘEDNÍ PANEL




1. Tlačítko Play/Pause
2. Preset 1
3. Vstup AUX
4. USB-konektor
5. Preset 2
6. Tlačítko Stop/select
7. Volume
8. Předchozí tlačítko
9. Preset 3
10. Nabíjecí konektor USB
11. Vstup pro sluchátka
12. Preset 4+
13. Další tlačítko
14. Reproduktor vlevo
15. Napájení
16. IR-přijímač
17. Tlačítka menu
18. LCD displej
19. Zásobník CD
20. Funkční tlačítka
21. Vysunutí CD
22. Pravý reproduktor

ZADNÍ PANEL


23. Napájecí kabel
24. Anténa

ZDALNY

1. Standby
2. Číselné klávesy
3. Repeat
4. Tlačítko EQ
5. Tlačítko Prev.
6. X-Bass
7. FM Mono/Stereo
8. DAB/FM
9. CD/USB
10. DAB/FM info
11. DAB/FM scan
12. Display / pairing
13. Stop
14. Open / close tacy CD
15. Memory
16. Timer / Clock
17. Sleep
18. Random
19. Preset up
20. Następný utwór
21. Enter
22. Folder
23. Preset down
24. Wyciszenie
25. BT/AUX
26. Zwiększenie głośności
27. DAB/FM menu
28. Zmniejszanie głośności
29. Odtwarzanie/Pauza



Poznámka: V dálkovém ovladači je již nainstalována baterie typu CR2025. Před použitím sejměte z baterie izolační fólii, jak je znázorněno níže.



ZAČÍNÁME

1. Digitální rádio vybalte a odstraňte všechny obalové materiály.
2. Úplně odviňte napájecí kabel a zapojte jej do zásuvky.
3. Zcela vytáhněte anténu.

POUŽITÍ

1. Stisknutím tlačítka **[POWER]** na dálkovém ovladači nebo přímo na rádiu přístroj zapněte.
2. Otáčejte knoflíkem **[VOLUME]** na rádiu nebo použijte tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači pro požadovanou úroveň zvuku.

Pozn:

1. Pokud digitální rádio nepoužíváte po dobu 15 minut, automaticky přejde do pohotovostního režimu.
2. Režim AUX je používán déle než 4 hodiny, přístroj se přepne do pohotovostního režimu. 10 minut před vstupem do pohotovostního režimu. budete upozorněni blikáním nápisu „AUTO-OFF“ na displeji. Pro prodloužení režimu AUX můžete stisknout tlačítko **[RANDOM]**.

NASTAVENÍ ČASU

Ruční nastavení času

1. V pohotovostním režimu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **[TIMER/CLOCK]**.
2. Pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]**-nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka **[TIMER/CLOCK]** potvrdíte nastavení hodiny.
3. Nastavte minuty pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]**. Stiskněte tlačítko **[TIMER/CLOCK]** pro potvrzení.


Poznámka: Pokud nepřijímáte signál DAB+, nastavte čas ručně. Jakmile rádio přijme signál DAB+, čas se nastaví automaticky.

ČASOVAČ

Pomocí funkce „**Timer On**“ nastavte čas, kdy se má rádio automaticky zapnout. Pomocí „**Timer Off**“ nastavíte čas, kdy se rádio opět vypne.

NASTAVENÍ ČASU

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **[TIMER/CLOCK]** asi na 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí následující zpráva:



On Timer
00:00

2. Nastavte hodinu pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]** a potvrďte tlačítkem **[TIMER/CLOCK]**-tlačítko.
3. Nastavte minutu pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]** a potvrďte tlačítkem **[TIMER/CLOCK]**.
4. Na displeji se nyní zobrazí následující zpráva:



Off Timer
00:00

5. Nastavte hodinu pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]** a potvrďte tlačítkem **[TIMER/CLOCK]**.
6. Nastavte minutu pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]** a potvrďte tlačítkem **[TIMER/CLOCK]**.
7. Nastavte požadovanou funkci (DAB / FM / DISC / USB) pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]**. Potvrďte tlačítkem **[TIMER/CLOCK]**.
8. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]**. Potvrďte tlačítkem **[TIMER/CLOCK]**.
9. Stiskněte tlačítko **[TIMER/CLOCK]** na 3 sekundy. Vyberte možnost „**Timer On**“ (**Časovač zapnut**) nebo „**Timer Off**“ (**Časovač vypnut**).

ČAS SPÁNKU

Nastavte dobu, po kterou se má rádio automaticky vypnout.


1. Chcete-li nastavit dobu spánku, opakovaným stisknutím tlačítka **[SLEEP]** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný časovač spánku. Můžete zvolit 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 nebo 10 minut vypnutí.
2. Nyní je nastaven čas
3. Chcete-li čas spánku zrušit, opakovaným stisknutím tlačítka **[SLEEP]** vyberte možnost „**Sleep OFF**“.

OBSLUHA EQ

Stisknutím tlačítka **[EQ]** přepínáte mezi režimy Flat, Classic, Rock, Pops a Jazz.

RESET

1. Nastavte rádio do režimu DAB+.
2. Pomocí tlačítka pro vysunutí na dálkovém ovladači nebo na rádiu otevřete přihrádku na CD.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **[STOP]**, dokud se na displeji nezobrazí následující zpráva.



Restarting...
FACTORY RESET

4. Po resetování rádia se automaticky zvolí režim DAB+.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že po resetu budou všechny programy vymazány.

REŽIM DAB+


Po prvním připojení rádia k napájení se automaticky zapne režim DAB+. Rádio automaticky vyhledá vhodné stanice.

Po dokončení vyhledávání stanic můžete pomocí tlačítek **[>>>]** nebo **[<<<]** nastavit jednotlivé stanice. Stanice se zobrazují v abecedním pořadí. Chcete-li vybrat stanici, stiskněte tlačítko **[ENTER]**.

Úplné prohledání

Funkce „Full Scan“ prohledává všechny kanály DAB+ a Band III. Po vyhledání stanice se nalezené stanice zobrazí v abecedním pořadí a přehraje se první stanice.

1. Chcete-li aktivovat skenování, stiskněte tlačítko **[SCAN]**, dokud se na displeji nezobrazí nápis



Scanning... 0

2. Všechny nalezené stanice se automaticky uloží. Pomocí tlačítka **[>>>]** nebo **[<<<]** vyhledejte požadovanou stanici a stisknutím tlačítka **[ENTER]** na dálkovém ovladači ji vyberte.

RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ STANICE

Kromě automatického vyhledávání stanic můžete stanici vyhledat také ručně.

1. Stiskněte tlačítko **[MENU]** na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko **[>>>]** nebo **[<<<]**, dokud se nezobrazí zpráva „Manual tune“ (Nastavit ruční ladění).
3. Nyní stiskněte tlačítko **[ENTER]**.
4. Stiskněte tlačítko **[>>>]** nebo **[<<<]** pro skenování kanálů 5A až 13F. Stisknutím tlačítka **[ENTER]** vyberte kanál.
5. Opětovným stisknutím tlačítka **[MENU]** kanál nahrajete.

DRC

Můžete nastavit úroveň komprese vysílače, abyste odstranili rozdíly v dynamickém rozsahu nebo úrovni zvuku mezi rozhlasovými stanicemi.

1. V režimu DAB+ stiskněte tlačítko **[MENU]** na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko **[>>>]** nebo **[<<<]**, dokud se na displeji nezobrazí nápis „DRC“.
3. Stiskněte tlačítko **[ENTER]** na dálkovém ovladači.
4. Pomocí tlačítek **[>>>]** nebo **[<<<]** tlačítek vyberte, zda má být DRC vypnutá, vysoká nebo nízká.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **[ENTER]**.

ODSTRANIT NEAKTIVNÍ KANÁLY

Neaktivní kanály můžete ze seznamu odstranit.

1. V režimu DAB+ stiskněte tlačítko **[MENU]** na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko **[>>>]** nebo **[<<<]** dokud se na displeji nezobrazí zpráva „Prune“ (Ořezat).
3. Potvrďte stisknutím tlačítka **[ENTER]**.
4. Pomocí tlačítek **[>>>]** nebo **[<<<]** vyberte možnost „Yes“ (Ano) a stisknutím tlačítka **[ENTER]** potvrďte, zda chcete neaktivní stanice ze seznamu odstranit, nebo pomocí tlačítek **[>>>]** nebo **[<<<]** vyberte možnost „No“ (Ne) a stisknutím tlačítka **[ENTER]** potvrďte, zda chcete odstranění neaktivních stanic ze seznamu zrušit.

INFORMACE O SOFTWARE

1. V režimu DAB+ stiskněte tlačítko **[MENU]** na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko **[>>>]** nebo **[<<<]** dokud se na displeji nezobrazí „SW-verze“.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka **[ENTER]**. Na displeji se zobrazí verze softwaru.
4. Opětovným stisknutím tlačítka **[MENU]** ukončete činnost.

DALŠÍ NASTAVENÍ

1. V režimu DAB+ stiskněte tlačítko **[MENU]** na dálkovém ovladači.
2. Vyberte pomocí tlačítek **[>>>]** nebo **[<<<]** tlačítka a potvrďte tlačítkem **[ENTER]**.

Čas	Nastavení času / data, Automatická aktualizace, Nastavení 12/24 hodin, Nastavení zápisu data.
Jazyk	Němčina, španělština, holandština, francouzština, angličtina
Obnovení továrního nastavení	Ano, Ne

ULOŽENÍ DO PAMĚTI

1. Stiskněte tlačítko **[MEMORY]** na dobu přibližně 3 sekund.
2. Pomocí tlačítek **[PRESET]** vyberte číslo, na které chcete stanici uložit, a potvrďte tlačítkem **[ENTER]**.
3. Stanice se během několika sekund uloží a na displeji se zobrazí „Preset #Stored“.
4. Po uložení stanice můžete stanici vyvolat stisknutím tlačítka **[MEMORY]**.
5. Pomocí tlačítek **[PRESET]** procházejte předvolbami a stisknutím tlačítka **[ENTER]** vyberte požadovanou stanici.

DISPLEJ DAB

Stiskněte tlačítko **[INFO]** na dálkovém ovladači. Na displeji se postupně zobrazí následující informace:

Síly signálu	Na displeji se zobrazí ukazatel.
Typ programu	Na displeji se zobrazí styl nebo žánr programu.
Soubor	Zobrazí se název multiplexu, do kterého stanice patří.
Frekvence	Na displeji se zobrazí frekvence.
Chyba signálu	Pokud dojde k chybě, zobrazí se číslo. Hodnota 0 nepředstavuje žádnou chybu.
Audio Bit Rate	Zobrazí se Audio Bit Rate.
Čas/Datum	Na displeji se zobrazuje aktuální datum a čas.
DLS	Zobrazí se informace o programu.

REŽIM FM

Stisknutím funkčního tlačítka a výběrem FM nebo stisknutím tlačítka DAB/FM na dálkovém ovladači přepnete z režimu DAB+ do režimu FM. Na displeji se zobrazí frekvence.

Automatické vyhledávání stanic

Stisknutím tlačítka **[SCAN]** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **[PLAY/PAUSE]** na rádiu spustíte automatické vyhledávání stanic. Po nalezení stanice se vyhledávání automaticky zastaví.

Ruční vyhledávání stanic

Stisknutím tlačítek **[PREV/NEXT]** můžete stanici vybrat ručně.

NASTAVENÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Nastavte, zda chcete vyhledávat všechny stanice nebo pouze stanice se silným signálem.

1. Stiskněte tlačítko **[MENU]** na dálkovém ovladači a pomocí tlačítek **[▶▶]** nebo **[◀◀]** vyberte položku „Scan Settings“ (**Nastavení vyhledávání**).
2. Pomocí tlačítek **[▶▶]** nebo **[◀◀]** vyberte možnost „All Stations“ (**Všechny stanice**) a potvrďte tlačítkem **[ENTER]**, pokud chcete do vyhledávání zahrnout všechny stanice, nebo vyberte možnost „Strong Stations Only“ a potvrďte tlačítkem **[ENTER]**, pokud chcete do vyhledávání zahrnout pouze stanice se silným signálem.

NASTAVENÍ AUDIO

Rádio automaticky přepíná mezi stereofonním a monofonním zvukem, ale můžete ručně nastavit, zda chcete rádio poslouchat stereofonně nebo monofonně.

1. Stiskněte tlačítko **[MENU]** na dálkovém ovladači a pomocí tlačítek **[▶▶]** nebo **[◀◀]** vyberte položku „Audio Settings“ (**Nastavení zvuku**). Potvrďte tlačítkem **[ENTER]**.
2. Pomocí tlačítek **[▶▶]** nebo **[◀◀]** vyberte režim stereo nebo mono a potvrďte tlačítkem **[ENTER]**.

STATION STORE (ULOŽENÍ STANICE)

Můžete uložit až 40 stanic, 20 stanic v režimu DAB+ a 20 stanic v režimu FM.

1. Nastavte požadovanou stanici.
2. Stiskněte tlačítko **[MEMORY]** na dobu přibližně 3 sekund.
3. Pomocí tlačítek **[PRESET]** vyberte číslo, na které chcete stanici uložit, a potvrďte stisknutím tlačítka **[ENTER]**.
4. Na displeji se zobrazí potvrzení.
5. Po uložení stanice můžete stanici vyvolat stisknutím tlačítka „Memory“.
6. Pomocí tlačítek **[PRESET]** procházejte přednastavené stanice a stisknutím tlačítka **[ENTER]** vyberte požadovanou stanici.

FM-DISPLAY

Stiskněte tlačítko **[INFO]** na dálkovém ovladači. Na displeji se postupně zobrazí následující informace:

Tekst radiowy	Na displeji se zobrazí ukazatel síly signálu.
Typ programu	Na displeji se zobrazí styl nebo žánr programu.
Frekvence	Zobrazí se frekvence.
Audio-Type	Na displeji se zobrazuje, zda stanice hraje stereofonně nebo monofonně.
Čas/Datum	Na displeji se zobrazuje aktuální datum a čas.

CD MODE

Režim CD přepnete stisknutím tlačítka **[FUNCTION]** pro výběr CD nebo stisknutím tlačítka **[CD/USB]** na dálkovém ovladači. V režimu CD můžete číst disky CD, CD-R, CD-RW a 8cms.

1. Stisknutím tlačítka **[EJECT]** otevřete přihrádku na CD a vložte CD.
2. Stisknutím tlačítka **[EJECT]** zavřete přihrádku na CD.
3. Pokud se v přihrádce na CD nenachází žádné CD nebo CD nelze přečíst, na displeji se zobrazí zpráva „No Disc“ (Žádný disk) nebo „Unknown Disc“ (Neznámý disk).
4. Při čtení disku CD se na displeji zobrazí číslo skladby.

PŘEHŘÁVÁNÍ CD

1. Po vložení disku CD podle výše uvedených kroků se disk přečte a přehrávání začne automaticky od stopy 01.
2. Stisknutím tlačítka **[PLAY/PAUSE]** pozastavíte přehrávání disku CD.
3. Stisknutím tlačítka **[STOP]** přehrávání zastavíte.
4. Chcete-li přeskočit skladbu, stiskněte tlačítko **[▶▶]**.
5. Chcete-li se vrátit na předchozí stopu, stiskněte tlačítko **[◀◀]**.

Opakování čísel

1. Chcete-li skladbu opakovat, stiskněte tlačítko **[REPEAT]** na dálkovém ovladači. Můžete si vybrat, zda chcete opakovat pouze jednu stopu nebo všechny stopy na disku CD. Vyberte možnost „REP_ONE“, nebo „REP_ALL“.
2. Opětovným stisknutím tlačítka **[REPEAT]** funkci deaktivujete.

Náhodné přehrávání

Skladby na CD lze přehrávat v náhodném pořadí.

1. Během přehrávání disku CD stiskněte tlačítko **[RANDOM]** na dálkovém ovladači. Skladby se nyní přehrávají náhodně.
2. Pomocí tlačítek **[▶▶]** nebo **[◀◀]** můžete přeskakovat skladby nebo se na ně vracet. Ty jsou rovněž náhodné.

3. Po přehrání všech skladeb se CD automaticky zastaví.
4. Chcete-li zastavit přehrávání v náhodném pořadí, stiskněte v tomto režimu znovu tlačítko **[RANDOM]**. CD se nyní bude přehrávat ve správném pořadí.

Ukládání čísel

V režimu CD lze přehrávat 32 stop, v režimu MP3 64 stop.

Poznámka: Ukládání stop je možné pouze v režimu zastavení.

1. Stisknutím tlačítka **[MEMORY]** uložte skladbu.
2. Stisknutím tlačítka **[▶▶]** nebo **[◀◀]**-tlačítka vyberte skladbu, kterou chcete uložit.
3. Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko **[MEMORY]**.
4. Opakováním kroků 2 až 3 uložte další skladbu.
5. Po uložení všech požadovaných skladeb stiskněte tlačítko **[PLAY/PAUSE]** pro přehrání uložených skladeb.

Odstranění uložených čísel

Chcete-li vymazat uložené číslo, stiskněte dvakrát tlačítko **[STOP]** nebo otevřete zásobník CD tlačítkem **[EJECT]** a znovu jej zavřete.

BT-MODUS

K rádiu můžete připojit mobilní zařízení prostřednictvím BT. Do režimu BT přepnete stisknutím tlačítka **[FUNCTION]** a výběrem možnosti BT nebo stisknutím tlačítka BT/AUX na dálkovém ovladači.

1. Zapněte funkci BT mobilního zařízení a vyhledejte název BT „Audizio“.
2. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.
3. Přehrajte požadovaný zvukový soubor z mobilního zařízení. Bude automaticky odeslán do rádia a bude znít přes reproduktory.
4. Chcete-li přerušit spojení mezi mobilním zařízením a rádiem, vypněte funkci BT na mobilním zařízení nebo změňte režim rádia stisknutím tlačítka **[FUNCTION]**.

Poznámka: Pokud je signál slabý, zkontrolujte, zda nedochází k rušení mezi mobilním zařízením a rádiem. Některá mobilní zařízení se mohou při příchozím hovoru odpojit.

REŽIM USB

Stisknutím tlačítka **[FUNCTION]** a výběrem možnosti USB nebo stisknutím tlačítka **[CD/USB]** na dálkovém ovladači přepněte na režim USB.

1. Do portu USB vložte paměťové zařízení USB obsahující zvukové soubory MP3. Zvukové soubory se přehrají automaticky.
2. Stisknutím tlačítka **[▶▶]** nebo **[◀◀]**-přepínejte mezi skladbami.

REŽIM AUX

Připojte mobilní zařízení k rádiu pomocí režimu AUX.

Do režimu AUX přepnete stisknutím tlačítka **[FUNCTION]** a výběrem možnosti „AUX“ nebo stisknutím tlačítka **[BT/AUX]** na dálkovém ovladači.

1. Připojte mobilní zařízení k rádiu pomocí kabelu AUX (není součástí dodávky).
2. Přehrajte požadovaný zvukový soubor z mobilního zařízení.
3. Upravte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti nebo tlačítek **[VOLUME]** na dálkovém ovladači.

Svorka AUX umožňuje připojit ke svorce AUX různá zařízení, například přehrávač MP3, kazetový přehrávač, přehrávač minidisků, přehrávač DVD atd.

Poznámka: Pokud je rádio v režimu AUX déle než 4 hodiny, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Deset minut před přechodem rádia do pohotovostního režimu se na displeji zobrazí „AUTO-OFF“. Stisknutím tlačítka **[RANDOM]** na dálkovém ovladači deaktivujete funkci AUTO-OFF.

NABÍJENÍ USB

V každém režimu můžete k rádiu připojit zařízení, například mobilní zařízení, pro nabíjení pomocí vhodného kabelu USB (není součástí dodávky). Použijte nabíjecí port USB. Po úplném nabití zařízení odpojte kabel USB.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Rádio

- Rádio čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Hadřík nesmí být mokrý! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!
- Rádio neumísťujte na horké, vlhké nebo prašné místo.
- Rádio uchovávejte mimo dosah zařízení, která vytvářejí teplo nebo vysílají elektrické signály.

CD

- Popisy nebo nezakrývejte spodní stranu CD.
- Pokud CD nelze správně přehrát, může být znečištěné. Otisky prstů a jiné nečistoty z disku CD odstraňte jemným otřením měkkým hadříkem. Disky otírejte rovným pohybem od středu směrem ven.
- K čištění disků nepoužívejte chemické prostředky.
- Disky CD vkládejte do zásobníku CD rádia vždy opatrně potištěnou stranou nahoru.
- Dotýkejte se pouze vnější strany disku CD. Držte je opatrně.
- Disky CD vždy ukládejte zpět do obalů, aby byly chráněny před poškrábáním a znečištěním.
- Neumísťujte disky CD na přímé sluneční světlo ani na místa vystavená vysoké vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Na spodní stranu disku nepište ani jej neoznačujte.

TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rated voltage : AC 100-240V 50/60Hz
Output Power : 60Watt
Impedance : 4 Ohm
Dimensions per unit : 370 x 207 x 135mm
Weight (per unit) : 3,3 kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.Tronios.com

Copyright © 2025 by Tronios The Netherlands