

HANDLEIDING

MELKOPSCHUIMER USB



Inhoud


Veiligheidsinstructies 03


Specificaties 04

Content

Safety instructions 05

Maintenance 06

 **Follow us**
@viennacoffeenl

 www.viennacoffee.nl



Veiligheidsinstructies

Controleer voor gebruik of alles compleet is. De verpakking bevat:

- 1x Melkopschuimer
- 1x Opbergkoker
- 2x Gardes
- 1x Oplaadkabel

Veiligheidsinstructies

- Raadpleeg voor gebruik de handleiding.
- Plaats het apparaat niet in water of een andere vloeistof om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Dit kan schade aan het product veroorzaken.
- Ter bescherming tegen brand mag u het apparaat niet gebruiken in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik.
- Dit product is alleen bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

Garantie en service

- Op het product zit 1 jaar garantie.
- Voor service- en garantieclaims kunt u contact opnemen met de klantenservice van de verkoper.

Bediening

- **Stand-by modus:** het product bevindt zich in de laagste stand.
- **Werkende staat:** de eerste druk op de knop, de motor start op lage snelheid, de tweede druk op de knop, de motor schakelt op hoge snelheid. Bij de derde druk op de knop stopt de motor en gaat de melkopschuimer in de ruststand.
- **Oplaadstatus:** het product wordt opgeladen met een conventioneel micro-usb-netsnoer, het indicatielampje tijdens het opladen is rood, het indicatielampje tijdens het opladen is groen, tijdens de plug-in oplader is de sleutel ongeldig en kan het product niet werken. Koppel de oplader los en het product keert terug naar de stand-by modus.

Problemen oplossen

- Als de melkopschuimer niet goed werkt, controleer dan of alles goed is geïnstalleerd. Ervaar je aanhoudende problemen? Neem dan contact op met de verkoper.

Specificaties

Elektrische functie illustratie

1. Voeding: enkele sectie 3,7 V, model 14500
2. 800 mAh lithiumbatterij
3. Opladen: Micro-USB
4. Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur

Aanvullende opmerkingen

- Het is alleen geschikt voor het roeren van dunne vloeibare ingrediënten, niet voor stroperige mengsels, dit product mag niet langer dan 5 minuten continu worden gebruikt.
- De machine werkt 5 minuten continu en moet na gebruik 15-30 minuten circulair worden gekoeld, anders wordt de levensduur van de machine verkort door te veel gebruik.

Beschrijving

- Oplaadbare melkopschuimer
- Model: MFB1501D
- Materiaal: roestvrijstaal, ABS



Oplaadpoort + aan-knop



Opzetstuk bevestiging

Opbergkoker



Dubbele opzetstuk

Motorische deel

Enkele opzetstuk

Safety instructions

Before use, check that everything is complete. The packaging contains:

- 1x Milk frother
- 1x Storage tube
- 2x Whisks
- 1x Charging cable

Safety instructions

- Consult the manual before use.
- To protect against risk of electrical shock, do not put the device in water or other liquid. This may cause damage to the product.
- To protect against fire, do not operate the unit in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not use the unit for other than intended use.
- This product is intended for normal domestic household use only.
- Keep the unit away from children.

Warranty and service

- the product has a 1 year warranty.
- For service and warranty claims, please contact the seller's customer service.

Operating

1. **Dormant state:** the product is in the lowest mode.
2. **Working state:** the first press button, the motor starts at low speed, the second press button, the motor switches high speed. The third press button, the motor stops and the milk frother enters the dormancy state.
3. **Charging status:** The product is charged with conventional micro usb power cord, the indicator light in charging shows red, the indicator light charging shows green, during the plug-in charger, the key is invalid and the product cannot work. Unplug the charger and the product return to dormancy.

Resolving problems

If the milk frother is not working properly, check that everything is properly installed. Are you experiencing persistent problems? Then contact the seller.

Specifications

Electrical function illustration

1. Power supply: Single-section 3.7V, Model 14500
2. 800mAh lithium battery
3. Charging: Micro USB
4. Charging time: About 1.5 hours

Supplementary note

- It is only suitable for stirring thin liquid ingredients, not for viscous mixture, this product is not allowed to be used continuously for more than 5 minutes.
- The machine operates continuously for 5 minutes and needs to be cooled for 15-30 minutes circularly after use, otherwise, the machine will be shortened lifespan due to too much using.

Description

- Rechargeable milk frother
- Model: MFB1501D
- Material: Stainless steel, ABS



Charging port + switch



Whisk attachment



Storage tube

Body

Double frother head

Single frother head