

personnelles ou à un tiers.

utilisé que par un enfant à la fois.

Ne jamais utiliser ce produit sans la protection de l'anneau d'ajustement et d'un des talons. Ne jamais utiliser les chaussures quand il utilise le produit. Ne jamais laisser un enfant pousser le produit quand un enfant est assis dessus. Ne jamais utiliser le produit sur des pentes à fort dénivelé, près de la chaussée, sur une voie d'accès inclinée, une rampe ou à côté ou dans les escaliers. Le produit est assis dans le bon sens pour utiliser le produit. Ne jamais se tenir debout, se pencher en avant ou en arrière quand il est sur le produit. Ne jamais laisser le produit à terre, particulièrement pour s'assurer qu'il n'est pas abîmé ou ne présente pas de signe d'usure excessive. S'il est nécessaire de débarrasser immédiatement le produit.

ENTRETIEN :

Utiliser le produit avec un linge propre pour le nettoyer.

Éviter l'exposition du produit à la lumière directe du soleil et à l'écart de toute source de chaleur directe. Ne pas utiliser le produit pendant les mois d'hiver. Éviter d'exposer le produit à des surfaces dures.

www.PAWPATROL.COM



© Spin Master Ltd. TMPAW PATROL THE MOVIE. All rights reserved.
© Spin Master Ltd. TMPAW PATROL THE MOVIE. All rights reserved. / Toute reproduction interdite.
© Spin Master Ltd. TMPAW PATROL THE MOVIE. Todos los derechos reservados.
© Spin Master Ltd. TMPAW PATROL THE MOVIE. Alle Rechte vorbehalten.

PAW PATROL THE MOVIE
DISTRIBUTED BY JAKKS
PACIFIC

1541VE01



www.jakks.com



SKU: 00.44(0)1344.638909

Les couleurs et la décoration peuvent varier sans préavis. Les couleurs et la décoration peuvent varier sans préavis. Les couleurs et la décoration peuvent varier sans préavis. Les couleurs et la décoration peuvent varier sans préavis. Les couleurs et la décoration peuvent varier sans préavis.

