

NL

Mini pocket printer

Handleiding

Bedankt voor je aankoop van onze mini pocket printer. In deze handleiding lees je hoe je het apparaat effectief en veilig kunt gebruiken. Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

1. Pakketinhoud

- Thermische printer
- 3x Rollen
- Usb-kabel
- Handleiding

2. Technische informatie

- Afmetingen: 81x81x42mm
- Gewicht: 140g
- Accu: 1000mAh 3,7V
- Verbinding: Bluetooth 4.0
- Resolutie: 203 dpi
- Printkleur: zwartwit
- Afmeting rol: 58mm (lengte) - 30mm (diameter)
- App: Luck Jingle
- Compatibel met: Android en iOS

3. Beschrijving van onderdelen

1. Aan-uitknop
2. Micro-usb
3. Siliconen ring
4. Led-indicator

4. Veiligheidsvoorschriften

- Alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken buiten de aanbevolen gebruikstemperatuur (0-40°C).
- Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, kookplaten, enz.
- Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.
- Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Zet, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water.
- Laat vocht niet in contact komen met elektrische onderdelen.
- Verwijder de stekker voordat je een rol vervangt en het apparaat langdurig opbergt.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen.
- Gebruik geen schuursponzen of schurende middelen om het apparaat schoon te maken.
- Voorzichtig behandelen.

5. Werking

1. Zoek naar Luck Jingle in de App Store en installeer de app.
2. Zet de printer aan en activeer Bluetooth op je apparaat.
3. Druk de aan-uitknop twee keer in; de printer print een QR-code uit.
4. Open de app en druk op 'Not connected'.
5. Druk op 'Scan to add' en scan de QR-code om je apparaat te verbinden met de printer.

Opmerking:

- Zoek niet naar de printer in de Bluetooth-instellingen van je apparaat.
- De printer verbindt na de eerste koppeling automatisch met je apparaat.

Opladen

- Verbind de printer met een stroombron (bijv. een laptop) met de bijgeleverde usb-kabel of met het stroomnet via een 5V USB AC adapter.
- Je kan een afbeelding printen terwijl het apparaat oplaadt.
- De oplaadtijd bedraagt 80 tot 120 minuten.

Led accustatus

- Led knippert rood: accu bijna leeg
- Led brandt rood: aan het opladen
- Led brandt groen: volledig opgeladen

Vervang/plaats een rol

1. Open de printer door deze in de richting van de kleine pijl te draaien (fig. 1).
2. Plaats de rol. Zorg dat de hittegevoelige kant van de rol naar boven zit, zodat het de printerkop raakt (fig. 2).
3. Sluit de printer stevig (fig.3).

6. Onderhoud

Reinig het met een licht vochtige doek en droog grondig met een zachte doek. Bewaar het apparaat op een droge, koele plek en niet in het zonlicht.

7. Probleemoplossing

Inhoud	Probleem	Oorzaak	Oplossing
1	De led-indicator brandt rood.	Rol is (bijna) op	Plaats een nieuwe rol.
		Oververhit	Zet het apparaat uit en laat het afkoelen
		De printer is open	Zorg ervoor dat de printer goed is gesloten.
2	De led-indicator brandt oranje.	Storing	Houd de aan-uitknop ingedrukt om de printer opnieuw op te starten.
3	De printer gaat niet aan.	Batterij is (bijna) leeg	Verbind het apparaat met een stroombron en laad het op.

		de aan-uitknop werd niet lang genoeg ingedrukt	Houd de aan-uitknop ongeveer 1 seconde ingedrukt.
4	Er komt geen papier uit tijdens het printen.	Rol is niet goed geplaatst	Plaats de rol opnieuw (zie fig. 2).

7. Verwijdering



Het symbool van de afvalcontainer met een kruis erdoor herinnert je eraan dat elektronische producten niet mogen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Gooi het apparaat verantwoord weg bij een gekeurde afval- of recyclingfaciliteit. Raadpleeg je lokale wetgever voor recyclingadvies.



Gooi alle verpakkingsmateriaal weg op een milieuvriendelijke manier.