

Handleiding

Schoonmaken met lauw water en het best is natuurlijk een toy cleaner te gebruiken

Het product wordt geleverd met stroom kabel ,
Deze kun je dan in het stop kontakt steken
Daarna op de knopjes drukken , spreekt van zelf
Ingedrukt houden dan daat het aan,

Instelbare snelheden