

Wat te doen bij



Koffie niet sterk genoeg

- Gebruik een fijnere maling
- Gebruik een steker gebrande koffie
- Doe meer koffie in de adapter
- Verlaag water dosering
- Druk koffiemaling aan met schepje

Water stroomt langs adapter

- Controleer afdichting ring
- Gebruik minder koffie in de adapter
- Druk adapter goed in de machine
- Spoel adapter 1x zonder koffie

Koffie zonder crème laag

- Gebruik verse/nieuwe koffie
- Water temperatuur te laag
- Te weinig koffie in adapter
- Gebruik een fijnere maling

Koffie te koud

- Machine nog niet op temperatuur
- Machine moet ontkalkt worden
- Wacht tot lampje groen brand
- Verwarm de kopjes voor



Wat te doen bij



Er komt geen koffie uit adapter

- Controleer waterreservoir
- Controleer of de machine aan staat
- Spoel adapter 1x zonder koffie
- Gebruik minder koffie in de adapter
- Filter onderin adapter zit verstopt

Belangrijk

Laat na gebruik adapter -/+ 2 minuten afkoelen.

Hierin kan nog heet water zitten na gebruik.

Leeg adapter in de afvalbak.

Spoel adapter schoon onder een krachtige waterstraal.

