

MARBOR

FW216 & FW210 PRO MANUAL

- EN** Mini fridge
- NL** Mini koelkast
- DE** Minikühlschrank
- ES** Mini nevera
- FR** Mini-réfrigérateur
- IT** Mini frigo

- The presence of a water source can be dangerous, even if the refrigerator is turned off. If you use the appliance in a bathroom, always remove the plug from the socket after use.
- To avoid danger, if the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a person with similar expertise.
- Do not immerse the refrigerator in water or any other liquid.
- Stop using the refrigerator if it has been dropped or is visibly damaged.
- If you experience any problems during use, remove the plug from the socket immediately.
- Remove the plug from the socket when cleaning the refrigerator.
- Always keep space behind the refrigerator for the air inlet.

END OF ELECTRONICS LIFE

In the interest of all and to actively participate in the protection of the environment and public health, we ask that you:

- Do not dispose of your products in the household waste.
- At the end of the life of this refrigerator, it must be collected separately.
- This helps to prevent possible negative consequences for the environment and human health.

If you are looking for more information about the processing of household waste, please contact your municipality or the local authority that takes care of the processing of household waste.

www.marbor.nl

- De aanwezigheid van een waterbron kan gevaarlijk zijn, zelfs indien de koelkast is uitgeschakeld. Indien u het toestel gebruikt in een badkamer, verwijder dan na gebruik steeds de stekker uit het stopcontact.
- Om gevaar te vermijden moet de voedingskabel indien hij beschadigd is, vervangen worden door de producent of een persoon met gelijkaardige expertise.
- Dompel de koelkast niet onder in water of een andere vloeistof.
- Stop met het gebruiken van de koelkast wanneer deze gevallen is of zichtbaar beschadigd is.
- Indien u problemen ondervindt tijdens het gebruik, verwijder de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u de koelkast schoonmaakt.
- Houd altijd ruimte vrij achter de koelkast voor de luchtinlaat.

EINDE-LEVENSDUUR VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN

In het belang van allen en om actief mee te werken aan de bescherming van het milieu en de volksgezondheid vragen wij u:

- Gooi uw producten niet bij het huishoudelijk afval.
- Bij het einde van de levensduur van deze koelkast moet deze apart worden ingezameld.
- Hiermee helpt u mogelijk negatieve gevolgen aan het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Indien u meer informatie zoekt over de verwerking van huishoudelijk afval kunt u contact opnemen met uw gemeente of de lokale dienst die zorgt voor de verwerking van huishoudelijk afval.

www.marbor.nl

- Das Vorhandensein einer Wasserquelle kann gefährlich sein, auch wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist. Wenn Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose.
- Um Gefahren zu vermeiden, muss das Netzkabel bei Beschädigung durch den Hersteller oder eine Person mit ähnlichen Fachkenntnissen ersetzt werden.
- Tauchen Sie den Kühlschrank nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Kühlschrank nicht mehr, wenn er heruntergefallen oder sichtbar beschädigt ist.
- Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Kühlschrank reinigen.
- Lassen Sie hinter dem Kühlschrank immer Platz für den Lufteinlass.

ENDE DER LEBENDAUER DER ELEKTRONIK

Im Interesse aller und um aktiv am Umwelt- und Gesundheitsschutz mitzuwirken, bitten wir Sie:

- Entsorgen Sie Ihre Produkte nicht im Hausmüll.
- Am Ende der Lebensdauer dieses Kühlschranks muss dieser separat entsorgt werden.
- Dies trägt dazu bei, möglichen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen.

Wenn Sie weitere Informationen zur Behandlung von Haushaltsabfällen suchen, wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder die für die Behandlung von Haushaltsabfällen zuständige lokale Behörde.

www.marbor.nl

- La presencia de una fuente de agua puede ser peligrosa, incluso si el refrigerador está apagado. Si utiliza el aparato en un cuarto de baño, desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente después de usarlo.
- Para evitar peligros, si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona con experiencia similar.
- No sumerja el frigorífico en agua ni en ningún otro líquido.
- Deje de utilizar el frigorífico si se ha caído o presenta daños visibles.
- Si experimenta algún problema durante el uso, retire el enchufe de la toma de corriente inmediatamente.
- Retire el enchufe de la toma de corriente cuando limpie el frigorífico.
- Deje siempre espacio detrás del frigorífico para la entrada de aire.

FIN DE VIDA ELECTRÓNICA

En interés de todos y para participar activamente en la protección del medio ambiente y la salud pública, le pedimos que:

- No deseche sus productos en la basura doméstica.
- Al final de la vida útil de este frigorífico, debe recogerse por separado.
- Esto ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Si busca más información sobre el tratamiento de residuos domésticos, póngase en contacto con su municipio o con la autoridad local que se encarga del tratamiento de residuos domésticos.

www.marbor.nl

- La présence d'une source d'eau peut être dangereuse, même si le réfrigérateur est éteint. Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez toujours la fiche de la prise après utilisation.
- Pour éviter tout danger, si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne ayant une compétence similaire.
- Ne plongez pas le réfrigérateur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Arrêtez d'utiliser le réfrigérateur s'il est tombé ou s'il est visiblement endommagé.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, débranchez immédiatement la fiche de la prise.
- Retirez la fiche de la prise lors du nettoyage du réfrigérateur.
- Gardez toujours de l'espace derrière le réfrigérateur pour l'entrée d'air.

FIN DE VIE ÉLECTRONIQUE

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à la protection de l'environnement et de la santé publique, nous vous demandons :

- Ne jetez pas vos produits dans les ordures ménagères.
- En fin de vie de ce réfrigérateur, il doit être collecté séparément.
- Cela aide à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Si vous cherchez plus d'informations sur le traitement des ordures ménagères, veuillez contacter votre commune ou l'autorité locale qui s'occupe du traitement des ordures ménagères.

www.marbor.nl

- La presenza di una fonte d'acqua può essere pericolosa, anche se il frigorifero è spento. Se si utilizza l'apparecchio in bagno, rimuovere sempre la spina dalla presa dopo l'uso.
- Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da persona con esperienza simile.
- Non immergere il frigorifero in acqua o altri liquidi.
- Interrompere l'uso del frigorifero se è caduto o è visibilmente danneggiato.
- In caso di problemi durante l'uso, rimuovere immediatamente la spina dalla presa.
- Staccare la spina dalla presa durante la pulizia del frigorifero.
- Tenere sempre spazio dietro il frigorifero per l'ingresso dell'aria.

FINE VITA ELETTRONICA

Nell'interesse di tutti e per partecipare attivamente alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, vi chiediamo di:

- Non gettare i tuoi prodotti nei rifiuti domestici.
- Alla fine del ciclo di vita di questo frigorifero, deve essere raccolto separatamente.
- Questo aiuta a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Se cerchi maggiori informazioni sul trattamento dei rifiuti domestici, rivolgiti al tuo comune o all'autorità locale che si occupa del trattamento dei rifiuti domestici.

www.marbor.nl

MARBOR

Distributed by
DAJA Logistics
Huigenstraat 2
Gendt 6691EL
The Netherlands
[Not for returns]

220-240V

220V: Cool Mode: 58W

Heat Mode: 42W

12V: Cool Mode :42W

Heat Mode: 35W

Made in PRC

REF. NO. **FW216 & FW210 PRO**

