

EN To all residents of the European Union
Important environmental information about this product

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules. **If in doubt, contact local waste disposal authorities.**

| | |
|--|---|
| | Keep the adapter away from children and unauthorized users. |
| | Indoor use only. Keep this device away from rain and moisture. Never put objects filled with liquid on top of or close to the device. |
| | DO NOT disassemble or open the cover under any circumstances. Touching live wires can cause life-threatening electroshocks. |
| | The housing might heat up during usage. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. Place the device on a flat heat resistant surface, do not place the device on carpets, fabrics, ... |
| | Always disconnect mains power when the device is not in use or when servicing or maintenance activities are performed. Do not pull the cable! |
| | Keep this device away from extreme heat. |
| | Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device. |
| | Do not use the device when damage to housing or cables is noticed. Do not attempt to service the device yourself but contact an authorised dealer. |
| | <ul style="list-style-type: none"> All power supplies of type PS1Nxxxx are intended for installation by qualified personnel only. For safety reasons, the power supply must be mounted inside a protective enclosure, with adequate ventilation. In case of doubt contact your dealer. |

- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this information sheet is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Make sure the electronic device for which the adapter will be used is technically compliant and compatible with the adapter. Velleman will not be held responsible for damaged or lost software or damage to a connected device. Before connecting a device you should make sure that both the voltage and polarity are correct. Do not change either voltage or polarity during operation. Contact your local dealer when in doubt. Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty in this information sheet. Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu. The information in this information sheet is subject to change without prior notice.

AN alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie over dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggevoerd, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recycling. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclingpunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. **Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.**

| | |
|--|---|
| | Houd de voeding uit de buurt van kinderen en onbevoegden. |
| | Gebruik het toestel enkel binnenshuis . Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op het toestel. |
| | Demonteer of open dit toestel NOOIT . Raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks te vermijden. |

De installatie van voeding van het type PS1Nxxxx mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Om veiligheidsredenen moet de voeding in een behuizing gemonteerd worden. Zorg voor voldoende ventilatie. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
 - Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
 - Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
 - De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze instructienota en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
 - Controleer of het elektronische toestel technisch conform en compatibel is met deze voeding.
- Velleman is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens, of schade aan een aangesloten toestel. Controleer zowel de spanning als de polariteit alvorens een toestel aan te sluiten. Wijzig nooit de spanning of de polariteit tijdens het gebruik. Contacteer uw plaatselijke dealer bij twijfel. Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze instructienota. Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

FR Aux résidents de l'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. **En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.**

| | |
|--|---|
| | Garder l'alimentation hors de portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants. |
| | Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur . Protéger l'appareil contre la pluie et l'humidité. Ne jamais placer d'objet contenant un liquide sur l'appareil. |
| | NE JAMAIS désassembler ou ouvrir le boîtier. Toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels. |
| | Le boîtier chauffe pendant l'usage. Libérer l'espace autour de l'appareil afin de garantir une ventilation adéquate. Éviter de couvrir les fentes d'aération avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Placer l'appareil sur une surface plate et résistante à la chaleur. Éviter de placer l'appareil sur une moquette, un tapis, du textile... |
| | Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Ne pas tirer sur le câble ! |
| | Protéger contre la chaleur extrême |
| | Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'opération. |
| | Ne pas utiliser cet appareil en cas d'endommagement visible au boîtier ou au câble. Confier toute réparation à votre revendeur agréé. |
| | L'installation des alimentations du type PS1Nxxxx, doit être effectuée par du personnel qualifié. Pour des raisons de sécurité, l'alimentation doit être montée dans un boîtier. Veiller à assurer une ventilation suffisante. En cas de doute, contacter votre revendeur. |

- Se familiariser avec le fonctionnement avant l'emploi.
 - Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
 - N'utiliser qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
 - La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette fiche d'information et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
 - S'assurer que l'appareil à connecter soit techniquement conforme et compatible avec l'alimentation.
- Velleman ne sera aucunement responsable pour la perte ou

No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente. **Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.**

| | |
|--|--|
| | Mantenga la alimentación lejos del alcance de personas no capacitadas y niños. |
| | Utilice el aparato sólo en interiores . No exponga este equipo a lluvia ni humedad. Nunca ponga un objeto con líquido en el aparato. |
| | NUNCA desmonte ni abra la caja. Tocar un cable bajo tensión puede causar descargas mortales. |
| | La caja se calienta durante el uso. Libere el espacio alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada. No bloquee los orificios de ventilación con periódicos, manteles, cortinas, etc. Instale el aparato en una superficie plana y resistente al calor. No ponga el aparato en una alfombra, tejido, etc. |
| | Desconecte siempre el aparato si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de limpiarlo. Tire siempre del enchufe, nunca del propio cable! |
| | No exponga este equipo a temperaturas extremas. |
| | No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación. |
| | No utilice este aparato en caso si la caja o el cable está dañado. La reparación debe ser realizada por personal especializado. |
| | La instalación de las alimentaciones PS1Nxx debe ser realizada por /debe llevarla a cabo un técnico cualificado. Por razones de seguridad, instale la alimentación dentro de una caja de protección con ventilación adecuada. En caso de dudas, contacte con su distribuidor. |

- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de esta hoja de información invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Asegúrese de que el aparato que quiere conectar esté técnicamente conforme a y compatible con la alimentación. Velleman no será responsable de daños o la pérdida de software o aparatos conectados. Asegúrese de que utiliza la polaridad y la tensión correctas antes de conectar un aparato. No cambie la polaridad o la tensión durante el funcionamiento. Contacte con su distribuidor local en caso de duda. Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de esta hoja de información. Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman Spain SL no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto, visite nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de esta hoja de información sin previo aviso.

DE An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften. **Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**

| | |
|--|---|
| | Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern. |
| | Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich . Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. P Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten Gegenstände auf das Gerät. |
| | Demontieren oder öffnen Sie das Gerät NIE . Berühren Sie keine unter Strom stehenden Kabel. |