

KitchenMonster®

Messenmagneetstrip

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Productweergave
2. Inhoud van de verpakking
3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik
4. Specificaties
5. Invoer toepassing
6. Probleemoplossingsinformatie
7. Waarschuwingen
8. Reiniging en onderhoud
9. Garantie

1.Productweergave



KitchenMonster®

2. Inhoud van de verpakking

- Messenmagneetstrip
- Plakstrips
- Schroevenset
- Handleiding

3. Beoogd gebruik en onbedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoelt voor het ophangen van keukenmessen en overig keukengerei.

Het artikel mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige omgevingen zoals:

- in winkels, kantoren of andere gelijksoortige werkomgevingen;
- in huis, hotel, of overige woonomgevingen;
- in garage of werkplekken.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële doeleinden;

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Al het gebruik anders dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaarden met betrekking tot conformiteit. Wijzigingen in het artikel anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.

4. Specificaties

- Afmeting: 40cm x 1.6cm x 4-6cm (4 tot 6cm afhankelijk van versie)
- Materiaal: Bamboe / RVS (afhankelijk van versie)
- Gewicht: 580 gram
- Kleur: zwart, zilver, bruin/hout

5. Stap voor stap gebruik

- 1) Open de verpakking en haal alle onderdelen uit de verpakking
- 2) Zoek een oppervlak waar je de messenmagneet wil ophangen
- 3) Maak dit oppervlak schoon en zorg dat het droog is
- 4) Kies de manier van ophangen (plakstrip of schroeven)
- 5a) Indien schroeven: boor gaten in de muur op de correcte plaatsen en hang de messenmagneet in de geplaatste ophanging.
- 5b) Indien plakstrip: plaats de dubbelzijdige plakstrip op de achterkant van de messenmagneetstrip en haal 1 zijde los zodat deze vast plakt aan de messenmagneet. Haal vervolgens de andere zijde los en plak deze tegen de muur aan. Druk vervolgens stevig aan en laat het even hangen voordat je er messen aan vast hangt.
- 6) Nu de messenmagneetstrip is opgehangen kan je alle messen en overig keukengerei ophangen.

6. Probleemoplossingsinformatie

Onderstaande informatie kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen welke kunnen ontstaan bij het gebruik van het artikel:

1. Indien het artikel niet stevig hangt controleer dan altijd of hij goed is opgehangen aan de muur.
2. Indien messen of overig keukengerei niet blijft hangen controleer dan altijd of deze artikelen wel van metaal/staal gemaakt zijn.
3. Voor overige problemen raadpleeg onderdeel 7 van deze handleiding genaamd 'Waarschuwingen en veiligheidsinstructies'.

Mocht bovenstaande informatie u niet helpen bij het oplossen van uw probleem, neem dan contact op via info@earkings.nl.

7. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Onderstaand enkele waarschuwingen en veiligheidsinstructies waar u rekening mee moet houden bij gebruik van het product. Voordat u dit artikel voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met het gebruik van gelijkwaardige artikelen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

1. Indien u ziet dat het product fysiek beschadigd of defect is gebruik het artikel dan niet.
2. Het artikel mag op geen enkele wijze beschadigd zijn, aangezien dit de kans op problemen kan veroorzaken.

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op via info@kitchenmonster.nl.

9. Reiniging en onderhoud

Reiniging

Het artikel kan gereinigd worden door het met een vochtige doek af te nemen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.

Afvalverwerking

Dit artikel mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten of ophaaldatum neemt u contact op met de gemeente of de plaatselijke afvalverwerkende instantie.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

10. Garantie

Garantie 24 maanden vanaf aankoopdatum

Op het product zit standaard 12 maanden garantie. Mocht u binnen 24 maanden na aankoop van het product problemen ervaren neem dan contact op via info@kitchenmonster.nl. De garantie is geldig voor alle defecten aan het product welke zijn ontstaan buiten uw invloed.

KitchenMonster®

Vragen of opmerkingen?
info@kitchenmonster.nl

www.kitchenmonster.nl

Ontworpen in Nederland, geproduceerd in China. eKing. Saturnushof 50, 6681PP, Bommel, Nederland.

