

Alleen toepassen voor particulier gebruik.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing en bewaar deze gedurende de levensduur van het product. Bij het inbouwen van dit product moet men zeker zijn dat het (speel)constructie de last (in beweging!) kan dragen en dat gevaar voor beknelling uitgesloten is. De afstand tussen de touwen moet bovenaan 12 cm meer zijn dan aan het product zelf. De afstand tussen de schommelzitjes en de grond moet minstens 35 cm bedragen. De afstand tussen de schommelzittingen worden opgehangen, dat de kans op botsen tegen De accessoires dienen zodanig te worden opgehangen, dat de kans op botsen tegen obstakels zoals; bomen, muren en of delen van de (speel)constructie wordt voorkomen. Deze afstand moet minimaal de lengte van het touw plus 200 cm bedragen. De ondergrond moet vlak zijn en een schokdempende werking hebben bv. boomschors, speelzand of rubbertegels.

**Waarschuwing**, het regelmatig controleren van de accessoires en andere onderdelen welke deel uitmaken van een (speel)constructie zijn van belang in verband met de veiligheid van de gebruikers, en vermindert de kans op ongevallen en letsel.

Controleer daarom regelmatig alle onderdelen en touwen op slijtage, controleer ook alle bevestigings materialen en schommelhaken.

De moeren van de schommelhaken moeten regelmatig worden nagetrokken, ook moeten de schommelhaken in de juiste richting zijn afgesteld, haaks op de bovenbalk. Gebruik uitsluitend **Déko-Play** schommelhaken (met een lager).

De volgende handelingen mag alleen plaatsvinden door een volwassene.

1. het aan en afkoppelen van een accessoires aan een (speel)constructie.
2. de touwlengte instellen of aanpassen. Let erop dat de accessoires steeds horizontaal hangt na verstelling van de touwen.
3. regelmatige veiligheid controles.

Alle **Déko-Play** accessoires zijn ontworpen voor jaren speel plezier wij adviseren echter de accessoires in de winter periode binnen te halen en op een droge plaats te bewaren. Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de Europese veiligheids normen.

CE

Uitgezonderd van de peuterschommel, geldt voor de overige schommelzitjes dat ze niet geschikt zijn voor kinderen tot drie jaar.



**Waarschuwing**, niet geschikt voor kinderen tot drie jaar in verband met verwurging en valgevaar.