



À LIRE AVANT USAGE

que les utilisateurs ôtent tous les
ou tranchants tels que jouets,
s, bijoux, montres, etc., ou vident
s de ceux-ci.

glisser sur le ventre, les bras
l'avant. **NE JAMAIS** glisser sur les
te ou les pieds. **NE JAMAIS**
e la première.

er.

un seul enfant à la fois glisser sur

es périodes de jeu, déplacez le
emps en temps pour éviter de
x dans le sol.

ps en temps les piquets pour
u'ils restent bien en place et à

APRÈS UTILISATION:

razz et rangez soigneusement le
n'est pas utilisé.

pas à l'intérieur ou dans un
avant qu'il soit complètement

oduit dans un endroit sûr, à
ts, pour éviter la suffocation.

INHOUD EN SPECIFICATIES KUNNEN AFWIJKEN VAN DE AFBEELDINGEN.
LE CONTENU ET LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION.

42321/42321AW

Ingevoerd door / Importé par:

Evora, Postbus 34, 3927 ZL,

Renswoude, NL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Made in China

11/2022



4 894819 317390



CE