

VH Tapijtverwarming “Stromboli”



Handleiding & instructies



Gefeliciteerd met de aanschaf van de VH Tapijtverwarming “Stromboli”

De VH tapijtverwarming kan onder een kleed of karpert worden geplaatst en is speciaal ontworpen om een gelijkmatige en zeer comfortabele warmte af te geven. Doordat de warmte van onderaf komt is dit een zeer efficiënte manier van verwarmen. Op deze manier kan eenvoudig extra comfort worden toegevoegd in de zithoek. U kunt de tapijtverwarming overal gebruiken waar een kleed ligt, in de zithoek, bij de bank, bij uw werkplek, eigenlijk overal waar de vloer koud aanvoelt. Deze instelbare tapijtverwarming is uitgerust met een LCD controller. Met de controller kan de maximale temperatuur ingesteld worden op 8 standen en wordt de timer bediend.

Specificaties

- Tapijtverwarming
- IP waarde: IP50
- Kleur: Zwart (bovenkant) / Grijs (onderkant)
- Werkt direct op 230 Volt, voorzien van aan/uitschakelaar, 8 standen regeling en timerfunctie.
- Voorzien van oververhittingsbeveiliging
- Voorzien van 8 standen 1/2: laag, 3/4/5/6: medium, 7/8: hoog*
- Max. timerduur: 960 minuten

Afmetingen en vermogen

Leverbaar in de afmetingen:

Artikelcode	Afmeting	Maximaal vermogen
TVW501-LCD	140 x 200 cm	450 Watt
TVW601-LCD	160 x 230 cm	600 Watt

Toepassing

- De tapijtverwarming is geschikt voor toepassing in droge ruimtes.
- De tapijtverwarming is geschikt voor toepassing op niet warmte gevoelige vloeren. Let op bij toepassing op PVC of vinyl.
- De tapijtverwarming is niet geschikt voor gebruik op onbehandeld hout (zoals bijvoorbeeld underlayment). Bij gebruik op dergelijke onbehandelde oppervlaktes kunnen vlekken ontstaan.

**De gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloer- en omgevingstemperatuur.*



Gebruiksaanwijzingen

- Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen.
- De tapijtverwarming enkel gelijkmatig en volledig afdekken met een kleed of tapijt, niet gedeeltelijk of met andere materialen afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
- Plaats geen isolerende objecten/materialen op de tapijtverwarming om oververhitting te voorkomen. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, dozen, poef of meubels die niet op pootjes staan.
- Gebruik de tapijtverwarming enkel op een droge en vlakke ondergrond.
- De tapijtverwarming niet vouwen anders dan op de oorspronkelijke vouwen, niet oprollen, niet doorboren, niet insnijden.
- Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen.
- In geval van schade aan de kabel, LCD controller of tapijtverwarming, direct de stekker uit het stopcontact nemen, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- Reinigen van de tapijtverwarming alleen met vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Stofzuigen mogelijk. Niet geschikt voor de wasmachine.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Gebruik de tapijtverwarming enkel zoals beschreven in de handleiding.

Opbergen

- Wanneer de tapijtverwarming gedurende langere periode niet wordt gebruikt deze schoon en droog opbergen.
- Tapijt verwarming niet oprollen, gevouwen opbergen zoals oorspronkelijk geleverd.

Garantie

Alleen bij juiste plaatsing en gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. VH tapijtverwarming is een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de tapijtverwarming.



Bediening van de tapijtverwarming

Let op: de controller wordt warm tijdens gebruik van de verwarming. De controller niet afdekken.

Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik de tapijtverwarming inschakelen op de laagste stand (1), en stapsgewijs verhogen om het juiste niveau te bepalen.

Temperatuurinstellingen

- Schakel de verwarming in door ca. 3 sec de Model/Off knop ingedrukt te houden.
- De verwarming wordt ingeschakeld in de laagste stand (1).
- Druk meermaals op de Model/Off knop om van instelling te wisselen.
- De tapijtverwarming heeft 8 standen. In het scherm ziet u op welke stand de verwarming is ingesteld : 1 t/m 8
- Deze standen staan voor de oppervlakte temperatuur van de tapijtverwarming:

1-2	Laag (28/31 °C) *
3-4-5-6	Midden (34/37/40/43 °C) *
7-8	Hoog (46/49 °C) *

Zolang de verwarming opwarmt knippert de ingestelde stand (1 t/m 8). Als de tapijtverwarming de gewenste temperatuur heeft bereikt stopt het cijfer met knippen.

**Deze temperatuur betreft de begrenzing van de tapijtverwarming bij deze instelling, de daadwerkelijk gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloertemperatuur en -opbouw, en omgevingstemperatuur.*

Timer instellingen

- Om de timer in te stellen, houdt de TIMER knop ingedrukt tot de minuten gaan knippen
- Druk meermaals op de timer knop om de gewenste instelling te kiezen.
- Wacht enkele seconden tot de instellingen zijn opgeslagen.
- Het scherm toont het overgebleven aantal minuten op de timer.
- De timer kan worden ingesteld op OFF (geen timer, continu aan)-60-120-240-360-480-600-720-840-960 minuten.
- De standaard instelling is timer: OFF

Ondersteuning

Neem voor ondersteuning contact op met uw verkooppunt of installateur.