

USER MANUAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL DE L'UTILISATEUR

MILKFROTHER

MELKOPSCHUIMER | MILCHAUFSCHÄUMER | MOUSSEUR À LAIT

TYPE PRJ0069520

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANLEITUNG
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Product information

This milk frother is designed for heating and frothing milk for various hot and cold drinks. The device has several settings for hot and cold milk foam and for heating milk at the same time. Thanks to the interchangeable whisks, it is easy to switch between frothing and stirring.

Total package

- 1x Milk jug
- 1x Lid
- 2x Milk whisk
- 1x Cacao whisk
- 1x Base Station
- 1x Manual

General information

- Please read this manual completely and carefully before using it for the first time.
- Always check carefully for damage or wear.
- Never use accessories that come from other providers. These may interfere with the correct functioning of the device.
- Use this product only for the proper purposes.
- Do not disassemble the product or repair the product yourself if it breaks.
- There are risks associated with this product. Take use extremely seriously. Misuse may cause injury.




How to use?

First use

1. Remove all packaging materials.
2. Clean all parts with warm water and mild dish soap.
3. Dry all parts thoroughly before using the device.

Usage

1. Place the correct whisk firmly on the drive shaft in the milk jug.

Whisk A		Rudders
Whisk B		Frothing
Whisk C		Chocolate milk

Please note: The Garde A is already attached to the lid upon delivery.

2. Fill the milk jug with milk and take into account the MIN (100ml) and MAX markings on the inside.
 - The lower MAX mark applies when frothing. (150 ml)
 - The top MAX mark applies to heating only. (300ml)
 - Do not use the appliance if there is nothing in it. This heats up the device and can cause an unpleasant odor.
3. Place the lid on the milk jug.
4. Place the milk jug on the base and plug it in.

5. Press the power button to select the desired setting. After a few seconds, the program will start automatically. This takes 1.5 to 2 minutes.
6. When finished, the device switches off automatically. The device can also be switched off during the program by pressing the on/off button.
7. After use, allow the appliance to cool down for at least 2 minutes before reuse.

Different modes

Mode 1: Warm, thick milk foam

Use whisk B, this setting is suitable for firm, warm foam.

Mode 2: Warm, airy milk foam

Use whisk B, this setting is suitable for creamy milk foam and for preparing hot chocolate with whisk C.

Preparation of chocolate milk:

1. Place whisk C for chocolate milk on top of whisk B in the milk jug.
2. First, add the cocoa powder to the milk jug.
3. Only then add the milk.
4. Insert the cover and select setting 2.

Mode 3: Heating the milk

Whisk A: Heating milk.

Whisk B: Heating milk with fluffy foam.

Mode 4: Cold milk foam

Use whisk B, this setting is suitable for cold, thick milk foam.

Troubleshooting

The device does not work

- Check that the plug is connected correctly.
- Check the power outlet.
- Allow the appliance to cool down.

Milk does not froth

- Check that whisk B is positioned correctly.
- Check that the milk quantity is within the indicated markings.
- Use fatter milk, which froths more easily.

Cleaning and maintenance

- Always unplug the power cord before cleaning.
- Allow the milk jug to cool completely.
- Clean the milk jug with warm water and mild dish soap.
- Clean the whisks and the lid separately.
- Clean the base station only with a slightly damp cloth.
- Never immerse the base station or milk jug in water.
- The parts are not dishwasher safe.

Product information

The device will automatically switch to standby after 4 minutes of non-use.

Standby mode: 0.5W

Off mode: 0.5W

Power supply	220-240V~50-60Hz
Engine power	500W
Power supply type	Plugged
Product Weight	790G
Cable length	90cm
Color	Black
Standings	4
Can content	300 ml
Can material	Stainless steel

Disclaimer

By using this manual, you agree to this disclaimer. TLS Commerce B.V. makes every effort to ensure that the information in this manual and associated web pages is as complete, accurate and up-to-date as possible. In case of ambiguities or incorrect information, you can contact the customer service of TLS Commerce B.V. without obligation. All information on this website and manual is intended for personal use.

TLS Commerce B.V. does not accept any responsibility for damage in any way whatsoever caused by the use, incompleteness or inaccuracy of the information provided on the manual or information offered on the website in the event of careless use. The information is subject to change without prior warning or notice.



Recycling

This symbol on the product or its packaging means that waste electrical and electronic equipment (WEEE according to Directive 2012/19/EU) should not be disposed of with general household waste. Dispose of the appliance at an official collection point or at the shop where you are purchasing an equivalent new product so that materials can be reused and the environment is protected. Improper disposal can have harmful effects on the environment and health. For more information, please contact your municipality or collection point.

Company Details

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Chamber of Commerce:
85524271
VAT number: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Productinformatie

Deze melkopschuimer is ontworpen voor het verwarmen en opschuimen van melk voor diverse warme en koude dranken. Het apparaat beschikt over meerdere standen voor warm en koud melkschuim en voor het gelijktijdig verwarmen van melk. Dankzij de verwisselbare gardes kan eenvoudig worden gewisseld tussen opschuimen en roeren.

Totaalpakket

- 1x Melkkan
- 1x Deksel
- 2x Melkgarde
- 1x Cacao garde
- 1x Basisstation
- 1x Handleiding

Algemene informatie

- Lees deze handleiding volledig en zorgvuldig voor het eerste gebruik.
- Controleer altijd goed op beschadiging of slijtage.
- Gebruik nooit accessoires die van andere aanbieders afkomen. Deze kunnen het juist functioneren van het apparaat belemmeren.
- Gebruik dit product alleen voor de juiste doeleinden.
- Haal het product niet uit elkaar en repareer het product niet zelf als deze kapot gaat.
- Aan dit product zijn risico's verbonden. Neem het gebruik uiterst serieus. Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.




Hoe te gebruiken?

Eerste gebruik

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Reinig alle onderdelen met warm water en mild afwasmiddel.
3. Droog alle onderdelen goed af voordat je het apparaat gaat gebruiken.

Gebruik

1. Plaats de juiste garde stevig op de aandrijfas in de melkkan.

Garde A		Roeren
Garde B		Opschuimen
Garde C		Chocolademelk

Let op: Garde A zit bij levering al vast op de deksel.

2. Vul de melkkan met melk en houd rekening met de MIN (100ml)- en MAX markeringen aan de binnenzijde.
- De onderste MAX-markering geldt bij het opschuimen. (150 ml)
- De bovenste MAX-markering geldt bij alleen verwarmen. (300ml)
- Gebruik het apparaat niet als er niks in zit. Daardoor warmt het apparaat op en kan er een onaangename geur ontstaan.
3. Plaats de deksel op de melkkan.

4. Zet de melkkan op het basisstation en steek de stekker in het stopcontact.
5. Druk op de aan/uitknop om de gewenste stand te selecteren. Na enkele seconden start het programma automatisch. Dit duurt 1,5 tot 2 minuten.
6. Na afloop schakelt het apparaat automatisch uit. Het apparaat kan ook tijdens het programma uitgeschakeld worden door op de aan/uitknop te drukken.
7. Laat het apparaat na gebruik minimaal 2 minuten afkoelen voor opnieuw gebruik.

Verschillende standen

Stand 1: Warm, dik melkschuim

Gebruik garde B, deze stand is geschikt voor stevig, warm schuim.

Stand 2: Warm, luchtig melkschuim

Gebruik garde B, deze stand is geschikt voor romig melkschuim en voor het bereiden van chocolademelk met garde C.

Bereiding chocolademelk:

1. Plaats garde C voor chocolademelk bovenop garde B in de melkkan.
2. Voeg eerst het cacaopoeder toe aan de melkkan.
3. Voeg daarna pas de melk toe.
4. Plaats de deksel en selecteer stand 2.



Stand 3: Melk verwarmen

Garde A: Verwarmen van melk.
Garde B: Verwarmen van melk met luchtig schuim.



Stand 4: Koud melkschuim

Gebruik garde B, deze stand is geschikt voor koud, dik melkschuim.

Probleemoplossing

Het apparaat werkt niet

- Controleer of de stekker correct is aangesloten.
- Controleer het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen.

Melk schuimt niet op

- Controleer of garde B correct is geplaatst.
- Controleer of de hoeveelheid melk binnen de aangegeven markeringen valt.
- Gebruik vettere melk, die schuimt makkelijker op.

Reiniging en onderhoud

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging.
- Laat de melkkan volledig afkoelen.
- Reinig de melkkan met warm water en mild afwasmiddel.
- Reinig de gardes en de deksel afzonderlijk.
- Reinig het basisstation uitsluitend met een licht vochtige doek.
- Dompel het basisstation of de melkkan nooit onder in water.
- De onderdelen zijn niet vaatwasser bestendig.

Product informatie

Het apparaat schakelt automatisch naar stand-by nadat het 4 minuten niet is gebruikt.

Stand-bymodus: 0.5W

Uitstand: 0.5W

Stroomvoorziening	220-240V~50-60Hz
Motorvermogen	500W
Voedingstype	Netstroom
Productgewicht	790G
Kabellengte	90cm
Kleur	Zwart
Standen	4
Kan inhoud	300 ml
Kan materiaal	RVS

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. spant zich in om de informatie in deze handleiding en daarbij horende webpagina's zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Bij onduidelijkheden of foutieve informatie kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie op deze website en handleiding is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

TLS Commerce B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de handleiding of aangeboden informatie op de website bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Recycling



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens Richtlijn 2012/19/EU) niet bij het gewone huisafval mag worden gegooid.

Lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt of bij de winkel waar u een gelijkwaardig nieuw product koopt, zodat materialen kunnen worden hergebruikt en het milieu wordt beschermd.

Onjuiste verwijdering kan schadelijke gevolgen hebben voor milieu en gezondheid.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of inzamelpunt.

Bedrijfsgegevens

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.

KvK: 85524271

BTW nr: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200

6004 HT Weert

Nederland

Produktinformationen

Dieser Milchaufschäumer ist zum Erhitzen und Aufschäumen von Milch für verschiedene heiße und kalte Getränke konzipiert. Das Gerät verfügt über mehrere Einstellungen für heißen und kalten Milchschaum sowie zum gleichzeitigen Erhitzen von Milch. Dank der austauschbaren Schneebesbesen ist es einfach, zwischen Schäumen und Rühren zu wechseln.

Gesamtpaket

- 1x Milchkanne
- 1x Deckel
- 2x Milchsneebes
- 1x Kakaosneebes
- 1x Basisstation
- 1x Manuell

Allgemeine Informationen

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig und sorgfältig, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Überprüfen Sie immer sorgfältig auf Schäden oder Verschleiß.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das von anderen Anbietern stammt. Diese können die korrekte Funktion des Geräts beeinträchtigen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für die richtigen Zwecke.
- Zerlege das Produkt nicht und repariere es nicht selbst, falls es kaputtgeht.

- Mit diesem Produkt sind Risiken verbunden. Nimm die Nutzung extrem ernst. Missbrauch kann Verletzungen verursachen.




Wie benutzt man?

Erste Verwendung

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie alle Teile mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
3. Trockne alle Teile gründlich, bevor du das Gerät benutzt.

Verwendung

1. Platziere den richtigen Schneebes fest auf die Antriebswelle im Milchkanne.

Schlag A		Ruder
Whisk B		Schäumend
Whisk C		Schokomilch

Bitte beachten Sie: Garde A ist bei Lieferung bereits am Deckel befestigt.

2. Fülle den Milchkanne mit Milch und beachte die MIN- (100ml)- und MAX-Markierungen auf der Innenseite.
- Die niedrigere MAX-Marke gilt beim Schäumen. (150 ml)
 - Die höchste MAX-Marke gilt nur für die Heizung. (300 ml)

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn nichts darin ist. Das erhitzt das Gerät und kann einen unangenehmen Geruch verursachen.
- 3. Setzen Sie den Deckel auf den Milchkanne.
- 4. Stelle den Milchkanne auf die Basis und stecke ihn ein.
- 5. Drücken Sie den Power-Knopf, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Nach ein paar Sekunden startet das Programm automatisch. Das dauert 1,5 bis 2 Minuten.
- 6. Wenn das fertig ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das Gerät kann während des Programms auch durch Drücken des Ein-/Ausschaltknopfs ausgeschaltet werden.
- 7. Lassen Sie das Gerät nach der Nutzung mindestens 2 Minuten abkühlen, bevor es wiederverwendet wird.



Verschiedene Modi

Einstellung 1: Warmer, dicker Milchschaum

Verwende Schneebesens B, diese Einstellung eignet sich für festen, warmen Schaum.

Modus 2: Warmer, luftiger Milchschaum

Verwende den Schneebesens B, diese Einstellung eignet sich für cremigen Milchschaum und zum Zubereiten von heißer Schokolade mit Schneebesens C.

Zubereitung von Schokomilch:

1. Leg den Schneebesens C für Schokomilch auf den Schneebesens B in den Milchkrug.
2. Gib zuerst das Kakaopulver in den Milchkanne.
3. Erst dann die Milch hinzufügen.
4. Setzen Sie die Abdeckung ein und wählen Sie Einstellung 2.

Modus 3: Milch erhitzen

Schneebesens A: Milch erhitzen.
Schlageback B: Milch mit fluffigem Schaum erhitzen.

Modus 4: Kalter Milchschaum

Benutze Schneebesens B, diese Einstellung eignet sich für kalten, dicken Milchschaum.

Fehlerbehebung

Das Gerät funktioniert nicht

- Überprüfe, ob der Stecker richtig angeschlossen ist.
- Überprüfe die Steckdose.
- Lass das Gerät abkühlen.

Milch schäumt nicht

- Überprüfe, ob Schneebesens B richtig positioniert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Milchmenge innerhalb der angegebenen Markierungen liegt.
- Verwende fettere Milch, die leichter schäumt.

Reinigung und Wartung

- Ziehen Sie das Netzkabel immer vor der Reinigung ab.
- Lass den Milchkanne vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie den Milchkanne mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Reinige die Schneebesen und den Deckel getrennt.
- Reinigen Sie die Basisstation nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Niemals die Basisstation oder den Milchkanne in Wasser tauchen.
- Die Teile sind nicht spülmaschinenfest.

Produktinformationen

Das Gerät schaltet nach 4 Minuten Nichtbenutzung automatisch in den Standby.

Standby-Modus: 0,5W

Aus-Modus: 0,5W

Stromversorgung	220-240V~50-60Hz
Motorleistung	500W
Stromversorgungstyp	Netzstrom
Produktgewicht	790G
Kabellänge	90 cm
Farbe	Schwarz
Tabellenstand	4
Can Content	300 ml
Can Material	Edelstahl

Haftungsausschluss

Mit der Verwendung dieses Handbuchs stimmen Sie diesem Haftungsausschluss zu. TLS Commerce B.V. betreibt alles, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch und den zugehörigen Webseiten so vollständig, genau und aktuell wie möglich sind. Bei Mehrdeutigkeiten oder falschen Informationen können Sie den Kundenservice von TLS Commerce B.V. unverbindlich kontaktieren. Alle Informationen auf dieser Website und im Handbuch sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. übernimmt keine Verantwortung für Schäden in irgendeiner Weise, die durch die Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der im Handbuch bereitgestellten Informationen oder der auf der Website angebotenen Informationen im Falle von nachlässiger Nutzung entstanden ist. Die Informationen können ohne vorherige Vorwarnung oder Vorankündigung geändert werden.



Recycling

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass abgefallene elektrische und elektronische Geräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) nicht zusammen mit dem allgemeinen Haushaltsabfall entsorgt werden sollten. Entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Abholstelle oder in der Werkstatt, in der Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen, damit Materialien wiederverwendet werden können und die Umwelt geschützt ist. Eine unsachgemäße Entsorgung kann schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder Ihren Sammelpunkt.

Firmendetails

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Handelskammer: 85524271
Mehrwertsteuernummer:
NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande

Informations sur le produit

Ce mousser à lait est conçu pour chauffer et faire mousser le lait pour diverses boissons chaudes et froides. L'appareil dispose de plusieurs réglages pour la mousse de lait chaud et froid ainsi que pour chauffer le lait simultanément. Grâce aux fouets interchangeable, il est facile de passer de la mousse à la remue.

Package complet

- 1x Cruche de lait
- 1x Couvercle
- 2x fouet à lait
- 1x fouet à cacao
- 1x Station de base
- 1x Manuel

Informations générales

- Veuillez lire ce manuel complètement et attentivement avant de l'utiliser pour la première fois.
- Vérifiez toujours attentivement s'il y a des dommages ou de l'usure.
- N'utilisez jamais d'accessoires provenant d'autres fournisseurs. Ces éléments peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil.
- Utilisez ce produit uniquement pour les usages appropriés.
- Ne démontez pas le produit ni ne le réparez vous-même s'il se casse.

- Ce produit comporte des risques. Prenez l'usage très au sérieux. Un mauvais usage peut causer des blessures.


Comment utiliser?

Première utilisation

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Nettoyez toutes les parties avec de l'eau tiède et un liquide vaisselle doux.
3. Séchez soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser l'appareil.

Utilisation

1. Placez fermement le fouet correct sur l'arbre d'entraînement dans le bidon de lait.

Fouet A		Gouvernails
Fouet B		Mousse
Fouet C		Lait au chocolat

Remarque: la grille A est déjà fixée sur le couvercle à la livraison.

2. Remplissez le bidon de lait et prenez en compte les marques MIN (100 ml) et MAX à l'intérieur.
- La marque MAX plus basse s'applique lors de la mousse. (150 ml)

- La note MAX maximale s'applique uniquement au chauffage. (300ml)
 - N'utilisez pas l'appareil s'il n'y a rien à l'intérieur. Cela chauffe l'appareil et peut provoquer une odeur désagréable.
3. Posez le couvercle sur la cruche de lait.
 4. Placez le bidon de lait sur la base et branchez-le.
 5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le réglage souhaité. Après quelques secondes, le programme démarre automatiquement. Cela prend entre 1,5 et 2 minutes.
 6. Une fois terminé, l'appareil s'éteint automatiquement. L'appareil peut également être éteint pendant le programme en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 7. Après utilisation, laissez l'appareil refroidir au moins 2 minutes avant de le réutiliser.

Modes différents

Réglage 1: Mousse de lait chaude et épaisse

Utilisez le fouet B, ce réglage convient à une mousse ferme et chaude.

Mode 2: Mousse de lait chaude et aérée

Utilisez le fouet B, ce réglage convient pour la mousse de lait crémeuse et pour préparer le chocolat chaud avec le fouet C.

Préparation du lait au chocolat:

1. Placez le fouet C pour le lait au chocolat sur le fouet B dans le pichet de lait.
2. D'abord, ajoutez la poudre de cacao dans le bidon de lait.
3. Ce n'est qu'ensuite qu'ajouter le lait.
4. Insérez la housse et sélectionnez le réglage 2.



Mode 3: Chauffer le lait

Fouet A: Chauffer le lait.

Fouet B: Chauffer le lait avec une mousse moelleuse.

Mode 4: Mousse de lait froid

Utilisez le fouet B, ce réglage convient à la mousse de lait froide et épaisse.

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas

- Vérifiez que la prise est bien connectée.
- Vérifiez la prise électrique.
- Laissez l'appareil refroidir.

Le lait ne mousse pas

- Vérifiez que le fouet B est bien positionné.
- Vérifiez que la quantité de lait respecte les marquages indiqués.
- Utilisez du lait plus gras, qui mousse plus facilement.

Nettoyage et entretien

- Débranchez toujours le câble d'alimentation avant de nettoyer.
- Laissez le bidon de lait refroidir complètement.
- Nettoyez la cruche de lait avec de l'eau tiède et un liquide vaisselle doux.
- Nettoyez les fouets et le couvercle séparément.
- Nettoyez la station de base uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- Ne jamais immerger la station de base ou le bidon de lait dans l'eau.
- Les pièces ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.

Informations sur le produit

L'appareil passe automatiquement en veille après 4 minutes d'inutilisation.

Mode veille: 0,5W

Mode désactivé: 0,5W

Alimentation électrique	220-240V~50-60Hz
Puissance du moteur	500W
Type d'alimentation électrique	Alimentation électrique
Poids du produit	790G
Longueur du câble	90 cm
Couleur	Noir
Classement	4
Contenu en conservation	300 ml
Matériau en boîte	Acier inoxydable

Avertissement

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. fait tout son possible pour s'assurer que les informations contenues dans ce manuel et les pages web associées soient aussi complètes, exactes et à jour que possible. En cas d'ambiguïté ou d'informations incorrectes, vous pouvez contacter le service client de TLS Commerce B.V. sans obligation. Toutes les informations contenues sur ce site web et ce manuel sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés de quelque manière que ce soit par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations fournies dans le manuel ou sur le site web en cas d'utilisation négligente. Les informations peuvent être modifiées sans avertissement préalable.



Recyclage

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que les déchets d'équipements électriques et électroniques (PEEE selon la directive 2012/19/UE) ne doivent pas être jetés avec des déchets ménagers généraux. Jetez l'appareil à un point de collecte officiel ou dans le magasin où vous achetez un produit neuf équivalent afin que les matériaux puissent être réutilisés et que l'environnement soit protégé. Une élimination inadéquate peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre municipalité ou votre point de collecte.

Détails de l'entreprise

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Chambre de commerce:
85524271
Numéro de TVA:
NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Dispose of it according to local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is subject to separate collection. Follow local recycling regulations for proper disposal.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check local recycling guidelines for proper disposal.

Food Safety & Certification (LFGB)



This product complies with the LFGB standard. This means that all materials that come into contact with food are safe and do not release harmful substances.

WEEE



This product is marked with the WEEE symbol and should not be disposed of with general household waste. Dispose of it at an authorized collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable cardboard. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the designated collection points.

European directives



CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European directives. Further information on compliance and technical documentation is available on request.