



Gebruikershandleiding

Fabrikant: GOOFF B.V.

Adres: Hooglandse Jaagpad 8, 3434 NV Nieuwegein

Helm Model: RIDER

Deze helm is gecertificeerd

- EN1078:2012+A1:2012 conform EHSR of regulering (EU) 2016/425.
- S-Epac (NTA 8776)

EU type onderzoek uitgevoerd door Kiwa Telefication BV (NB0063).

De aanmeldinstantie voor CE EN1078 en NTA8776 goedkeuring is Kiwa Telefication B.V. (NB 0063).

Introductie

Deze helm is ontworpen voor toepassing op speed-pedelec fietsen, snorscooters en snorfietsen met een blauwe kentekenplaat. Goed gebruik en onderhoud is cruciaal om de bescherming te kunnen bieden. De pasvorm bepaald of de helm geschikt is voor gebruik op uw hoofd.


Waarschuwing

1. Geen helm kan tegen alle soorten gevaren bescherming bieden. In het bijzonder biedt deze helm geen bescherming tegen nekletsel.
2. De helm moet gepast worden en veilig en comfortabel aanvoelen op het hoofd. Dit betekent geen drukpunten, mogelijkheid tot bewegen of bandjes die over het oor lopen.
3. De helm is niet meer bruikbaar na elke vorm van een schok, klap of val en zal niet voldoende bescherming meer bieden. Deze schade kan ook niet zichtbaar zijn van de buitenkant. Bij elke vorm van schade moet de helm geretourneerd worden naar de fabrikant voor herstel of vernietiging. De helm en/of lak kan ook beschadigen door veel gebruikte substanties als ammoniak, bleek, benzine, olie. Ook dit kan niet zichtbaar zijn met het blote oog door de gebruiker.
4. Pas de helm niet aan met elke vorm van aanpassing, toevoeging of verwijdering. Dit reduceert de bescherming zoals ontworpen.
5. Wij adviseren de helm niet langer dan 2 jaar te gebruiken en verplichten een jaarlijkse controle door de leverancier.


Instructies voor pasvorm

Stap 1: meet uw hoofd op volgens afbeelding A.

Zorg voor een maat helm en pasvorm die aansluit bij de meting, met aanvulling van een test op het hoofd. Hierbij moet de helm stevig en comfortabel zitten.




Stap 2: pas de bandjes aan zodanig dat de driehoek verbinding direct on het oor gepositioneerd is. Zie afbeelding B




Stap 3: zet de helm recht op uw hoofd en niet te achterover zoals afbeelding C.

Stap 4: sluit de kinband en pas aan zodanig dat deze direct aansluit in de keel. Er mag geen vinger meer tussen de band kunnen. Zoals afbeelding C.



Stap 5: sluit de band op het achterhoofd door aan de draaiknop te draaien, zoals afbeelding D. De aansluiting is juist zodra de helm stevig op het hoofd aansluit en er geen beweging meer mogelijk is tussen de band en het hoofd.



Let op: volg deze stappen elke keer de helm wordt opgezet of gebruikt.

N.B. uw helm is uitgerust met het gepatenteerde 4TEX systeem (zie het oranje onderdeel op de afbeelding). Dit systeem zorgt ervoor dat er geen direct contact tussen het harde helm materiaal en uw hoofd is. Dit brengt het ultieme draagcomfort en maakt dat de helm 'los' op uw hoofd voelt. Dit is normaal.



Waarschuwinglamp instructies



Knop

Laadpunt



Magnetische bevestiging


1. Er zijn 3 lampvarianten

Lamp type 1 (aan-uit)	Druk eenmaal (1) voor normale aan-stand	Druk nogmaals voor uit.		
Lamp type 2 (3 standen)	Druk eenmaal (1) voor normale aan-stand	Druk tweemaal (2) voor knipper-stand	Druk driemaal (3) voor bewegende- stand	Druk een vierde (4) maal voor uit.
Lamp type 3 (met richting aanwijzers)	Druk eenmaal (1) lang voor aan.	Druk tweemaal (2) voor knipper-stand	Druk driemaal (3) voor alarmstand	Druk een vierde (4) maal voor uit.

- 2 Indien ingeschakeld kan de lamp 6 uur gebruikt worden
- 3 Het duurt 2 uur voor volledige lading. Als de lamp aan het laden is ziet u een rood licht, als de lamp volledig geladen is ziet u een groen licht.
- 4 Bij type met richting aanwijzers houdt u om de gewenste richting aan te wijzen uw hoofd 40 graden schuin. Eenmaal hoofd weer recht zal het knipperlicht nog viermaal knipperen en automatisch uit gaan.

Waarschuwing!

1. Gooi de lamp niet in een vuur, de kan exploderen.
2. Haal de lamp niet uit elkaar.
3. Gebruik de batterij niet voor andere toepassingen.
4. Het is aanbevolen om een laadadapter te gebruiken van 5V 0,5 Ah tot 5V 2 Ah. Snellere laders zijn niet geschikt en worden niet ondersteund.
5. Controleer altijd of na de laadtijd het licht op groen gaat en het laden is gestopt.



Manuel d'utilisation

Fabricant: GOOFF B.V.

Adresse: Hooglandse Jaagpad 8, 3434 NV Nieuwegein, Pays-Bas

Modèle de casque: RIDER

Ce casque est certifié

- EN1078:2012+A1:2012 conformément à l'EHSR ou au règlement (UE) 2016/425.
- S-Epac (NTA 8776)

Examen de type UE effectué par Kiwa Telefication B.V. (organisme notifié 0560).

L'organisme de notification pour l'approbation CE EN1078 et NTA8776 est Kiwa Telefication (organisme notifié 0560).

Introduction

Ce casque est conçu pour être utilisé sur les speed-pédélec, les scooters et les cyclomoteurs avec des plaques d'immatriculation bleues. Une utilisation et un entretien corrects sont essentiels pour garantir la protection. L'ajustement détermine si le casque est adapté à votre tête.


Avertissement

1. Aucun casque ne peut protéger contre tous les types de risques. En particulier, ce casque ne protège pas contre les blessures au cou.
2. Le casque doit être adapté à la tête et doit être confortable et sécurisé. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de points de pression, qu'il ne doit pas pouvoir bouger ou que les sangles ne doivent pas passer au-dessus de l'oreille.
3. Le casque n'est plus utilisable après un choc, un coup ou une chute et n'offre plus une protection adéquate. Ces dommages peuvent également ne pas être visibles de l'extérieur. Quel que soit le type de dommage, le casque doit être renvoyé au fabricant pour être réparé ou détruit. Le casque et/ou la peinture peuvent également être endommagés par des substances d'usage courant telles que l'ammoniaque, l'eau de Javel, l'essence, l'huile. Ces dommages peuvent également ne pas être visibles à l'œil nu par l'utilisateur.
4. Ne modifiez pas le casque en y apportant des modifications, des ajouts ou des retraits. Cela réduit la protection telle qu'elle a été conçue.
5. Nous ne recommandons pas d'utiliser le casque pendant plus de deux ans et demandons un contrôle annuel par le fournisseur.


Instructions pour l'ajustement

Étape 1: mesurez votre tête selon l'image A.

Procurez-vous un casque dont la taille et l'ajustement correspondent à la mesure, en complétant par un test sur la tête. Le casque doit être ferme et confortable.




Étape 2: Ajustez les sangles de manière à ce que la connexion triangulaire soit placée directement sur l'oreille. Voir l'image B.




Étape 3: placez le casque droit sur votre tête et pas trop en arrière, comme indiqué sur l'image C.

Étape 4: Fermez la mentonnière et ajustez-la de manière à ce qu'elle s'insère directement dans la gorge. Aucun doigt ne doit pouvoir passer entre les deux sangles. Comme sur la figure C.



Étape 5: Fermez la sangle à l'arrière de la tête en tournant le bouton rotatif, comme le montre la figure D. L'ajustement est correcte lorsque le casque tient fermement sur la tête et qu'il n'y a plus de mouvement possible entre la sangle et la tête.



Remarque: suivez ces étapes à chaque fois que vous mettez ou utilisez le casque.

Attention: votre casque est équipé du système breveté 4TEX (voir la partie orange sur l'image). Ce système garantit qu'il n'y a pas de contact direct entre le matériau du casque rigide et votre tête. Cela offre un confort de port ultime et donne au casque une sensation « lâche » sur votre tête. C'est normal.



Instructions relatives au témoin lumineux



Bouton

Chargeur



Fixation magnétique

1. Il existe 3 types de lampes

Type d'ampoule 1 (Allumé & éteint)	Appuyez une fois sur (1) pour que la lampe s'allume	Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil		
Type d'ampoule 2 (3 positions)	Appuyer une fois (1) pour le mode normal	Appuyer deux fois (2) pour le mode clignotant	Appuyer trois fois (3) pour le mode mouvement	Appuyer une quatrième fois (4) pour éteindre l'appareil.
Type d'ampoule 3 (avec indicateur de direction)	Appuyez longuement une fois pour allumer la lampe	Appuyer deux fois (2) pour le mode clignotant	Appuyez trois fois (3) pour le mode alarme	Appuyer une quatrième fois (4) pour éteindre l'appareil.

- 2 Lorsqu'elle est allumée, la lampe peut être utilisée pendant 6 heures.
- 3 Il faut 2 heures pour une charge complète. Lorsque la lampe est en cours de chargement, une lumière rouge s'allume. Lorsque la lampe est complètement chargée, une lumière verte s'allume.
- 4 Pour le type avec indicateurs de direction, inclinez la tête à 40 degrés pour indiquer la direction souhaitée. Une fois que votre tête est à nouveau droite, le voyant clignotant clignotera encore quatre fois et s'éteindra automatiquement.

Avertissement!

1. Ne pas jeter la lampe dans le feu, elle peut exploser.
2. Ne pas démonter la lampe
3. Ne pas utiliser la batterie pour d'autres applications.
4. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur de charge de 5V 0,5 Ah à 5V 2 Ah. Les chargeurs plus rapides ne conviennent pas et ne sont pas pris en charge.
5. Vérifiez toujours qu'après le temps de charge, le voyant devient vert et que la charge s'est arrêtée.



Benutzerhandbuch

Hersteller: GOOFF B.V.

Adresse: Hooglandse Jaagpad 8, 3434 NV Nieuwegein, Niederlande

Helmmodell: RIDER

Dieser Helm ist zertifiziert

- EN1078:2012+A1:2012 gemäß EHSR oder Verordnung (EU) 2016/425.
- S-Epac (NTA 8776)

EU-Typprüfung durchgeführt von Kiwa Telefication BV (Notified Body 0063).

Die Zulassungsstelle für die CE EN1078- und NTA8776-Zulassung ist Kiwa Telefication BV (Notified Body 0063).

Einführung

Dieser Helm wurde für die Verwendung auf Speed Pedelec-Fahrrädern, Motorrollern und Mopeds mit blauem Nummernschild konzipiert. Die richtige Verwendung und Wartung ist entscheidend, um den Schutz zu gewährleisten. Die Passform bestimmt, ob der Helm für die Anwendung auf Ihrem Kopf geeignet ist.


Achtung

1. Kein Helm kann vor allen möglichen Gefahren Schutz bieten. Dieser Helm bietet insbesondere keinen Schutz vor Nackenverletzungen.
2. Der Helm muss angepasst werden und sollte sich sicher und bequem auf dem Kopf anfühlen. Das bedeutet keine Druckstellen, keine Bewegungsfreiheit oder Riemen, die über das Ohr laufen.
3. Der Helm ist nach jeglicher Art von Erschütterung, Schlag oder Sturz nicht mehr verwendbar und wird keinen ausreichenden Schutz mehr bieten. Diese Schäden können auch von außen nicht sichtbar sein. Bei jeglicher Art von Schaden muss der Helm zur Reparatur oder Vernichtung an den Hersteller zurückgesandt werden. Der Helm bzw. der Lack kann auch durch gängige Substanzen wie Ammoniak, Bleichmittel, Benzin und Öl beschädigt werden. Auch dies kann für den Benutzer mit bloßem Auge nicht sichtbar sein.
4. Modifizieren Sie den Helm nicht durch jegliche Art von Anpassungen, Ergänzungen oder Entfernungen. Dies verringert den vorgesehenen Schutz.
5. Wir empfehlen, den Helm nicht länger als 2 Jahre zu verwenden und fordern eine jährliche Inspektion durch den Lieferanten.


Hinweise zur Passform

Schritt 1: Messen Sie Ihren Kopf gemäß Bild A.


Wählen Sie eine Helmgröße und -passform, die der Messung entspricht, und ergänzen Sie dies durch einen Test am Kopf. Der Helm muss fest und bequem sitzen.



Schritt 2: Passen Sie die Bänder so an, dass die Dreiecksverbindung direkt am Ohr positioniert ist. Siehe Bild B




Schritt 3: Setzen Sie den Helm gerade auf Ihren Kopf und nicht nach hinten gekippt wie in Bild C.



Schritt 4: Schließen Sie den Kinnriemen und stellen Sie ihn so ein, dass er direkt am Hals anliegt. Zwischen Band und Hals darf kein Finger passen. Siehe Bild C.

Schritt 5: Schließen Sie den Riemen am Hinterkopf, indem Sie den Drehknopf drehen, wie in Abbildung D gezeigt. Die Verbindung ist korrekt, wenn der Helm fest auf dem Kopf sitzt und keine Bewegung zwischen dem Riemen und dem Kopf möglich ist.



Hinweis: Befolgen Sie diese Schritte jedes Mal, wenn der Helm aufgesetzt oder verwendet wird.

Bitte beachten Sie: Ihr Helm ist mit dem patentierten 4TEX-System ausgestattet (siehe den orangefarbenen Teil im Bild). Dieses System stellt sicher, dass es keinen direkten Kontakt zwischen dem harten Helmmaterial und Ihrem Kopf gibt. Dies sorgt für ultimativen Tragekomfort und sorgt dafür, dass sich der Helm „locker“ auf dem Kopf anfühlt. Das ist normal.



Warnlampe Anweisungen



Knopf

Ladepunkt



Magnetische Befestigung

1. Es gibt 3 Arten von Lampen

Lampentyp 1 (an-aus)	Drücken Sie einmal (1) für den normalen Ein-Modus	Drücken Sie erneut, um die Lampe auszuschalten.		
Lampentyp 2 (3 Positionen)	Drücken Sie einmal (1) für den normalen Ein-Modus	Drücken Sie zweimal (2) für den Blinkmodus	Drücken Sie dreimal (3) für den Bewegungsmodus	Drücken Sie ein viertes (4) Mal zum Ausschalten.
Lampentyp 3 (mit Fahrtrichtungsanzeigen)	Drücken Sie einmal lange (1), um die Lampe einzuschalten	Drücken Sie zweimal (2) für den Blinkmodus	Drücken Sie dreimal (3), um in den Alarmmodus zu wechseln	Drücken Sie ein viertes (4) Mal zum

2 Im eingeschalteten Zustand kann die Lampe 6 Stunden lang verwendet werden

3 Das vollständige Aufladen dauert 2 Stunden. Wenn die Lampe aufgeladen wird, sehen Sie ein rotes Licht, wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist, sehen Sie ein grünes Licht.

4 Neigen Sie bei der Ausführung mit Richtungsanzeigen Ihren Kopf um 40 Grad, um die gewünschte Richtung anzuzeigen. Sobald Ihr Kopf wieder gerade ist, blinkt das Blinklicht noch viermal und erlischt automatisch.

Warnung!

1. Werfen Sie die Lampe nicht ins Feuer, sie könnte explodieren

2. Zerlegen Sie die Lampe nicht

3. Verwenden Sie den Akku nicht für andere Anwendungen.

4. Es wird empfohlen, einen Ladeadapter von 5 V 0,5 Ah bis 5 V 2 Ah zu verwenden. Schnellere Ladegeräte sind ungeeignet und werden nicht unterstützt.

5. Kontrollieren Sie immer, ob das Licht nach Ablauf der Ladezeit grün wird und der Ladevorgang beendet ist.



User Manual

Manufacturer: GOOFF B.V.

Address: Hooglandse Jaagpad 8, 3434 NV Nieuwegein, The Netherlands

Helm Model: RIDER

This helmet is certified

- EN1078:2012+A1:2012 in accordance with EHSR or regulation (EU) 2016/425.
- S-Epac (NTA 8776)

EU type survey conducted by Kiwa Telefication BV (NB0063).

The notification body for CE EN1078 and NTA8776 approval is Kiwa Telefication B.V. (NB 0063).

Introduction

This helmet is designed for use on speed pedelec bicycles, mopeds and light mopeds with a blue license plate. Proper use and maintenance is crucial to provide protection. The fit determines whether the helmet is suitable for use on your head.


Warning

1. No helmet can protect against all kinds of hazards. In particular, this helmet offers no protection against neck injuries.
2. The helmet must fit and feel safe and comfortable on the head. This means no pressure points, freedom of movement or straps that run over the ear.
3. The helmet is no longer usable after any kind of shock, blow or fall and will no longer provide sufficient protection. This damage may also not be visible from the outside. In the event of any damage, the helmet must be returned to the manufacturer for repair or destruction. The helmet and/or paint can also be damaged by commonly used substances such as ammonia, bleach, petrol, oil. This too may not be visible to the naked eye by the user.
4. Do not modify the helmet with any kind of modification, addition or removal. This reduces protection as designed.
5. We recommend not using the helmet for longer than 2 years and require an annual inspection by the supplier.


Fitting instructions

Step 1: Measure your head according to picture A.

Provide a helmet size and fit that matches the measurement, with the addition of a test on the head. The helmet must fit firmly and comfortably.




Step 2: Adjust the straps so that the triangle connection is positioned directly on the ear. See image B




Step 3: Put the helmet straight on your head and not too much reclined like picture C.

Step 4: close the chinstrap and adjust so that it fits directly in the throat. No finger should be able to fit between the band. Like figure C.



Step 5: close the strap at the back of the head by turning the dial, as shown in figure

D. The connection is correct once the helmet fits firmly on the head and there is no movement between the strap and the head.



Note: Follow these steps every time the helmet is donned or used.

Please note: your helmet is equipped with the patented 4TEX system (see the orange part in the image). This system ensures that there is no direct contact between the hard helmet material and your head. This provides ultimate wearing comfort and makes the helmet feel 'loose' on your head. This is normal.



Warning lamp instructions



Knob

Charging point



Magnetic attachment

1. The helmet can be supplied with 3 types of lamps

Lamp type 1 (On off)	Press once (1) for normal on mode	Press again to turn off the lamp.		
Lamp type 2 (3 positions)	Press once (1) for normal on mode	Press twice (2) for flashing mode	Press three times (3) for motion mode	Press a fourth time (4) to switch off
Lamp type 3 (with direction indicators)	Long press (1) once to turn on the lamp	Press twice (2) for flashing mode	Press three times (3) for alarm mode	Press a fourth time (4) to switch off

2. When switched on, the lamp can be used for 6 hours
3. It takes 2 hours for full charge. When the lamp is charging you will see a red light, when the lamp is fully charged you will see a green light.
4. For the type with direction indicators, hold your head 40 degrees to the side to indicate the desired direction. Once your head is straight again, the flashing light will flash four more times and turn off automatically.

Warning!

1. Do not throw the lamp into a fire, it may explode.
2. Do not disassemble the lamp.
3. Do not use the battery for other applications.
4. It is recommended to use a charging adapter from 5V 0.5 Ah to 5V 2 Ah. Faster chargers are not suitable and are not supported.
5. Always check that after the charging time the light turns green and charging has stopped.