


140X120MM

CE²² 2531			
Raumheizgerät ohne Rauchabzug			
Modell	LQ-H002		
Gastyp	Butan (G30), Propan (G31) oder deren Mischungen		
Kategorie	I3B/P(30)	I3+(28-30/37)	I3B/P(50)
Druck	30mbar	28-30/37mbar	50mbar
Bestimmungsländer	LU,NL,DK,FI,SE,CY,CZ,EE,LT,LV,MT,SK,SI,BG,IS,NO,TR,HR,RO,IT,HU	BE,FR,IT,LU,LV,IE,GB,GR,PT,ES,CY,CZ,LT,SK,CH,SI	AT,DE,CH,SK PL
Heizstufen	3 Stufen (4200W/ 2750W/ 1500W)		
Nennwärmeleistung	4.2kW (306g/h)		
Hergestellt für Phoenix Handels GmbH Ahrensfelder Chaussee 150A, 12689 Berlin, Deutschland www.phoenix-handels.de			
Warnung: Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden! Dieses Gerät benötigt einen Schlauch und einen Regler, fragen Sie Ihren Gaslieferanten. Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Nicht in Freizeitfahrzeugen wie Wohnwagen oder Autocaravans verwenden. Stellen Sie das Gerät in der Nähe von Wänden, Möbeln, Vorhängen, Gardinen, Bettwäsche und anderen brennbaren Materialien auf kann Feuer bringen. Wenn ein Gasleck festgestellt wird, schalten Sie die Gaszufuhr am Gasbehälter ab. Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Lieferanten. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch am Ventil der Gasflasche aus. Die Gasflasche muss gewechselt werden, nachdem das Gas im Inneren aufgebraucht ist. Warnung: Die Gasflaschen sollten gemäß den bereitgestellten Anweisungen gewechselt werden.			
Bedienungsanleitung (Für Gasheizung) Die Heizung kann auf drei verschiedene Wärmeeingangsstufen geregelt werden: 1  (NIEDRIG), 2  (MITTEL) und 3  (HOCH). Die Zündung wird durch einen piezoelektrischen Taster ausgelöst.  • Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche 1 ½ Umdrehungen. • Drücken Sie den Bedienknopf nach unten und drehen Sie ihn auf die NIEDRIG-Position und halten Sie ihn mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. • Halten Sie den Bedienknobel gedrückt und drücken Sie den Zündknopf, bis die Pilotflamme gezündet und der mittlere Brenner gezündet ist. Halten Sie den Bedienknopf noch weitere 10-15 Sekunden gedrückt, wenn die Zündflamme beim Loslassen des Bedienknopfes erlischt, wiederholen Sie bitte den Vorgang. • Nachdem der mittlere Brenner gezündet wurde, drehen Sie den Bedienknobel je nach Wunsch auf 2  für MITTLERE Stufe oder 3  für HOHE Stufe.			