

HOUTSKOOL TAFELBARBECUE

HANDLEIDING

BBQ-ONE



OZOCOZY

ONDERDELEN BESCHRIJVING

VOORBEREIDING

Controleer aan de hand van de onderdelenlijst en de tekening of de verpakking inhoud compleet is.



- 1 Pannenhouter: pannen (geschikt voor vuur) kunnen erop worden geplaatst om voedsel te koken en te braden.
- 2 Bakplaat met anti-aanbaklaag: kan worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis etc.
- 3 Olie opvangbak: vangt de druipende olie van de bakplaat op en vermindert de rookproductie.
- 4 Kolenhouder: doe hier de houtskool in.
- 5 Aansteekschaal: doe hier de ontbrandingsmaterialen op zoals aanmaakblokjes of firegel (EN 1860-3).
- 6 Hitte verdeler disc: op de opening bodem plaatsen.
- 7 Container: voor eventueel in aluminiumfolie opgerolde aardappelen, mais, aubergines, etc.
- 8 Aan-/uitschakelaar: draai hem met de klok mee, de vuurkracht zal toenemen.
- 9 Type-C poort: gebruik een powerbank om elektriciteit te leveren.
- 10 Batterijdoos: plaats hier alkaline batterijen voor stroomvoorziening.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

VOORWOORD

Lees voor gebruik van de houtskool tafelbarbecue de handleiding in zijn geheel zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor referentiedoeleinden en geef deze ook door aan elke volgende gebruiker.

VOORZORGSMAATREGELEN

- LET OP! Gebruik geen spiritus, benzine om aan te steken of te herontsteken!
- Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!
- Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue!
- Draag handschoenen als u het hete grillrooster aanraakt.
- Vervang de batterijen alleen als de barbecue volledig afgekoeld is.
- Laat de barbecue voor reiniging volledig afkoelen.
- Giet geen water in de kolenhouder om de kooltjes te blussen.
- De barbecue moet voor gebruik op een vlakke, stabiele ondergrond geplaatst worden.
- Gebruik tijdens het barbecueën een grilltang.
- Laat de hete barbecue nooit zonder toezicht achter.
- Bij gebruik van vet vlees, raden we u aan de uitneembare binnenschaal regelmatig schoon te maken.
- Vervang lege batterijen niet terwijl de barbecue ingeschakeld is.
- Deze barbecue is bedoeld voor het barbecueën op houtskool.
- Deze barbecue mag niet in gesloten ruimten worden gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De batterijen dienen veilig te worden gebruikt en verwijderd.

Let voor een veilig gebruik van de batterijen op het volgende:

- Gebruik alleen in de handel verkrijgbare AA-batterijen.
- Zorg voor een reglementaire verwijdering van de batterijen.
- De lege batterijen moeten conform de wettelijke bepalingen van de lokale batterijrichtlijn (wet inzake het op de markt brengen, terugnemen en milieuvriendelijk verwijderen van batterijen) worden verwijderd, d.w.z. dat zij moeten worden ingeleverd bij de beschikbaar gestelde verzamelpunten.
- De lege batterijen mogen niet via het huisvuil worden verwijderd

Houtskool veilig verwijderen

Verwijder de opgebrande houtskool alleen in hiervoor bestemde containers van metaal of andere niet-brandbare materialen. Doe de houtskool niet in kunststoffen of andere containers van brandbaar materiaal.

Afgedankt apparaat milieuvriendelijk verwijderen

Verwijder uw afgedankte apparaat apart van het huisvuil. U dient het in te leveren bij de hiervoor bestemde verzamelpunten.



Gebruik de barbecue niet in een besloten en/of bewoonbare ruimte, zoals een huis, tent, caravan, camper of boot. Risico op koolmonoxidevergiftiging met de dood als gevolg.

MONTAGE

MONTAGE STAPPEN



1. Plaats de batterijen (AA 1.5V) of sluit een powerbank aan om de barbecue aan te zetten.



2. Voeg een goedgekeurde ontsteker toe en steek deze aan.



3. Voeg het houtskool toe en binnen 3 minuten kunt u barbecueën.



4. Rol het voedsel op met aluminiumfolie en leg het op de bodem.



5. Plaats de olieopvangbak.



6. Draai aan de knop om de vuurkracht aan te passen. Het lampje boven de knop brandt.



7. Plaats de anti-aanbakplaat, breng wat olie (bv. olijf of mais) en leg het voedsel erop.



8. De pannenhoder kan worden gebruikt om water te koken of dingen in een pan te bakken.

DEMONTAGE STAPPEN



1. Pak de bakplaat met de bakplaatlifter.



2. Pak de olie opvangbak met de bakplaatlifter.



3. Verwijder de batterijen.



4. Reinig de olie opvangbak, anti-aanbakplaat in de vaatwasser. De afgekoelde kolenhouder uitkloppen en eventueel met een borstel schoonmaken.

GEBRUIK VAN POWERBANK

De BBQ-ONE kan met batterijen of met een powerbank worden gebruikt (beide niet meegeleverd). Zodra de USB stekker in de grill wordt gestoken, wordt het batterijgedeelte ontkoppeld.

EERSTE GEBRUIK

Op het houtskoolreservoir kunnen productie gerelateerde olieresten zitten die alleen bij het eerste gebruik tot een lichte rookontwikkeling kunnen leiden.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Het grillrooster en de binnenste schaal kunnen in de vaatwasmachine of met de hand met afwasmiddel worden gereinigd.
- De buitenste schaal met de elektronische unit kan met een vochtige doek worden gereinigd.
- De kolenhouder mag alleen droog worden gereinigd met bijvoorbeeld een borstel.
- Wanneer de barbecue gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen uit het apparaat worden gehaald.
- Eventuele slijtage, roestvorming, vervorming en verkleuring van de onderdelen die direct met het vuur in aanraking komen, zijn normaal en worden in geen enkel geval als een productiefout beschouwd, zij zijn het logische gevolg van het gebruik van de barbecue.