



VitalVibes

Blender **Max**

Handleiding





VitalVibes

Inhoud verpakking

- **Blender met stekker**
- **Vierbladig RVS mes**
- **Grote beker (800 ml)**
- **Medium beker (500ml)**
- **Hersluitbare deksel**
- **Normale deksel**
- **Handleiding**



Veiligheid

- **Smoothies**
- **Milkshakes**
- **Sapjes**
- **Dressing**
- **Saus**
- **Dips**
- **Koude soep**

1. Waarschuwing

Het apparaat is geschikt voor het mixen van koude en lauwe ingrediënten (max. 55 °C). Gebruik het apparaat niet voor het mengen van hete vloeistoffen en vaste stoffen. Door hete vloeistoffen en vaste stoffen kan de beker gemakkelijk breken en kan de deksel door stoomdruk abrupt van het apparaat loskomen. Houd bij het mixen van lauwe vloeistoffen het deksel met de hand ingedrukt om lekkage te voorkomen.

2. Algemene veiligheid

Lees voor gebruik de handleiding goed door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijke persoon voor hun veiligheid.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.

Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaartuigen die water bevatten.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Als het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen, verwijder het apparaat dan niet met je handen. Haal direct de stekker uit het stopcontact.

Als het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen, gebruik het apparaat dan niet meer.

Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Laat het apparaat niet langer dan 30 seconden continu ingeschakeld. Schakel het apparaat uit en laat het apparaat afkoelen voordat je het weer inschakelt.



VitalVibes

Pas op voor scherpe delen. Houd je handen tijdens gebruik en tijdens reiniging en onderhoud uit de buurt van de bewegende delen. Het apparaat maakt gebruik van een scherp mes.

Pas op voor hete onderdelen. Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat je de behuizing en de onderdelen van het apparaat aanraakt.



Elektrische veiligheid

Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een bevoegde technicus wanneer onderhoud nodig is. Koppel het product los van het elektriciteitsnet en van andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet deze door de fabrikant of een geautoriseerde reparateur worden vervangen.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Wikkel het netsnoer altijd volledig af. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt kan raken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt en niet per ongeluk gegrepen of gestruikeld kan worden.

Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker in het stopcontact zit.



Schoonmaken en onderhoud

Schakel voor reiniging of onderhoud het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Reinig het gedeelte met de stekker niet in de vaatwasser, alleen de bekers, deksel en het mesje mag in de vaatwasser.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenkant van het apparaat goed af met een schone, droge doek. Reinig de fles in de vaatwasser of in een sopje. Spoel de fles onder stromend water. Droog de fles goed af met een schone, droge doek. Reinig het deksel en het mesje in een sopje. Spoel het deksel en de messenset af onder stromend water. Droog het deksel en het mesje grondig af met een schone, droge doek.



VitalVibes

Specificaties

- Merk: VitalVibes
- Kleur: Wit
- Vermogen: 1200W
- Capaciteit: 800 ml en 500 ml
- Afmetingen (L x B x H): 26 x 15 x 33 cm
- Gewicht: 3,2 kg