



niceey

Staafmixer



HANDLEIDING (NL)



Lees de gebruiksaanwijzing

NICEEY B.V.
IJsbaanpad 2
1076 CV Amsterdam

RoHS **CE**

INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Niceey producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: info@niceey.nl

De Niceey staafmixer is enorm simpel in gebruik. De garde kan gebruikt worden voor het opkloppen van slagroom en eiwitten, de staafmixer voor zacht voedsel en de hakmolen voor hard voedsel. Alle accessoires zijn gemakkelijk af te wisselen en simpel schoon te maken. Meet de hoeveelheid af in de maatbeker, kies de gewenste snelheid en begin met koken.

Beoogd gebruik

(!) Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

(!) Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

Algemene veiligheid

- Gebruik de staafmixer alleen zoals beschreven staat in deze handleiding.
- Niet gebruiken in extreem vochtige ruimtes.
- Houd de staafmixer uit de buurt van warmtebronnen.
- Niet gebruiken op plaatsen waar brandbare gassen, dampen, metaal stof of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Houd toezicht op kinderen wanneer ze in de buurt van de staafmixer zijn.
- Gebruik uw staafmixer niet als deze beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice via www.niceey.nl.
- Wanneer je de staafmixer niet gebruikt, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- De messen zijn scherp. Wees voorzichtig als je de messen verwijdert, erop zet of schoonmaakt.
- Gebruik alleen de opzetstukken en accessoires geleverd door Niceey om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- De hakmolen en de maatbeker zijn niet magnetronbestendig.
- Controleer of er geen objecten in de hakmolen zitten voordat je de staafmixer aanzet.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig en correct bevestigd zijn voordat je de staafmixer gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 1 minuut achter elkaar bij zachte ingrediënten. Gebruik het apparaat niet langer dan 15 seconden achter elkaar bij harde ingrediënten. Let op: dit apparaat is niet geschikt om extreem hard voedsel zoals ijsklontjes, nootmuskaat, koffiebonen en granen te vermalen.

Personen

- Dit apparaat mag door kinderen worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze onder toezicht staan. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking mits ze goed worden begeleid en wv geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Laat de kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik en bewaar de Niceey staafmixer buiten het bereik van kinderen.