

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

WATERKOKER



220-240V~ 50/60Hz
1850-2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1705706
Type BL-10111

GEBRUIKSAANWIJZING

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- 1.** Lees voor gebruik alle instructies aandachtig door.
- 2.** Controleer voordat u de stekker van de waterkoker in het stopcontact steekt of het apparaat geschikt is voor de plaatselijke netspanning (zie onderkant waterkoker & voet). Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de verkoper en gebruik de waterkoker niet.
- 3.** Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrechtblad hangen en houd het uit de buurt van hete oppervlakken.
- 4.** Plaats dit apparaat niet op of bij een heet fornuis of in een verwarmde oven.
- 5.** Gebruik het apparaat niet wanneer het leeg is. Hiermee voorkomt u beschadigingen aan de verwarmingselementen.
- 6.** Zorg ervoor dat de waterkoker op een stabiele en vlakke ondergrond staat en niet binnen het bereik van kinderen. Dit voorkomt dat de waterkoker kan kantelen en schade of verwondingen veroorzaakt.
- 7.** Dompel het snoer, de stekker of de waterkoker niet onder in water of andere

vloeistoffen ter bescherming tegen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

8. Vermijd contact met de stoom uit de schenktuit wanneer het water kookt of net heeft gekookt.

9. Let er altijd op dat het kokende water langzaam en voorzichtig wordt uitgeschonken zonder de waterkoker te snel te kantelen.

10. Wees voorzichtig met het bijvullen van de waterkoker wanneer deze heet is.

11. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

12. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

13. Raak de hete oppervlaktes niet aan. Gebruik het handvat of de knop.

14. De bijgeleverde voet mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

15. Een apparaat dat heet water bevat moet

uiterst voorzichtig worden gehanteerd.

16. De waterkoker is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik niet buitenshuis.

17. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen kunnen resulteren in brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

18. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt of wordt schoongemaakt. Laat de waterkoker afkoelen voordat er onderdelen worden vervangen en voordat het wordt schoongemaakt.

19. Zet alle knoppen op "off" voordat de stekker uit het stopcontact gehaald wordt.

20. Als de stroomkabel beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een andere gekwalificeerde persoon om risico's uit te sluiten.

21. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik.

22. De waterkoker kan alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voet.

23. Als er te veel water in de waterkoker zit, bestaat het risico dat er kokend water naar

buiten spat.

24. Zorg er altijd voor dat het deksel gesloten is en open deze niet wanneer het water kookt. Er bestaat een risico op brandwonden wanneer het deksel tijdens het kookproces wordt geopend.

25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:

- in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- in boerderijhuizen;
- door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- in Bed & Breakfast-achtige omgevingen.

26. Bewaar deze handleiding.

27. Dit apparaat kan onder begeleiding worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of wanneer zij instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en wanneer zij op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren.

28. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

29. Waarschuwing: voorkom morsen op de voet.

30. Het oppervlak van het verwarmingselement bezit nog resthitte na gebruik.

ONTWERP



UW WATERKOKER

1. Deksel
2. Handvat
3. Waterniveau indicator
4. Knop
5. Schenkduit
6. Voet
7. Behuizing

VOORDAT U DE WATERKOKER GEBRUIKT

Voordat de waterkoker voor het eerst wordt gebruikt is het aan te raden deze schoon te maken door het apparaat tot het maximumniveau te vullen met water, het water één keer te laten koken en vervolgens het hete water weg te spoelen. Reinig het oppervlak met een vochtige doek.

OPMERKING: De waterkoker heeft een maximale inhoud van 1,7 liter.

DE WATERKOKER GEBRUIKEN

- 1 Plaats de voet van de waterkoker op een vlakke ondergrond.
- 2 Haal voor het vullen eerst de waterkoker van de voet en druk op de dekselontgrendelknop om het deksel te openen. Vul het apparaat met water tot het gewenste niveau en sluit vervolgens het deksel. De waterkoker kan ook worden gevuld via de schenkduit. Het waterniveau moet zich tussen de aanduidingen MIN en MAX bevinden. De waterkoker schakelt automatisch uit wanneer er onvoldoende water in zit.

OPMERKING: Vul de waterkoker nooit verder dan het aangegeven maximumniveau. Als er te veel water in het apparaat zit, bestaat het risico dat

er kokend water uit de schenkduit naar buiten spat. Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

- 3 Plaats de waterkoker op de voet.
- 4 Steek de stekker in het stopcontact. Druk de On/Off-knop naar beneden. Het indicatorlampje gaat branden. De waterkoker begint op te warmen. De On/Off-knop schakelt automatisch uit wanneer het water kookt. U kunt het kookproces altijd onderbreken door de On/Off-knop naar boven te drukken. Druk de On/Off-knop weer naar beneden om het kookproces opnieuw te starten.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de On/Off-knop niet geblokkeerd wordt en dat het deksel stevig dicht zit. De waterkoker schakelt niet uit als de knop wordt geblokkeerd of als het deksel open is.

- 5 Haal de waterkoker van de voet en schenk deze leeg.
OPMERKING: Wees voorzichtig wanneer u het water uit de waterkoker schenkt. Heet water kan ernstige brandwonden veroorzaken. Open het deksel niet als het water in de waterkoker heet is.
- 6 Het kookproces zal niet worden hervat als de On/Off-knop niet nogmaals naar beneden is gedrukt. Als de waterkoker niet wordt gebruikt, mag deze op de voet blijven staan.

OPMERKING: Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.

DROOGKOOKBEVEILIGING

De droogkookbeveiliging schakelt de waterkoker automatisch uit als deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er water in zit. Als dit gebeurt, laat de waterkoker afkoelen voordat deze weer gevuld wordt met koud water.

REINIGING EN ONDERHOUD

Haal voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld.

- 1 Dompel de waterkoker, het snoer of de voet nooit onder in water en zorg ervoor dat deze onderdelen niet vochtig worden.
- 2 Maak de buitenkant van de waterkoker schoon met een vochtige, zachte doek en een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.
- 3 Maak het kalkfilter regelmatig schoon. Haal voor een beter resultaat het kalkfilter uit de waterkoker en plaats het na het schoonmaken weer terug.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit chemische, stalen, houten of schurende schoonmaakmiddelen om de buitenkant van de waterkoker schoon te maken. Dit voorkomt glansverlies.
- 4 Het snoer kan worden opgeborgen in de onderkant van het apparaat wanneer deze niet wordt gebruikt.
- 5 Als het apparaat niet wordt gebruikt of wordt opgeborgen, kan het snoer rond de haspel in de voet worden gewikkeld.

ONTKALKEN

De waterkoker moet regelmatig worden ontkalkt omdat kalkdeeltjes in het kraanwater in de loop van de tijd kunnen zorgen voor aanslag aan de binnenkant van het apparaat. Deze kalkaanslag kan een negatief effect hebben op het functioneren van de waterkoker. U kunt hiervoor een ontkalker gebruiken die in de winkels verkrijgbaar is. Volg in dat geval de instructies op de verpakking van de ontkalker. U kunt het apparaat ook ontkalken met schoonmaakazijn. Volg hiervoor de onderstaande instructies.

- 1 Giet 3 kopjes schoonmaakazijn in de waterkoker. Voeg vervolgens water toe totdat de hele bodem van het apparaat is gevuld. Laat het water met de azijn een nacht in de waterkoker staan.
- 2 Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde goed uit. Vul de waterkoker

met water en breng het water aan de kook. Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde nogmaals goed uit. Herhaal deze procedure totdat u geen azijneur meer ruikt. Mogelijke achtergebleven vlekken in de schenkruit kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 1850-2200W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de

- garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
1850-2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1705706
Type BL-10111