

1	TOEPASSINGSGEBIED	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A)	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	5
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	5
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	6
5.5	<i>Service</i>	6
6	VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR VERTICUTEERMACHINES	6
7	ASSEMBLAGE	7
7.1	<i>Montage van de duwbeugel</i>	7
7.2	<i>Montage van de grasopvangzak</i>	7
7.3	<i>Het leiden van de kabel</i>	8
8	GEBRUIK	8
8.1	<i>Instelling maaidiepte</i>	8
8.2	<i>Starten en stoppen</i>	9
8.2.1	<u>Starten</u>	9
8.2.2	<u>Stoppen</u>	9
9	VERTICUTEREN / VERLUCHTEN	9
9.1	<i>Belangrijke opmerkingen</i>	10
10	REINIGING EN ONDERHOUD	10
10.1	<i>Overzicht reiniging en onderhoud</i>	10
10.2	<i>De machine reinigen</i>	11
11	PROBLEEMOPLOSSING	11
12	TECHNISCHE GEGEVENS	11
13	GELUID	12
14	SERVICEDIENST	12

15	OPSLAG	12
16	GARANTIE	12
17	MILIEU	13
18	CONFORMITEITSVERKLARING	14

VERTICUTEERDER / GAZONVERLUCHTER 1400W POWXG7513

1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze machine is bestemd om private grasvelden of grasvelden in hobbytuinen te verticuteren (verwijderen van mos en ongecontroleerde groei van ondiepe wortels). Deze machine mag niet gebruikt worden voor commerciële toepassingen. Deze machine moet gebruikt worden volgens de gebruiksinstructies. Elk verkeerd gebruik of het uitvoeren van handelingen aan/met de machine die niet in deze instructies beschreven worden, wordt beschouwd als ontoelaatbaar misbruik en valt buiten de wettelijke aansprakelijkheid van de fabrikant.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Start / Stop-hendel
2. Veiligheidsvergrendeling
3. Grasopvangzak
4. Kabelhouder
5. Stuurbeugel
6. Middelste deel stuurbeugel
7. Onderste deel stuurbeugel
8. Instelhandgreep voor de hoogte
9. Veiligheidsklep

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 verticuteermachine
- 1 stuurbeugel
- 1 middelste deel van de stuurbeugel
- 1 onderste deel van de stuurbeugel
- 1 grasopvangzak
- 1 kabelhouder
- 1 zak met kleine onderdelen
- 1 handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Lees de handleiding voor gebruik.		Gevaar voor verwondingen door elektriciteit! Gevaar voor beschadiging van de voedingskabel! Hou de voedingskabel uit de buurt van de messen.
	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Opgelet: scherpe messen. De messen draaien na het uitschakelen van de motor nog even door – haal de stekker uit het stopcontact vóór u enig onderhoudswerk uitvoert of wanneer de kabel beschadigd is.
	Gevaar voor verwondingen door rondvliegende deeltjes! Omstaanders moeten op een veilige afstand blijven.		Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidsbril.
	Stel het toestel niet aan een vochtige omgeving bloot.		Gevaar voor verwondingen! Controleer het werkgebied vóór u begint te werken en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeslingerd zouden kunnen worden.
	Werk dwars op een hellend vlak, nooit op en neer.		Controleer het gebied waar de machine gebruikt zal worden en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeslingerd zouden kunnen worden. Wanneer tijdens het werken verborgen voorwerpen zichtbaar worden, schakel dan de motor uit en verwijder ze.
	Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerde een aardedraad is daarom niet nodig.		Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamen contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.

- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR VERTICUTEERMACHINES

- Lees zorgvuldig de instructies om een veilige werking van de machine te verzekeren.
- Controleer het werkgebied vóór u begint te werken en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeslingerd zouden kunnen worden.
- Hou de voedingskabel altijd uit de buurt van de messen. De messen kunnen de kabel beschadigen en contact maken met spanningvoerende delen.
- Bedien de bedieningshendel met voorzichtigheid. Zorg ervoor dat u op een voldoende grote afstand van de machine staat.
- Start de motor niet wanneer u voor het uitwerpkanal staat.
- Plaats nooit uw handen of voeten onder de ronddraaiende onderdelen. Blijf altijd op een veilige afstand van de uitwerpopening.
- Vergeet niet dat de operator verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren waar andere personen of hun eigendommen bij betrokken zijn.

- Gebruik de verticuteermachine enkel tegen wandelsnelheid.
- Werk alleen als er voldoende licht is en de zichtbaarheid goed is.
- Vermijd het gebruik van de machine op nat gras. Wees bijzonder voorzichtig bij het gebruik op nat gras om uitglijden te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er zich geen andere personen of dieren in de nabijheid van het werkgebied bevinden.
- Raak de messen niet aan voordat de stekker uit het stopcontact werd gehaald en de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Zorg bij het werken op hellingen altijd voor voldoende stabiliteit.
- Werk altijd dwars over de helling, nooit op en neer.
- Werk nooit op zeer steile hellingen.
- Wees oplettend wanneer u omkeert of de machine trekt.
- Wees bijzonder oplettend wanneer u op een helling van richting verandert.
- Zet de machine stil wanneer u ze moet optillen voor transport. Zet ze ook stil wanneer u andere oppervlakken dan gras moet oversteken alsook wanneer u de machine naar en van het werkgebied wegbrengt.
- Gebruik de machine nooit wanneer er veiligheidsvoorzieningen beschadigd zijn of ontbreken, bijvoorbeeld zonder de veiligheidsklep en/of de opvangzak.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact:
 - Wanneer u de machine onbeheerd achterlaat.
 - Vóór u vastgelopen gereedschap probeert los te maken.
 - Nadat u een vreemd voorwerp heeft geraakt.
 - Wanneer de machine abnormaal trilt.

7 ASSEMBLAGE

7.1 Montage van de duwbeugel

1. Lijn de onderste delen van de stuurbeugel (7) uit met de steunen (10). Zorg ervoor dat de openingen in de onderste delen van de stuurbeugel overeenstemmen met deze in de steunen (10) en zet de onderste delen met één schroef (11) vast aan de steunen (10) (zie Fig. 1a, 1b).
2. Lijn de middelste delen van de stuurbeugel (6) uit met de onderste delen (7). Zorg ervoor dat de openingen in beide delen (6, 7) overeenstemmen en maak ze aan elkaar vast m.b.v. een montageschroef (12a) en moer (12 b) aan beide kanten (zie Fig. 2).
3. Schuif de trekontlasting (4) van het snoer op het bovenste deel van de stuurbeugel (5) (zie Fig. 3).
4. Lijn het bovenste gedeelte van de duwbeugel (5) uit met het middelste gedeelte (6) en maak ze aan elkaar vast m.b.v. een montageset (12) aan beide kanten (zie Fig. 4).
5. Zet het snoer met de snoerklemmen (13) vast aan de stuurbeugel (Fig. 5).

7.2 Montage van de grasopvangzak



WAARSCHUWING! Probeer niet om de machine zonder opvangzak te gebruiken. Gevaar voor weggeslingerde voorwerpen!



WAARSCHUWING! De machine moet uitgeschakeld worden en het snijsysteem moet tot stilstand zijn gekomen vóór u de grasopvangzak aanbrengt of ledigt.



WAARSCHUWING! Gebruik de verticuteermachine nooit zonder dat de grasopvangzak stevig vastzit.



NOTA: een volle grasopvangzak zal de prestaties van dit apparaat negatief beïnvloeden.

Monteer de grasopvangzak (3) aan de machine vóór het gebruik.

1. Open de afbuigklep (9), hou ze in deze stand en lijn de haken van de grasopvangzak (3) uit met de pennen waar de zak aan opgehangen moet worden (zie Fig. 6).
2. Maak de grasopvangzak (3) regelmatig leeg tijdens het werken. Wacht niet tot hij compleet vol is. We raden aan om hem leeg te maken wanneer hij halfvol is.
3. Til de afbuigklep (9) op en neem de grasopvangzak (3) los van de pennen om hem te verwijderen.
4. Doe het opgevangen materiaal op de composthoop en maak de opvangzak terug vast aan de machine.

7.3 *Het leiden van de kabel*

- Leid de elektrische kabel altijd weg van het werkgebied om te voorkomen dat hij in contact komt met het snijsysteem. Plan uw route vóór u begint te werken. Begin te werken op het punt dat zich het dichtst bij het stopcontact bevindt en werk er dan van weg. Dit houdt de kabel uit de buurt van het snijsysteem en voorkomt zo dat de kabel per ongeluk wordt doorgesneden. Leid de kabel over uw schouder voor bijkomende veiligheid.
- Vorm als trekcontasting voor de kabel aan het einde van de kabel een lus, stop die doorheen de opening van de duwbeugel en stop ze in de trekcontasting voor de kabel.

8 **GEBRUIK**

8.1 *Instelling maaidiepte*



WAARSCHUWING! Schakel altijd de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór u ook maar enige afregeling uitvoert.

- Stel de diepte in volgens de noden van uw grasveld. De meest geschikte diepte is afhankelijk van het soort grasveld en de huidige hoogte van het gras.
- Duw de instelhendel voor de hoogte (8) naar het wiel en beweeg het dan voorwaarts of achterwaarts om de maaidiepte in te stellen (zie Fig. 8a).
- Stel de hendel (8) in op een van de 5 posities. Lees de ingestelde diepte af op de schaal (zie Fig. 8b en tabel).

Schaal/ stand	Instelling	Toepassing			
		Diepte	Verticuteren	Diepte	Harken
1	Minimaal	+5 mm	Verticuteren van een jong of gevoelig grasveld, verwijderen van dunne lagen mos en ook wanneer u in de herfst voor de tweede maal uw gazon verticuteert.	+10 mm	Harken van een jong en gevoelig grasveld, verwijderen van dunne lagen mos.
2	Middel	0 mm	Verticuteren van een gezond grasveld, mosverwijdering.	+5 mm	Harken van een gezond grasveld.

3	Diep	-5 mm	Verticuteren van een gezond grasveld, verwijderen van een dikkere moslaag.	0 mm	Harken van een verwaarloosd grasveld.
4	Maximaal	-10 mm	Verticuteren van een verwaarloosd grasveld, verwijderen van dikke moslagen.	-5 mm	Niet gebruiken voor harken.

8.2 Starten en stoppen

8.2.1 Starten

Deze machine is uitgerust met een ontgrendelknop. Om de machine te starten duwt u eenvoudigweg op de ontgrendelknop (2) gevolgd door het aantrekken en ingetrokken houden van de start/stop-hendel (1). De ontgrendelknop kan nu losgelaten worden (zie Fig. 9).



NOTA: het is niet nodig om op de ontgrendelknop te blijven drukken eens de start/stop-hendel is aangetrokken en de motor draait. De ontgrendelknop is een veiligheidsvoorziening die het ongewild starten van de machine voorkomt.

8.2.2 Stoppen

De machine stopt automatisch met werken zodra de start/stop-hendel wordt losgelaten. Voor het opnieuw starten van de motor zal de ontgrendelknop ingedrukt moeten worden en zal de start/stop-hendel moeten aangetrokken worden om de motor van de machine te starten.

9 VERTICUTEREN / VERLUCHTEN



WAARSCHUWING: gevaar voor verwondingen! Controleer het terrein vóór u begint te werken en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeslingerd zouden kunnen worden.

WAARSCHUWING: gevaar voor verwondingen! Laat de stuurbeugel tijdens het werken nooit los.

- Plaats de machine op een vlakke grasgrond.
- Hou de veiligheidsvergrendeling (2) ingedrukt.
- Trek aan de bedieningshendel (1) en laat de veiligheidsvergrendeling (2) los.
- Wacht tot de motor zijn maximaal onbelast toerental bereikt heeft.
- Bestuur de machine met een gelijkmatige en lage snelheid (wandelsnelheid) in zo recht mogelijke banen.
- Werk in lichtjes overlappende banen. Het meest effectieve patroon voor verticuteren/harken is in rechte lijnen langs een van de kanten. Dit houdt de banen gelijk en verzekert dat het ganse grasveld geverticuteerd/geharkt wordt zonder dat er plekjes worden overgeslagen (zie Fig. 10).
- Maak een cirkel rond een bloembed. Wanneer u een bloembed bereikt dat zich in het midden van het grasveld bereikt, maak dan een baantje of twee rond de omtrek van het bed.
- Wees extra voorzichtig wanneer u van richting verandert.

9.1 Belangrijke opmerkingen



WAARSCHUWING: gevaar voor verwondingen:

- Hou de verlengkabel altijd van de machine weg.
- Werk altijd dwars op hellingen waar mogelijk.
- Start de machine nooit op een harde ondergrond.
- Laat de bedieningshendel (1) onmiddellijk los wanneer de verticuteerrol (werkrol) door een vreemd voorwerp geblokkeerd raakt.
- Wanneer een vreemd voorwerp vast raakt, controleer dan de machine en laat ze indien nodig herstellen.
- Om de resultaten te verbeteren en de levensduur van de machine te maximaliseren, moet het gras zo kort mogelijk afgemaaid zijn.
- Te lang op een bepaalde positie blijven, kan de grasmat beschadigen.

10 REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING: gevaar voor verwondingen! Vóór elk onderhouds- of reinigingswerk:

- Schakel de machine uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.



WAARSCHUWING: gevaar voor verwondingen! De verticuteerrol (werkrol) blijft nadraaien!

- De machine niet kantelen, optillen of dragen wanneer de motor draait.
- Wacht tot de machine volledig tot stilstand is gekomen vóór u ook maar enig onderhouds- en/of reinigingswerk uitvoert.



WAARSCHUWING: gevaar voor verwondingen! Voer enkel de hieronder beschreven onderhoudswerkzaamheden zelf uit.

Alle andere werken, vooral motoronderhoud en reparaties, moeten uitgevoerd worden door vakmensen. Slecht uitgevoerde werken kunnen tot machineschade en dus tot mogelijke verwondingen leiden.

10.1 Overzicht reiniging en onderhoud

Vóór elk gebruik

Wat?	Hoe?
Controleer de kabel en stekker op mogelijke beschadigingen.	Visuele inspectie. Laat indien nodig beschadigde onderdelen door een elektrotechnicus vervangen.
Controleer alle schroefverbindingen en zet ze vast indien nodig.	Zet ze vast m.b.v. geschikt gereedschap.

Na elk gebruik

Wat?	Hoe?
Verwijder gras en mos uit de machine en uit de ventilatieopeningen van de motor.	Gebruik hiervoor een stofzuiger of borstel.

10.2 De machine reinigen

Reinig de machine onmiddellijk na elk gebruik. Aangedroogd gras is zeer lastig en moeilijk te verwijderen.

- Maak de grasopvangzak leeg.
- Verwijder alle grasresten m.b.v. een borstel of een plastic schraper (gebruik geen scherpe voorwerpen).
- Verwijder afzettingen op de wielen.
- Wrijf de machine proper met een lichtbevochtigde vod.
- Reinig de machine nooit met water of een hogedrukstraal.



ONDERHOUD: de machine moet minstens twee keer per jaar gereinigd worden door het motordekseel te verwijderen om zo het aangedroogd gras te kunnen verwijderen.

11 PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer dingen niet werken zoals het hoort...



Waarschuwing: gevaar voor verwondingen! Slecht uitgevoerde reparaties kunnen ervoor zorgen dat de machine niet meer veilig werkt. Dit brengt uzelf en uw omgeving in gevaar.

Defecten worden vaak veroorzaakt door kleine fouten. De meeste hiervan kunt u zelf oplossen. Raadpleeg onderstaande tabel vooraleer u contact opneemt met uw leverancier. U zult uzelf een hoop problemen en mogelijk ook nog geld besparen.

Fout/defect	Oorzaak	Oplossing
Motor draait niet	Geen netspanning?	Controleer de kabel, stekker, stopcontact en zekering.
	Kabel defect?	Neem contact op met uw lokale verdeler.
Klepperend geluid	Vreemd voorwerp in de verticaleerol (werkrol)?	Schakel de machine uit en verwijder vreemde voorwerpen.
Fluitende geluiden	Aandrijfriem slijpt door?	Neem contact op met uw lokale verdeler.
Te weinig afval uitgeworpen	Gras te hoog?	Maai het gras vóór het verticuteren.
	Aandrijfriem defect?	Neem contact op met uw lokale verdeler.
	Versleten verticaleerol?	Neem contact op met uw lokale verdeler.

Wanneer u het probleem zelf niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde leverancier. Wees u ervan bewust dat ook slecht uitgevoerde herstellingen de garantie kunnen vernietigen en dat er bijkomende kosten aangerekend kunnen worden.

12 TECHNISCHE GEGEVENS

	POWXG7513
Spanning	230V-240 V~50 Hz
Vermogen	1400W
Toerental onbelast	4500 min-1

Werkbreedte	320 mm
Werkdiepte	-10/-5/0/5 mm, 4 standen
Volume grasopvangzak	40l
Beschermingsklasse	IPX4

13 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	83 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	101 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	Max 4,4 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	--------------------------	--------------------------

14 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

15 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

16 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.


- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, bliksemingslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

17 MILIEU



Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier. Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

18 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: VERTIKUTEERDER / GAZONVERLUCHTER 1400W
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXG7513

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU			
2006/42/EC			
2014/30/EU			
2000/14/EC	Annex V	LwA	101dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012
EN50636-2-92 : 2014
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Eric de Boer
Regelgevings- en compliancemanager
25/08/2017, Belgium