

FEESTMASKER HANDLEIDING



INSTRUCTIE:

1. Klik het snoer van de afstandsbediening goed vast aan het snoer dat uit het masker komt.
2. Plaats 2 stuks AA batterijen in de afstandsbediening (batterijen niet meegeleverd).
3. Druk op het knopje van de afstandsbediening om te schakelen tussen de 3 standen.
(langzaam knipperen, snel knipperen en permanent aan)

Veel plezier met uw aankoop!