

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-MAATREGELEN, LEES ALLE INSTRUCITIES VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral wasmachines, is het belangrijk dat u de volgende veiligheidsmaatregelen altijd wordt gevraagd in te zien het volgende:

1. Trek altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact.
2. Uit de buurt van water houden.
3. Niet gebruiken tijdens het baden.
4. Plaats of beweeg het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden gortrukken.
5. Plaats het niet in of naast het bad in water of een andere vochtig ruimte.
6. Als een apparaat in het water valt, trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Rijk niet in het water.

WAARSCHUWING: om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

1. Het apparaat mag nooit onderhand worden achtergelaten wanneer het is aangesloten.
2. Het is noodzakelijk om nauwkeurig op te letten wanneer de apparatuur wordt gebruikt door, op, of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
3. Gebruik dit apparaat alleen voor het bedoelde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant zijn toegestaan.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd stopcontact of het niet waterdicht is. Als het niet goed werkt, bring het terug voor onderzoek en reparatie.
5. Houid het stopcontact uit de buurt van vuurbronnen.
6. Gebruik het apparaat nooit op een oppervlakte.
7. Niet elektrische geleidingen worden getrokken of aan het aansluitpunt worden verbonden.
8. Gebruik geen verlengkabel of verlengstopcontact.
9. De kabel wordt niet als een gebruikelijk kabel gebruikt. Laat de kabel niet met in verband komen met verbrandingsstoffen.

10. Plaats de verpakking niet dicht op een open vuur of een andere bron van hitte.
11. Besluit de kabel niet als de temperatuur te hoog is om te gebruiken.

BEMERK DEZE INSTRUCITIES, DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISGEBRUIK.

Gebruiksaanwijzing

1. Plug de stekker in het stopcontact. Het apparaat staat nu op stand-by zonder lampjes.
2. Druk op de AAN/UIT-knop. Het rode lampje gaat branden en blijft knipperen.
3. Druk op de AAN/UIT-knop om de temperatuur laag midden, hoog in te stellen. Het lampje stop met knipperen zodra de ingestelde maximale temperatuur is bereikt.
4. Druk 1 seconde op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen. Tip: Het apparaat heeft een elektronische uitschakeltimer van 30 minuten.

ONDERHOUDSINSTRUCITIES VOOR DE GEBRUIKER

Dit apparaat heeft geen speciale onderhoudsaanwijzing.

Let op: - Voer alleen voorzorgsmaatregelen uit die zijn bedoeld bij de instructies of gebrek aan:

TEMPERATUURINSTELLINGEN

De optimale temperatuur om uw haar te stijlen hangt af van uw haartextuur en -conditie. Over het algemeen kunt u de volgende richtlijnen hanteren. Dit zijn richtlijnen en geen advies. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

LAGE TEMPERATUUR:

Fijn haar, gedroogd haar of haar in slechte conditie

GEMIDDELTE TEMPERATUUR:

Normaal haar

HOGE TEMPERATUUR:

Zwaar stijf haar

Zorg er voor dat u niet te dichtbij komt bij het gebruik van het apparaat. Het apparaat kan warm worden. Het is belangrijk om de afstand te bewaken. Het apparaat kan warm worden. Het is belangrijk om de afstand te bewaken.

LET OP DE VOLGENDE ZAKEN VOOR EEN OPTIMAAL EFFECT.

1. Was uw haar met shampoo en conditioner. Zorg dat uw haar droog is en niet nat.
2. Film het oppervlak van het haar met een laagje olie.
3. Verwijder het haar in secties. De secties moeten gelijk zijn aan de lengte van de stijler van de kam en de secties van de kam moeten gelijk zijn aan de lengte van de stijler van de kam.
4. Laat de kam op zijn standaard een paar seconden rusten. Om uw haar niet te verwarmen, steek u de stijler in een stopcontact.
5. Druk op de AAN/UIT-knop om aan te zetten de gewenste temperatuur. Het rode indicatorlampje begint te knipperen als de kam warm wordt. Wanneer de kam de gewenste temperatuur bereikt, stop het rode indicatorlampje met knipperen en blijft het branden.
6. Plak een deel van het haar op de kam en houd het weg van de indicator. Steek de kam in het haar gedurende de tijd die is aangegeven. De indicator van de kam maakt het haar droog. Het rood de kam is weg begint de indicator van de kam.

Waarschuwing: Laat de kam de hete kant of de achterkant niet raken. De kam wordt er brandbaar. Gebruik de kam niet met kinderen of andere onbekende personen.

7. Druk de kam (ingezaten) niet in of er leuning door de hele lengte van de kam. Het apparaat kan warm worden.
8. Het is belangrijk om de kam niet te dicht bij de huid te houden. Het is belangrijk om de kam niet te dicht bij de huid te houden.
9. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.



SCHOONMAKEN

Haar de stijler uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen. Was de kam schoon met een zachte, SCHILF vachtige spons. Gebruik het apparaat niet meer dan twee keer in de week.

OPBERGEN

Druk het apparaat niet op een oppervlakte die niet is bedoeld voor het gebruik van het apparaat. Het apparaat kan warm worden. Het is belangrijk om de afstand te bewaken. Het apparaat kan warm worden. Het is belangrijk om de afstand te bewaken.