



MOST3522

HOOFDBESTANDELEN

1. Insectendoder aan/uit schakelaar.
2. Lantaarn intensiteit keuzeschakelaar.
3. Micro USB-ingangslader.
4. Laadindicator.
5. Hanger.
6. Zonnepaneel.
7. Borstel.
8. Micro USB-ingangslader.

HANDEIDING

ATTENTIE

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder passend toezicht staan of instructies hebben ontvangen betreffende het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die daaraan verbonden zijn.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouden overeenkomen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING: Hoogspanning

- Niet gebruiken op plaatsen waar ontvlambare stoom of explosief stof kan vrijkomen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in stallen of soortgelijke plaatsen.
- Dit apparaat is geschikt voor gebruik buitenshuis.
- **WAARSCHUWING:** Er kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan als er water uit een tuinslang op het apparaat wordt gericht. Houd bij gebruik van

verlengsnoeren de stekkerbasis uit de buurt van vocht en voorkom beschadigingen in het snoer.

- Dit apparaat heeft een ultraviolet lichtstraler. Staar niet in de lichtbron.
- Het schoonmaken en het onderhoud moeten door de gebruikers worden gedaan, maar het mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Gebruiksaanwijzing

- Schakel de lantaarn en de UV-lamp uit om het apparaat op te laden.
- Sluit de micro USB aan op de oplader van het apparaat (3). Sluit de USB aan op een USB-stroomadapter. Laat de stekker ongeveer 2 uur in het stopcontact zitten om het apparaat volledig op te laden, de laadindicator zal tijdens dit proces rood zijn en groen worden wanneer het apparaat al opgeladen is.
- U kunt ook opladen via het zonnepaneel. In dat geval zal de laadindicator op geen enkel moment gaan branden.
- Schakel het apparaat in door op de schakelaar (1) te drukken, om uit te schakelen nogmaals op de schakelaar drukken.
- Om de lantaarn in te schakelen, drukt u op de keuzeschakelaar (2):
 - 1 pulsatie: 20% intensiteit.
 - 2 pulsaties: 50% intensiteit.
 - 3 pulsaties: 100% intensiteit.
 - 4 pulsaties: uit.

BELANGRIJK: Vanwege het lage verbruik en de eigenschappen van het apparaat, moet het, om de beste prestaties als insectendoder te krijgen, 24 uur per dag ononderbroken werken.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u overgaat tot het schoonmaken van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat de bijgeleverde borstel.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het oplaadt.
- Gebruik geen chemische of schurende producten, zoals metalen schuursponsjes, die de oppervlakken van het apparaat kunnen aantasten.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Voer het apparaat af volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.

