

# T50

## Auto Bluetooth FM Transmitter



### Gebruikershandleiding

## DAILY LOGIX

### Eigenschappen

1. Stream muziek van een USB stick of micro SD kaart naar je autoradio via FM-frequenties.
2. Stream muziek van je Bluetooth apparaat naar je autoradio via FM-frequenties.
3. Beantwoord inkomende oproepen tijdens het rijden.
4. 2 USB poorten om apparaten op te laden.
5. Speel lossless audio af in FLAC/WW/APE formaat van een USB stick of micro SD kaart.
6. Druk play/pause om de spanning van de auto van je auto weegjeft.

### Specificaties

Bluetooth versie: V4.2  
Frequentie: 2.402 - 2.480 GHz  
Bluetooth bereik: 5 meter  
FM Frequentie: 87.5MHz - 108.0MHz  
Micro SD kaart/USB stick capaciteit: tot 32G

### Contact

Vragen over het product? Stuur ons gerust een email.

Dailylogix@nl

www.dailylogix.nl

01

### Onderdelen



www.dailylogix.nl

02

### Aanpassen FM Frequentie

Druk de bedieningsknop voor enkele seconden in. Het beeldscherm begint dan te knipperen waarna je de FM-frequentie kan aanpassen.

1. Druk aan de bedieningsknop om de frequentie te wijzigen.
2. Druk op "vorige" of "volgende" om de frequentie te wijzigen.

### Volume Aanpassen

Druk aan de bedieningsknop om het volume aan te passen.

### Bluetooth

1. Verbind de FM transmitter met de sigarettenaansluiting van de auto.
2. De FM transmitter gaat dan automatisch aan. Als het display knippert is de transmitter in de koppelingmodus.
3. Schakel de Bluetooth functie van je toestel in. Ziek naar bluetooth apparaten en selecteer "T50".
4. Het display start met knipperen zodra de verbinding gemaakt is.
5. Sluit de autoradio af op een lege frequentie.
6. Sluit de FM transmitter af op dezelfde frequentie als de autoradio.
7. Open de muziekspeler/navigatie op je toestel. Inkomende gesprekken, muziek en navigatie worden nu naar je autoradio verzonden.

### LET OP

Het is van groot belang dat er een lege FM-frequentie uitgekozen wordt op de radio. Op deze FM-frequentie mag niks te horen zijn. Dit is van groot belang voor een optimale werking van de FM-transmitter.

Begin op de FM-frequentie 108.0. Vervolgens ga je steeds een frequentie omhoog tot je een FM-frequentie vindt waar niks op te horen is. Heb je een lege frequentie gevonden? Dan stel je de FM-transmitter ook in op deze frequentie. Vervolgens koppel je de telefoon en de FM-transmitter met elkaar.

Voorbeeld: 108.0 - 107.95 - 107.9 - 107.85 etc.

www.dailylogix.nl

03

### Belangrijk

1. De FM-transmitter koppelt automatisch met het laatste verbonden toestel wanneer je deze aanzet (het eerst de bluetooth van je toestel aan en dan de bluetooth van de FM-transmitter).
2. Voor de beste geluidskwaliteit zet je het volume van je toestel en van de FM-transmitter op het maximale volume.
3. Het signaal van een FM-transmitter kan soms verstoord worden, dit is normaal.
4. Probeer bij ruis eventueel een andere lege frequentie.

### Een oproep plaatsen/beantwoorden

Verbind de FM-transmitter via bluetooth met je toestel voor inkomende en uitgaande telefoongesprekken.

1. Het laatste getoetste nummer opnieuw bellen: druk twee keer op de bedieningsknop.
2. Een oproep weigeren: druk ongeveer 2 seconden op de bedieningsknop.
3. Een oproep beantwoorden: druk op de bedieningsknop.
4. Een oproep beëindigen: druk op de bedieningsknop.

### Muziek afspelen/pauzeren

1. Afspelen/pauzeren: druk op de bedieningsknop.
2. Volgende nummer: druk op de knop "volgende".
3. Vorige nummer: druk op de knop "vorige".

### Muziek afspelen van een USB stick/ micro SD kaart

1. Sluit de autoradio af op een lege FM-frequentie.
2. Sluit de FM-transmitter af op dezelfde frequentie als de autoradio.
3. Steek de USB stick/micro SD kaart in de FM-transmitter, deze zal de MP3/WMA/FLAC/WW/APE bestanden automatisch uitlezen en afspelen.

www.dailylogix.nl

04

### Muziekbron

De FM-transmitter speelt muziek af van het laatste verbonden toestel en slaat dit toestel op. Als bluetooth, de USB stick of de micro SD kaart allemaal verbonden zijn, druk je voor ongeveer 4 seconden op de knop "volgende" om de muziekbron te wijzigen. Wanneer je omschakelt naar bluetooth, dien je op afspelen te drukken om de muziek af te spelen.

### Extra tips voor een optimale werking

- Zorg ervoor dat de FM-frequentie die je instelt op de radio leeg is! Hier mag dus niks op te horen zijn. Zo voorkom je dat je last krijgt van ruis tijdens het gebruik van de FM-transmitter.
- Vaak staat het geluid van de FM-Transmitter niet juist ingesteld voor je autoradio. Bij ruis kan je het geluid van de FM-transmitter makkelijk veranderen door de bedieningsknop naar recht of links te draaien.
- Zorg ervoor dat de microfoon van de FM-transmitter altijd vrij is en richting open ruimte gericht staat. Plaats er geen voorwerpen of spullen op. De microfoon zal anders niet goed werken waardoor je slecht hoorbaar bent.
- Als het niet lukt om de ruis te onderdrukken op de radio, probeer dan om het geluid van de telefoon op maximaal te zetten. Stel vervolgens het gewenste geluidsniveau in via de bedieningsknop van de FM-transmitter.

www.dailylogix.nl

05

### FCC Verklaring

Dit product voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:  
(1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en  
(2) dit apparaat moet bestand zijn tegen elke storing die het ontvangt, inclusief storing die kan leiden tot ongewenst functioneren.

Dit apparaat is getoet en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien het apparaat niet volgens de instructies geïnstalleerd of gebruikt wordt, kan deze schadelijke storing aan radio-communicatie toebrengen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur wel schadelijke storing toebrengt aan radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden verholpen door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangende antenne heroriënteren of verplaatsen.
- Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de omgeving.
- Sluit de apparatuur aan op een andere stroomkring dan dat van de ontvanger.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.

www.dailylogix.nl

06

### Juiste verwijdering van dit product



(Afwij van elektronische en elektrische apparatuur)  
Dit symbool toont aan dat het product niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Slechts elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die bij blootstelling een ernstig effect kunnen hebben op het milieu, de natuur en de volgezondheid. Breng dit apparaat naar een officieel recycling-/instelpunt voor afgedeelte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met de gemeente of met de verkoper van dit product bij vragen over milieuvriendelijke afvalverwijdering. Zakelijke gebruikers dienen de voorwaarden van het koopcontract na te gaan en contact op te nemen met hun leverancier. Dit product mag niet bij ander bedrijfsafval worden gerecycled.

DAILY LOGIX  
www.dailylogix.nl

07