

BEST BEAUTY

GEBRUIKSAANWIJZING

A3681



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Lees deze instructies vóór gebruik aandachtig door.

Bewaar de instructies voor later gebruik.

Controleer of de netspanning overeenkomt met die vermeld op het typeplaatje op het toestel;

Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk doeleinden en huishoudelijke of soortgelijke toepassingen zoals:

-personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

-boerderijen;

-door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

-bed & breakfast-gelegenheden

Gebruik het toestel alleen op de manier zoals in deze instructies aangegeven.

Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van een bad, douche, wastafels en andere containers met water. Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water.

Gebruik dit apparaat nooit met natte handen.

Als het apparaat onverhoopt nat is geraakt, trek onmiddellijk het snoer uit het stopcontact.

Informeer potentiële gebruikers over deze instructies.

Laat het toestel nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is.

Het toestel mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt. Er kan geen verantwoordelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.

Dit apparaat is geen speelgoed, sta kinderen of gehandicapte personen niet toe om ermee te spelen. Met het oog op de veiligheid van uw kinderen, houd alle verpakkingen (plastic zakken, dozen, polystyreen, enz.) buiten hun bereik.

Opgelet ! Laat kleine kinderen niet met folie spelen.

ER BESTAAT EEN RISICO OP VERSTIKKING!

Controleer het snoer van tijd tot tijd op schade. Gebruik het apparaat niet als het snoer of toestel tekenen van schade vertoont.

Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.

Plaats het toestel nooit in de vaatwasser.

Gebruik het toestel nooit in de buurt van hete oppervlakken.

Als het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of door een vergelijkbaar bevoegde persoon(*) worden vervangen, om gevaar te voorkomen.

Ontkoppel het netsnoer vóór het schoonmaken, onderhoud en aanbrengen van accessoires.

Gebruik het toestel nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.

Gebruik nooit accessoires die niet door de producent zijn aanbevolen. Ze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en een risico om het toestel te beschadigen.

Gebruik nooit een andere stekker dan de meegeleverde.

Verplaats het toestel nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer op geen enkele manier bekneld kan raken.

Wikkel het snoer nooit rond het apparaat en buig het niet. Zorg ervoor dat het netsnoer niet met hete delen van dit apparaat in contact komt.

Zorg ervoor dat het toestel vóór het schoonmaken en opbergen afgekoeld is.

De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan erg hoog zijn wanneer het toestel werkt.

Raak deze delen van het apparaat nooit aan, om brandwonden te voorkomen.

□ Zorg ervoor dat het toestel nooit in contact komt met brandbare materialen, zoals gordijnen, doek, enz... Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet met water in contact komen.

□ Verwijder de stekker van het toestel uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen voordat u gaat schoonmaken. Het toestel is niet geschikt om bediend te worden door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningsysteem.

Plaats het toestel altijd op een vlak oppervlak. Zorg er ook voor om het apparaat niet af te dekken of er iets op te plaatsen.

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is.

Bij gebruik van een verlengsnoer, zorg er altijd voor dat de gehele kabel van de haspel wordt afgerold. Gebruik uitsluitend CE goedgekeurde verlengsnoeren. De energievoorziening moet ten minste

250 V, 16 A, 3000W zijn. Onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik kunnen het toestel beschadigen en tot letsel aan de gebruiker leiden. Dit apparaat voldoet aan de normen met betrekking tot dit soort producten.

(*) Bevoegde persoon: de klantendienst van de producent, de importeur of elke persoon die gekwalificeerd, erkend en bevoegd is voor het uitvoeren van deze vorm van reparaties.

VOÛR HET EERSTE GEBRUIK

Lees deze gebruiksaanwijzing met inachtneming van de veiligheid en tips. Informeer potentiële gebruikers over deze instructies.

Uitpakken, bewaar alle verpakkingen.

Apparaatoverzicht

1. Ventilatie voor het koelen van de buis

2. Vergrendeling om de stijltang in gesloten positie te houden

3. 360° roterende kabel

4. Aan/Uit-schakelaar

5. Controlelampje

6. Keramische platen



Ontrol het netsnoer volledig.

Controleer of de spanning die van kracht is in het land waar u bent, overeenkomt met de spanning aangegeven op het apparaat.

Sluit het apparaat op een correct geïnstalleerde stopcontact (en geaard als de eenheid klasse I is) aan, om een gevaar te voorkomen.

Ontkoppel het netsnoer vóór het schoonmaken, onderhoud en aanbrengen van accessoires.

Plaats het toestel op een tafel of vlak oppervlak.

Pas het apparaat op geen enkele wijze aan.

Bepaalde delen van het toestel kunnen heet worden. Raak ze niet aan, u kunt uzelf branden.

Gebruik niet tijdens het baden.

Grijp nooit een toestel vast dat in het water gevallen is.

Plaats of bewaar het toestel niet waar het kan vallen of in een bad of wastafel kan worden getrokken. Houd er rekening mee dat elektrische onderdelen onder spanning staan, zelfs wanneer de schakelaar uitgeschakeld is.

HOE TE GEBRUIKEN

Voor het beste resultaat, was, kam en droog het haar tot net vochtig, hoewel de keramische haarstijltang elk moment voor het bijwerken kan worden gebruikt.

Plaats het toestel altijd op een vlak, stabiel en horizontaal oppervlak.

Zet de Aan/Uit-schakelaar op 1 Aan.

Na een paar seconden bereiken de platen bedrijfstemperatuur.

Deze stijltang/borstel heeft 2 functies en kan op de volgende manieren worden gebruikt:

1. warm als een warme borstel & roterende borstel.

2. als normale stijltang.

Borstel

Bevestig de twee halve borstel door op elke schacht van een koude stijltang te schuiven.

Na het plaatsen van de borstel, bevestig de twee delen en vergrendel de stijltang in gesloten stand. Ons exclusief ontwerp maakt het mogelijk om als warme borstel te gebruiken na het indrukken van de Aan/Uit-knop. De borstel kan op nat of droog haar worden gebruikt.

■ Om de temperatuur aan te passen:

■ Om de temperatuur aan te passen:

Y Een lage temperatuur wordt voor natte haren aanbevolen.

Y Een hoge temperatuur is beter om haar te drogen.

Wacht tot de stijltang is afgekoeld voordat u de halve borstel verwijdert of tref alle nodige voorzorgsmaatregelen door bijvoorbeeld een ovenhandschoen te gebruiken.

Y Ontgrendel de sluiting van stijltang en verwijder de borstelhelften.

Glad

Beginnen met de bovenkant van het hoofd, grijp een haarstreng van 5 cm breed en plaats het tussen de keramische platen.

Handhaaf een zekere druk en spanning en haal het apparaat zachtjes omlaag terwijl de streng tussen de platen glijdt. (vanaf de haarwortel naar de uiteinden).

OPGELET: raak het hete deel of de platen van het apparaat niet met uw handen of uw hoofdhuid aan. Herhaal de procedure rondom uw hoofd en wacht tot het haar afkoelt vóór het te kammen. Schakel het apparaat na gebruik **UIT**.

REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel het toestel altijd uit, koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u gaat schoonmaken.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een spons of enigszins nat linnen.

Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, of metalen borstel of andere scherpe voorwerpen.

Uw haarstijltang is uitgerust met keramische platen voor een betere verdeling van de warmte over elke plaat.

OPSLAG

-Zorg ervoor dat de eenheid volledig afgekoeld en droog is.

-Wikkel het snoer niet rond het apparaat, omdat dit tot schade zal leiden.

Bewaar het apparaat op een koele en droge plek.

GARANTIE

Alvorens te worden geleverd, zijn al onze producten aan een strenge controle onderworpen. Dit apparaat is vanaf de datum van aankoop voor 12 maanden gegarandeerd.

De documenten voor bewijs van garantie zijn:

i De factuur en

i De ingevulde en afgestempelde garantietaal (op de zijkant of onderkant van de geschenkdoos te vinden). onder deze documenten als bewijs, kan geen gratis vervanging of gratis reparatie worden uitgevoerd.

ijdens de garantieperiode, andelen we gratis de gebreken door reparatie of vervanging van het toestel of de accessoires af, die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagedefecten. e diensten in het kader van de garantie eiden niet toteventuele verlenging van de garantieperiode n geeneen recht op een nieuwe garantie!

n geval van een beroep op de garantie, breng het volledige apparaat in de oorspronkelijke

verpakking, samen met de aankoopbewijzen naar uw dealer terug.
euk van onderdelen gemaakt van glas of kunststof valt in alle gevallen buiten de garantie.
efecten aan de accessoires of aan de slijtage onderhevige onderdelen (bijvoorbeeld:
oolborstels van motoren, haken, aandrijfriemen, afstandsbediening, borstels, vliezen, enz.)
en reinigen onderhoud of het vervangen van slijtage onderhevige onderdelen allen buiten de
garanties vallen dus niet worden!

In het geval van buitenlandse inmenging vervalt de garantie.

Na het verstrijken van de garantieperiode, kunnen reparaties, tegen betaling, door een
gespecialiseerd bedrijf of een reparatieservice worden uitgevoerd.

SPECIFICATIES

Voeding

Vermogen

Norm

230 V - 50 Hz 40 W klasse II

De kenmerken kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd

Voor extra bescherming raden wij aan om in de elektrische groep waarin de badkamer is
opgenomen een aardlekschakelaar te installeren met een nominale aardlekstroom tijdens
bedrijf van niet meer dan 30 mA. Vraag uw installateur om advies.

Verwijder altijd de stekker van het toestel vóór het reinigen, onderhoud en montage van
accessoires uit het stopcontact.

OPGELET: Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice
of door personen met soortgelijke kwalificaties, om gevaar te vermijden. Om in het geval
van een storing de risico's van een elektrische schok te minimaliseren, open de behuizing
niet maar roep de hulp in van een gekwalificeerde technicus voor reparaties.

Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen en is gecontroleerd volgens de huidige Europese
richtlijnen, zoals: elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en laag spanning (LVD). Dit
apparaat is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de laatste
veiligheidsvoorschriften en technische specificaties.
