

TIGIOO

PRODUCTHANDLEIDING

LED Discolight

Sound activation mode

Ultra compact design

USB charging cable



Discolamp en afstandsbediening

Aandachtspunten

TIGIOO

1. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat je het product in gebruik neemt.
2. Verwijder de plastic tussen de batterij van de afstandsbediening om de afstandsbediening te kunnen gebruiken.
3. Druk het plastic deeltje van de batterijlade naar binnen om hem te openen/batterij te vervangen.

Gebruik en veiligheid

TIGIOO

1. Zorg ervoor dat de ventilatie rondom het apparaat voldoende is.
2. De discolamp is niet geschikt voor buiten en vochtige of natte ruimten;
3. Vermijd contact met water;
4. De discolamp dient alleen onder toezicht van volwassenen te worden gebruikt;
5. Vermijd oogcontact met de lampen om schade aan ogen te voorkomen;
6. Maak het product alleen schoon met een droge doek.

Knoppen en functies

TIGIOO

Aan/uit knop → Geen functie

Aan/uit rotatie → **Activeer geluidsmodes**
Muziek 1 - Geluidmodus: Licht aan/uit
Muziek 2 - Geluidmodus: Kleur verandering
Muziek 3 - Geluidmodus: Discolamp activatie

Kleuren gaan knipperen → **Rotatiesnelheid**
- : Vertragen
+ : Versnellen

Licht patronen
A1 - Blauw
A2 - Groen
A3 - Rood
A4 - Blauw & groen
A5 - Rood & groen
A6 - Rood & blauw
A7 - Automatische veranderde kleuren met rood, groen & blauw

Technische parameters	
Lichtbron	3X1W, 6X1W
Levensduur van de bron	200,000 uur
Voeding AC	100-240V/50-60Hz
Voeding DC	5V/1A
Waardering vermogen	3W, 6W
Effect	LED magische bal



Disco light and remote control

Considerations

TIGIOO

1. Read this instruction manual before using the product.
2. Remove the plastic between the remote control to start using the remote control.
3. Push the plastic part of the battery drawer to open it / replace battery.

Use and safety

TIGIOO

1. Make sure there is adequate ventilation around the device.
2. The disco lamp is not suitable for outside and damp or wet areas;
3. Avoid contact with water;
4. The disco light should only be used under adult supervision;
5. Avoid eye contact with the lamps to avoid damage to eyes;
6. Clean the product only with a dry cloth.

Buttons and functions

On/off switch → No function

On/off rotation → **Activate sound modes**
Music 1 - Sound mode: Light on / off
Music 2 - Sound mode: Color change
Music 3 - Sound mode: Disco light activation

Colors will flash → **Rotation speed**
- : Slow down
+ : Speed up

Light patterns
A1 - Blue
A2 - Green
A3 - Red
A4 - Blue & green
A5 - Red & green
A6 - Red & blue
A7 - Automatically changed colors with red, green & blue

Technical parameters	
Light source	3X1W, 6X1W
Lifespan of the resource	200,000 hours
Power supply AC	100-240V / 50-60Hz
Power supply DC	5V / 1A
Rating ability	3W, 6W
Effect	LED magic ball

