

# Kerstverlichting

## Gebruiksaanwijzing;

Steek het aansluitsnoer in de stekkeradapter en draai hem rustig vast. Je kunt nu de stekkeradapter in het stopcontact steken. Kies het lichtprogramma.

8 lichtprogramma's

Op de stekkeradapter zit een knopje waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen de acht verschillende lichtprogramma's.

Met de knop op de adapter zelf kunt u schakelen tussen de lichtprogramma's. De programma's zijn als volgt:

1. Combination
2. In Waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing Flash
6. Slow fade
- 7.. Twinkle/Flash
8. Steady On