

# C CARE



## KT5967

**HANDLEIDING  
INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI  
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**ELEKTRISCHE VOETENWARMER  
ELECTRIC FOOTWARMER  
ELEKTRISCHER FUSSWÄRMER  
CHAUFFE PIEDS ELECTRIQUE**

## FR. CHAUFFE-PIEDS ÉLECTRIQUE

## FR. MODE D'EMPLOI

### GEBRUIKSAANWIJZING

Wij feliciteren u met de aankoop van onze C-CARE elektrische voetenzak KTS967 en bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen.

Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele jaren plezier zult hebben.

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken.

Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit product en het gebruik er van stuurt u dan een e-mailbericht naar onderstaand adres; wij zullen uw vraag direct beantwoorden.

**CRESTA INTERNATIONAL B.V.**

**ROLBRUGWEG 4**

**NL-1332 AS ALMERE**

**info@cresta-international.com**

[www.cresta-care.com](http://www.cresta-care.com)

**Tel : + 31 20 6932932**

### INSTRUCTIES

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. De onderstaande veiligheidsvoorschriften verminderen het risico van brand, elektrische schokken en letsel indien deze zorgvuldig worden opgevolgd. Bewaart u deze gebruiksaanwijzing, de garantiekaart, uw aankoop bon en de verpakking op een veilige plaats voor mogelijk toekomstig gebruik. Indien u het product aan iemand overdraagt geeft u diegene dan ook de gebruiksaanwijzing mee.

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door alvorens de voetenwarmer in gebruik te nemen.

### GEVAAR – OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN

- Haal na gebruik of voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.
- Pak het apparaat niet beet als het in water gevallen is. Neem direct de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van een douche of bad.
- Plaats het apparaat niet op een plaats waar hij in het water getrokken kan worden of in het water kan vallen. Zorg dat hij niet nat wordt.

## **WAARSCHUWING – OM HET RISICO VAN VERBRANDING, VUUR, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF HET VERWONDEN VAN PERSONEN TE VERMIJDEN:**

- Het apparaat dient nooit onbeheerd achtergelaten te worden als hij in gebruik is, trek de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor het schoonmaken.
- Om het apparaat uit te schakelen zet u de schakelaars op stand "0" en trek daarna de stekker uit het stopcontact.
- Strikt toezicht is nodig als het apparaat gebruikt wordt door, of in de nabijheid van kinderen, invaliden of personen met een handicap.
- Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is zoals in deze handleiding beschreven. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn, als het niet naar behoren werkt, als het gevallen of beschadigd is of in het water gevallen is. Lever het apparaat in bij de zaak waar u het gekocht heeft voor controle en reparatie.
- Til het apparaat niet op aan het netsnoer.
- Bedien het apparaat niet als het afgedekt is. Het apparaat kan oververhit raken en vlam vatten, u kunt een elektrische schok krijgen of uzelf anderszins verwonden.
- **Continue gebruik gedurende meer dan 45 minuten wordt niet aanbevolen. Lang gebruik kan leiden tot oververhitting. Als dit geval zich voordoet, stop dan met het gebruik en laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.**
- Verwijder de stekker door aan de stekker zelf te trekken, niet aan het netsnoer.
- Plaats geen voorwerpen in de openingen of duw er voorwerpen in.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar aerosol (spray) producten gebruikt worden of waar gewerkt wordt met zuurstof.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van een oven of andere warmtebronnen.

## **LET OP**

- Gebruik niet langer dan 45 minuten als voeten warmer.
- Niet te gebruiken door kinderen onder de 12 jaar.
- Niet te gebruiken door zwangere vrouwen, personen met hoge bloeddruk en hartafwijkingen.
- Nooit gebruiken terwijl u slaapt.
- Niet te gebruiken op gevoelige plaatsen.

## **BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Zet de voetenwarmer op de hoogste stand om deze circa 15 minuten voor te verwarmen. Daarna kan de gewenste temperatuur stand gekozen worden.

## **LET OP: DE TEMPERATUUR DIE WARM AAN UW HANDEN AANVOELT WORDT MOGELIJK AAN UW VOETEN ALS HEET ERVAREN.**

De schakelaar van de voetenwarmer heeft 4 standen:

Stand 0:	de voetenwarmer is uitgeschakeld
Stand 1:	minimale warmte
Stand 2:	middelmatige warmte
Stand 3:	maximale warmte

Bij het eerste gebruik geeft het product mogelijk een vreemde geur af. Deze geur verdwijnt snel en is onschadelijk.

De voetenwarmer schakelt na circa 90 minuten automatisch uit. Indien u de voetenwarmer

langer wilt gebruiken schakel dan de schakelaar eerst terug naar Stand 0, wacht vervolgens 5 seconden en schakel de gewenste stand opnieuw in.

De voetenwarmer is voorzien van een oververhittingsbeveiliging.

## ONDERHOUD EN REINIGING

- Het apparaat is onderhoudsvrij. Als zich een fout voordoet, controleer dan of de stekker correct is aangesloten op het stopcontact.
- Als het apparaat defect is, probeer dan niet het zelf te repareren.
- De binnen voering kan in de machine gewassen worden op een fijn wasprogramma van maximaal 30 graden en een fijnwasmiddel. De buitenzijde kunt u met een vochtige spons of doek en een milde zeep schoonmaken

## MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

## TECHNISCHE GEGEVENS

220 - 240V~50/60Hz - 100 Watt