



DELTA CO GAMING

GAM-084



4-IN-1 RGB GAMING GEAR KIT

ENG | Instruction manual

SWE | Användarmanual

FIN | Käyttöopas

DAN | Brukermanual



KEYBOARD

Key combinations

- FN + F1 = Open media player
- FN + F2 = Decrease volume
- FN + F3 = Increase volume
- FN + F4 = Mute/unmute sound
- FN + F5 = Stop
- FN + F6 = Previous
- FN + F7 = Play/pause
- FN + F8 = Next
- FN + F9 = Open email program
- FN + F10 = Home
- FN + F11 = Lock/unlock keyboard
- FN + F12 = Open calculator

Backlight modes

- FN + Arrow Up = Increase brightness
- FN + Arrow Down = Decrease brightness
- FN + Right Arrow = LED speed down
- FN + Left Arrow = LED speed up
- FN + Ins = Cycles though LED colors
- FN + Home = Change LED color
- FN+ Page Up = Customize LED
- FN+ Page Down = LED off
- FN + Del = Running RGB
- FN + End = Enable or change breathing mode.

There are 2 breathing modes, 1 that changes color and 1 that keeps the same color. If you change LED speed, you will have to press FN + END again to save and enable the speed change, if you don't save, then keyboard will not change the LED color.

Customization LED groups

Press FN + Page Up to enter customization mode. The keyboard's LED flashes as response. Choose which group to modify (from 1 to 6) by pressing FN + a number from 1 to 6. Then set the colors you want. Press FN + Page Up again to confirm the customization. You can set up to 6 groups. Short summery:

1. FN + Page Up
2. FN + a number (1 to 6)
3. Set color
4. FN+ Page Up

HEADSET

The headset LED lights are powered by USB, 5V DC. Speaker and microphone is powered through 3.5 mm connectors. The volume control is on the headset.

MOUSE

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Mouse wheel button
4. Forward
5. Backward
6. Increase DPI
7. Decrease DPI

Mouse wheel + forward button = Change LED mode.

Connect to a USB port (5V DC) to use the mouse.

MOUSEPAD

1. Switch between modes

Hold the button to power off

The mousepad's LED lights are powered by USB, 5V DC.

TANGENTBORD

Tangentkombinationer

- FN + F1 = Öppna mediaspelaren
- FN + F2 = Sänk volymen
- FN + F3 = Öka volymen
- FN + F4 = Inaktivera/aktivera ljudet
- FN + F5 = Stopp
- FN + F6 = Föregående
- FN + F7 = Spela upp/pausa
- FN + F8 = Nästa
- FN + F9 = Öppna e-postprogrammet
- FN + F10 = Hem
- FN + F11 = Lås/lås upp tangentbordet
- FN + F12 = Öppna miniräknaren

Bakgrundsbelysningslägen

- FN + Pil upp = Öka ljusstyrkan
- FN + Pil ner = Minska ljusstyrkan
- FN + Högerpil = Minska LED-hastigheten
- FN + Vänsterpil = Öka LED-hastigheten
- FN + Ins = Bläddra igenom LED-färger
- FN + Home = Ändra LED-färg
- FN + Page up = Anpassa LED
- FN + Page down = LED av
- FN + Del = Spela upp/stoppa RGB LED slinga. (Running RGB)
- FN + End = Aktivera eller byt pulserande-läge. (Breathing mode)

Det finns 2 pulserandelägen, 1 som ändrar färg och 1 som håller samma färg. Om du ändrar LED-hastigheten måste du trycka på FN + END igen för att spara och aktivera hastighetsändringen, om du inte sparar, så kommer tangentbordet inte att byta LED-färg.

Anpassningsbara LED-grupper

Tryck på FN + Page Up för att aktivera anpassningsbart läge. Tangentbordets LED blinkar som svar. Välj vilken grupp som ska ändras (från 1 till 6) genom att trycka på FN + ett tal från 1 till 6. Ange sedan de färger du vill ha. Tryck på FN + Page Up igen för att bekräfta ändringen. Du kan ställa in upp till 6 grupper. Kort summering:

1. FN + Page Up
2. FN + ett tal (1 till 6)
3. Välj färg
4. FN+ Page Up

HEADSET

Lysdioderna drivs via USB, 5V DC.

Högtalare och mikrofon drivs via 3,5 mm-kontakterna.

Volymkontrollen finns på headsetet.

GAMINGMUS

1. Vänster musknapp
2. Höger musknapp
3. Mushjulsknapp
4. Framåt
5. Bakåt
6. Öka DPI
7. Minska DPI

Mushjul + framåtknapp = Ändra LED-läge.

Anslut till en USB-port (5V DC) för att använda musen.

MUSMATTAN

1. Växla mellan lägen

Håll knappen intryckt för att släcka lysdioderna.

Musmattans LED-lampor drivs med USB, 5V DC.

NÄPPÄIMISTÖ

Näppäinyhdistelmät

- FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma
- FN + F2 = Pienennä äännoimakkua
- FN + F3 = Suurena äännoimakkua
- FN + F4 = Kytke ääni päälle tai pois päältä
- FN + F5 = Pysäytä
- FN + F6 = Edellinen kappale
- FN + F7 = Toista tai keskeytä
- FN + F8 = Seuraava kappale
- FN + F9 = Avaa sähköpostiohjelma
- FN + F10 = Kotisivu
- FN + F11 = Lukitse näppäimistö tai poista sen lukitus
- FN + F12 = Avaa laskin

Taustavalon toimintatilat

- FN + nuoli ylös = Suurena kirkkautta
- FN + nuoli alas = Pienennä kirkkautta
- FN + nuoli oikealle = Pienennä LED-tehosteen nopeutta
- FN + nuoli vasemmalle = Suurena LED-tehosteen nopeutta
- FN + Ins = Värisiirtymätehoste
- FN + Home = Muuta LED-valon väriä
- FN+ Page Up = Mukauta LED-ryhmää
- FN+ Page Down = LED-valo pois päältä
- FN + Del = Näppäimestä toiseen liikkuva tehoste
- FN + End = Ota hehkumistehoste käyttöön tai vaihda sen toimintatila

Hehkumistehosteella on kaksi toimintatila. Ensimmäinen näistä vaihtaa väriä, kun taas toisessa tämä pysyy koko ajan samana. Jos vaihdat LED-tehosteen nopeutta, sinun tarvitsee tallentaa muutos painamalla yhdistelmää FN + END uudestaan. Muussa tapauksessa värin muutos ei tule käyttöön.

LED-ryhmien mukauttaminen

Jos haluat mukauttaa LED-ryhmiä, paina näppäimiä FN + Page Up. Taustavalot vilkkuvat merkinä mukautustilaan siirtymisestä. Valitse muokattava ryhmä (1-6) painamalla yhdistelmää FN + jokin numero 1:n ja 6:n väliltä. Aseta tämän jälkeen haluamasi värit. Vahvasta muutokset painamalla FN + Page Up uudestaan.

Lyhyt yhteenveto:

1. FN + Page Up
2. FN + luku väliltä 1-6
3. Värien valinta
4. FN + Page Up

KUULOKEMIKROFONI

LED-valot saavat virtansa (5 V DC) USB-portin kautta.

Kuulokemikrofoni sisältää 3,5 mm:n liitännän, jolla se kytketään tietokoneeseen.

Näiden lisäksi tuotteessa on kiinteä äännoimakkuauden säädin.

PELIHIIRI

1. Vasemmanpuoleinen painike
2. Oikeanpuoleinen painike
3. Rullan painike
4. Eteenpäin-painike
5. Taaksepäin-painike
6. Suurena DPI-lukemaa
7. Pienennä DPI-lukemaa

Rullan painike + eteenpäin-painike = Vaihda valaistustilaa

Hiiri kytketään USB-porttiin (5 V DC).

HIIRIMATTO

1. Vaihda valaistustilaa

Pidä painiketta pohjassa, jos haluat kytkeä LED-valot pois päältä.

Hiirimaton valaistus saa virtansa USB-väylästä, 5 V DC.



KEYBOARD

Tastaturgenveje

- FN + F1 = Åben medie afspiller
- FN + F2 = Mindske lyd
- FN + F3 = Øge lyd
- FN + F4 = Tænd/Sluk lyd
- FN + F5 = Stop
- FN + F6 = Forrige
- FN + F7 = Play/pause
- FN + F8 = Næste
- FN + F9 = Åben e-mail program
- FN + F10 = Hjem
- FN + F11 = Lås/Lås op af keyboard
- FN + F12 = Åben lommeregner

Baggrundslys funktioner

- FN + Pil op = Øge lysstyrke
- FN + Pil ned = Dæmpe lysstyrke
- FN + Pil til højre = LED hastighed ned
- FN + Pil til venstre = LED hastighed op
- FN + Ins = Bladre gennem LED farver
- FN + Home = Ændre LED farve
- FN+ Page Up = Tilpas LED
- FN+ Page Down = Sluk LED
- FN + Del = Tænd/sluk Running RGB
- FN + End = Tænd eller ændre pulserende lys (Breathing mode).

Der er 2 pulserende lys valgmuligheder: 1 der skifter farve og 1 som ikke skifter farve. Hvis du vil ændre LED hastigheden, skal du trykke FN + END igen for at gemme og aktivere hastighedsændringen. Hvis du ikke gemmer ændringen, skifter tastaturet ikke LED farve.

Tilpasning af LED grupper

Tryk FN + Page Up for at kunne tilpasse LED grupperne. Tastaturets LED-lys vil nu blinke. Vælg hvilken gruppe du vil tilpasse (fra 1 til 6) ved at trykke FN + et tal fra 1 til 6. Nu kan du vælge de ønskede farver. Tryk FN + Page Up igen for at bekræfte tilpasningen. Du kan danne og tilpasse op til 6 grupper.

Kort opsummering:

1. FN + Page Up
2. FN + et nummer (1 til 6)
3. Vælg farve
4. FN+ Page Up

HEADSET

LED lyset i headsettet får strøm fra USB, 5V DC.

Lyden og mikrofonen får strøm via en 3.5mm forbindelse.

Volumen styres direkte på headsettet.

MUS

1. Venstre muse-knap
2. Højre muse-knap
3. Scroll-knap
4. Fremad
5. Tilbage
6. Forøg DPI
7. Sænk DPI

Scroll + fremad-knappen = Skift LED mode.

Musen skal forbindes til en USB port (5V DC).

MUSEMÅTTE

1. Skift imellem LED modes

Hold sluk-knappen need.

Musemåttens LED får strøm via USB, 5V DC.




DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT

- ENG help@deltaco.eu
- SWE help@deltaco.se (0200-877771)
- FIN info@deltaco.fi (020 712 0390)
- DAN help@deltaco.dk
- NOR help@deltaco.no

Distributed by SweDeltaco / www.deltaco.eu

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden