

Installatie

1. Verwijder de deksel aan de bovenkant
2. Steek de stekker in het stopcontact
3. Voeg water toe en eventueel etherische olie (3-7 druppels)
4. Zet de deksel er terug op

Werking

Mist knop (rechts)

- Bij de eerste keer drukken blijft hij 1 uur actief
- Bij de tweede keer drukken blijft hij 3 uur actief
- Bij de derde keer drukken blijft hij 6 uur actief
- Bij de vierde keer drukken blijft hij actief tot het water (schakelt automatisch uit)
- Houd de knop 2-3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen sterke mist en zwakke mist.
- Houd de knop 4-5 seconden ingedrukt om de diffuser uit te schakelen

Licht knop (links)

- Druk 1x op de knop om het licht aan te zetten (het licht zal automatisch roteren)
- Druk nog een keer om een kleur te kiezen met de gewenste helderheid
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het licht uit te schakelen

Onderhoud

1. Verwijder het resterende water
2. Reinig de binnenkant voorzichtig met water en een zuivere doek