

## **Algemene instructies**

NEEM ALSTUBLIEFT DE TIJD OM DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED TE LEZEN, IN HET BIJZONDER VOOR HET EERSTE GEBRUIK. Verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker pijn doen. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen; wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of slechte manipulatie.

1. De veiligheidsinstructies sluiten op zichzelf geen enkel gevaar volledig uit en er moeten altijd de juiste maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden toegepast.
2. Plaats het apparaat op een vlakke, droge en stabiele ondergrond.
3. Kooktoestellen moeten worden geplaatst in een stabiele situatie met de handvatten (indien aanwezig) zo geplaatst dat morsen van hete vloeistoffen wordt voorkomen.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het niet werkt op de juiste wijze, als het is gevallen, beschadigd of in het water is gevallen. Breng het naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.

5. Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren.
6. Er bestaat gevaar voor letsel als het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
7. Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
8. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik of wanneer het heet is.
9. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder voortdurend toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zij begrijpen de daaraan verbonden gevaren.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

10. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
11. Vermijd contact met hete oppervlakken of warmtebronnen (kookplaten, in de buurt van heet gas of op een hete oven enz.).
12. LET OP: De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
13. LET OP, het oppervlak van het verwarmingselement vertoont na gebruik restwarmte.
14. Laat altijd afkoelen voordat u het opbergt of schoonmaakt.
15. Dompel de basis van uw apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof, om welke reden dan ook. Er mag geen water in de onderkant van het apparaat terechtkomen.
16. Gebruik dit product nooit met natte handen of voeten.
17. Voordat u uw apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat de spanning in uw huis overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

18. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
19. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen(\*).
20. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
21. Laat het snoer niet over de tafel of het aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met een heet oppervlak.
22. Het stopcontact moet altijd toegankelijk blijven als het apparaat is aangesloten.
23. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met ingebouwde aardaansluiting. Als er gebruik wordt gemaakt van een verlengsnoer, moet deze een ingebouwde aardaansluiting hebben en bestand zijn tegen de stroom van het apparaat.  
Zorg ervoor dat niemand erin bekneld raakt.
24. Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt en opbergt.

25. Voor de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, zie de onderstaande paragraaf “Reinigen” in de handleiding.
26. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten of in werking is
27. Haal altijd de stekker uit het stopcontact bij een storing, na gebruik of vóór het schoonmaken.
28. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Als het apparaat door derden wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd. Gebruik het apparaat alleen voor privégebruik en op de wijze zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
29. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, aangezien dit het apparaat kan beschadigen.
30. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
31. Dit type apparaat is niet ontworpen om continu te worden gebruikt, het is geen professioneel apparaat, het is noodzakelijk om het tijdelijk stop te zetten.

32. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en laat het nooit achter op een plaats die is blootgesteld aan slecht weer en vochtigheid.

33. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed & breakfast-achtige omgevingen

(\*)Bevoegde gekwalificeerde elektriciens: after sales afdeling van de producent of importeur of elke persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om alle gevaren te vermijden. In ieder geval dient u het apparaat terug te sturen naar deze elektriciens.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning:230V~50-60Hz

Stroom:1650W

### Voordat u het voor de eerste keer gebruikt:

- Verwijder de verpakking die het apparaat beschermt. Laat ze niet binnen het bereik van kinderen achter.
- Maak de fonduepan, borden, pannen en accessoires schoon met een sopje en veeg ze af met een zachte doek.
- Verwarm het apparaat gedurende 15 minuten voor zonder voedsel. Het is mogelijk dat er bij het eerste gebruik een lichte rook ontstaat. Dit is normaal; zorg ervoor dat de kamer goed geventileerd is.

Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.

Zorg ervoor dat u het apparaat niet op de rand van een tafel of werkblad plaatst, om te voorkomen dat het omvalt.

Plaats uw apparaat nooit rechtstreeks op een kwetsbaar oppervlak, zoals een glazen tafel, een kleed of plastic tafelkleed, of gelakte meubels.

Plaats nooit aluminiumfolie of een ander voorwerp onder de steen of de kookplaat, en tussen de reflector en het verwarmingselement.

## UW APPARAAT GEBRUIKEN

**Te gebruiken door 4, 8 of 12 personen dankzij de 3 onafhankelijke schakelaars**

### FONDUE

- Plaats uw apparaat op een vlakke ondergrond in het midden van de tafel. Rol het snoer uit en steek de stekker in een stopcontact. Zorg ervoor dat de aan/uitknop op "0" staat voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Vul de pan voorzichtig met de gewenste bereiding (olie, bouillon, etc.) en zorg ervoor dat het niveau het MAX niveau, aangegeven aan de binnenkant van de pan, niet overschrijdt.
- Draai de schakelaar naar de "I"-positie.
- Verwarm ongeveer 20-30 minuten om de olie op de juiste temperatuur te brengen.
- Aan het einde van het gebruik zet u de aan/uit-knop in de stand "0", haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat volledig afkoelen voordat u het aanraakt.

**Wij raden u aan niet te vaak dezelfde olie te gebruiken. Het degradeert snel. Geen water in het oliebad doen (risico op oliespatten en brandwonden)**

### RACLETTE

1. Rol de voedingskabel voorzichtig af en sluit het apparaat aan.
2. Draai de schakelaar naar de "I"-positie.
3. Laat het apparaat 15 minuten voorverwarmen. Doe je kaas in de pannetjes.
4. Na gebruik zet u de aan/uitknop in de stand 0 om het apparaat uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het 1 uur afkoelen voordat u het verplaatst of schoonmaakt.

#### **OPMERKING:**

Laat geen lege pannen in het apparaat staan terwijl het is ingeschakeld. Snij uw eten niet op het bord.

Gebruik altijd een plastic of houten spatel om beschadiging van de kookplaatcoating te voorkomen.

### GRILL EN CREPES

Draai de schakelaar naar de "I"-positie.

Laat het apparaat 15 minuten voorverwarmen.

Snijd vlees in kleine stukjes om snel te koken, plaats uw eten op de stenen plaat of op de "grill" plaat stenen kookplaat of op de "grill" plaat.

Voor pannenkoeken kunt u uw crêpebeslag op de ronde sleuven van de bakplaat leggen, afhankelijk van de gewenste dikte meer of minder beslag plaatsen. Bak de pannenkoeken aan elke kant (meer of minder tijd afhankelijk van de dikte) tot ze goudbruin zijn.

Na gebruik zet u de aan/uitknop in de stand 0 om het apparaat uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het 1 uur afkoelen voordat u het verplaatst of schoonmaakt.

## REINIGING EN OPSLAG

**Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het aanraakt. Dompel uw apparaat nooit onder in water en plaats het niet in de vaatwasser.**

**Gebruik nooit schoonmaakmiddelen zoals ovenreiniger.**

Maak de fonduepan, borden, pannen en accessoires schoon met heet water, afwasmiddel en een niet-schurende spons. Spoel de pan goed af.

Maak ook andere accessoires en platen schoon met zeepsop.

Veeg de verwarmingsbasis indien nodig af met een vochtige doek en droog hem voordat u hem opbergt. Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van weersinvloeden.



## Bedienungsanleitung



**Correcte verwijdering van dit product (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)  
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)**

De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische afvalvoorzieningen (AEEA)

Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het tijdens de levensduur van het product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u dit afval van andere soorten afval te scheiden en op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de detailhandelaar waar ze dit product hebben gekocht, of met het plaatselijke overheidskantoor, voor meer informatie over waar en hoe ze dit artikel kunnen inleveren voor milieuveilige recycling.

