

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>TOEPASSINGSGBIED .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>BESCHRIJVING (FIG. A).....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>INHOUD .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>                               | <b>4</b>  |
| 5.1       | <i>Werkplaats.....</i>   | 4         |
| 5.2       | <i>Elektrische veiligheid .....</i>  | 5         |
| 5.3       | <i>Veiligheid van personen .....</i>   | 5         |
| 5.4       | <i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap.....</i>     | 5         |
| 5.5       | <i>Service.....</i>  | 6         |
| <b>6</b>  | <b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR<br/>GRASTRIMMERS .....</b>         | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN<br/>EN LADERS .....</b> | <b>7</b>  |
| 7.1       | <i>Batterijen .....</i>  | 7         |
| 7.2       | <i>Laders.....</i>   | 7         |
| <b>8</b>  | <b>OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE<br/>BATTERIJ .....</b>         | <b>8</b>  |
| 8.1       | <i>Laden van het batterijpack.....</i>                                       | 8         |
| 8.1.1     | <i>Laadaanduiding (Fig. 1) .....</i>   | 8         |
| 8.2       | <i>Indicator batterijcapaciteit (Fig. 1a) .....</i>                          | 8         |
| <b>9</b>  | <b>ASSEMBLAGE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 9.1       | <i>De bloembeschermer (staaldraad) monteren (Fig. 1) .....</i>               | 9         |
| 9.2       | <i>De beschermkap monteren (Fig. 2).....</i>                                 | 9         |
| 9.3       | <i>Het geleiderwiel monteren (Fig. 3) .....</i>                              | 9         |
| 9.4       | <i>De hoogte instellen (Fig. 4).....</i>                                     | 9         |
| 9.5       | <i>De hulphandgreep instellen (Fig. 5).....</i>                              | 9         |
| 9.6       | <i>De snijhoek instellen (Fig. 6-7).....</i>                                 | 9         |
| <b>10</b> | <b>BEDIENING .....</b>   | <b>10</b> |
| 10.1      | <i>In- en uitschakelen.....</i>  | 10        |
| 10.2      | <i>De spoel en de draad vervangen (Fig. 8).....</i>                          | 10        |
| 10.3      | <i>De draad manueel verlengen (Fig. 9).....</i>                              | 11        |

# POWERPLUS

POWDPG75411

NL

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 11 | REINIGING EN ONDERHOUD .....  | 11 |
| 12 | BEWARING .....                | 11 |
| 13 | TECHNISCHE GEGEVENS .....     | 11 |
| 14 | GARANTIE .....                | 12 |
| 15 | MILIEU .....                  | 12 |
| 16 | CONFORMITEITSVERKLARING ..... | 13 |

# POWERPLUS POWDPG75411

## GRASTRIMMER 20 V 260 MM

### POWDPG75411

NL

## 1 TOEPASSINGSGBIED

De grastrimmer is ontworpen met het oog op het trimmen en afwerken van gazonranden en het maaien van gras op plekjes waar u anders moeilijk bij kunt. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor niet-bedrijfsmatig gebruik.

Niet geschikt voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

## 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Ontgrendelknop                  | 11. Geleiderwiel                             |
| 2. AAN/UIT-schakelaar              | 12. Mes (binnenin)                           |
| 3. Hulphandgreep                   | 13. Spoeldeksel                              |
| 4. Instelknop van de hulphandgreep | 14. Afkortmesje voor snijdraad               |
| 5. Vergrendelknop verlengschacht   | 15. Batterijpack (NIET MEEGELEVERD)          |
| 6. Verlengschacht                  | 16. Ontgrendelknop batterijpack              |
| 7. Knop hoekinstelling trimkop     | 17. Lader (NIET MEEGELEVERD)                 |
| 8. Trimkop                         | 18. Capaciteitsindicator batterijpack        |
| 9. Bloembeschermer uit staaldraad  | 19. Knop van de batterijcapaciteitsindicator |
| 10. Beschermkap                    | 20. Knop voor kantelhoek trimkop             |

## 3 INHOUD

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1 grastrimmer    | 1 handleiding           |
| 1 veiligheidskap | 1 bloembeschermer       |
| 1 geleiderwiel   | 1 spoel (geassembleerd) |
| 1 hulphandgreep  | 4 schroeven             |



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

**4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN**

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.   |  | Het dragen van beschermingsschoenen wordt aangeraden.                                |
|  | Voor gebruik de handleiding lezen.  |  | Draag handschoenen.  |
|  | Draag gehoorbescherming.<br>Draag een veiligheidsbril.  |  | Hou personen en dieren minstens 15 m uit de buurt van de machine tijdens het werken. |
|  | Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken. |  | Indien er stof ontstaat, een stofmasker dragen.                                      |
|  | Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd; een aardedraad is daarom niet nodig (enkel voor lader).                |  | Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).                           |
|  | Stel de lader noch het batterijpack bloot aan water.  |  | Werp het batterijpack of de lader niet in het vuur.                                  |
|  | Omgevingstemperatuur: max. 40 °C (enkel voor batterij).   |  | Gebruik de lader en de batterij enkel in afgesloten ruimtes.                         |

**5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN**

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

**5.1 Werkplaats**

Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.

Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.

Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

**5.2 Elektrische veiligheid**

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

**5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

**5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.

- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

### **5.5 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.
- veiligheidseisen blijft voldoen.

## **6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASTRIMMERS**

- Grastrimmers mogen niet door kinderen of door niet opgeleide personen gebruikt worden.
- Draag sterke schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen.
- Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
- Controleer het toestel vóór het gebruik. Als het toestel beschadigd is, dan mag het niet gebruikt worden.
- Als het toestel beschadigd is, laat dan de schade door een erkend servicecenter herstellen.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van kinderen en/of dieren.
- Gebruik het toestel enkel bij daglicht of met een goede verlichting.
- Gebruik het toestel nooit zonder dat de beschermkap op zijn plaats zit.
- Verwijder takken, stenen, draden en andere voorwerpen van de werkkoppervlakte vooraleer u het toestel gebruikt.
- Gebruik het toestel enkel rechtop met de snijdraad gericht naar de grond. Schakel het toestel nooit in als het zich in een andere stand bevindt.
- Hou uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snijdraad.
- Vermijd het aanraken van de snijdraad.
- Schakel het toestel uit en wacht tot de snijdraad volledig tot stilstand is gekomen vooraleer u het toestel neerlegt. Probeer nooit om zelf de snijdraad tot stilstand te brengen.



**Wees u ervan bewust dat het apparaat na het uitschakelen nog even kort blijft verder draaien.**

- Gebruik enkel het type snijdraad dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Gebruik nooit metalen snijdraad of vislijn.
- Berg het toestel na gebruik veilig op, buiten het bereik van kinderen.

**7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS**

**Gebruik enkel batterijen en laders die geschikt zijn voor dit apparaat.**

**7.1 Batterijen**

- Probeer nooit om batterijen, om wat voor reden ook, te openen.
- Bewaar ze niet op plekken waar de temperatuur de 40 °C kan overschrijden.
- Laad ze enkel op bij temperaturen tussen de 4 °C en 40 °C.
- Bewaar uw batterijen op een koele droge plaats (5 °C-20 °C). Bewaar batterijen nooit in ontladen toestand.
- Het is beter voor Li-ion batterijen om ze regelmatig te ontladen en te herladen (minstens 4 keer per jaar). De ideale lading voor het langdurig opbergen van uw Li-ion batterij bedraagt 40% van de capaciteit.
- Wanneer u ze moet wegwerpen, volg dan de instructies in het gedeelte "Het milieu beschermen".
- Veroorzaak geen kortsluitingen. Wanneer er rechtstreeks of per ongeluk, door contact met een metalen voorwerp, een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de negatieve (-) contactaansluiting, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een zeer grote stroom gaan vloeien die hitte zal veroorzaken wat tot het barsten van de behuizing of tot brand kan leiden.
- Verhit ze niet. Wanneer batterijen boven de 100 °C verwarmd worden, zullen de afdichtingen, isolatielagen en andere polymeerlagen beschadigd raken wat tot het lekken van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer hitte veroorzaakt en tot barsten of brand kan leiden. Werp batterijen niet in het vuur: gevaar voor een explosie of intense brand.
- Onder extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de batterij gaat lekken. Wanneer u vloeistof op de batterij ontdekt, volg dan de onderstaande instructies:
  - Neem de vloeistof zorgvuldig op d.m.v. een vod. Vermijd huidcontact.
  - Volg onderstaande instructies bij huid- of oogcontact:
    - ✓ Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een zacht zuur zoals citroensap of azijn.
    - ✓ Bij oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minimaal 10 minuten en contacteer een arts.



**Brandgevaar! Vermijd het kortsluiten van de contacten van een batterij die uit het toestel is genomen. Verbrand een batterij niet.**

**7.2 Laders**

- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen te laden.
- Laat defecte snoeren onmiddellijk herstellen.
- Niet blootstellen aan water.
- Open de lader niet.
- De behuizing van de lader niet doorboren.
- De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

## 8 OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

### 8.1 Laden van het batterijpack



**Nota:** batterijen halen hun volledige capaciteit niet tijdens de eerste laadbeurt. Geef ze enkele laadcycli de tijd om hun volledige capaciteit te behalen. De batterij mag enkel binnenshuis opgeladen worden.

Het batterijpack wordt lichtjes warm tijdens het laden. Dit is normaal en wijst niet op een probleem.

Plaats de lader niet op een extreem warme of koude plek. Het beste is op normale kamertemperatuur. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact en haal het batterijpack uit de lader wanneer de batterij volledig volgeladen is.

Nota:

- Laat de batterij volledig afkoelen vóór u ze oplaadt.
- Controleer het batterijpack vóór het laden; laad geen gebarsten of lekkend batterijpack op.

#### 8.1.1 Laadaanduiding (Fig. 1a)

Sluit de lader aan op een stopcontact:

- Continu groen: klaar om op te laden.
- Rood knipperen: laadt op.
- Continu groen: opgeladen.
- Continu groen en rood: batterij of lader beschadigd.



**Nota:** wanneer het batterijpack niet volledig past, verwijder het dan en controleer of het batterijpack volgens de specificaties voor deze lader geschikt is. Laad geen ander type batterijpack noch een batterijpack dat niet goed op de lader past.

1. Controleer de lader en het batterijpack regelmatig tijdens het opladen.
2. Koppel de lader los van het stopcontact en van het batterijpack wanneer de batterij opgeladen is.
3. Laat het batterijpack volledig afkoelen vóór u het gebruikt.
4. Berg de lader en het batterijpack binnen op, buiten het bereik van kinderen.



**NOTA:** wanneer de batterij na continu gebruik van het toestel heet is, laat ze dan tot op kamertemperatuur afkoelen vóór u ze oplaadt. Dit zal de levensduur van uw batterijen verlengen.



**NOTA:** haal het batterijpack uit de laadvoet door met uw duim of vingers op de ontgrendelknop van de batterij te drukken en tegelijkertijd het batterijpack uit de lader te trekken.

### 8.2 Indicator batterijcapaciteit (Fig. 1b)

Er zijn capaciteitsindicatoren op het batterijpack. U kunt de capaciteit van de batterij controleren wanneer u de knop indrukt. Druk vóór het gebruik van het apparaat de trekkerschakelaar even in om te controleren of de batterij voldoende opgeladen is om correct te werken.

Deze 3 leds geven de capaciteit van de batterij aan:

3 leds branden: batterij volledig opgeladen.

2 leds branden: batterij 60% opgeladen.

1 led brandt: batterij bijna ontladen.



**9 ASSEMBLAGE**

Sommige onderdelen van de grastrimmer worden ongemonteerd geleverd. Ga verder als volgt om deze te monteren:

**9.1 De bloembeschermer (staaldraad) monteren (Fig. 1)**

Voordat u de beschermkap (10) aanbrengt, dient de bloembeschermer (staaldraad) (9) op zijn plaats gebracht te worden. Monteer de bloembeschermer (9) op de trimkop.

**9.2 De beschermkap monteren (Fig. 2)**

- Haal de grastrimmer, de beschermkap (10) en de staaldraad uit de doos.
- Schuif de beschermkap op de trimkop.
- Gebruik een inbussleutel om de inbusschroef vast te zetten.
- Duw de bloembeschermingsdraad (9) op de beschermkap.



**Opgelet! Let tijdens deze handeling op het mesje voor de snijdraad. U zou gewond kunnen raken.**



**Opgelet! Gebruik de grastrimmer nooit zonder beschermkap. Ze is van vitaal belang voor uw veiligheid en die van anderen alsook voor de goede werking van de trimmer. Het niet opvolgen van deze veiligheidsregel is niet alleen gevaarlijk maar vernietigt ook de garantie.**

**9.3 Het geleiderwiel monteren (Fig. 3)**

- Neem het geleiderwiel en bijhorende schroeven uit de doos en plaats ze zoals op Fig. 3 te zien is.
- Zet de twee schroeven vast.

**9.4 De hoogte instellen (Fig. 4)**

- Draai de vergrendelkraag (5) los in de richting van pijl 1 en duw/trek de schacht (6) in/uit in de richting van pijl 2.
- Zet de vergrendelkraag (5) weer vast om de schacht te vergrendelen in de gewenste lengte.

**9.5 De hulphandgreep instellen (Fig. 5)**

- Haal de hulphandgreep (3) uit de doos.
- Zet de knop (4) los en neem er de lange schroef bij.
- Plaats de hulphandgreep (3) over de lip op de basis (getoond in Fig. 5), gebruik de lange schroef en zet ze vast met de knop (4).

**9.6 De snijhoek instellen (Fig. 6-7)**

De kop van uw trimmer heeft 4 standen. Dit laat u toe om doeltreffend te werken met een comfortabele werkhoeck. De trimmer trimt nauwkeurig de randen rond bloemperken, onder struiken, rond bomen, palen van hekken enz.

Druk de hoekinstelknop (7) van de trimmerkop in, zet de motorbehuizing in de gewenste stand, en laat vervolgens de knop los.

Druk op de knop voor de kantelhoek van de trimkop (20), neem de handgreep met een hand vast en trek met uw andere hand aan de schacht terwijl u hem naar links of rechts draait volgens de pijl op de handgreep.



**Waarschuwing: verwijder het batterijpack uit de trimmer vóór u het apparaat instelt.**



**Waarschuwing:** draag altijd een veiligheidsbril. Leun nooit over de trimmerkop. Stenen en puin kunnen wegspringen of in uw ogen of gezicht terecht komen en u blind maken of ernstig verwonden. Neem de volgende punten in acht wanneer u het apparaat gebruikt: Draag stevige kledij en oogbescherming. Houd met één hand de handgreep vooraan en met de andere hand de hulphandgreep vast. Houd het apparaat onder uw middel. Maai van rechts naar links zodat gras altijd aan de kant tegenover uzelf terechtkomt. Houd het segment parallel met de aardingsdraad (of loodrecht om kanten te trimmen) en houd het gereed voor het te trimmen materiaal (maar niet ertegen). Vermijd ondertussen om u voorover te buigen.



**Waarschuwing:** zorg ervoor dat de draad lang genoeg is vóór u begint te werken. Begin pas met trimmen wanneer de motor op volle snelheid draait.

## 10 BEDIENING



**Wanneer de snijdraad bij het eerste gebruik te lang is, zullen de overbodige uiteinden door het mes in de beschermkap afgesneden worden.**

Uw grastrimmer levert zijn beste prestaties wanneer u zich aan de volgende instructies houdt:

- Gebruik de grastrimmer nooit zonder zijn veiligheidsvoorzieningen.
- Maai geen nat gras. De beste resultaten bereikt u met droog gras.
- Duw de grastrimmer niet in het gras tot de knop is ingedrukt. Wacht tot de trimmer draait.
- Beweeg de trimmer naar de zijkant terwijl u voorwaarts loopt en hou hem hierbij onder een hoek van ongeveer 30 °. Zo doet uw trimmer correct zijn werk.
- Werk in verschillende laagjes om lang gras af te maaien, ga er meermaals overheen en maai het stap voor stap korter af.
- Gebruik de kantgeleider en de beschermkap om onnodige slijtage van de snijdraad te voorkomen.
- Hou de grastrimmer uit de buurt van harde voorwerpen om onnodige slijtage van de snijdraad te voorkomen.

### 10.1 In- en uitschakelen

- Druk de ontgrendelknop (1) in en duw op de aan/uit-schakelaar (2) om de trimmer te starten.
- Om het toestel uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar los.



**OPGELET! Na het uitschakelen, blijft de nylon draad nog een paar seconden verder draaien.**

### 10.2 De spoel en de draad vervangen (Fig. 8)

- Duw op de zijkanten van het spoeldeksel en verwijder het.
- Verwijder de lege snijdraadspoel.
- Stop de uiteinden van de snijdraad van de nieuwe spoel doorheen de openingen van de spoelhouder.
- Plaats het spoeldeksel terug op de spoelhouder.
- Wanneer u het toestel opnieuw start, zal de snijdraad automatisch op de perfecte lengte afgesneden worden.



**OPGELET!** In geen geval mag u extra snijdraad op de spoel wikkelen. Vervang daarentegen de lege spoel en plaats een nieuwe, identiek aan de originele. Het gebruik van snijdraad met eigenschappen die afwijken van die van de originele snijdraad, kunnen de grastrimmer onomkeerbaar beschadigen en de garantie vernietigen.

### 10.3 De draad manueel verlengen (Fig. 9)

- De draad kan ook manueel verlengd worden indien nodig.
- Haal de batterij uit het toestel vóór u de draad manueel verlengt.
- Duw op de knop om de draad manueel te verlengen en laat hem los terwijl u zachtjes aan de draad trekt tot hij aan het afkortmes komt.
- Wanneer de draad verder dan het afkortmes uitsteekt, is hij te lang.

## 11 REINIGING EN ONDERHOUD

Onze machines werden ontworpen om gedurende een lange tijd te werken met een minimum aan onderhoud. Een voortdurende goede werking is afhankelijk van een goede zorg voor de machine en een regelmatig reinigen ervan.

- Reinig regelmatig de ventilatiesleuven van uw gereedschap. Gebruik hiervoor een zachte borstel of een droge vod.
- Reinig regelmatig de snijdraad en de spoel met een zachte borstel of een droge vod.
- Gebruik regelmatig een stompe schraper om gras en vuil aan de onderkant van de beschermkap te verwijderen.

## 12 BEWARING

- Bewaar de trimmer buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plek waar de temperatuur niet te hoog of te laag is.
- Bewaar de trimmer buiten het bereik van direct zonlicht, indien mogelijk op een donkere of nauwelijks verlichte plek.
- Bewaar het toestel niet in een nylon zak omdat dit de vorming van vochtvlekken zou kunnen bevorderen.
- Bewaar de grastrimmer niet al rustend op de vloer. Hang hem daarentegen op aan zijn handgreep zodat de beschermkap niets raakt. Wanneer de beschermkap op een oppervlak rust, zou haar vorm en afmetingen kunnen veranderen waardoor haar veiligheidseigenschappen zouden kunnen veranderen.

## 13 TECHNISCHE GEGEVENS

| Type                      | POWDPG75411           |
|---------------------------|-----------------------|
| Spanning                  | 20 V                  |
| Maaibreedte               | 260 mm                |
| Diameter van de snijdraad | Ø1,6 mm               |
| Snijstelsysteem           | 1 draad / automatisch |
| Toerental (onbelast)      | 9000 /min             |

**14 GARANTIE**

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
- Uw toestel moet minstens 1x per maand opgeladen worden, opdat de werking van dit toestel optimaal blijft.

**15 MILIEU**

Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**POWERPLUS** POWDPG75411  
**16 CONFORMITEITSVERKLARING**

NL



**VARO – Vic. Van Rompuy N.V.** - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,  
verklaart enkel dat,

Product: Grastrimmer  
Handelsmerk: PowerPlus  
Model: POWDPG75411

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen/Verordeningen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen/Verordeningen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC

Bijlage VI

|               |          |
|---------------|----------|
| LwA           |          |
| Measured      | 91 dB(A) |
| Guaranteed    | 96 dB(A) |
| Notified Body | TÜV SÜD  |

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012  
EN50636-2-91 : 2014  
EN IEC55014-1 : 2021  
EN IEC55014-2 : 2021

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens  
Regelgevings- en compliance manager  
07/11/2023, Lier - Belgium