

rozmrzanie, podgrzewanie, o pręciach, wypiekanie, podgrzewanie, wysuń/anuluj.

FR Grille-pain 4 tranches

En acier inoxydable AISI430, satiné et brillant. Boutons tournants en ABS, touches et manettes en PP (polypropylène). 4 fentes de grille extra-larges, 2 zones de chauffe (2 fentes dans chaque zone), 2 bacs à miettes amovibles. Grâce à un levier, il est possible de retirer les toasts sans effort. Capacité de 4 tranches de pain à la fois. 7 niveaux de chauffe réglables par des boutons - chaque zone de chauffe peut être réglée différemment. 3 programmes prédefinis: griller, décongeler, réchauffer. 3 touches de fonction pour chaque zone de chauffe : décongélation, réchauffer, éjection/annulation.

IT Tostapane a 4 fette

Alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile AISI430, satinato e lucido. Manopole in ABS, pulsanti e pedali in PP (polipropilene). 4 slot di tostatura extra ampi, 2 zone di riscaldamento (2 slot ciascuno), 2 vassoi raccoglibriciole rimovibili. Leva ad alto sollevamento per rimuovere facilmente i toast. Capacità di 4 fette di pane alla volta. 7 livelli di tostatura regolati con manopole: ogni zona di riscaldamento può essere impostata in modo diverso. 3 programmi preimpostati: tostatura, scongelamento, riscaldamento. 3 tasti funzione per ciascuna zona di riscaldamento: scongelamento, riscaldamento, espulsione/annullamento.

RU Тостер 4 слота

Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI430 с матовыми Ручки из пластика ABS, кнопки и педали из PP (полипропилен). слота для тостов, 2 зоны нагрева (по 2 слота в каждой зоне). Рычаг высокого подъема для легкого извлечения ломтика хлеба за раз. 7 уровней поджаривания регулируются в каждой зоне нагрева. программы: тосты, размораживание, разогрев. 3 функции зоны нагрева: размораживание, разогрев, выброс/отмена.

GR Φρυγανιέρα 4 τομών

Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα πόρο. Κουμπιά κατασκευασμένα από ABS, κουμπιά και ποδομάτα (πολυπροπυλένιο). Εξαιρετικά φαρδιές 4 υποδοχές φρυγανιών υποδοχές στην κάθε μία, 2 αφαιρούμενοι δίσκοι για ψίχουν αφαιρέσετε τα φρυγανισμένα φρυγανίσματα χωρίς κόπο. Χάκαθε φορά. 7 επίπεδα φρυγανίσματος ρυθμισμένα με διακόπτη μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά. 3 προκαθορισμένα προγράμματα: αναθέρμανση, αναθέρμανση, αναθέρμανση. 3 κουμπιά λειτουργιών για κάθε επαναθέρμανση, εξαγωγή/ακύρωση.

LV: Tosteris 4 grauzdiņiem
LT: Skrudintuvas 4 skrebučiams
PT: Torradeira 4 fatias
ES: Tostadora para 4 rebanadas
SK: Hriankovač na 4 krajce
DK: Toaster med 4 snit

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria

FI: Leivänpaahdin, 4 leikettää
NO: Toaster 4-skiver
SI: Opekač s 4 rezinami
SE: Brödrost med 4 skivor
BG: Тостер за 4 филии

HENDI Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy



HK086623-261187-000398