

Manette Sans Fil compatible Switch Notice



Première connexion de la Manette:

* Merci de vous assurer que la console est sous tension et que les mises à jour ont été faites. Si besoin de faire une mise à jour de la manette, allez sur www.freaksandgeeks.eu.

1. Allumez votre console et allez dans le menu "Manettes"
2. Cliquez "Changer le style/l'ordre"

3. Appuyez simultanément sur Y+HOME pendant plus d'une seconde. Les 4 LED vont se mettre à clignoter. Par la suite, seule la lumière indiquant le joueur restera allumée.

Connexions suivantes de la Manette:

1. Appuyez sur le bouton Home pendant plus d'une seconde pour rallumer la manette.

2. La console va vous connecter automatiquement, seul la lumière indiquant le joueur restera allumée.

* La manette se mettra en veille automatiquement au bout de 10 secondes sans connexion.

Veille automatique

1. Lorsque l'écran de la console est en veille

2. Au bout de 5 minutes d'inactivité.

Indication de charge

1. Quand la manette est éteinte et en charge, les LED1~LED4 vont clignoter lentement. Toutes les LEDs s'éteindront quand la manette sera chargée.
2. Quand la manette est allumée et en charge, La LED du joueur va clignoter lentement
3. Alerte batterie faible: La LED du joueur va clignoter rapidement.

Fonction Turbo

1. Appuyez sur n'importe quel bouton A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR et le bouton Turbo en même temps pour activer la fonction Turbo sur ce bouton : ce bouton est actionné de façon répétée quand vous laissez appuyé dessus.
2. Effectuez la même manipulation pour activer le mode Auto Turbo : la touche est actionnée de façon répétée même sans appuyer dessus.
3. Effectuez la même manipulation une troisième fois pour désactiver la fonction Turbo.

* La fonction Turbo n'a aucune incidence sur les LEDs

Mando sin hilo compatible Switch Noticia



Primera conexión del mando:

* Por favor, asegúrese que la consola se encuentra bajo tensión y que las actualizaciones están hechas. Si usted necesita actualizar el mando, vaya a la página web www.freaksandgeeks.eu.

1. Encienda su consola y vaya al menú "Mandos"
2. Haga click en "Cambiar el estilo/el orden"

3. Al mismo tiempo, pulsar Y+HOME durante más de un segundo. Las 4 LEDs van a comenzar a parpadear. Después, quedará encendida sólo la luz que indica el jugador.

Conexiones posteriores del Mando:

1. Pulsar el botón Home durante más de un segundo para encender el mando.

2. La consola va a conectarle automáticamente, sólo la luz que indica el jugador quedará encendida.

* El mando quedará suspendido automáticamente después de 10 segundos sin conexión.

Modo de espera automático:

1. Cuando la pantalla de la consola está en espera.

2. Después de 5 minutos de inactividad.

Indicacion de Carga

1. Cuando el mando está apagado y en carga, las luces LED1~LED4 parpadearán despacio. Todas las LEDs se apagarán cuando el mando esté cargado.

2. Cuando el mando está apagado y en carga, la LED del jugador parpadeará despacio.

3. Batería débil: La LED del jugador parpadeará rápidamente.

Función Turbo

1. Pulse cualquier botón A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR y el botón Turbo al mismo tiempo para activar la función Turbo sobre este botón: este botón permanecerá activado de forma reiterativa mientras lo mantenga apretado.
2. Realizar la misma manipulación para activar la función Auto Turbo: la tecla permanecerá activada de forma reiterativa aunque no la mantenga presionada.
3. Realizar la misma manipulación una tercera vez para desactivar la función Turbo.

* La función turbo no tiene ninguna afectación sobre los LEDs.

Gamepad Senza Filo compatibile Switch Istruzioni



Per collegare il gamepad per la prima volta:

* Verificare che la console sia accesa e aggiornata. Se necessario, aggiorna il tuo gamepad su www.freaksandgeeks.eu.

1. Accendere la console e andare nel menu "Controller"

2. Cliccare su "Cambia impugnature /ordine"

3. Premere simultaneamente Y+HOME durante più di un secondo, le 4 LED lampeggiano.

4. Una volta il gamepad riconosciuto, solo la luce che indica il giocatore rimane accesa.

Quando il gamepad è già stato collegato una volta:

1. Premere il pulsante HOME durante più di un secondo per accendere il gamepad.

2. La console si collega automaticamente, solo la LED che indica il giocatore rimane accesa.

* Il gamepad va in pausa automaticamente dopo 10 secondi se il collegamento è fallito.

Pausa automatica

1. Il gamepad va in pausa quando lo schermo della console è spento.

2. Dopo 5 minuti senza azione.

Indicatori di ricarica

1. Quando il gamepad è spento e attaccato in USB, le LED 1 e 2 lampeggiano lentamente. Tutte le LED si spengono quando il gamepad è ricaricato completamente.
2. Quando il gamepad è acceso e attaccato in USB, la LED del giocatore lampeggia lentamente.
3. Allarme batteria: La LED del giocatore lampeggia rapidamente.

Funzione Turbo

1. Premere contemporaneamente qualsiasi pulsante (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR) e il pulsante Turbo per attivare la funzione Turbo su questo pulsante: questo pulsante viene attivato ripetutamente quando lo premete.
2. Eseguire la stessa operazione per attivare il modo Auto Turbo: il pulsante viene attivato ripetutamente anche senza premerlo.
3. Eseguire la stessa operazione una terza volta per disabilitare la funzione Turbo.

* La funzione Turbo non incide sulle LED

Switch Wireless Controller User Manual



Connection method[first use]

* Please ensure that the console is powered on and has been upgraded to the latest version before using this product. If necessary, update the controller on www.freaksandgeeks.eu.

1. Press the Switch power button to start the console and find "Controller" option

2. Click "Change Grip/Order"

3. Press Y+HOME button Simultaneously for more than 1 second. 4 LED lights flash in turn. After the connection is successful, the LED lights indicate the corresponding game player.

[Use again]

1. Press Home button for more than 1 second to wake up controller.

2. Switch console enters the connection mode automatically in power on state, after the connection is successful, the corresponding LED light on controller will keep lighting.

* It will be in sleep situation automatically after unsuccessful connection for 10 seconds; other buttons have no wake-up function.

Automatic sleep

1. The controller is automatically sleeping when the console screen is off.

2. Automatically sleeps without pressing any button in 5 minutes. (sensor does not move)

Charging indication

1. If controller charged under power off condition, LED1~LED4 indicators will flash slowly. All LEDs will be off when controller was full charged.

2. If controller charged under power on condition, corresponding LED indicator will flash slowly. The corresponding LED will keep lighting when controller was full charged.

3. Battery low voltage alarm system: corresponding LED indicator flashes (quickly flashing)

Turbo function

1. Press any of the following buttons : A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR and the Turbo button to activate Turbo mode on this button : this button is quickly and repeatedly activated every time you hold it.
2. Repeat this another time to activate Auto Turbo Mode : the button is quickly and repeatedly activated even without any input on the controller.
3. Repeat this a third time to cancel all Turbo modes.

* Turbo function without LED indication

Draadloze controller compatibel met schakelaar Instructies voor gebruik

Eerste aansluiting van de controller:

* Zorg ervoor dat de console is ingeschakeld en updates zijn aangebracht.

1. Schakel uw console in en ga naar het menu "Controllers"
2. Klik op "Speelstijl / volgorde wijzigen"
3. Druk tegelijkertijd langer dan één seconde op Y + HOME. De 4 LED's beginnen te knipperen. Daarna blijft alleen het lampje branden dat aangeeft dat de speler is ingeschakeld.

Volgende controllerverbindingen:

1. Druk langer dan 1 seconde op de Home-knop om de controller weer in te schakelen.

2. De console maakt automatisch verbinding, alleen het lampje dat aangeeft dat de speler aan gaat.

* De controller gaat na 10 seconden automatisch naar stand-by zonder verbinding.

Automatische stand-by

1. Wanneer het console scherm in stand-by staat
2. Na 5 minuten inactiviteit.

Oplaadindicatie

1. Wanneer de controller is uitgeschakeld en wordt opgeladen, knippert LED1 ~ LED4 langzaam. Alle LED's gaan uit wanneer de controller wordt opgeladen.
2. Wanneer de controller is ingeschakeld en wordt opgeladen, knippert de speler-LED langzaam
3. Batterij bijna leeg: de speler-LED knippert snel.

- If the battery leaks, stop using this product. If liquid from the battery gets into your eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of contact with the skin, rinse thoroughly with water. Remove the liquid by carefully wiping the outside of this product with a cloth.- Use only the supplied USB charging cable to charge this product.

- If you hear a suspicious noise, see smoke, or smell a strange odor, stop using this product

- Do not expose this product or the battery it contains to microwaves, high temperatures or direct sunlight.

- Do not allow this product to come into contact with liquids and do not handle it with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product

- Do not expose this product or the battery it contains to excessive force. Do not pull on or bend the cable strongly.

- Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.

- Keep this product and its packaging out of the reach of young children. Packaging material could be ingested. The cable could be wrapped around children's necks.

- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function

- Do not attempt to disassemble or repair this product or the battery it contains. If either is damaged, stop using the product. Do not touch the damaged parts. Avoid coming into contact with any liquid escaping from the product.

- If the product is dirty, wipe it off with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

- Make sure to recharge the battery at least once every six months. If the battery is not used for a long time, it may lose its charge capacity.