



**POLAR
METALLI**



Montage handleiding

MONTAGE HANDLEIDING VOOR POLAR GRILL M8/M6/L8

1



Monteer de delen van het onderstel aan elkaar met de bijgeleverde bouten en moeren (zie afbeelding). ○

2



Leg de grill op een vlakke ondergrond en voorkom dat deze beschadigd. Plaats de moeren in de vierkante gaten van de bodem van de grill

3



Zet het onderstel op de kop bovenop op de grill zoals in de afbeelding. De hendel van de reguleerklep ○ moet aan de openzijde van het onderstel. Monteer de vuurplaats op iedere hoek vast met de inbusbouten. ○

4



Draai de knop op de handel van de reguleerklep.

5



Zet de grill rechtop en plaats het gietijzeren rooster zoals op de foto (P-logo aan dezelfde zijde als de knop van de reguleerklep) Plaats de vonkenvangers in de gaten aan de bovenzijde van de grill.

6



Monteer het grillrooster. Plaats de houder in de schacht van het grillrooster zoals afgebeeld op de foto. Zet de houder vast met de twee bouten.

7



Schuif de koffiepot haak om de gebogen rvs pijp (of twee rechte pijpen wanneer de grill is uitgevoerd met schouw). Monteer de borg ringen (met vleugel moeren) zoals op de foto.

8



Monteer de rvs gebogen pijp of twee rechte pijpen op de grill. De haak voor de koffiepot en het kleine rooster (pannenhouder) dienen aan de rechterzijde geplaatst te worden en het grote grillrooster links. Controleer dat *1 (zie afbeelding) de bovenste haak zich aan dezelfde zijde als het handvat bevindt.

9



Monteer de metalen houders aan de houten tafel delen en plaats deze rondom de grill zoals op de afbeelding. De houten tafels zijn van onbehandeld hout gemaakt en moeten voor gebruik geolied, geverfd of gelakt te worden.

10



Gemonteerde Polar grill zonder schouw.

MONTAGE HANDLEIDING VOOR POLAR GRILL M8/M6/L8 SCHOUW



1
Monteer de twee rechte rvs pijpen op de grill. Controleer dat u de bevestigingsringen met vleugelmoeien t.b.v. de koffiepouhouder, pannenhouter en grillrooster hebt gemonteerd.



2
Leg de schouw op de kop en monteer de houder met de vleugel moeren zoals in de afbeelding.



3
Til de schouw op de juiste plaats (met twee personen). Plaats de rvs pijpen en de houders.



4
Bij gebruik schoorsteen: plaats de rechte schoorsteenpijp op de schouw.



5
Plaats de geplooide schoorsteenpijp aan de bovenzijde op de rechte schoorsteenpijp.



6
Te monteren vanaf het dak: Bij een punt dak de dakdoorvoer en ronde afdichtring. Bij een hellend dak een rechthoekige dakplaat (uit twee delen). Vervolgens kan de rekenkap op de schoorsteenpijp geplaatst worden.

Gebruikershandleiding voor de Polar Grill

Leeg de aslade van de grill regelmatig voor een goede luchttoevoer en ter bescherming van het gietijzeren rooster. Tevens voorkomt u dat er kolen en as op de vloer kan vallen. Leeg de aslade uitsluitend wanneer het as en de kolen volledig afgekoeld zijn. Schuif bij het terug plaatsen de aslade helemaal in de grill.

Reinig de vuurplaats van de barbecue na gebruik en verwijder asresten. Na het schoonmaken van de vuurplaats, het rooster invetten met bakolie.

De houten tafels rondom de Polar grill zijn van onbehandeld hout gemaakt en moeten voor gebruik geolied, geverfd of gelakt te worden.

Bewaar de grill op een droge plaats of dek deze af.

GARANTIE:

Polar metalli geeft garantie op materiaal en productie fouten onder de volgende voorwaarden:

- Garantie is geldig voor een periode van één jaar (twaalf maanden) vanaf de verkoopdatum aan de eerste eind gebruiker.
- Garantie dekt defecten in materiaal en productie bij normaal gebruik.
- Garantie uitsluitend op vertoon van origineel aankoopbewijs met vermelding van type product, prijs, plaats, datum en naam erkend verkooppunt. Een foto van het schade of defect zal het de afwikkeling bespoedigen.
- Polar producten die niet zijn aangeschaft bij een erkende Polar Metalli partner, genieten geen enkele fabrieksgarantie.
- Kijk voor uw dichtstbijzijnde Polar Grill verkooppunt op www.polargrill.com

GARANTIE DEKT NIET:

- Gebruikelijke slijtage van verf of andere delen.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, gebrekkig onderhoud of andere externe factoren.
- Indirecte kosten zoals vervoer.
- Gevolg schade.

PROCEDURE IN GEVAL VAN EEN DEFECT

- Transport schade dient direct bij ontvangst gemeld te worden. Verborgen gebreken moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen gemeld worden.
- Polar Metalli herstelt het product gratis.
- Reparatie onder garantie of het vervangen van een deel of het gehele product verlengt niet de garantie termijn en biedt geen recht tot terugbetaling.
- Koper is verplicht de verkoper binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte te stellen van het defect. Een redelijke termijn is binnen 7 dagen na het constateren van het defect.
- Garantie uitsluitend op vertoon van origineel aankoopbewijs met vermelding van type product, prijs, plaats, datum en naam erkend verkooppunt. Een foto van de schade of het defect zal de afwikkeling bespoedigen.
- U kunt voor het melden van schade of defect aan uw grill terecht bij uw Polar Metalli verkooppunt. Een overzicht van de erkende verkooppunten vindt u op www.polargrill.com

Instructies voor gebruik

EERSTE KEER BAKKEN

Het is raadzaam de grill voor ten minste 30 minuten rood heet op te stoken voordat er de eerste keer op de grill gekookt wordt. Gebruik de grill bij de eerste keer pas nadat het hout of kolen voor de eerste keer helemaal verbrandt zijn.

VEILIGHEID

Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen of hout/kolen doordrenkt met vloeistoffen.

Laat geen kinderen en/of huisdieren zonder toezicht in de buurt van het vuur.

Probeer nooit een hete grill te verplaatsen

Plaats de grill niet in de buurt van brandbare materialen. Een afstand van minimaal 1,5 m is aan te bevelen.

Gebruik de grill niet tot dat deze volledig is geassembleerd.

Verwijder geen as totdat alle brandstof volledig zijn opgebrand en afgekoeld.

Draag geen kleren met los hangende delen te dragen bij gebruik van de Grill.

Wanneer de grill los in de tuin staat, gebruik deze dan niet bij hevige wind.

Raak nooit de grillroosters en haak voor de koffiepot aan wanneer deze heet zijn.

Gebruik altijd ovenwanten ter bescherming van uw handen bij gebruik van de grill.

Gebruik altijd het juiste grill gereedschap met lange en hittebestendige handvaten.

AANSTEKEN VAN DE GRILL

Gebruik houtskool, briketten of schoon en droog brandhout als brandstof. Voeg nooit meer brandstof toe dan de hoogte van de vuurplaats. De vonkenvanger/spatrand is geen onderdeel van de vuurplaats. Bij het aansteken van de grill, de lucht reguleerklep volledig open zetten en de grillroosters van het vuur weg draaien.

Hout

Stapel brandhout in het midden van de vuurplaats. Brandhout moet klein genoeg zijn om te voorkomen dat deze buiten de haard steekt. Steek het hout aan met berkenschors, en/of aanmaakblokjes.

HOUTSKOOL/BRIKETTEN

Stapel de houtskool of briketten in het midden van de vuurplaats. Steek de kolen of briketten aan met aanmaakblokjes.

UITMAKEN VAN HET VUUR

Laat het vuur zelf volledig uitbranden. Gebruik nooit water om te blussen dit kan de grill beschadigen.