

Handleiding voor de Aluminium Explosie veilige Snelkookpan van Smart-Shop®

1. Veiligheidsinstructies:

- Controleer voor gebruik altijd de staat van de snelkookpan en zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn geplaatst en correct functioneren.
- Zorg ervoor dat de snelkookpan op een stabiel oppervlak staat en dat het handvat stevig is bevestigd voordat je begint met koken.
- Gebruik de snelkookpan nooit zonder vloeistof of over de maximale vulgrens om schade aan de pan te voorkomen.
- Houd de snelkookpan uit de buurt van warmtebronnen en open vuur om brandgevaar te voorkomen.

2. Gebruiksaanwijzingen:

- Vul de snelkookpan met de gewenste ingrediënten volgens het recept.
- Sluit het deksel stevig en draai de handgreep in de vergrendelde positie om het veiligheidsslot te activeren.
- Plaats de snelkookpan op het fornuis en stel de gewenste temperatuur in op basis van het recept.
- Wanneer de druk in de snelkookpan is opgebouwd, zal de drukindicator omhoog komen, wat aangeeft dat het kookproces is begonnen.
- Zodra de kooktijd is verstreken, schakel je het fornuis uit en laat je de snelkookpan langzaam de druk af laten komen voordat je het deksel opent.
- Open het deksel voorzichtig en gebruik een keukentang om de hete pan vast te houden.

3. Onderhoudsinstructies:

- Reinig de snelkookpan na elk gebruik grondig met warm water en afwasmiddel om voedselresten te verwijderen.

- Controleer regelmatig de staat van de afdichting en vervang deze indien nodig om een goede werking van de snelkookpan te garanderen.
- Berg de snelkookpan op een droge en veilige plaats op om schade te voorkomen.
- Volg de specifieke reinigings- en onderhoudsinstructies in de gebruiksaanwijzing om de levensduur van de snelkookpan te verlengen.

4. Probleemoplossing:

- Als de snelkookpan niet goed sluit, controleer dan of de afdichting correct is geplaatst en of het deksel stevig is vergrendeld.
- Als er sprake is van lekkage, controleer dan de staat van de afdichting en vervang deze indien nodig.
- Als de drukindicator niet omhoog komt tijdens het koken, controleer dan of het veiligheidsslot correct is vergrendeld en of er voldoende vloeistof in de pan aanwezig is.

5. Waarschuwing:

- Gebruik de snelkookpan niet als de drukindicator beschadigd is of niet naar behoren functioneert.
- Open de snelkookpan niet wanneer er nog druk in de pan aanwezig is om brandwonden te voorkomen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de snelkookpan komen om ongelukken te voorkomen.
- Raadpleeg bij twijfel altijd de gebruiksaanwijzing of neem contact op met de fabrikant voor verdere instructies.

Volg deze handleiding nauwkeurig op voor een veilig en succesvol gebruik van de Aluminium Explosieveilige Snelkookpan van Smart-Shop®.