

FLØKI

ØPTICAL DRIVE



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruikershandleiding

PRØDUCTSPECIFICATIES

Model	BT686
Type input/output	USB 3.0 A USB-C
Afmetingen	14,5x14,5x2,5
Extra poorten	2x USB 3.0 SD/TF-slot Micro USB
Leesformaten	DVD & CD
Systeemeisen	Windows XP/7/8.1/10/11 Linux Mac OS alle versies

INSTRUCTIES: AANSLUITEN

Het kleine kabeltje dat aan de dvd-brander vastzit dient voor de voeding en data-overdracht van het apparaat naar je laptop of pc. Deze sluit je aan op een andere USB-poort van je computer.

Het meegeleverde extra kabeltje dient ter eventuele ondersteuning voor de voeding van het apparaat.



AFSPELEN VAN DVD'S/CD'S

1. Sluit eerst de Floki Optical Drive aan op je computer.
2. Plaats de DVD of CD die je wilt afspelen in de Optical Drive.
3. Aangezien Windows 11 geen ingebouwde DVD speelcapaciteit heeft, moet je een externe software zoals VLC Media Player downloaden. *Deze is gratis en kan de meeste video- en audioformaten afspelen. Download het hier: <https://www.videolan.org/vlc/index.nl.html>*
4. Open VLC en klik op "Media" in de linkerbovenhoek.
5. Selecteer "Schijf Openen" in het dropdown menu.
6. Zorg dat "DVD" of "CD" is geselecteerd onder "Schijfselectie".
7. Controleer dat het pad onder "Schijfapparaat" overeenkomt met de locatie van je Optical Drive.
8. Klik op "Afspelen" en je DVD of CD zal beginnen te spelen.

BRANDEN VAN DVD'S/CD'S

1. Sluit de Floki Optical Drive aan op uw laptop of computer via de USB-poort.
2. Open Windows Media Player, een programma dat standaard op je Windows 10 of 11 computer staat.
3. Selecteer 'Branden' in het menu.
4. Je kunt nu de bestanden kiezen die je wilt branden op de dvd/cd. Sleep deze bestanden gewoon vanuit je documenten naar de brandlijst in Windows Media Player.
5. Nadat je alle bestanden hebt toegevoegd, klik op 'Start branden'. Je bestanden zullen nu op de dvd/cd worden gebrand.

ISSUES & OPLOSSINGEN

1. Als je een desktopcomputer gebruikt, is het niet toegestaan om de cd aan de voorkant van de invoerinterface aan te sluiten Je kunt alleen de achterste invoerinterface gebruiken.
2. Sluit het apparaat aan op de directe invoerpoort van je computer. Als je het aansluit op een usb-hub kan het apparaat mogelijk niet herkend worden of kan het de CD/DVD niet lezen.
3. Niet geschikt om aan te sluiten op een adapter.
4. Zorg ervoor dat de laptop voldoende capaciteit heeft, want een lage capaciteit kan ertoe leiden dat het apparaat niet wordt herkend.
5. De nieuwere Windows-systemen hebben de interne DVD- mediaspeler- software stopgezet. Bij gebruik van Windows 10 en hoger, wordt aangeraden de VLC Media Player te installeren om DVD's en CD's af te spelen.
6. Geeft de VLC Media Player een foutmelding bij het afspelen van een DVD, raden wij aan om het extra voedingskabeltje ook aan te sluiten.