

Handleiding WRPC PRO Spy Pen

Gebruiksaanwijzing

Videomodus: druk op de bovenste functieknop totdat de blauwe indicator gaat branden, de pencamera begint met video-opnamen nadat het blauwe lampje 3 keer knippert. Het licht zou uit zijn wanneer de video-opname aan de gang is. Druk nog een keer op de functieknop, het opnemen van video's stopt, het blauwe licht zou weer terug zijn (stand-by-modus). Als u nog een keer op de functieknop drukt, begint de pencamera opnieuw met het opnemen van video's.

Fotomodus: wanneer de pen in de videomodus staat, drukt u eenmaal op de functieknop, het opnemen van video's stopt, de blauwe indicator blijft branden. Druk

twee keer op de knop, het lampje knippert één keer, er wordt een foto gemaakt en de blauwe indicator blijft branden.

Hoe video afspelen?

1. Maak verbinding met de computer via een USB-kabel en gebruik vervolgens de speler om de video af te spelen.
2. Verwijder de SD-kaart, gebruik een kaartlezer om verbinding te maken met de computer en speel de video af.

Hoe de camera met verborgen versnellingen op te laden?

1. Sluit aan op de USB-poort van de computer of gebruik een 5V-voeding.

