

SONY

4-559-833-41(1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Reference Guide	 GB
Guide de référence	 FR
Guía de referencia	 ES
Referenzhandbuch	 DE
Naslaggids	 NL
Guida di riferimento	 IT
Áttekintő útmutató	 HU
Przewodnik	 PL



MDR-ZX770BN

©2015 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/

A	The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. Microsoft, Windows and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
B	The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



On **BLUETOOTH** communications

- BLUETOOTH wireless technology operates within a range of about 10 m. Maximum communication range may vary depending on obstacles (human body, metal, wall, etc.) or electromagnetic environment.
- The aerial is built into the unit as illustrated in the dotted line (Fig. **A**). The sensitivity of the BLUETOOTH communications will improve by turning the direction of the built-in aerial to the intended BLUETOOTH device. When an obstacle exists between the aerial of the connected device and the built-in aerial of this unit, noise or audio dropout may occur, or communications may be disabled.
- BLUETOOTH communications may be disabled, or noise or audio dropout may occur under the following conditions:
 - There is a human body between the unit and the BLUETOOTH device.

- This situation may be improved by placing the BLUETOOTH device facing the aerial of the unit.
- There is an obstacle, such as metal or wall, between the unit and the BLUETOOTH device.
- A device using 2.4 GHz frequency, such as a Wi-Fi device, is nearby, or the microphone is used near a Wi-Fi device.
- Because BLUETOOTH devices and Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) use the same frequency (2.4 GHz), microwave interference may occur resulting in noise or audio dropout or communications may be disabled. If this unit is used near a Wi-Fi device, in such a case, perform the following:
 - Use this unit at least 10 m away from the Wi-Fi device.
 - If this unit is used within 10 m of a Wi-Fi device, turn off the Wi-Fi device.
- Microwaves emitting from a BLUETOOTH device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit to affect BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident:
 - where inflammable gas is present, in a hospital, or a petrol station
 - near automatic doors or a fire alarm
 - Do not use the unit on an airplane. Radio waves may affect instruments, causing an accident due to malfunction.
- Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

WARNING

To reduce the risk of electrical shock, do not open the battery. Refer servicing to qualified personnel only.

Do not install the appliance in a confined space, such as a

- Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation should be directed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

CE

Hereby, Sony Corp., declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following standards:
For details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (WEEE) in the European Union and other European countries with separate collection systems

On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol: for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these products and batteries are properly recycled, you help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of used waste batteries should be carried out in accordance with the following instructions:
In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, the battery should not be disconnected. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, the battery should not be disconnected. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, the battery should not be disconnected. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, the battery should not be disconnected. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, the battery should not be disconnected.

On charging the unit

- Do not charge using USB only. Personal computer with USB port can be required for charging.
- This unit cannot be turned on, nor can the BLUETOOTH and noise cancelling functions be used, during charging.
- You can use the unit by connecting the supplied headphone cable, even while charging the unit.
- If you do not use the unit for a long time, the rechargeable battery will not be able to keep sufficient charge. The battery will be able to keep a charge properly after repeatedly discharging and charging several times.
- Do not store the unit for a long time with the battery fully charged. The battery will be able to keep a charge properly after repeatedly discharging and charging several times.
- Do not store the unit for a long time with the battery fully charged. The battery will be able to keep a charge properly after repeatedly discharging and charging several times.
- Do not store the unit for a long time with the battery fully charged. The battery will be able to keep a charge properly after repeatedly discharging and charging several times.

Note on static electricity

- Static electricity accumulated in the body may cause mild tingling in your ears. To minimize the effect, wear clothes made from natural materials.
- If the unit does not operate properly**
 - Reset the unit (Fig. **B**).
 - Push the RESET button with a pointed object, such as a pin, until you hear a click. The unit will reset. Pairing information is not deleted.
 - The unit will reset. Pairing information is not deleted.
 - Remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the disposal of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local recycling office, your household recycling center or the shop where you purchased the product or battery.

The BLUETOOTH word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.

What is noise cancelling?

- The noise cancelling circuit actually senses outside noise with a pair of microphones and sends an equal-but-opposite cancelling signal to the unit.
- The noise cancelling effect may not be pronounced in a noisy or reverberant environment.
- The noise cancelling effect may vary depending on how you wear the unit.
- The noise cancelling function works for noise in the low frequency band primarily. Although noise is reduced, it is not canceled completely.
- When you use the unit in a train or a car, noise may occur depending on stress or conditions.
- Mobile phones may cause interference and noise. Should this occur, locate the unit further away from the mobile phone.
- Do not cover the microphone of the headset (MIC) with your hands. The noise cancelling function may not work properly (Fig. **B**).

Others

- Do not place this unit in a place exposed to humidity, dust, soot or steam, subject to direct sunlight, or in a car waiting at a traffic signal. It may cause a malfunction.
- Do not use this unit with a mobile phone.
- Do not cover the microphone of the headset (MIC) with your hands. The noise cancelling function may not work properly (Fig. **B**).
- If you experience discomfort after using the BLUETOOTH device, stop using the BLUETOOTH device immediately. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer.
- Listening with this unit at high volume may affect your hearing. If traffic noise, or other noise, is present, reduce the volume.
- Do not put weight or pressure on this unit as it may cause the unit to deform during long storage.
- Do not touch the unit with a sharp object, such as a screwdriver.
- Clean the unit with a soft dry cloth.
- Do not expose the unit to water. The unit is not waterproof. Remember to follow the precautions below.
 - Be careful not to drop the unit into a sink or other container filled with water.
 - Do not use the unit in humid locations or bad weather.
 - Do not use the unit with wet hands, or put the unit in a plastic bag or other container, as moisture may get wet and this may cause a malfunction of the unit.
 - The earpads may deteriorate due to longterm storage or use.
 - If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Optional replacement earpads can be ordered from your nearest Sony dealer.

- The earpads may deteriorate due to longterm storage or use.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Par la présente Sony Corp. déclare que l'appareil équivaut à une déclaration aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter l'URL suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays européens)

Francés

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le coffret. Ne confiez les réparations qu'à un technicien qualifié.

N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

N'exposez pas les piles (piles rechargeables ou installées) à une chaleur excessive comprise à la lumière du soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur pendant une longue période.

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Le produit a été fabriqué en Chine par Sony Electronics Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à nos bureaux, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

Si la durée d'utilisation de l'appareil devient très courte, remplacez les piles par de nouvelles piles rechargeables ou rechargez-les.

parasites peuvent se produire, selon le périphérique ou l'environnement de communication.

• **AD2P (Advanced Audio Distribution Profile)**
Max. 26 heures (NC active), max. 150 heures (NC désactivée)

• **AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)**
Max. 26 heures (NC active), max. 150 heures (NC désactivée)

• **2.4 GHz code**, par exemple, un dispositif Wi-Fi ou un téléphone portable peuvent interférer avec la communication.

• **Remarque** : le nombre d'heures d'utilisation peut être inférieur à celui indiqué selon le Codec et les conditions d'utilisation.

• **Durée de chargement** : Environ 2,5 heures. Remarque : la durée du chargement peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

• **Température de charge** : 5 °C à 35 °C

• **Récepteur** : Micro-USB, dynamique

• **Transducteurs** : 40 mm

• **Réponse en fréquence** : 8 Hz - 22 000 Hz (avec le câble pour écouteurs)

• **Puissance maximum** : 100 mW (avec le câble pour casque)

• **Impédance** : NC active: 23 Ω (1 kHz) (avec le câble pour casque) NC désactivé: 50 Ω (1 kHz) (avec le câble pour casque)

• **Sensibilité** : NC active: 98 dB/mW (avec le câble pour casque) NC désactivé: 100 dB/mW (avec le câble pour casque)

• **Micro** : Condensateur à électret

• **Directivité** : omnidirectionnel

• **Plage de fréquences efficace** : 100 Hz - 10 000 Hz

• **Configuration requise pour la mise en charge de la batterie via une connexion USB**

• **Ordinateur personnel** doté de l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous

• **Systèmes d'exploitation** : Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 Pro / Windows® 10 / Windows® 11

• **Mac OS X (version 10.3 ou supérieure)**

• **La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.**

• **Qu'est-ce que la réduction du bruit** ?

• **Autres** : Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que le produit est allumé.**

• **Ne couvrez pas les micros du casque (MIC) avec vos mains.**

• **Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à l'humidité, la poussière, la saleté ou la vapeur, aux rayons directs du soleil ou dans un véhicule pendant que**

