



**1. Draai het stuurwiel naar de getoonde positie**



**2. Zet het stuurslot in deze positie en haal de sleutel eruit**



**3. Laat het slot vastklikken**