



Handleiding

LW Mini Aircooler – Chrome

LW Mini Aircooler Chrome specificaties

Afbeelding

Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door.

Productspecificaties

Productmodel:	LW Mini Aircooler Chrome
Productgewicht:	815g
Materiaal:	ABS / PP / PC elektronisch component
Invoer voltage:	DC5V / TYPE-C invoer
Batterijvermogen:	3.7V
Invoerstroom :	1A
Maximaal vermogen:	9W
Batterij capaciteit:	2000MAH
Watertank inhoud:	240ML
Spray volume:	30-35ML/H
Afmetingen (L*B*H):	150*145*180MM
Standaard:	GB4706.1-2005 GB4706.27-2008
Inspectie:	Gekwalificeerd product

Functie mogelijkheden

De LW Mini Aircooler Chrome heeft drie windsnelheden.

- A. Bij één druk op de windknop wordt windstand 1 actief (*zachte wind*),
- B. Bij de tweede druk op de windknop wordt windstand 2 actief (*normale wind*),
- C. Bij de derde druk op de windknop wordt windstand 3 actief (*harde wind*),
- D. Bij de vierde druk op de windknop wordt de Aircooler uitgeschakeld.

Spray functie

Druk op de spray knop om de spray functie te activeren. Bij een volgende druk zal de spray functie weer beëindigen.

Let op: de spray is niet zichtbaar, maar zorgt voor een extra koelere luchtstroom.

- ① De spray functie kan alleen worden geactiveerd als de aircooler wind blaast,
- ② Wanneer de windsnelheid wordt uitgeschakeld, wordt automatisch de spray functie stopgezet.

Functie licht indicator

De licht indicator laat zien op welke stand de windsnelheid actief is en of de sprayfunctie is ingeschakeld.

Als het rechter witte licht brandt, is windstand 1 actief, twee rechter witte lichten betekent windstand 2, drie rechter witte lichten betekent windstand 3 actief. Als het linker licht wit brandt, is de sprayfunctie ingeschakeld.

Oplaad licht indicator

De licht indicator kleurt rood wanneer de aircooler aan het opladen is. Als de aircooler volledig is opgeladen, kleurt de licht indicator blauw.

De LW Mini Aircooler Chrome is volledig opgeladen in drie uur. De aircooler kan draadloos worden gebruikt voor vier uur in windstand 1, drie uur voor windstand 2 en twee uur voor windstand 3.

De spray functie stopt automatisch na drie uur sprayen.

Voor een beter behoud van de aircooler wordt aangeraden de aircooler voor minimaal 2 uur op te laden voor de eerste keer in gebruik. Daarnaast is het advies om de LW Mini Aircooler minimaal één keer op te laden binnen drie maanden om schade aan de batterij te voorkomen.

Let op: Laat kinderen onder de 10 jaar niet in aanraking met de LW Mini Aircooler Chrome.

Inhoud verpakking

1x LW Mini Aircooler Chrome, 1x USB kabel, 1x gebruikshandleiding.

Afbeelding met aanwijzingen

Hoe water toe te voegen

Afbeeldingen

- ① Open de klep aan de bovenzijde
- ② Vul met schoonwater

Opmerking:

1. Voeg niet meer water toe dan wordt aangegeven (240ml),
2. Zet de aircooler recht neer om overstroming van water te voorkomen,
3. Schud of kantel de aircooler niet wanneer het is gevuld met water.

Hoe ijs toe te voegen

Afbeeldingen

- ① Open de klep aan de bovenzijde
- ② Vul met ijsklontjes

Onderhoud filter

Maak het filter regelmatig schoon bij veel gebruik voor beter behoud van de aircooler.

Afbeelding

Neem het filter uit de zijde van de watertank en plaats op dezelfde wijze terug.

Tips

1. Zet de aircooler op een gelijke ondergrond om water overstroming te voorkomen,

Afbeelding

2. Verplaats de aircooler het liefst niet tijdens activatie,
3. Zorg dat kinderen onder de 10 jaar niet zelfstandig met de aircooler te werk gaan,
4. Bewaar de LW Mini Aircooler Chrome op een schone en koele plek bij geen gebruik.

Veel plezier met je aankoop en geniet van de verkoeling!

LW Mini Aircooler Chrome