



Pen JumpDrive Fingerprint F35

Manual do utilizador para Windows

Lexar

Índice

| Antes de Iniciar | 1 |
|---|----|
| Para utilizadores | 1 |
| Especificações e compatibilidade | 1 |
| Aplicação de gestão de impressão digital | 2 |
| Registo para administradores | 2 |
| Configurar a palavra-passe para o administrador | 3 |
| Registar a impressão digital para o administrador | 3 |
| Como utilizar a pen F35 Fingerprint | 4 |
| Partição da pen | 4 |
| Gerir contas de administrador e utilizadores | 5 |
| Gerir palavra-passe | 8 |
| FAZ sobre a pen USB 3.0 JumpDrive Fingerprint F35 | 10 |

Lexar



Para utilizadores

Caro utilizador, obrigada por adquirir a JumpDrive Fingerprint F35 da Lexar. A F35 é uma integração de tecnologia de identificação biométrica e armazenamento de dados. Concebida para o nível elevado de proteção de dados, a pen pode salvaguardar dados sensíveis contra tentativas de acesso não autorizado utilizando autenticação com impressão digital. Os dados armazenados na partição segura estão protegidos com segurança e só podem ser acedidos quando a impressão digital rastreada é autenticada. Apresentando segurança de topo de gama e comodidade, poupa o trabalho de melhorar palavras-passe compridas, mas também traz tranquilidade.

Especificações e compatibilidade

Interface: USB3.0

Impressão digital: A F35 pode guardar até 10 impressões digitais.

Sistemas compatíveis para aplicação de gestão de impressão digital: Windows XP+SP3, Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10(32&64bit)

Sistemas compatíveis para função de memória: Windows XP+SP3, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10(32&64bit), Linux, Mac



Aplicação de gestão de impressão digital

Ao utilizar a F35 pela primeira vez, execute a aplicação incorporada na sua F35 com o computador. Esta aplicação está concebida para definir palavras-passe e registar impressões digitais, gerir utilizadores cujas contas estão registadas, e alterar o tamanho da partição pública e segura.

Para executar a aplicação de gestão de impressão digital no computador:

a. Ligar a F35 a qualquer porta USB disponível no computador. A pen deve ser reconhecida automaticamente.

b. Clique em "CD Drive(): Lexar" na janela do "My computer" (Meu computador)



c. Clique duas vezes no ícone "FingerTool_Lexar(Windows)" da aplicação para executar a aplicação.



Nota: Alguns programas de anti-vírus podem bloquear a *aplicação FingerTool*, configure o antivírus para permitir o funcionamento da aplicação.

Registo para administradores

Antes do administrador poder criar as contas adicionais e registar impressões digitais para utilizadores gerais, devem registar primeiro a conta

Este capítulo explica como registar uma palavra-passe e a impressão digital para o administrador.



1. Clique em

"Register"

Configurar a palavra-passe para o administrador



Registar a impressão digital para o administrador



Nota: Sugerimos que altere ligeiramente o ângulo do dedo a cada tentativa, permitindo ao sistema armazenar impressões digitais do tapete, ambos os lados, e a ponta do dedo. Repita até que a digitalização da impressão digital esteja completa.



Como utilizar a pen F35 Fingerprint

a. Ligue a F35 em qualquer porta USB disponível no computador e a pen deve ser reconhecida automaticamente.

b. Coloque o dedo (o que foi registado) no sensor de impressão digital com pressão leve e uniforme. Verá a luz a piscar. Quando a impressão digital é autenticada, verá a partição segura e pode aceder aos dados armazenados nesta partição conforme mostrado abaixo.

| Take CDF2 Take of Take of Take OF 28'' CB ties of 38'' CB |
|---|
|---|

Partição da pen

a. Execute a aplicação "FingerTool_Lexar(Windows)", e coloque a impressão digital de administrador para aceder ao programa. Clique no separador direito "Partition" (Partição).

b. Clique em "NEXT" (SEGUINTE).



c. Mova o cursor para a esquerda e direita para ajustar a capacidade entre a partição pública e segura. Clique em "Confirm" (Confirmar) para iniciar o processo. Remova e reintroduza a pen depois da pen ter sido re-fracionada.





Gerir contas de administrador e utilizadores

Este capítulo explica como adicionar, alterar, eliminar e editar contas.

1.1 Adicionar contas.

a. Clique em "+" para começar a adicionar contas.



b. Selecione o tipo de conta (Administrator/Other Users) (Administrador/Outros utilizadores) e nomeie a conta. Clique em "NEXT" (SEGUINTE)





c. Coloque o dedo no sensor para registar a impressão digital para esta nova conta



- 1.2 Editar contas.
 - a. Selecione a conta que quer editar e clique no ícone de impressão digital à direita





b. Edite o tipo de conta e o nome e clique em "Confirm" (Confirmar). Se quer alterar a impressão digital, clique em "Change Fingerprint" (Alterar impressão digital)



c. Coloque o dedo no sensor para alterar a impressão digital



- 1.3 Eliminar contas.
- a. Selecione a conta que quer eliminar e clique no ícone de reciclagem à direita





b. Clique em "Confirm" (Confirmar) se tem a certeza que quer eliminar a conta



Nota: A aplicação não permite que existam zero contas de administrador. Deve ter, pelo menos, uma conta de administrador

Gerir palavra-passe

a. Click "Password Verification" on the initial screen when asked for your Fingerprint Verification. Clique em "Password Verification" (Verificação da palavra-passe) no ecrã inicial quando lhe for pedido a verificação da impressão digital.



b. Clique em "Forget Password?" (Esqueceu palavra-passe?) no ecrã de autenticação de palavra-passe.





c. Digite uma nova palavra-passe. Antes de digitar, irá surgir uma janela pop-up a apresentar uma sugestão da Lexar para uma nova palavra-passe



c. Clique em "Confirm and verify fingerprint" (Confirmar e verificar impressão digital) e coloque a impressão digital de administrador para terminar a alteração.





FAZ

Depois de ligar a pen USB, por que motivo o meu computador não a reconhece?

Torne a ligar a pen e execute novamente a aplicação.

Por que motivo a pen mostra menos capacidade do que a capacidade total?

A capacidade total está dividida entre partição pública e partição segura. Os utilizadores podem alterar a capacidade da partição segura quando as impressões digitais tiverem sido autenticadas.

A partição segura da pen pode ser acedida através do meu smartphone?

Apenas a partição pública pode ser acedida através do smartphone.

Por que motivo não é possível guardar ficheiros com mais de 4GB na pen?

O formato inicial da F35 é FAT32; tem de a reformatar para exFAT quando transferir ficheiros superiores a 4GB. Tenha em atenção que todos os ficheiros na pen serão eliminados se reformatar. Contudo, a aplicação de impressão digital não será eliminada.

Que sistemas são compatíveis com a aplicação de impressão digital?

A aplicação de impressão digital pode funcionar no Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e superior.

Quais são os requisitos mínimos para configurar uma conta de administrador/utilizador ou alterar o tamanho da partição da pen?

A aplicação de impressão digital requer Windows XP e superior. A aplicação de impressão digital é necessária para configurar quaisquer contas ou alterar o tamanho da partição.

Se tiver uma versão inferior do Windows, Mac SO, ou Linux, posso aceder às partições pública e segura?

A utilização regular da pen é compatível com Windows, Linux, e mac SO.

8.8 Por que motivo a partição segura desaparece após 15 minutos?

A partição segura está concebida para fechar após 15 minutos de inatividade, por motivos de segurança. Para tornar a aceder à partição segura, coloque simplesmente uma impressão digital autorizada no sensor e irá abrir novamente.

Que tipo de encriptação é utilizada na pen F35 fingerprint da Lexar?

A encriptação é baseada no método 256-bit AES. Os dados da impressão digital são guardados na pen com uma UID exclusiva produzida por FP IC. Já que os dados da impressão digital e o algoritmo da impressão digital estão separados, os dados guardados na partição segura serão



eliminados se a pen for desmontada à força.

Quantas vezes posso digitar a minha palavra-passe de administrador corretamente?

Se os utilizadores digitarem uma palavra-passe incorreta mais de 254 vezes sucessivamente, a F35 iniciará o processo de auto-destruição. Todos os dados na pen USB serão eliminados, e a F35 só pode ser recuperada transferindo o firmware novamente.

Por que motivo não posso aceder à partição segura depois de colocar o meu dedo no sensor de impressão digital várias vezes?

Certifique-se que o dedo e o sensor estão limpos e secos. Se isso não funcionar, tente ligar novamente a pen.