





Gebruikershandleiding



Copyright © iStorage Limited 2011, 2012. Alle rechten voorbehouden.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Alle overige genoemde handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het verspreiden van aanzienlijk gewijzigde versies van dit document is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Verspreiding van het werk of afgeleide werken in elke standaard (papier) boekvorm voor commerciële doeleinden is verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van de houder van het auteursrecht.

DOCUMENTATIE WORDT VERSTREKT "ZOALS HET IS" EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND, WORDEN VERWORPEN, TENZIJ DEZE WETTELIJK NIET GELDIG ZIJN.

iStorage is niet aansprakelijk op grond van deze garantie of anderszins, voor enige incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief verlies van gegevens als gevolg van het gebruik of de werking van het product, al dan niet iStorage op de hoogte is geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade.







iStorage datAshur is ontwikkeld en geproduceerd door iStorage Ltd. en is gebaseerd op DataLock[®] technologie onder licentie van ClevX, LLC. OS & Platform onafhankelijk





Inhoudsopgave

Inleiding	4
LED lampjes en hun acties	5
De gebruikerspincode wijzigen	6
Het maken van een nieuwe gebruikerspincode	7
Configureren van de datAshur met Windows na een volledige reset	7
Ontgrendelen van de schijf met de gebruikerspincode	9
Vergrendelen van de datAshur	9
Maken van een beheerderspincode	10
Ontgrendelen met de beheerderspincode	11
Wijzigen van de beheerderspincode	12
Het resetten van de stick	13
Veelgestelde vragen	14



Inleiding

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de iStorage datAshur, een pincode geactiveerde, hardware versleutelde USB-stick.

De datAshur gebruikt militair niveau AES 256-bits CBC hardware versleuteling, die alle opgeslagen gegevens direct codeert. De datAshur vereist geen software en is OS en platform onafhankelijk. De datAshur bevat een oplaadbare batterij waardoor de gebruiker een pincode van 7-15 cijfers op het geïntegreerde toetsenbord kan invoeren voordat de schijf aan een USB-poort gekoppeld wordt. Mocht de schijf verloren of gestolen zijn, dan kan de gebruiker er zeker van zijn dat geen enkele gegevens die op de datAshur staan toegankelijk zijn voor onbevoegden.

De datAshur kan ingesteld worden met zowel een gebruikers als een beheerderspincode, waardoor het een ideale oplossing voor bedrijven en overheidsinstanties is.

Als de datAshur wordt ontgrendeld met het geïntegreerde toetsenbord en niet met een ander toetsenbord, is deze niet kwetsbaar voor software/hardware key-loggers of geforceerde aanvallen.





1. LED lampjes en hun acties

Knipperen	Apparaat is ontgrendeld, verbind met USB-poort		Aan	Apparaat verbonden met USB-poort
Knipperen	Apparaat is vergrendeld		Aan	Apparaat bevat geen gebruikerspincode
Knipperen	Data is aan het verzenden		Aan	Apparaat verbonden met computer
Om en om knipperen	Fout		Aan	Accepteren van de nieuwe pincode
Samen knipperen	Accepteren van de gebruikerspincode		Dubbel knipperen	Accepteren van de beheerderspincode
Intensiveren	Beveiliging zelftesten			

Als de oplaadbare batterij van de datAshur niet volledig is opgeladen, raden wij aan om de accu volledig op de laden voor het eerste gebruik. Steek de datAshur schijf in een USB-poort voor 1 uur om de batterij volledig op te laden.

Opmerking: Tenzij anders aangegeven, worden alle stapsgewijze instructies uitgevoerd wanneer datAshur niet aangesloten is op een computer.

De datAshur wordt geleverd met een standaard gebruikerspincode van **1-1-2-2-3-3-4-4** en kan eigenlijk direct worden gebruikt uit de doos met de standaard pincode. Echter om veiligheidsredenen, bevelen wij aan om direct een nieuwe gebruikerspincode aan te maken door de instructies in hoofdstuk 2 "De gebruikerspincode wijzigen" te volgen.



2. De gebruikerspincode wijzigen

WAARSCHUWING

Als u uw gebruikerspincode vergeet en er geen beheerderspincode bestaat, of u vergeet beide pincodes, dan zijn alle gegevens op de schijf ontoegankelijk.

Pincode eisen:

- Moet tussen 7-15 tekens lang zijn
- Mag geen herhalende getallen/letters bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
- Mag geen opvolgende cijfers/letters bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructies	LED lamp activiteit		
 Druk op de sleutel knop. Voer uw gebruikerspincode in en druk op de sleutel knop. 	 Knipperen samen. (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden. Knippert om aan te geven dat de pincode correct ingevoerd is. 		
3. Houdt de sleutel knop voor 3 seconden ingedrukt.	Staan aan.		
4. Voer een nieuwe pincode in. (Moet tussen de 7-15 cijfers zijn)			
5. Druk op de sleutel knop om de pincode op te slaan.	Knipperen samen.		
6. Voor de nieuwe pincode nogmaals in.			
7. Druk op de sleutel knop om de nieuwe pincode te bevestigen.	Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden.		
	Knippert om aan te geven dat beide pincodes kloppen. De schijf is nu gereed voor gebruik.		
	Knipperen om en om als de pincode niet correct is ingevoerd. Start opnieuw vanaf stap 3.		

Opmerking: Indien een fout gemaakt is bij het vastleggen van een nieuwe pincode of de procedure is niet voltooid, dan zal de schijf de oude pincode behouden.



3. Het maken van een nieuwe gebruikerspincode

Een nieuwe coderingssleutel wordt automatisch aangemaakt onder de volgende omstandigheden:

- Nadat hack detectie is geactiveerd door 10 opeenvolgende mislukte pogingen om het toestel te ontgrendelen.
- De schijf handmatig is gereset (zie hoofdstuk 10).

Wanneer een van de twee hierboven genoemde scenario's zich voordoen, zal het noodzakelijk zijn om een nieuwe gebruikerspincode in te stellen door de onderstaande instructies te volgen.

Gebruikerspincode eisen:

- Moet tussen 7-15 tekens lang zijn
- Mag geen herhalende getallen/letters bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
- Mag geen opvolgende cijfers/letters bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)



Opmerking: Een gebruikerspincode kan alleen worden ingesteld als het rode LED lampje constant aan staat of worden gewijzigd als het groene LED lampje knippert (ontgrendeld). Gebruikers- of beheerderspincodes kunnen niet worden aangemaakt terwijl schijf is aangesloten op een computer.

4. Configureren van de datAshur met Windows na een volledige reset

Als de hack detectie is geactiveerd door het invoeren van 10 opeenvolgende verkeerde pincodes of als de schijf is gereset, dan zullen alle gegevens op de harde schijf voorgoed verloren gaan. Zodra een nieuwe gebruikerspincode is gemaakt, moet de datAshur schijf worden geïnitialiseerd en geformatteerd.

Om uw datAshur schijf te initialiseren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Maak een nieuwe gebruikerspincode (zie hoofdstuk 3).
- 2. Ontgrendel de datAshur schijf door de nieuwe gebruikerspincode in te voeren en verbinding te maken met een computer.
- 3. Klik met de rechtermuisknop op "Deze Computer" en klik op "Beheren".
- 4. Klik in het geopende Computerbeheer venster op "Schijfbeheer". In het Schijfbeheer venster, wordt de datAshur schijf herkend als een verwijderbaar apparaat in RAW-indeling.



 Om de schijf herkenbaar te maken als standaard schijf, klikt u met de rechter muisknop in de lege ruimte onder het niet toegewezen gedeelte op de "Verwijderbare RAW schijf". Selecteer vervolgens "Formatteren".

=Disk 1			
Removable 30.86 GB Online	(F:) 30.86 GB RAW Healthy (Primary Partition)		

6. Het onderstaande venster opent.

Volum <mark>e label:</mark>	New Volume
File system:	FAT32
Allocation unit size:	Default
Perform a quick for	mat ler compression
Enable tile and told	

7. Selecteer afhankelijk van uw wensen voor FAT32 of NTFS schijfindeling. Klik vervolgens op OK.



- 8. Klik in het formatteer waarschuwing venster op OK.
- 9. Terwijl de datAshur schijf formatteert zal het blauwe LED lampje knipperen.
- 10. Als het formatteren klaar is, zal het blauwe LED lampje ophouden met knipperen en constant branden. Uw datAshur schijf is nu klaar voor gebruik.



5. Ontgrendelen van de schijf met de gebruikerspincode

Zodra de gebruikerspincode is aangemaakt, zullen alle gegevens die op de schijf gezet worden direct hardware matig gecodeerd worden volgens de AES 256-bits CBC specificatie. Om toegang te krijgen tot de opgeslagen gegevens op de schijf, moet u eerst de schijf ontgrendelen met uw gebruikerspincode.

Instructies		LED lamp activiteit		
1. Druk op de sleutel knop.		Knipperen samen. (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4)		
		Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden.		
2. Voer uw gebruikerspincode in en druk op de sleutel knop.	-	Knippert om aan te geven dat de pincode correct ingevoerd is.		
		Knippert als de verkeerde pincodeingevoerd is.		
3. Sluit binnen 30 seconden de datAhsur	Staat aan.			
aan op de USB-poort.		Staat aan, of knippert bij activiteit.		

Opmerking: Na het ontgrendelen, knippert het groene LED lampje gedurende 30 seconden, in die tijd dient de schijf aangesloten te worden op de USB-poort. Als er geen verbinding wordt gedetecteerd binnen 30 seconden, zal de schijf zichzelf vergrendelen en moet u het proces om te ontgrendelen opnieuw uitvoeren.

6. Vergrendelen van de datAshur

De datAshur wordt automatisch vergrendeld wanneer deze losgekoppeld wordt van de computer of als de voeding naar de USB-poort is uitgeschakeld. Alle data blijft versleuteld door de AES 256-bits CBC versleuteling.



7. Maken van een beheerderspincode

Een beheerderspincode is een handige functie voor collectieve inzet, bijvoorbeeld:

- In het geval een werknemer zijn/haar pincode is vergeten; de gegevens herstellen vanaf een schijf en een nieuwe gebruikerspincode configureren.
- Als een werknemer het bedrijf verlaat; de gegevens ophalen vanaf een schijf.

WAARSCHUWING

Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Als een gebruiker de pincode is vergeten, zal toegang tot de schijf worden hersteld door een nieuwe gebruikerspincode op te geven. Uit veiligheidsoverwegingen bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode.

Beheerderspincode eisen:

- Moet tussen 7-15 tekens lang zijn
- Mag geen herhalende getallen/letters bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
- Mag geen opvolgende cijfers/letters bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)

Als de schijf is hersteld of de hack detectie is geactiveerd (d.w.z. er is geen gebruikers of beheerderspincode aanwezig), kunnen de onderstaande instructies gevolgd worden.

Als er al een gebruikerspincode bestaat, dan moet de datAshur worden ontgrendeld met de gebruikerspincode door de instructies in hoofdstuk 5 te volgen. Dit moet voordat een beheerderspincode kan worden aangemaakt door middel van de instructies hieronder.

Instructies	LED lamp activiteit
1. Druk tweemaal op de sleutel knop, houdt hierbij de tweede maal de knop 3 seconden ingedrukt.	 Knipperen samen een enkele keer, om vervolgens te blijven branden.
2. Voer een nieuwe beheerderspincode in.	Staan aan.
3. Druk op de sleutel knop om de pincode op te slaan.	Knipperen samen.
4. Voor de nieuwe beheerderspincode nogmaals in.	
5. Druk op de sleutel knop om de nieuwe pincode te bevestigen.	Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden.
	Knippert om aan te geven dat beide pincodes kloppen.
	Knipperen om en om als de pincode niet correct is ingevoerd. Start opnieuw vanaf stap 1.

iStorage datAshur Gebruikershandleiding

Hieronder toont figuur 1 het verschil aan tussen de knipperende kenmerken van het groene LED lampje wanneer de schijf is geopend in gebruikersmodus of beheerder modus.



Hieronder toont figuur 2 het verschil aan tussen het drukken op de sleutel toets voor de gebruikerspincode en de beheerderspincode.



8. Ontgrendelen met de beheerderspincode

WAARSCHUWING

Figuur 2

Het invoeren van de beheerderspincode zal de gebruikerspincode resetten. Om veiligheidsredenen raden wij aan een nieuwe gebruiker aan te maken zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode.

Instructies		LED lamp activiteit		
1. Druk tweemaal achter elkaar op de sleutel knop.	8-1 8-1		Knipperen samen.	
			Lichten samen op.	
 Voer uw beheerderspincode in en druk op de sleutel knop. 	-		Knippert tweemaal om aan te geven dat de pincode correct ingevoerd is.	
			Knippert als de verkeerde pincode ingevoerd is.	
3. Sluit binnen 30 seconden de datAhsur		2	Staat aan.	
aan op de USB-poort.			Staat aan, of knippert bij activiteit.	

Opmerking: Na het ontgrendelen, knippert het groene LED lampje gedurende 30 seconden, in die tijd dient de schijf aangesloten te worden op de USB-poort. Als er geen verbinding wordt gedetecteerd binnen 30 seconden, zal de schijf zichzelf vergrendelen en moet u het proces om te ontgrendelen opnieuw uitvoeren.



9. Wijzigen van de beheerderspincode

Het wijzigen van de beheerderspincode zal de gebruikerspincode resetten. Om veiligheidsredenen raden wij aan een nieuwe gebruiker aan te maken zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode.

Pincode eisen:

- Moet tussen 7-15 tekens lang zijn
- Mag geen herhalende getallen/letters bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3)
- Mag geen opvolgende cijfers/letters bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)

Als er eenmaal een beheerderspincode is aangemaakt, moet de datAshur worden ontgrendeld door de beheerder om de beheerderspincode aan te kunnen passen. De beheerderspincode <u>kan niet</u> worden gewijzigd vanuit de gebruikersmodus.

Instructies	LED lamp activiteit
1. Druk tweemaal achter elkaar op de sleutel knop (dubbel klik).	Knipperen samen tweemaal.
2. Voer uw beheerderspincode in.	Lichten samen op.
	Lichten samen op.
3. Druk op de sleutel knop.	Knippert tweemaal.
	 Knippert als de verkeerde pincode ingevoerd is.
4. Druk tweemaal op de sleutel knop, houdt hierbij de tweede maal de knop 3 seconden ingedrukt.	Blijft branden.
5. Laat de sleutel knop los.	Knippert een enkele keer, om vervolgens te blijven branden.
6. Voer de nieuwe beheerderspincode in.	Lichten samen op.
7. Druk op de sleutel knop om de pincode op te slaan.	Knipperen tweemaal.
8. Voor de nieuwe beheerderspincode nogmaals in.	Knipperen tweemaal.
9. Druk op de sleutel knop om de nieuwe pincode te bevestigen.	Lichten samen op.
	Knippert tweemaal.
	 Knipperen om en om als de pincode niet correct is ingevoerd. Start opnieuw vanaf stap 4.



10. Het resetten van de stick

In het geval dat de beheerder en gebruikerspincodes vergeten zijn of u wilt alle op de harde schijf opgeslagen gegevens verwijderen en nieuwe beheerder en gebruikerspincodes aanmaken, volg dan de instructies hieronder. Het reset proces wist alle pincodes en coderingssleutels. Dit betekent dat een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt zal moeten worden om de schijf opnieuw in gebruik te nemen. Aangezien dit ook de aanmaak van een nieuwe coderingssleutel forceert, zal het station geformatteerd moeten worden (zie hoofdstuk 4).

WAARSCHUWING

Door het resetten van de datAshur zullen alle gegevens die op dat moment op de schijf staan nooit meer toegankelijk zijn.

Instructies		LED lamp activiteit
1. Druk op de sleutel knop.	8 -4	Knipperen samen tweemaal.
2. Druk op de sleutel knop.	0 ~	Knippert.
 Houdt de sleutel knop en de nummer 2 knop voor 3 seconden ingedrukt. 	2	Knipperen samen.
4. Toets 9 - 9 - 9 in en druk op de sleutel knop.	9	LED lampjes gaan uit.
5. Druk op de sleutel knop.	8-	Blijft branden.
Opmerking: Er moet een nieuwe gebruikerspincode aa is zonder te knipperen.	angemaakt	worden voor het gebruik van de schijf, als de 🛑 aan



11. Veelgestelde vragen

a. Hoe de schijf te ontgrendelen als de batterij leeg is

Uw datAshur wordt geleverd met een ingebouwde oplaadbare batterij. Als de batterij volledig ontladen is, kunt u nog steeds gebruik van de schijf maken door de onderstaande instructies te volgen:

- Sluit de datAshur aan op een USB-poort van de computer
- Terwijl de datAshur is aangesloten op de computer, voert u de gebruikers of beheerderspincode in voor het ontgrendelen van de schijf
- Zolang de schijf aangesloten is op de USB-poort, wordt de interne batterij automatisch opgeladen. Wij adviseren u de schijf voor 1 uur aangesloten te laten om de accu volledig op te laden.

b. Uw pincode vergeten

Als u de gebruikers en beheerderspincodes vergeten bent, is er absoluut geen manier om toegang te krijgen tot de op de schijf opgeslagen gegevens, er is geen achteringang op de schijf. U kunt de datAshur hergebruiken door deze te resetten, maar daarmee zullen alle op de schijf opgeslagen gegevens voorgoed verloren gaan.

Om de datAshur schijf te resetten, volgt u de instructies in hoofdstuk 10. Als dat gedaan is, is er het volgende gebeurt:

- De huidige coderingssleutel is verwijderd
- De gebruikers en beheerderspincodes zijn verwijderd
- Alle eerder opgeslagen data op de schijf is voorgoed verloren gegaan

c. Verdedigingsmechanisme tegen geforceerd hacken

Na 10 opeenvolgende onjuiste pincode pogingen, is er het volgende gebeurt:

- De huidige coderingssleutel is verwijderd
- De gebruikers en beheerderspincodes zijn verwijderd
- Alle eerder opgeslagen data op de schijf is voorgoed verloren gegaan

De datAshur, in tegenstelling tot andere vergelijkbare schijven, is vooraf geladen met een onbeperkt aantal willekeurig gegenereerde coderingssleutels. Elke keer dat hacken is gedetecteerd (d.w.z. de verkeerde pincode is 10 maal opeenvolgend ingevoerd), wordt de huidige coderingssleutel geschrapt. Zodra er een nieuwe gebruikerspincode is aangemaakt genereert de schijf een nieuwe willekeurige coderingssleutel. Hierdoor zal de datAshur elke keer moeten worden geformatteerd als het verdedigingsmechanisme is geactiveerd.

d. Wordt de gebruikerspincode verwijderd bij het ontgrendelen van de schijf met de beheerderspincode?

Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Als een gebruiker de pincode is vergeten, zal toegang tot de schijf worden hersteld door een nieuwe gebruikerspincode op te geven. Uit veiligheidsoverwegingen bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode.

De gebruikerspincode wordt geschrapt wanneer:

- De beheerderspincode gebruikt wordt voor het ontgrendelen van de schijf. Een nieuwe gebruikerspincode zal aangemaakt moeten worden.
- Als de beheerderspincode gewijzigd is.
 Een nieuwe gebruikerspincode zal aangemaakt moeten worden.





E-quipment BV Bonairepier 9 1339 KG Almere

www.e-quipment.eu info@e-quipment.eu Tel: +31 (0) 36-5250024