

ION Party Starter

Quickstart Guide

Guida rapida

Guia de inicio rapido

Schnellstart-Anleitung

Guide de démarrage rapide

Snelstartgids

ionaudio.com/support

For technical support.
Para soporte técnico.
Pour obtenir de l'assistance technique.
Per assistenza tecnica.
Für technischen Support.
Voor technische ondersteuning.

ionaudio.com/warranty

For complete warranty information.
Para información completa sobre la garantía.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.
Per informazioni complete in merito alla garanzia.
Für komplette Garantieinformationen.
Voor volledige informatie over de garantie.

Manual Version 1.0, EU


The *Bluetooth* word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

Box Contents: Party Starter, USB Charging Cable, Quickstart Guide.

Charging Party Starter: Use the included mini-USB cable to connect Party Starter to **(A)** a USB power adapter connected to a power outlet or **(B)** your computer (powered on) for **3 hours**.



Controls: (1) Volume/Power; (2) Bluetooth® Pairing Light; (3) Bluetooth® Reset Button; (4) Party Light Switch; (5) Power / Battery Light; (6) mini-USB Charging Port.




Getting Started: (1) Turn up the Volume dial to power Party Starter on. (2) Open Bluetooth settings on your music device (smartphone, tablet, etc.). (3) Connect to **ION Speaker**. (4) Play music and adjust Party Starter's Volume dial. For best results, use it in a dark room! For the complete user guide, visit ionaudio.com/partystarter.

Contenido de la caja: Party Starter, cable USB de carga, guía de inicio rápido.

Cómo cargar el Party Starter: Cuando la luz de carga de la batería comience a atenuarse, cargue el Party Starter. Use el cable mini USB incluido para conectar el Party Starter a **(A)** un adaptador de alimentación USB conectado a un tomacorriente o **(B)** su ordenador (encendido) durante **3 horas**.



Controles: (1) Volumen / Encendido; (2) Luz de conexión Bluetooth®; (3) Botón de reinicio Bluetooth®; (4) Interruptor de la luz musical; (5) Luz de encendido y de carga de batería; (6) puerto mini-USB de carga.




Para comenzar: (1) Gire a la derecha el control de volumen para encender el Party Starter. (2) Abra la configuración Bluetooth en su dispositivo musical (teléfono inteligente, tableta, etc.). (3) Conéctelo al **ION Speaker**. (4) Reproduzca la música y ajuste el control de volumen del Party Starter. ¡Para obtener los mejores resultados, úselo en un ambiente oscuro! Para obtener la guía del usuario completa, visite ionaudio.com/partystarter.

Contenu de la boîte : Party Starter, câble de rechargement USB, guide de démarrage rapide.

Rechargement de la batterie du Party Starter : Lorsque l'intensité du voyant d'indication de charge de la batterie diminue, la batterie doit être rechargée. Utilisez le câble mini-USB inclus afin de brancher le party Starter à **(A)** un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur, ou **(A)** à un ordinateur (sous tension) pendant **3 heures**.



Commandes : (1) Volume/interrupteur d'alimentation; (2) indicateur de jumelage Bluetooth®; (3) bouton de réinitialisation Bluetooth®; (4) interrupteur d'éclairage; (5) indicateur d'alimentation et de charge; (6) port de rechargement mini-USB.



Mise en route : (1) Poussez la molette Volume vers la droite pour mettre le Party Starter sous tension. (2) Accédez aux paramètres Bluetooth de votre lecteur de musique (smartphone, tableta, etc.). (3) Connectez-le au **ION Speaker**. (4) Faites jouer de la musique et réglez la molette volume du Party Starter. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le dans une pièce sombre. Pour le guide de l'utilisateur complet, veuillez visiter ionaudio.com/partystarter.

Contenuti della confezione: Party Starter, cavo di ricarica USB, Guida rapida.

Ricarica del Party Starter: quando la spia della batteria diventa fioca, caricare il Party Starter. Servirsi del cavo mini-USB in dotazione per collegare il Party Starter a **(A)** un adattatore USB collegato ad una presa di alimentazione o **(B)** al computer (acceso) per **3 ore**.



Comandi: (1) Volume/Accensione; (2) Spia di accoppiamento Bluetooth®; (3) Pulsante di ripristino Bluetooth®; (4) Interruttore Party Light; (5) Spia di alimentazione e della batteria; (6) Porta di ricarica mini-USB.



Per iniziare: (1) Girare la manopola del Volume per accendere il Party Starter. (2) Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo musicale (smartphone, tablet, ecc.). (3) Collegarlo allo **ION Speaker**. (4) Suonare la musica e regolare il volume servendosi dell'apposita manopola del Party Starter. Per ottenere i migliori risultati, utilizzatelo in una stanza buia! Per la guida all'uso complete, recarsi su ionaudio.com/partystarter.

Lieferumfang: Party Starter, USB-Ladekabel, Schnellstart-Anleitung.

Aufladen des Party Starter: Wenn die Batterieleuchte schwächer wird, muss der Party Starter aufgeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Mini-USB-Kabel, um den Party Starter **(A)** mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder **(B)** mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von **3 Stunden** zu verbinden.



Bedienelemente: (1) Lautstärke / Leistung; (2) Leuchtanzeige für die Bluetooth®-Verbindung; (3) Bluetooth® Reset-Knopf (4) Party-Lichtschalter; (5) Leistung- und Batterieleuchte; (6) Mini-USB-Ladeanschluss.




Erste Schritte: (1) Drehen Sie den Lautstärkereglern auf, um Party Starter einzuschalten. (2) Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Musikgerät (Smartphone, Tablet etc.). (3) Stellen Sie eine Verbindung zum **ION Speaker** her. (4) Spielen Sie Ihre Musik und stellen den Lautstärkereglern nach Wunsch ein. Verwenden Sie den Party Starter am besten in einem dunklen Raum! Die komplette Bedienungsanleitung ist auf ionaudio.com/partystarter verfügbar.

Inhoud van de doos: Party Starter, USB-oplaadkabel, snelstartgids.

Party Starter opladen: Wanneer het batterijlampje donker wordt, moet u Party Starter opladen. Gebruik de meegeleverde mini-USB-kabel om Party Starter **gedurende 3 uur** te verbinden met **(A)** een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of **(B)** uw pc (ingeschakeld).



Bedieningsknoppen: (1) Volume- en Aan-/uitknop; (2) Bluetooth® koppelinglampje; (3) Bluetooth®-resetknop (4) Party Light-schakelaar; (5) Stroom- en batterijlampje; (6) mini-USB-oplaadpoort.



Aan de slag: (1) Zet de volumeknop op een hogere stand om de Party Starter aan te zetten. (2) Open de Bluetooth-instellingen op uw muziekapparaat (smartphone, tablet, enz.) (3) Maak verbinding met de **ION Speaker**. (4) Speel muziek af en pas de volumeknop van Party Starter aan. Voor optimale resultaten gebruikt u hem het beste in een donkere kamer! Bezoek ionaudio.com/partystarter voor een complete gebruikershandleiding.

Notice Concerning FCC Regulations: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) move this unit; (c) increase the separation between the equipment and receiver; (d) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; (e) be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate; (f) consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ESD / EFT Warning: This unit may contain a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lock up. In the unlikely event that this should happen, turn off the unit, wait at least five seconds, and then turn it back on again.

In an environment with radio frequency interference, the unit may malfunction and require manual operation after removal of the interference. For best audio quality, avoid using this device in a high RF-radiated environment. This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

The **Bluetooth** word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

