



ESports controllers handleiding

Volg de onderstaande stappen om de programmeerstand van je eSports (PRO of ELITE) controller te activeren:

Stap 1: Klik de meegeleverde knoppen (K1, K2, K3 & K4) op de achterkant van de PRO eSports controller. Zie de onderstaande afbeelding voor de plaatsing van de knoppen. In het geval van de ELITE eSports controller heb je twee posities waarop je de knoppen kan klikken. K1 links en K2 rechts.

De onderstaande stappen zijn identiek voor de PRO en de ELITE eSports controller.



Stap 2: Zet je controller aan en connect de controller met je PlayStation 4.

Stap 3: Activeer de programmeerstand. Dit kan door de volgende toetencombinatie in te drukken:

L1 + R1 + OMLAAG + X



Druk en houdt de bovenstaande knoppen combinatie minimaal 5 seconden vast. Het blauwe indicatie licht gaat aan wanneer de programmeerstand actief is.



Stap 4: Wanneer de programmeerstand actief is, blijft het blauwe indicatie licht aan. Nu is het mogelijk om actieknoppen toe te wijzen. Zie het onderstaande voorbeeld:

Voorbeeld: Actienop O toewijzen aan knop K2.



Druk actieknop O en knop K2 minimaal 3 seconden in. Wanneer de koppeling succesvol is, knippert het blauwe indicatie licht 3x. Als de koppeling is mislukt, dan wordt het indicatie licht rood. Probeer het in dit geval opnieuw.

De volgende knoppen kunnen toegewezen worden aan K1, K2, K3 en K4 (K3 en K4 alleen van toepassing bij PRO controllers).



Stap 5: Wanneer je klaar bent met het programmeren van de knoppen, beëindig je de programmeerstand op dezelfde manier als bij stap 3.



EXTRA: Om alle toegewezen knoppen in één keer te verwijderen, houd je de volgende knoppen 5 seconden ingedrukt tot het rode indicatie licht 3x knippert:

OMHOOG + LINKS + DRIEHOEK + RONDJE + L1 + R1



Mocht je na het lezen van onze instructies toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met **CS Consoleskins** op via de klantenservice.